RF-RCMBO2_10-1281_QSG_V1_FR.eps 1 12/15/2010 2:38:42 PM

V1
FINAL
FOR PRINT

Ensemble sans fil de 2,4 GHz RF-RCMBO2

Contenu de l'emballage

- Clavier
- Récepteur de 2,4 GHz
- CD d'installation et *guide de l'utilisateur*
- Souris laser
- Piles AA (4)
- *Guide d'installation rapide*

Caractéristiques

Clavier

- Conception 104 touches
- Bouton de connexion
- DEL témoin de couplage et de l'état des piles
- 18 touches de raccourci
- Interrupteur marche-arrêt
- Repose-poignets souple

Souris


- Trois boutons pour la souris (gauche, droit et central)
- Molette de défilement/multidirectionnelle
- Deux boutons de raccourci
- Mode économie d'énergie
- Excellente performance
- Portée jusqu'à 32,8 pieds (10 m)
- Témoin DEL à deux couleurs
- Bouton de connexion
- Interrupteur marche-arrêt

Configuration système requise

- Un port USB disponible (USB 2.0 ou 1.1)
- Système d'exploitation : Microsoft^{MD} Windows^{MD} 7, Windows^{MD} Vista ou Windows^{MD} XP avec Service Pack 3 ou plus récent

REMARQUE : Pour une performance optimale, il est recommandé de placer le récepteur devant l'ordinateur.

Dessus du clavier




N°	Description
1	Touche d'accès à la calculatrice
2	Touche pour changer d'application
3	Touche lecture/pause
4	Touche arrêt
5	Touche piste précédente
6	Touche piste suivante
7	Touche volume +
8	Touche volume –
9	Touche sourdine
10	Touche aide
11	Touche vérification orthographique


N°	Description
12	Touche diaporama
13	DEL d'état
14	Touche courriel
15	Touche d'arrêt différé
16	Touche accueil
17	Touche recherche
18	Touche des favoris
19	Touche page Web précédente
20	Touche page Web suivante
21	Touche d'actualisation de la page Web
22	Touche d'arrêt de la page Web

Dessous du clavier

N°	Description
1	Bouton de connexion
2	Interrupteur marche-arrêt



Dessus de la souris



N°	Description
1	Bouton gauche
2	Bouton suivant
3	Bouton précédent
4	Bouton droit
5	Molette de défilement/ multidirectionnelle
6	Témoin DEL

Dessous de la souris




N°	Description
7	Capteur laser
8	Bouton de connexion
9	Touche marche-arrêt
10	Couvercle de la pile

Installation


Installation des piles

Pour installer les piles du clavier :

1 Retirer le couvercle des piles de la partie inférieure du clavier.




2 Installer deux piles AA (fournies). Veiller à ce que les pôles + et – des piles coïncident avec les repères + et – figurant à l'intérieur du compartiment.



3 Remettre le couvercle du compartiment des piles.

Pour installer les piles de la souris :



1 Appuyer sur l'onglet pour libérer le couvercle des piles sur la partie inférieure de la souris.
2 Installer deux piles AA (fournies). Veiller à ce que les pôles + et – des piles coïncident avec les repères + et – figurant à l'intérieur du compartiment.
3 Remettre le couvercle du compartiment des piles.

Installation du clavier et de la souris

1 Brancher le récepteur de 2,4 GHz sur un port USB de l'ordinateur.
2 Faire glisser la touche marche-arrêt de la souris sur **ON** pour mettre celle-ci sous tension.
3 Glisser l'interrupteur marche-arrêt du clavier sur **ON** (Marche) pour mettre celui-ci sous tension. L'ordinateur détecte automatiquement le clavier et la souris. Le clavier et la souris sont prêts à être utilisés.

Installation du pilote de l'ensemble

Pour utiliser les fonctions avancées, telles que la molette de défilement, la recherche dynamique et la loupe, il est nécessaire d'installer le pilote de la souris et le logiciel.

1 Insérer le CD d'installation fourni dans le lecteur CD de l'ordinateur. Le programme d'installation se lance automatiquement. S'il ne s'ouvre pas automatiquement, ouvrir l'Explorateur Windows (Windows Explorer) parcourir le CD, puis double cliquer sur Autorun.exe. L'écran de l'ensemble sans fil Rocketfish s'affiche.
2 Cliquer sur **Install Combo Driver** (Installer le pilote de l'ensemble). L'écran Welcome (Bienvenue) s'affiche.
3 Cliquer sur **Next** (Suivant). L'écran Start installation (Démarrage de l'installation) s'affiche.
4 Cliquer sur **Next** (Suivant). Une barre de progression de l'installation s'affiche. Une fois le programme installé, l'écran Setup Complete (Installation terminée) s'affiche.
5 Cliquer sur **Finish** (Terminer).

Garantie limitée d'un an
Aller sur le site www.rocketfishproducts.com pour toute information complémentaire.

Pour contacter Rocketfish :
Pour le service à la clientèle, appeler le 1-800-620-2790.
www.rocketfishproducts.com

© 2010 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.