Guía del usuario

Guía del usuario del televisor con LED

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

INSIGNIA[™]

Contenido

SEGURIDAD INFANTIL	4
MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES	5
Peligro de choque eléctrico	5
ADVERTENCIA	5
Introducción	7
INlink	7
Modo de videojuegos	7
Accesibilidad de audio	7
Componentes del televisor	8
Frente del televisor	
Tomas	8
Control remoto	10
Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite	11
HDMI (óptima)	11
AV (buena)	12
Conexión coaxial (buena calidad)	12
Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador)	13
Conexión de un reproductor de DVD o Blu-ray	14
HDMI (óptima)	
AV (buena)	
Conovión de una consola de videoiuegos	15
	IJ
	15
Av (buena)	,
Conexion a una computadora	16
Conexión de una unidad flash USB	16
Conexión de auriculares	17
Conexión de altavoces externos o barra de sonido	17
Audio digital	17
Audio analógico	
Conexión de la alimentación	18
Utilización de un control remoto universal	19
Programación de controles remotos universales	19
Visualización de los códigos para controles remotos universales	19
Encendido de su televisor por primera vez	20
Funcionamiento básico	22
Encendido o apagado de su televisor	
Selección de la fuente de entrada de video	
Introducción a los menús de pantalla	
Selección de un canal	

Ajuste del volumen
Visualización de la información de canal24
Navegación de los menús
Ajustes de la configuración
Utilización de INlink
Utilización de una unidad flash USB
Cambio al modo USB
Ajuste de la imagen
Ajuste de la imagen del televisor
Ajuste automático de la relación de aspecto
Ajuste del modo de imagen al encender la unidad
Ajuste del sonido
Ajuste de la configuración del sonido
Selección del modo de salida de audio
Reproducción de solo audio del televisor
Cambio de los ajustes de canales
Ajuste de los controles de los padres
Bloqueo del botón de encendido en su televisor
Utilización de los subtítulos optativos
Ajuste de la configuración de la hora
Ajuste de la configuración del menú
Ajustes de la configuración de accesibilidad
Mantenimiento
Limpieza del gabinete del televisor
Limpieza de la pantalla del televisor
Localización y corrección de fallas
Utilización del menú de AYUDA
Video y audio
Control remoto
Generales
Dispositivos con INlink (Compatibles con CEC)
Avisos legales 45
GARANTÍA LIMITADA DE LIN AÑO

SEGURIDAD INFANTIL

LA UBICACIÓN ADECUADA DEL TELEVISOR ES IMPORTANTE





LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA DE CONSUMO SE PREOCUPA

- Los fabricantes, minoristas y el resto de la industria electrónica de consumo se comprometen a hacer del entretenimiento en casa algo agradable y seguro.
- Mientras disfruta de su televisor, tenga en cuenta que todos los televisores (nuevos y viejos) deben de estar siempre colocados en bases adecuadas o instalados según las recomendaciones del fabricante. Los televisores que se colocan de forma inadecuada en tocadores, libreros, estantes, escritorios, altavoces, baúles, carros, etc. pueden caerse y causar lesiones.

MEJORE LA SEGURIDAD

- **SIEMPRE** siga las recomendaciones del fabricante para la instalación segura de su televisor.
- SIEMPRE lea y siga todas las instrucciones para el uso apropiado de su televisor.
- NUNCA deje que los niños se suban o jueguen con el televisor o los muebles en el que éste se encuentra.
- NUNCA coloque el televisor sobre muebles que pueden usarse con facilidad como escalones como mueble de cajones.
- SIEMPRE instale el televisor en un lugar donde no se pueda empujar, jalar o hacer caer.
- SIEMPRE encamine los cables de manera que no se pueda tropezar con ellos, ni jalarlos o agarrarlos.

MONTAJE EN PARED O TECHO DE SU TELEVISOR

- Si tiene alguna duda sobre su habilidad para montar de forma segura su televisor **SIEMPRE** contacte su distribuidor acerca de una instalación profesional.
- **SIEMPRE** utilice un montaje que ha sido sugerido por el fabricante del televisor y que tiene una certificación de seguridad por un laboratorio independiente (como UL, CSA, ETL).
- **SIEMPRE** siga todas las instrucciones suministradas por los fabricantes del televisor y del soporte de pared.
- SIEMPRE asegúrese de que la pared o el techo donde va a instalar el televisor sea lo adecuado. Algunos soportes de montaje no están diseñados para la instalación en paredes y techos con vigas de acero o construcciones de bloques de hormigón. Si no está seguro, contacte a un instalador profesional.
- Los televisores pueden ser pesados. Se requiere un mínimo de dos personas para la instalación en una pared o en el techo.

COLOCACIÓN DE UN TELEVISOR VIEJO EN UN LUGAR NUEVO EN SU CASA

- Muchos de los nuevos compradores de televisión trasladan sus televisores viejos TRC en una habitación secundaria después de la compra de un televisor de pantalla plana. Se debe tener en cuenta un cuidado especial en la colocación de los televisores viejos TRC.
- **SIEMPRE** coloque su televisor viejo TRC en muebles resistentes y adecuados para su tamaño y peso.
- NUNCA coloque su televisor viejo TRC en un tocador donde los niños puedan tener la tentación de utilizar las gavetas para subir.
- **SIEMPRE** asegúrese de que su televisor viejo TRC no se sobresalga del borde del mueble.

Consumer Technology Association





MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Peligro de choque eléctrico

Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no remueva ninguna cubierta ni exponga el equipo a la lluvia o la humedad. En el interior no hay piezas que requieran mantenimiento por el usuario. Para realizar reparaciones acuda a técnicos de servicio calificado.





Este símbolo que indica voltaje peligroso que puede constituir un riesgo de choque eléctrico está presente dentro de su televisor. Esta etiqueta se encuentra ubicada en la parte posterior de su televisor.



Este símbolo indica que hay instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a su televisor.

- 1 Lea estas instrucciones.
- 2 Conserve estas instrucciones.
- 3 Preste atención a todas las advertencias.
- **4** Siga todas las instrucciones.
- 5 No utilice este aparato cerca del agua.
- 6 Limpie únicamente con un paño seco.
- 7 No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale siguiendo las instrucciones del fabricante.
- 8 No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.
- **9** No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija de tierra. La clavija plana o tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- **10** Evite caminar sobre el cable de alimentación o que éste sea aplastado especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éste sale del aparato.
- **11** Se deben utilizar únicamente los aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.

- 12 Use solamente con carros, bases, trípodes, plataformas, o mesas especificadas por el fabricante o que se vendan con el producto. Cuando se usa un carro, debe tener precaución al mover la combinación del carro y la unidad para evitar lesionarse si se da vuelta.
- **13** Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice por un periodo de tiempo extendido.
- 14 Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. Se requiere reparar el aparato cuando éste ha sido dañado de cualquier manera, como cuando se ha dañado el cable de corriente o el enchufe, o se ha derramado líquido u objetos han caído dentro del aparato, o el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando éste no funciona normalmente o cuando se ha caído.
- **15** El *tomacorriente* es el dispositivo de desconexión. El enchufe deberá permanecer listo para su uso.
- **16** Las pilas del control remoto no deben ser expuestas al calor excesivo tales como la luz del sol, el fuego, etc. Deshágase de las pilas rápidamente de acuerdo con las pautas y leyes ambientales locales.

PRECAUCIÓN: Riesgo de explosión si las pilas se reemplazan con el tipo incorrecto. Utilice pilas para consumidor de carbono-zinc o alcalinas no recargables de tipo AAA o AA.

- 17 Este aparato no debe exponerse a goteo o salpicaduras y no deben colocarse objetos llenos de líquidos, tales como vasijas, sobre el aparato.
- 18 Su televisor tiene cuatro agujeros de montaje VESA en la parte posterior. Si fija un soporte de montaje en pared o la base del televisor a la parte posterior de su televisor, el soporte o la base se debe sujetar firmemente, utilizando los cuatro agujeros. Si no se utilizan los cuatro agujeros de montaje, el televisor podría caerse y causar daños a la propiedad o lesiones personales. Refiérase a los documentos que vienen con su montaje en pared o base para televisor para cualquieras de las instrucciones de montaje.

ADVERTENCIA

Peligro de inestabilidad

Un televisor se podría caer causando lesiones personales graves o la muerte. Muchas lesiones, especialmente para los niños pueden evitarse tomando precauciones sencillas tales como:

- Utilice SIEMPRE armarios o soportes o métodos de montaje recomendados por el fabricante del televisor.
- Utilice SIEMPRE muebles que puedan aguantar el televisor con seguridad.
- Asegúrese SIEMPRE de que el televisor no sobresalga del borde del mueble de apoyo.
- Eduque SIEMPRE a los niños sobre los peligros de subirse a los muebles para alcanzar el televisor o sus mandos.
- Coloque SIEMPRE los cables conectados a su televisor de forma que no puedan tropezar con ellos, tirar de ellos o agarrarlos.

INSIGNIA[®] -

- NUNCA coloque un televisor en un lugar inestable.
- NUNCA coloque el televisor en muebles elevados (por ejemplo armarios o bibliotecas) sin sujetar ambos el mueble y el televisor a un soporte apropiado.
- NUNCA coloque el televisor sobre telas u otros materiales que puedan estar situados entre el televisor y los muebles de apoyo.
- NUNCA coloque objetos que puedan tentar a los niños a trepar, como juguetes y controles remotos, en la parte superior del televisor o del mueble sobre el que está colocado.

Si se va a mantener y reubicar el televisor existente, deben aplicarse las mismas indicaciones anteriores.

Televisor con pantalla LED de Insignia

Introducción

Felicitaciones por comprar un televisor de alta calidad de Insignia. Su televisor representa el más moderno diseño de televisor con pantalla LED y está concebido para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

INlink

¡Disfrute de los beneficios de tener productos compatibles HDMI CEC Plug and Play! ¡No necesita instalación! La tecnología CEC permite que diferentes dispositivos se descubran y se comuniquen mutuamente. (Refiérase a la página 25 para obtener instrucciones sobre cómo usar INlink.)

Modo de videojuegos

Los videojuegos generalmente requieren ajustes a la configuración de la imagen del televisor para obtener una experiencia máxima. Simplemente con presionar el botón **GAME** (Videojuegos) en su control remoto, la configuración de su televisor se ajustará automáticamente para los videojuegos. No podría ser más fácil.

Accesibilidad de audio

Su televisor proporciona descripciones de audio de los menús y de algunas funciones del control remoto. Dependiendo de la emisora, la narración de audio de los elementos clave en los programas también podría estar disponible. (Refiérase a la página 35 para obtener instrucciones sobre cómo activar la narración de audio.)

Componentes del televisor

Esta sección ofrece información básica sobre:

- Frente del televisor
- Tomas
- Control remoto

Frente del televisor

Puede encontrar estos artículos en la parte frontal de su televisor.

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Sensor del control remoto	Recibe las señales del control remoto. No se deben obstruir.
Indicador de encendido	Se apaga cuando su televisor está encendido. Se ilumina color rojo cuando su televisor se encuentra apagado (modo de suspensión).

Tomas

Su televisor puede tener cualquiera de los siguientes elementos:

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN
		Power (Encendido): presione para encender su televisor cuando está apagado (en el modo de suspensión). Mantenga presionado para apagar su televisor cuando está encendido. Advertencia: Cuando su televisor está apagado, todavía fluye corriente dentro de la unidad. Para desconectar la corriente completamente,
ባ	Botón de Encendido/Entrada	desenchufe el cable de alimentacion. Input (Entrada): cuando su televisor está encendido, presione rápidamente para abrir la lista de FUNCIONES. Presione rápidamente este botón para mover entre las funciones y resaltar la función que desee, luego mantenga presionado este botón para seleccionar este botón para seleccionar la función. Se puede seleccionar: Exit (Salir) para cerrar la lista de funciones.
		de entrada de video. Channel List para abrir la lista de canales y seleccionar un canal
		VOL + para subir el volumen. VOL- para bajar el volumen.
	Toma de salida digital ÓPTICA	Conecte una barra de sonido, un sistema de altavoces digital o un sistema de cine en casa a esta toma para escuchar el audio del televisor a través de los
	Toma de salida digital COAXIAL	altavoces externos. Refiérase a Audio digital en la página 17.
	Toma de auriculares O Toma de SALIDA DE AUDIO	En algunos televisores, el conector de auriculares y el conector de salida de audio se combinan en un solo conector. Conecte los auriculares, una barra de sonido, un sistema de altavoces analógico o un sistema de cine en casa a esta toma para escuchar el audio del televisor a través de los altavoces externos. Refiérase a Audio analógico en la página 18.
\bigcirc	Toma de entrada de antena o cable	Conecte su antena o sistema de televisión por cable a esta toma. Refiérase a Conexión coaxial (buena calidad) en la página 12 o Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador) en la página 13.

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN
$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$	Tomas (AV) de video analógico y audio	Conecte el video y el audio para un equipo con AV a estas tomas. Refiérase a AV (buena) en la página 12, 14 o 15.
	USB	Conecte una unidad flash USB a esta toma para ver archivos compatibles con imágenes JPEG. Refiérase a la sección Conexión de una unidad flash USB en la página 16 y Utilización de una unidad flash USB en la página 26.
	HDMI	Conecte un equipo HDMI en esta toma. Refiérase a HDMI (óptima) en la página 11, 14, o 15, o Conexión a una computadora en la página 16.
	HDMI/ARC	Conecte un receptor de un teatro en casa compatible con ARC a esta toma. O Conecte un equipo HDMI en esta toma. Refiérase a HDMI (óptima) en la página 11, 14, o 15, o Conexión a una computadora en la página 16.
	RESTABLECER	Presione para restablecer su televisor a los valores de fábrica. Si este botón está en un agujero empotrado, utilice un elemento delgado, como un clip, para presionar el botón.
	SERVICIO	No conecte ningún equipo en esta toma. No inserte nada en esta toma.

PRECAUCIONES:

Revise las tomas para determinar la posición y el tipo antes de hacer las conexiones.
Las conexiones flojas pueden causar una pobre calidad de audio o de video. Verifique que todas las conexiones estén bien apretadas y • seguras.

El dispositivo de audio/video externo mostrado puede ser diferente de su dispositivo. Si tiene cualquier pregunta, refiérase los documentos que vinieron con su dispositivo. •

Siempre desenchufe el cable de alimentación cuando conecte dispositivos externos.

Control remoto



N.°	BOTÓN	PRESIONE PARA
1	ሆ (encendido)	Para encender o apagar su televisor (modo de suspensión). Advertencia: Cuando su televisor está apagado, todavía fluye corriente dentro de la unidad. Desconectar la corriente, desenchufe el cable de alimentación.
2	Botones numéricos	Ingresar números de canal y la contraseña de los controles de los padres.
3	•	Ingresar el número de un subcanal digital. Refiérase a Selección de un canal en la página 24.
4	MENÚ	Abrir el menú de pantalla.
5	ENTRAR	Confirmar las selecciones o los cambios en los menús del televisor.
6	SALIR	Cerrar el menú de pantalla del televisor.

N.°	BOTÓN	PRESIONE PARA	
7	ACCESIBILIDAD	Abrir el menú de <i>Accesibilidad</i> . Refiérase a Ajustes de la configuración de accesibilidad en la página 35.	
8	VOL+/VOL-	TELEVISOR: ajustar el volumen. Menú del televisor: navegar hacia la izquierda o hacia la derecha. USB: controlar una presentación de fotos.	
9	RELACIÓN DE ASPECTO	TELEVISOR: cambiar cómo se muestra la imagen en la pantalla. USB: Hacer un zoom al mostrar una foto.	
10	apagado Automático	Ajustar el temporizador de apagado automático. Se puede seleccionar Desactivado, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180 ó 240 minutos.	
11	Controles de medios	Controlar los dispositivos compatibles con INlink (HDMI CEC). Refiérase a Utilización de INlink en la página 25.	
12	ENTRADA	Abrir la lista de <i>FUENTES DE ENTRADA</i> y seleccionar una fuente de entrada de video. Refiérase a Selección de la fuente de entrada de video en la página 22.	
13	🗘 (retornar)	Regresar al canal anterior.	
14	FAVORITOS	Configurar la lista de canales favoritos o abrir la lista de canales favoritos existente. Refiérase a las opciones Configuración de canales favoritos y Lista de canales favoritos en Cambio de los ajustes de canales en la página 31.	
15	A V 4 Þ	Menús del televisor : navegar en los menús de pantalla del televisor y cambiar los ajustes. USB : controlar una presentación de fotos.	
16	INFO*	Mostrar la información de estado del televisor, tal como el número de canal, el nombre del canal (si está disponible) o la fuente de la señal. Refiérase a Visualización de la información de canal en la página 24.	
17	сс	Activar o desactivar los subtítulos optativos. Puede seleccionar Subtítulos optativos desactivados , Subtítulos optativos activados o Subtítulos activados cuando en silencio . Refiérase a la opción Control de los subtítulos optativos en Utilización de los subtítulos optativos en la página 34.	
18	SILENCIAR	Silenciar o restaurar el sonido.	

N.°	BOTÓN	PRESIONE PARA
19	СН∧/СН∨	TELEVISOR: cambiar al siguiente canal superior en la lista de canales. Menú del televisor: navegar hacia arriba o abajo.
20	VIDEOJUEGOS	Cambiar el modo de imagen al modo Videojuegos.

N.°	BOTÓN	PRESIONE PARA
21	IMAGEN	Seleccionar el modo de imagen. Puede seleccionar entre Vivo , Estándar, Ahorro de energía, Película o Videojuegos o Personalizado . Vea la opción Modo de imagen en Ajuste de la imagen del televisor en la página 27.
22	AUDIO	Seleccionar el modo de audio Puede seleccionar Estándar , Cine , Música , Noticias o Personalizado . Vea la opción Modo de audio en Ajuste de la configuración del sonido en la página 29.

Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite

Muchos de los decodificadores de cable o receptores de satélite para el televisor tienen más de un tipo de conexión. Para obtener el mejor video, debería usar el mejor tipo de conexión disponible. Refiérase a Tomas en la página 8. Puede conectar un decodificador de cable o receptor de satélite usando:

- uede conectar un decodificador de cable o receptor de sat
- HDMI (óptima)
- AV (buena)
- Conexión coaxial (buena calidad)

HDMI (óptima)



- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que todos los equipos conectados estén apagados.
- 2 Conecte un cable coaxial (no incluido) a la toma de cable en la pared y a la toma de entrada de coaxial en el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 3 Conecte un cable de HDMI (no incluido) a una de las tomas de HDMI en su televisor y en la toma de salida de HDMI en el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 4 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, encienda su televisor, y luego encienda el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 5 Presione INPUT (Entrada) para abrir la lista de FUENTES DE ENTRADA, seleccione la toma HDMI que conectó al receptor y presione ENTER (Entrar).

Nota: Un cable de HDMI lleva el audio y el video. No se necesita usar ningún cable de audio.

INSIGNIA[®] -

AV (buena)



- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que todos los equipos conectados estén apagados.
- 2 Conecte un cable coaxial (no incluido) a la toma de cable en la pared y a la toma de entrada de coaxial en el decodificador de cable o receptor de satélite.
- **3** Conecte un cable AV (no incluido) a las tomas AV de su televisor y a las tomas de salida AV en una caja de cable o satélite.

IMPORTANTE: Cuando conecta el cable de audio usando las tomas de AV, la salida del audio es analógica.

- 4 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, encienda su televisor, y luego encienda el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 5 Presione INPUT (Entrada) para abrir la lista de FUENTE DE ENTRADA, seleccione AV y presione ENTER (Entrar).

Conexión coaxial (buena calidad)



- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que todos los equipos conectados estén apagados.
- 2 Conecte el cable coaxial a la toma de cable en la pared y a la toma de entrada de cable coaxial en el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 3 Conecte un cable coaxial (no incluido) a la toma de antena/cable en el televisor y a la toma de salida de coaxial en el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 4 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, encienda su televisor, y luego encienda el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 5 Presione INPUT (Entrada) para abrir la lista de FUENTE DE ENTRADA, seleccione TELEVISOR y presione ENTER (Entrar).
- 6 Si no puede sintonizar los canales que ya existen, haga una búsqueda de canales. Refiérase a la opción **Búsqueda** automática de canales en Cambio de los ajustes de canales en la página 31.

Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador)



- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que todos los equipos conectados estén apagados.
- 2 Conecte un cable coaxial (no incluido) a la toma de entrada de antena/cable en su televisor y a la toma de pared de la antena o televisión por cable.
- 3 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
- 4 Presione INPUT (Entrada) para abrir la lista de FUENTE DE ENTRADA, seleccione Televisor y presione ENTER (Entrar).
- 5 Si no puede sintonizar los canales que ya existen, haga una búsqueda de canales. Refiérase a la opción **Búsqueda** automática de canales en Cambio de los ajustes de canales en la página 31.

Notas:

- Use un cable coaxial para eliminar la interferencia y el ruido de las ondas de radio.
- Si la antena no está instalada correctamente, póngase en contacto con personal de servicio calificado para corregir el problema.
 Si el nivel de la señal es débil, la imagen puede estar distorsionada. Ajuste la antena o utilice una exterior altamente direccional o una de
- Si le nivel de la seña es debi, la imagen puede estar distorsionada. Ajuste la antena o utilice una exterior altamente direccionar o una de mesa con un amplificador integrado.
 Si la calidad de la imagen es buena en algunes canales y deficiente en etros, el problema podría ser causado por una soñal deficiente en
- Si la calidad de la imagen es buena en algunos canales y deficiente en otros, el problema podría ser causado por una señal deficiente o débil proveniente de la televisora o el proveedor de la televisión por cable.
- Si se conecta a la televisión por cable sin decodificador y experimenta una calidad de imagen pobre, puede ser necesario instalar un decodificador para mejorar la recepción de la señal y la calidad de la imagen. Contacte su proveedor de televisión por cable para obtener un decodificador o receptor.
- Muchos canales de alta definición (HD) convierten el contenido de definición estándar (SD). La imagen mostrada en su televisor aún se muestra como SD (definición estándar), por lo tanto la calidad de la imagen no será tan clara o nítida como esta hubiese sido si el contenido se hubiese grabado originalmente en HD.

INSIGNIA

Conexión de un reproductor de DVD o Blu-ray

Muchos de los reproductores de DVD o Blu-ray tienen más de un tipo de conexión. Para obtener el mejor video, debería usar el mejor tipo de conexión disponible. Refiérase a Tomas en la página 8.

Puede conectar un reproductor de DVD o Blu-ray usando:

- HDMI (óptima)
- AV (buena)

HDMI (óptima)



- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación del televisor esté desconectado y el reproductor de DVD o Blu-ray esté apagado.
- 2 Conecte un cable de HDMI (no incluido) a una de las tomas de HDMI en su televisor y a la toma de salida de HDMI en el reproductor de DVD o Blu-ray.
- **3** Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor y el reproductor de DVD o Blu-ray.
- 4 Presione INPUT (Entrada) para abrir la lista de FUENTES DE ENTRADA y seleccione la toma HDMI que conectó al reproductor y presione ENTER (Entrar).

Nota: Un cable de HDMI lleva el audio y el video. No se necesita usar ningún cable de audio.

AV (buena)

Nota: Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.



- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación del televisor esté desconectado y el reproductor de DVD o Blu-ray esté apagado.
- 2 Conecte un cable de AV (no incluido) a las tomas AV de su televisor y a las tomas de salida AV en el reproductor de DVD o Blu-ray.

IMPORTANTE: Cuando conecta el cable de audio usando las tomas de AV, la salida del audio es analógica.

- 3 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor y el reproductor de DVD o Blu-ray.
- 4 Si es necesario, configure el reproductor al modo de salida correcto. Refiérase a los documentos que vienen con el reproductor.
- 5 Presione INPUT (Entrada) para abrir la lista de FUENTE DE ENTRADA, seleccione AV y presione ENTER (Entrar).

Conexión de una consola de videojuegos

Puede conectar una consola de videojuegos usando:

- HDMI (óptima)
- AV (buena)

HDMI (óptima)



- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación del televisor esté desconectado y que la consola de videojuegos esté apagada.
- 2 Conecte un cable de HDMI (no incluido) a una de las tomas de HDMI en su televisor y a la toma de salida de HDMI en la consola de videojuegos.
- **3** Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
- 4 Encienda la consola de videojuegos y ajústela al modo de salida correcto. Refiérase a los documentos que vienen con la consola.
- 5 Presione INPUT (Entrada) para abrir la lista de FUENTES DE ENTRADA, seleccione la toma HDMI que conectó a la consola y presione ENTER (Entrar).

Nota: Un cable de HDMI lleva el audio y el video. No se necesita usar ningún cable de audio.

AV (buena)

Nota: Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.



- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación del televisor esté desconectado y que la consola de videojuegos esté apagada.
- 2 Conecte el cable AV específico de la consola a las tomas AV de su televisor y a las tomas AV de la consola de videojuegos.

IMPORTANTE:

- Algunas de las consolas de videojuegos más viejas vienen con un cable especial de AV. Refiérase a los documentos que vinieron con su consola de videojuegos o el sitio Web del fabricante.
- Cuando conecta el cable de audio usando las tomas de AV, la salida del audio es analógica.
- 3 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
- 4 Encienda la consola de videojuegos y ajústela al modo de salida correcto. Refiérase a los documentos que vienen con la consola.
- 5 Presione INPUT (Entrada) para abrir la lista de FUENTE DE ENTRADA, seleccione AV y presione ENTER (Entrar).

Conexión a una computadora



- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que la computadora esté apagada.
- Conecte un cable de HDMI (no incluido) a una de las tomas de **HDMI** en su televisor y a la toma de salida de HDMI en la 2 computadora.
- 3 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor y la computadora.
- Presione INPUT (Entrada) para abrir la lista de FUENTES DE ENTRADA, seleccione la toma HDMI que conectó a la 4 computadora y presione ENTER (Entrar).
- **5** Ajuste las propiedades de pantalla en la computadora, si es necesario.

Conexión de una unidad flash USB

Puerto USB



1 Conecte una unidad flash USB al puerto USB en su televisor.

CUIDADO: No remueva la unidad flash USB ni apaque el televisor mientras se usa la unidad flash USB. Podría perder información o dañar la unidad flash USB.

2 Seleccione Sí en el mensaje que aparece. Se abre el menú FOTOS.

0

Si cambia a una fuente de entrada diferente después de conectar la unidad flash USB y desea regresar a la unidad, presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de FUENTE DE ENTRADA y seleccione **USB(Fotos)** y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú FOTOS.

Nota: El visor de Fotos sólo admite imágenes de formato JPEG (con la extensión de archivo ".jpg") y no todos los archivos JPEG son compatibles con su televisor.

Refiérase a Utilización de una unidad flash USB en la página 26.

Conexión de auriculares

Cuando conecte los auriculares, los altavoces del televisor están silenciados.

ADVERTENCIA: Un ruido fuerte puede dañar su oído. Cuando use auriculares, utilice el ajuste de volumen más bajo que todavía le permita escuchar el sonido.



- 1 Conecte los auriculares a la toma de auriculares de su televisor.
- 2 En la pantalla que se abre, seleccione **Auriculares/Salida de audio variable** y presione **ENTER** (Entrar). Refiérase a Selección del modo de salida de audio en la página 31.

Notas:

- Si conecta los auriculares cuando su televisor esta apagado, cuando encienda su televisor los altavoces están silenciados y el audio se escucha a través de los auriculares.
- También puede conectar un sistema de cine en casa, una barra de sonido o un sistema de altavoces externos a la toma de auriculares.

Conexión de altavoces externos o barra de sonido

Puede conectar altavoces externos o una barra de sonido usando:

- Audio digital
- Audio analógico

Audio digital

Dependiendo del modelo, su televisor puede tener una toma de audio digital coaxial óptica o digital.



- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desenchufado y que el sistema de altavoces externos o la barra de sonido esté apagado.
- 2 Conecte un cable digital de audio coaxial o digital (no incluido) a la toma de salida digital de su televisor y a la toma de entrada de audio en el sistema de altavoces digitales o la barra de sonido.
- **3** Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
- 4 Encienda el sistema de altavoces digitales o la barra de sonido, después seleccione la fuente correcta. Consulte la documentación que viene con el sistema de altavoces analógicos o la barra de sonido.
- 5 En el menú Audio del televisor, seleccione Formato de audio/Retraso de audio y ajuste la opción Formato de audio a PCM. Refiérase a la opción Formato de audio digital/Retraso de audio en Ajuste de la configuración del sonido en la página 29.

INSIGNIA

Audio analógico

Cuando conecta un sistema de altavoces analógico o una barra de sonido a la toma de salida de audio, los altavoces del televisor están silenciados.



- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desenchufado y que el sistema de altavoces analógico o la barra de sonido esté apagado.
- 2 Conecte un cable de audio (no incluido) a la toma de salida de audio de su televisor y a las tomas de entrada de audio en el sistema de altavoces analógicos o la barra de sonido.
- 3 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
- 4 Encienda el sistema de altavoces analógicos o la barra de sonido, después seleccione la fuente correcta. Consulte la documentación que viene con el sistema de altavoces analógicos o la barra de sonido.
- 5 En su televisor active la opción Auriculares/Salida de audio en el menú Audio a Auriculares/Salida de audio variable o Salida de audio fija. Refiérase a la opción Auriculares/Salida de audio en Ajuste de la configuración del sonido en la página 29.

Conexión de la alimentación

- 1 Si su cable de alimentación no está permanentemente conectado a su televisor, conéctelo al conector de alimentación de su televisor.
- 2 Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente.

CUIDADO:

- Su televisor debe funcionar únicamente con la fuente de alimentación indicada en la etiqueta.
- Siempre desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente cuando no va a usar su televisor por un periodo largo de tiempo.
- Si el cable de alimentación está conectado permanentemente a su televisor, no intente desenchufarlo de su televisor.

Utilización de un control remoto universal

Esta sección comprende:

- · Programación de controles remotos universales
- Visualización de los códigos para controles remotos universales

Programación de controles remotos universales

Se puede operar su televisor Insignia con un control remoto universal nuevo o existente.

- Refiérase a la sección Visualización de los códigos para controles remotos universales en la página 19 para obtener más detalles. Si encuentra problemas al programar su control remoto o necesita otro código de control remoto:
 - Contacte al soporte técnico del control remoto universal o a la compañía de cable o satélite del control remoto que está tratando de programar.
 - Visite www.insigniaproducts.com/remotecodes para obtener los últimos códigos para control remoto.
 - Llame al centro de atención al cliente de Insignia al 1-877-467-4289.
- 2 Siga las instrucciones de su control remoto universal para ingresar el código del televisor que encontró en el paso1.

Consejos:

- Si su control remoto universal cuenta con una función de búsqueda de código, realice una búsqueda para identificar un código que funcione con su televisor. Refiérase a las instrucciones de su control remoto universal para obtener más detalles.
- Si su control remoto universal cuenta con una función de "Aprendizaje", puede programarlo manualmente usando el control remoto del televisor para "enseñar" los comandos uno a la vez. Refiérase a las instrucciones de su control remoto universal para obtener más detalles.

Visualización de los códigos para controles remotos universales

Puede ver una lista de los códigos para controles remotos universales en el menú de pantalla.

Consejos:

- La marca normalmente se encuentra visible en la parte frontal del control remoto universal y el número de modelo se encuentra visible en la parte posterior.
- Si su control remoto universal no se encuentra en la tabla, refiérase a las instrucciones de su control remoto e intente los códigos para las marcas Orion, Emerson, Memorex, Sansui, Sylvania o Zenith. Puede ser que necesite intentar con varios códigos antes de encontrar uno que funcione.
- 1 Seleccione el menú AYUDA y seleccione Aprenda más.

		CHANNELS	SETTINGS		
Help • Le	earn More				
Remote co	ntrol codes				
How to con	nnect a sound l	bar			
				EXIT INSIC	SNIA

- 2 Seleccione Códigos para el control remoto. Su televisor mostrará información sobre los códigos para el control remoto universal que puede utilizar para hacer que su televisor funcione con un control remoto universal.
- 3 Presione ENTER o ►. Su televisor muestra una lista de los códigos para varias marcas de controles remotos universales.
- 4 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Nota: También puede encontrar los códigos de otros controles remotos en el sitio: http://www.insigniaproducts.com/remotecodes

O consulte con su proveedor de televisión por cable o satélite para obtener el código del control remoto.

Encendido de su televisor por primera vez

La primera vez que encienda su televisor, se abrirá el asistente de *Configuración fácil*. El asistente de configuración le guía a través de los ajustes básicos incluyendo el idioma del menú, el ajuste de la hora, el modo de imagen, la fuente de la señal de televisión y la lista de canales.

- **1** Asegúrese de lo siguiente:
 - Se instalaron las pilas del control remoto.
 - Se conectó una antena, televisión por cable o satélite. (Refiérase desde la página 11 a 13.)
- 2 Presione 🕁 (encendido) para encender su televisor. Se abre el asistente de *Configuración fácil*.



3 Presione ▲ o ▼ para resaltar un idioma y presione ENTER (Entrar).



4 Presione ▲ o ▼ para seleccionar Sí (para activar la Guía de voz) o No (para desactivar la Guía de voz) y presione ENTER (Entrar).

Easy Setup • Viewing Environment
Home Use Mode Store Display Mode
Previous

5 Presione *◄* o *▶* para resaltar **Modo en el hogar** o **Modo de visualización de tienda** y presione **ENTER**.

Si seleccionó **Modo de visualización de tienda**, un mensaje le preguntará si está seguro que desea este modo. Seleccione **ACEPTAR** para continuar utilizando el **Modo de visualización de tienda** o seleccione **Cancelar** para cambiar al **Modo en el hogar. Modo de visualización de tienda** no es un modo de ahorro de energía.

Watch TV	Customize my TV	
Skip theset up options and get right to watching TV. You can always press MENU later to customize your TV.	Get the best experience with your TV from the start.	

- 6 Presione ◀ o ► para resaltar una opción y presione ENTER (Entrar). Puede seleccionar:
 - Ver televisión para omitir las opciones de personalización. Puede presionar MENU (Menú) más adelante para personalizar su configuración. Refiérase a la sección Finalización del asistente en la página 21.
 - **Personalizar mi televisor** para configurar las opciones para maximizar su experiencia. Refiérase a la sección Personalizar mi televisor en la página 20.

Personalizar mi televisor



7 Presione ▲ o ▼ para resaltar una zona horaria y presione ENTER (Entrar).

Previous

8 Presione ▲ o ▼ para seleccionar Activado para activar Hora de verano o Desactivado para desactivar Hora de verano y presione ENTER.



 9 Presione < o > para resaltar Mes, Día o Año y presione
 ▲ o ▼ para ajustar la configuración y presione ENTER (Entrar) una o más veces para resaltar Siguiente. Cuando Siguiente está resaltado, presione ENTER (Entrar) de nuevo.



10 Presione ◀ o ► para resaltar Hora, Minuto o el campo AM/PM y presione ▲ o ▼ para ajustar la opción y presione ENTER (Entrar) una o más veces para resaltar Siguiente. Cuando Siguiente está resaltado, presione ENTER (Entrar) de nuevo.



- 11 Presione ▲ o ▼ para resaltar una fuente de entrada de video y presione ► para ir a la zona de etiqueta.
- 12 Presione ▲ o ▼ para resaltar una etiqueta predeterminada o **Personalizado**.

13 Si selecciona una etiqueta predeterminada, presione ► para seleccionar Siguiente y presione ENTER (Entrar).

0

Si selecciona **Personalizado**, presione **ENTER** (Entrar) y presione ▲ o ▼ para entrar el primer carácter en su etiqueta personalizada. Presione ◀ o ▶ para moverse a la posición del carácter anterior o al posterior. Use los botones direccionales para ingresar caracteres adicionales. Se pueden ingresar hasta 12 caracteres (letras o números). Al terminar de crear su etiqueta, presione **ENTER** (Entrar) y presione ▶ para seleccionar **Siguiente** y presione **ENTER** (Entrar) nuevamente.

Finalización del asistente

Cable / Satellite Box	
Antenna	new telefor
Cable from the wall	

- 14 Presione ▲ o ▼ para resaltar Decodificador de cable/receptor de satélite, Cable en la pared o Antena y presione ENTER (Entrar).
 - Si selecciona Decodificador de cable/receptor de satélite, la pantalla que se abre muestra las formas de conectar la caja.



Presione ENTER (Entrar).



INSIGNIA[®] _

• Si selecciona **Cable en la pared** o **Antena**, su televisor inicia la búsqueda de canales y muestra una pantalla de progreso.

Nota: Se puede presionar **EXIT** (Salir) para detener la búsqueda de canales automática, pero necesitará reiniciar la búsqueda para crear una lista de canales.



- **15** Presione **ENTER** (Entrar) para cerrar el asistente. Si seleccionó:
 - Cable en la pared o Antena su televisor sintoniza el primer canal encontrado en la lista de canales.
 - Receptor de cable/satélite, presione INPUT (Entrada) para abrir la lista FUENTES DE ENTRADA, presione ▲ o ▼ para seleccionar la entrada de video (HDMI o AV) que conectó al receptor y presione ENTER (Entrar). Su televisor cambia a la entrada que seleccionó.

Funcionamiento básico

Esta sección ofrece información básica sobre:

- Encendido o apagado de su televisor
- Selección de la fuente de entrada de video
- · Introducción a los menús de pantalla
- Navegación de los menús
- Selección de un canal
- Ajuste del volumen
- Visualización de la información de canal

Encendido o apagado de su televisor

- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado en un tomacorriente.
- 2 Presione 也 (encendido) para encender su televisor. El indicador de encendido se apaga.
- 3 Presione nuevamente (b) (encendido) para apagar su televisor. Su televisor ingresa al modo de suspensión y el indicador de encendido se ilumina color rojo.

ADVERTENCIA: Cuando su televisor se encuentra en el modo de suspensión, todavía recibe corriente. Para desconectar la corriente completamente, desenchufe el cable de alimentación.

Nota: Si su televisor no recibe una señal de entrada por varios minutos, éste ingresará automáticamente al modo de suspensión.

Selección de la fuente de entrada de video

Nota: Su televisor detecta y muestra automáticamente cuales son las tomas de video que tienen equipos conectados a ellas cuando los equipos se encienden. Se puede desactivar esta función para que muestre siempre todas las entradas. Refiérase a Ajuste de la configuración del menú en la página 35.

- 1 Encienda su televisor.
- 2 Si quiere usar un equipo conectado a una entrada de video (tal como un reproductor de DVD o Blu-ray), encienda el equipo.
- **3** Presione **INPUT** (Entrada) seleccione la fuente de entrada de video.

Introducción a los menús de pantalla

Notas:

- Dependiendo de la fuente de señal seleccionada, se
- podrían mostrar diferentes opciones en su pantalla.
- Los elementos del menú que no se pueden seleccionar se muestran color gris.

Menú Imagen (Modo de televisión)

		CHANNELS	SETTINGS		HELP
Picture					
Picture Mo	ode			Energy	Savings
Advanced	Settings				
Backlight] 37	
Brightnes	s			48	
Contrast				54	
🕴 Color				60	
			s (EXIT)	EXIT INSI	GNIA

Menú Audio (Modo de televisión)



Menú Canales (Modo de televisión)



Menú *Configuración* (Modo de televisión)



Menú de accesibilidad



Menú Ayuda



Menú FOTOS (Modo de USB)

PHOTOS			
Photos			
Browse Photos			
Start Slideshow			
View photos that are on the	e USB flash drive.		
		EXIT	INSIGNIA

Selección de un canal

- Presione $CH \land o CH \lor para ir al canal siguiente o al$ anterior en la lista de canales memorizados.
- Presione los botones numéricos para ingresar el número de canal que guste y espere a que el canal cambie o presione ENTER (Entrar) para cambiar el canal inmediatamente.
- Para seleccionar un subcanal digital, presione los botones numéricos para seleccionar el canal principal digital, presione 🔳 (subcanal) y luego presione el botón numérico del subcanal. Espere a que el canal cambie o presione ENTER (Entrar) para cambiar el canal inmediatamente. Por ejemplo, para seleccionar el canal 5.1, presione 5, ■ (subcanal) y luego 1.

Nota: Tiene tres segundos para presionar cada botón.

Presione C (retornar) para ir al último canal visto.

Aiuste del volumen

- Presione VOL+ o VOL- para subir o bajar el volumen.
- Presione **MUTE** (Silenciar) para desactivar el sonido. Presione MUTE (Silenciar) de nuevo para volver a habilitar el sonido.

Visualización de la información de canal

- Presione INFO* para mostrar un titular de información. El titular de información muestra la información del programa actual tal como el número de canal, la fuente de entrada de la señal y la resolución.
 - Información del canal digital: muestra el número del canal, el nombre de la estación, la etiqueta del canal, el nombre del programa transmitido, la clasificación de TELEVISIÓN, el tipo de señal, la información de audio, la resolución, la hora actual, intensidad de la señal, día de la semana, fecha y la hora de comienzo y de fin del programa, si la estación transmisora lo provee.
- Información de canal analógico: muestra el número del canal, la etiqueta del canal (si está predefinida), el tipo de señal y la información de audio, día de la semana, fecha y la resolución si la estación transmisora lo suministra.

Navegación de los menús

Presione el botón direccional de arriba o abajo para seleccionar las opciones del menú.

Presione ENTER (Entrar) para confirmar una selección o ingresar a un submenú.

Presione MENU para regresar al menú anterior.

Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Ajustes de la configuración

1 Presione **MENU** (Menú) para abrir el menú de pantalla.

		CHANNELS	SETTINGS		HELP
Picture Mo Advanced	de Settings			Energy S	avings
Backlight				37	
Brightness	;			48	
Contrast				54	
+ Color				60	
	OK BITER SELECT			INSI	GNIA

- 2 Presione ◀ o ► para resaltar un menú y presione ENTER (Entrar).
- 3 Presione ▲ o ▼ para seleccionar una opción y presione ENTER (Entrar). Si el menú tiene más opciones de las que puede mostrar en una pantalla, use ▼ para ver las otras opciones.
- 4 Si se abre un submenú, presione ▲ o ▼ para seleccionar una opción y presione ENTER (Entrar). Si el menú tiene más opciones de las que puede mostrar en una pantalla, use ▼ para ver las otras opciones.
- **5** Utilice los botones direccionales para ajustar la opción y presione **ENTER** (Entrar).
- 6 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Utilización de INlink

INlink le permite controlar los equipos compatibles con HDMI-CEC que están conectados a las tomas HDMI en su televisor mediante el control remoto que viene con su televisor.

Nota: Se puede usar los botones de medios en su control remoto para controlar la reproducción.

Para utilizar INlink, debe configurar la opción de **Control** de INlink en el menú *INlink* a Activada.

Notas:

- Se debe usar cables HDMI para conectar dispositivos compatibles con HDMI CEC a su televisor.
- La función de HDMI CEC debe estar activada en los dispositivos conectados.
- Si conecta un equipo con HDMI que no sea compatible con HDMI CEC, ninguna de las funciones de Control INlink funcionará.
- Dependiendo del equipo con HDMI conectado, algunas de
- las funciones de Control INlink podrían no funcionar.
- 1 Seleccione el menú CONFIGURACIÓN y seleccione INlink(HDMI-CEC).

		CHANNELS			r Help
Setting	s • INlink (HDI	MI-CEC)			
INlink (Control		(Dn	
Device	Auto Power Off		c	Dn	
TV Aut	TV Auto Power On On				
Audio	Receiver			Dff	
INlink I	Device List				
Conne	ct				
Control H	DMI CEC devices	connected to t	heTV via HDM	I.	
	(INTER SELECT		us exit	EXIT INSI	GNIA

- 2 Seleccione una opción para ajustar la configuración. Puede seleccionar:
 - Control INlink: activa o desactiva la función de INlink. Debe establecer esta opción Activado para utilizar las otras opciones de INlink.
 - Apagado automático del dispositivo: apaga automáticamente los dispositivos HDMI con CEC al apagar su televisor.
 - Encendido automático del televisor: enciende automáticamente su televisor cuando se enciende un equipo con HDMI CEC si el equipo tiene esta características.
 - **Receptor de audio**: le permite usar el control remoto de su televisor para controlar el volumen en el receptor de audio compatible con HDMI CEC conectado a su televisor.
 - Lista de dispositivos INlink: le permite mostrar una lista de dispositivos HDMI CEC que están conectados a su televisor.
 - **Conectar**: cuando tiene más de un dispositivo compatible con INlink conectado, le permite seleccionar el dispositivo que desea usar.
 - **Menú raíz**: le permite abrir el menú principal de un dispositivo compatible con INlink y usar el control remoto de su televisor para controlar el dispositivo si el mismo cuenta con esta opción.

3 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Utilización de una unidad flash USB

Se puede conectar una unidad flash USB a su televisor para ver fotos JPEG compatibles.

Notas:

- Nunca extraiga una unidad flash USB ni apague su televisor mientras este viendo fotos JPEG.
- El visualizador de fotos JPEG sólo soporta el formato de imágenes JPEG (con la extensión de archivo ".jpg") y no todos los archivos JPEG son compatibles con su televisor.

Cambio al modo USB

- 1 Asegúrese de haber conectado la unidad flash USB al puerto USB en su televisor.
- 2 Presione ▲ o ▼ para resaltar Si en el mensaje que aparece y presione ENTER (Entrar).

0

Si conectó la unidad flash USB, entonces cambie a una fuente de entrada de video diferente, presione **INPUT** (Entrada), seleccione **USB (Fotos)** y presione **ENTER** (Entrar).

PHOTOS				
Photos				
Browse Ph	otos			
Start Slides	show			
View photos the	at are on the USB f	lash drive.		
	(INTER) SELECT		EXIT	INSIGNIA

Nota: Para salir del modo USB presione **INPUT** (Entrada) para seleccione otra fuente de entrada.

- **3** Seleccione una de las siguientes opciones:
 - Navegar por las fotos
 - Comenzar la presentación de diapositivas

Navegar por las fotos

Navegar por las fotos: muestra los nombres de las carpetas y de los archivos de fotos guardados en la unidad flash USB en un índice de miniaturas con la primera carpeta o archivo resaltado. Aparece una barra de control en la parte inferior de la pantalla.

Nota: Las fotos se muestran en el orden que aparecen en la unidad flash USB. Se puede que no sean enumeradas en el orden del nombre del archivo.

Para navegar la pantalla con la lista de miniaturas, presione:

PRESIONE	PARA
▲▼◀०►	Navegar por los archivos y carpetas.
ENTRAR	Ver una foto resaltada a pantalla completa o abra una carpeta resaltada.
MENÚ o SALIR	Abrir el menú de <i>FOTOS</i> .

Cuando una foto se muestra a pantalla completa, una barra de control aparecer en la parte inferior de la foto. El nombre del archivo, la resolución de la imagen, el tamaño y la fecha se muestran en la parte inferior de la barra de control. Si no presiona un botón en unos ocho segundos, la barra de control se cierra. Presione **INFO*** para abrir de nuevo la barra de control.

Para navegar la foto en la pantalla, presione:

PRESIONE	PARA
•	Ir a la foto anterior.
•	Ir a la foto siguiente.
ENTRAR	Girar la foto en el sentido de las agujas del reloj.
RELACIÓN DE ASPECTO	Ampliar la imagen a 2× o 4× o seleccione Llenar (para llenar la pantalla). Se puede presionar ▲ ▼ ◀ o ► para desplazar la foto.
SALIR	Regresar al índice de miniaturas.
MENÚ	Regresar al menú de FOTOS.

Comenzar la presentación de diapositivas

Comenzar la presentación de diapositivas muestra las fotos en una presentación. Si las fotos que quiere ver están en una carpeta en la unidad flash USB, seleccione la carpeta.

Para controlar la presentación:

PRESIONE	PARA
MENÚ	Abrir el menú de <i>FOTOS</i> .
ENTRAR	Pausar la presentación. Presione nuevamente para reanudar la presentación.
SALIR	Detener la presentación y regresar al índice de miniaturas.

Ajuste de la imagen

Esta sección comprende:

- Ajuste de la imagen del televisor
- Ajuste automático de la relación de aspecto
- Ajuste del modo de imagen al encender la unidad

Ajuste de la imagen del televisor

Puede ajustar varias configuraciones para mejorar la calidad de la imagen de su televisor. También puede restablecer todos los ajustes a los valores predeterminados en la fábrica.

1 Seleccione el menú IMAGEN.

- **2** Seleccione una opción para ajustar la configuración. Puede seleccionar:
 - **Modo de imagen**: selecciona el modo de imagen. Puede seleccionar:
 - **Vivo**: (una imagen brillante y viva). Aumenta considerablemente el contraste, el brillo y la nitidez. Esta opción es buena para videojuegos, animación y para ambientes con luz brillante.
 - Estándar: (una imagen estándar). Aumenta de forma moderada el contraste, el brillo y la nitidez. Esta selección es buena para transmisiones de televisión estándar.
 - Ahorro de energía: (se reduce el brillo de la retroiluminación). Su televisor cuenta con una retroiluminación que provee luz para mostrar imágenes. Al reducir la cantidad de luz, su televisor utiliza menos energía.
 - **Película**: (una imagen finamente detallada). Ajusta el brillo y el contraste y reduce la nitidez para obtener una imagen más real. Esta selección es buena para ver video de la calidad más alta como el de discos Blu-ray o DVD y HDTV.
 - **Videojuegos**: ajusta la imagen para obtener la mejor experiencia de videojuegos.

Notas:

- También puede presionar VIDEOJUEGOS para seleccionar el modo de videojuegos.
- Videojuegos está solo disponible cuando la entrada de video se establece a HDMI o AV.
 - **Personalizado**: (imagen personalizada). Le permite cambiar manualmente los ajustes de imagen tal cómo brillo, contraste y la nitidez.

Nota: También puede presionar **PICTURE** (Imagen) para seleccionar el modo de imagen.

• **Relación de aspecto**: ajusta el llenado de la imagen en la pantalla. Puede seleccionar:

OPCIONES DE RELACIÓN DE ASPECTO	EJEMPLO
Normal: Muestra la imagen en la relación de aspecto original. Pudiese ver barras negras si el contenido original no está en pantalla panorámica (16:9).	
Zoom: Expande la imagen para Ilenar la pantalla. La parte inferior y superior de la imagen puede estar cortada.	
Ancha: Use esta opción para ver el contenido grabado en la relación de aspecto de pantalla ancha (16:9).	
Cine: Estira la imagen en los bordes pero mantiene una imagen clara en el centro.	
Auto: Ajusta automáticamente la imagen según el tamaño de la pantalla y del programa de televisión. Seleccione esta opción si no sabe qué relación de aspecto escoger. Nota: Auto sólo está disponible cuando la Relación de aspecto	
automática en el menú <i>Canales</i> está Activada.	

- Sobrebarrido: el texto y las imágenes se extienden más allá de los bordes de la pantalla para esconder los artefactos de los bordes. Puede seleccionar Activado o Desactivado.
- Retroiluminación dinámica: mejora la relación de contraste entre las áreas claras y obscuras de la imagen. Puede seleccionar Desactivada, Baja, o Alta.
- Temperatura del color: selecciona la temperatura del color. Puede seleccionar Frío (para mejorar los azules) o Normal o Cálido (para mejorar los rojos).
- Reducción de ruido: selecciona el modo de reducción de ruido para reducir el ruido de la imagen (nieve). Puede seleccionar Desactivado, Bajo, Medio o Alto.
- Contraste dinámico: ajusta automáticamente el detalle y el brillo de la imagen. Puede seleccionar Activado o Desactivado.
- **Retroiluminación**: controla el brillo global de la imagen.
- Brillo: ajusta el brillo de las áreas oscuras de la imagen.
- **Contraste**: ajusta el brillo de las áreas claras de la imagen.
- **Color**: ajusta la intensidad del color de la imagen. Un ajuste bajo puede hacer que el color se vea descolorido. Un ajuste alto puede hacer que el color se vea artificial.
- **Tinte**: ajusta el balance del color de la imagen. Use este control para hacer que los tonos de piel se vean más naturales.
- **Nitidez**: ajusta el detalle de color de las imágenes. Si ajusta este control muy alto, las imágenes obscuras podrían aparecer con orillas claras o blancas.
- **Restablecer los ajustes de imagen**: restablece todos los ajustes de imagen a los valores predeterminados.
- 3 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Ajuste automático de la relación de aspecto

Relación de aspecto automática cambia

automáticamente la apariencia de la imagen en la pantalla (relación de aspecto) según el programa de televisión que esta mirando.

1 Seleccione el menú CANALES.

- 2 Seleccione Relación de aspecto automática y seleccione Activado (ajusta automáticamente la relación de aspecto) o Desactivado (no ajusta automáticamente la relación de aspecto).
- 3 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Ajuste del modo de imagen al encender la unidad

Puede ajustar el modo de imagen para que su televisor lo utilice cuando lo enciende.

1 Seleccione el menú AYUDA y seleccione Ajuste del modo en vivo al encender la unidad.

- 2 Seleccione Activado (al encender su televisor, este estará en el modo de imagen en Vivo) o Desactivado (al encender su televisor, este estará en el modo de imagen que estaba antes de apagarlo).
- 3 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Ajuste del sonido

Esta sección comprende:

- Ajuste de la configuración del sonido
- Selección del modo de salida de audio
- Reproducción de sólo audio del televisor

Ajuste de la configuración del sonido

Puede ajustar las configuraciones de sonido para mejorar la calidad del sonido. Puede restablecer todos los ajustes de sonido a los valores predeterminados.

1 Seleccione el menú de AUDIO.

		CHANNELS	SETTINGS		IY HELP
Audio					
Audio Mod	ie		s	tandard	
Balance					
Bass			5	0	
Treble			5	0	
TV Speakers Auto					
🕴 Digital Au	dio Format / A	udio Delay			
	OK SELECT			exit INS	IGNIA

- 2 Seleccione una opción para ajustar la configuración. Puede seleccionar:
 - **Modo de audio**: selecciona el modo de audio. Puede seleccionar:
 - **Estándar**: equilibra los agudos y los graves. Esta selección es buena para transmisiones de televisión estándar.
 - **Cine**: mejora los agudos y los graves para un sonido más amplio. Este ajuste optimiza la visualización de DVDs, discos Blu-ray, y televisión de alta definición.
 - Música: preserva el sonido original. Este ajuste optimiza el escucho de música.
 - **Noticias**: mejora los vocales para el audio del televisor. Este ajuste optimiza la visualización de los noticieros.
 - **Personalizado**: permite personalizar manualmente los ajustes de sonido.

Nota: También se puede presionar **AUDIO** para seleccionar el modo de audio.

- **Equilibrio**: ajusta el balance entre los canales de audio izquierdo y derecho.
- Graves: ajusta los sonidos graves.
- Agudos: ajusta los sonidos agudos.

INSIGNIA[®] .

- Altavoces del televisor: seleccione donde se reproducirá el audio del televisor. Cuando conecte los auriculares a su televisor, el audio se escucha a través de los auriculares y los altavoces del televisor. Puede seleccionar:
 - Auto (valores de origen): apaga automáticamente los altavoces del televisor cuando conecta un dispositivo a la toma ∩ /AUDIO OUT (Salida de audio). Cuando se desconecta el dispositivo los altavoces del televisor se activan automáticamente.
 - Activado: siempre reproduce el sonido por los altavoces del televisor. Si un dispositivo está conectado la toma de A /AUDIO OUT (Salida de audio), el audio se reproduce por ambos altavoces, los del televisor y los del dispositivo.
 - **Desactivado**: desactiva los altavoces del televisor y reproduce el audio solamente por el dispositivo conectado a la toma de ∩ / **AUDIO OUT** (Salida de audio). Si desconecta el dispositivo los altavoces del televisor permanecen desactivados.
- Formato de audio digital/Retraso de audio: ajusta el audio digital enviado a un sistema de audio externo. Puede seleccionar:
 - Formato de audio: selecciona el formato de audio digital enviado a un sistema de audio externo. Puede seleccionar:
 - Intercomunicación (para pasar por el sonido original de audio digital).
 - **PCM** (para emitir audio en estéreo de 2 canales).
 - **Retraso de audio**: ajusta con precisión el audio cuando no está sincronizado con el video.

- MTS/SAP: (sólo para canales analógicos) selecciona el modo de audio. Puede seleccionar:
 - **Mono** (Monofónico): seleccione esta opción si hay ruido o estática en transmisiones estéreo débiles.
 - **Estéreo**: seleccione esta opción para programas transmitidos en estéreo.
 - **SAP**: seleccione esta opción para escuchar un programa de audio secundario, si está disponible.
- Idioma del Audio (sólo para canales digitales): selecciona un idioma de audio alternativo, si está disponible.
- - Auriculares/Salida de audio variable: le permite usar el control remoto que vino con el televisor para controlar el audio desde los auriculares, un sistema de cine en casa, una barra de sonido o un sistema de altavoces externo que conectó a la toma de
 AUDIO OUT (Salida de audio).
 - Salida de audio fija: le permite usar el control remoto que vino con el sistema de cine en casa, la barra de sonido o sistema de altavoces externo que conectó a la toma de Ω / AUDIO OUT (Salida de audio) para controlar el audio.
- **Restablecer configuración de audio**: restablece todos los ajustes de audio a los valores predeterminados.
- 3 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Selección del modo de salida de audio

Si su televisor está encendido cuando conecte un equipo a la toma de \cap / **AUDIO OUT** (Salida de audio) en su televisor, una pantalla se abre donde selecciona el modo de salida de audio que desea usar.

- 2 Seleccione un modo de salida de audio. Puede seleccionar:
 - Auriculares/Salida de audio variable: le permite usar el control remoto que vino con el televisor para controlar el audio desde los auriculares o un sistema de cine en casa o una barra de sonido que conectó a la toma de A /AUDIO OUT (Salida de audio).
 - Salida de audio fija: le permite usar el control remoto que vino con el sistema de cine en casa, la barra de sonido o sistema de altavoces externo que conectó a la toma de ∩ / AUDIO OUT (Salida de audio) para controlar el audio.

Reproducción de sólo audio del televisor

Se puede apagar la imagen en su televisor y escuchar sólo el programa de audio.

1 Seleccione el menú CANALES y seleccione Sólo audio.

2 Seleccione Activado.

3 Presione **MENU** (Menú), **ENTER** (Entrar) o ◀ para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Notas:

- La imagen se apagará en aproximadamente cinco segundos.
- Sólo audio funciona únicamente cuando la fuente de entrada es TELEVISOR y su televisor está recibiendo una señal de televisión.
- Para salir del modo de sólo audio presione cualquier botón. Cuando salga del modo Sólo audio, la opción de sólo audio se Desactiva automáticamente.

Cambio de los ajustes de canales

Puede hacer una búsqueda de canales, controlar qué canales se muestran, configurar y ver los canales favoritos, cambiar las etiquetas de los canales y verificar la intensidad de la señal de un canal digital.

1 Seleccione el menú CANALES.

		CHANNELS	SETTINGS		HELP
Channels	5				
Auto Chan	nel Search				
Add / Skip	Channels				
Favorite CI	hannel Setup				
Favorite CI	hannel List				
Channel La	Channel Labels TPT-HD				
Channel St	rength				
Automatica	lly search for c	hannels.			
			S (EUT)	^{EXIT} INSIC	GNIA

- **2** Seleccione una opción para ajustar la configuración. Puede seleccionar:
- Búsqueda automática de canales: le permite buscar los canales con señal. Su televisor guarda la información de los canales en la lista de canales. Al presionar CH ∧ o CH ∨, su televisor sintoniza el canal anterior o el siguiente en la lista de canales. Debería buscar canales si la fuente de señal de televisión cambia, por ejemplo, cambia de antena exterior a televisión por cable (sin caja). Puede seleccionar Decodificador de cable/receptor de satélite, Cable en la pared o Antena.

Notas:

- Si está usando una caja de televisión por cable o satélite, no necesita buscar los canales.
- Se puede presionar EXIT (Salir) para detener la búsqueda de canales automática, pero necesitará reiniciar la búsqueda para crear una lista de canales.
- Agregar/Omitir canales: le permite ocultar los canales en la lista de canales. Al presionar CH o o CH o, su televisor se saltará los canales ocultos. Todavía puede sintonizar un canal oculto al presionar los botones numéricos del canal.

Notas:

- Si selecciona un canal en la lista, su televisor muestra el canal en un segundo plano.
- Un canal con un círculo lleno a la izquierda no está oculto.
 Un canal con un círculo vacío a la izquierda está oculto.
- Si la lista cuenta con más de una página, presione ▲ o ▼ para desplazarse por las páginas.

INSIGNIA

• **Configuración de canales favoritos**: le permite crear una lista de canales favoritos para que pueda navegar rápidamente por sus canales favoritos.

Notas:

- Si selecciona un canal en la lista, su televisor muestra el canal en un segundo plano.
- Para eliminar un canal de la lista de favoritos, resalte el canal y presione **ENTER** (Entrar). El círculo relleno se reemplaza con un círculo vacío y se elimina el canal de la lista.
- Si la lista cuenta con más de una página, presione ▲ o ▼ para desplazarse por las páginas.
- Lista de canales favoritos: le permite seleccionar un canal de la lista de canales favoritos.

Nota: También se puede presionar **FAVORITE** (Favorito) para seleccionar un canal.

- Etiquetas de canales: le permite agregar o cambiar una etiqueta de canal para que sea más fácil identificarlo.
- **Intensidad del canal**: le permite revisar la intensidad de su señal digital para determinar si necesita ajustar su antena o la entrada de cable digital. Mientras más alta es la señal, es menos probable que experimente una degradación de imagen.
- **3** Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Ajuste de los controles de los padres

Los controles de los padres le permiten evitar que sus hijos vean programas de televisión que contienen material inapropiado. Cuando se activan, los controles de los padres leen la clasificación del programa (con algunas excepciones, tal como noticias y deportes) y niegan el acceso a programas que excedan el nivel de clasificaciones seleccionado. Para ver programas que excedan la clasificación seleccionada, deberá ingresar una contraseña. 1 Seleccione el menú CONFIGURACIÓN y seleccione Controles de los padres.

2 Use los botones numéricos para ingresar su contraseña de control de los padres. La contraseña predeterminada es **0000**.

		CHANNELS			HELP
Settings	 Parental Co 	ontrols			
Block Ur	nrated TV			Off	
USA Par	ental Locks				
Canadia	n Parental Loc	ks			
Change	Password				
RRT5	RRT5				
Reset RF	RT5				
Block TV pr	ograms that d	o not have a ra	ting.		
				EXIT INSIC	SNIA

Notas:

- Debe cambiar la contraseña predeterminada a un número
- que pueda recordar. • Si olvida su contraseña, ingrese **9999**.
- **3** Seleccione una opción para ajustar la configuración. Puede seleccionar:
- Bloqueo de televisión sin clasificación: algunos programas de televisión, tales como noticieros y deportivos no están clasificados. Cuando el Bloqueo de televisión sin clasificación se activa, bloquea los programas de televisión que no están clasificados. Cuando trata de ver un programa bloqueado, se le pide que entre la contraseña de los controles de los padres.

• Bloqueos de los controles de los padres de E.E.U.U: le permite bloquear los programas de televisión de EE.UU. en función de las clasificaciones y los tipos de contenido y películas según las calificaciones de MPAA.

Nota: Cuando bloquea una clasificación, se prohibirá dicha clasificación y todas las clasificaciones superiores.

CLASIFICACIONES DE TELEVISIÓN EN LOS EE.UU.		
NINGUNA	Sin clasificación	
TV-Y	Todos los niños	
TV-Y7	Adecuado para niños de 7 años y mayores	
TV-G	Audiencia general	
TV-PG	Se recomienda guía de los padres	
TV-14	Se recomienda fuertemente la supervisión de los padres	
TV-MA	Adultos solamente	

CLASIFICACIONES DE CONTENIDO DE TELEVISIÓN EN LOS EE.UU.

Todas	Todas las clasificaciones están bloqueadas
FV	Violencia con fantasía
L	Lenguaje fuerte
S	Situaciones sexuales
V	Violencia
D	Diálogo provocativo

Ninguna	La película no ha sido clasificada
G	Audiencia general
PG	Se recomienda guía de los padres
PG-13	Adecuado para niños de 13 años y mayores
R	Guía de los padres recomendada para niños menores de 17 años
NC-17	No adecuado para niños menores de 17 años
Х	Sólo para adultos

• Bloqueos de los controles de los padres de E.E.U.U: le permite bloquear programas de televisión canadienses en función de las clasificaciones y los tipos de contenido.

Nota: Cuando bloquea una clasificación, se prohibirá dicha clasificación y todas las clasificaciones superiores.

CLASIFICACIONES PARA EL CANADÁ ANGLÓFONO			
E	Programación exenta		
C	Adecuado para todos los niños		
C8+	Adecuado para niños de 8 años y mayores		
G	Audiencia general		
PG	Se recomienda guía de los padres		
14+	Adecuado para niños de 14 años y mayores		
18+	Solo adultos		

CLASIFICACIONES PARA EL CANADÁ FRANCÓFONO			
E	Programación exenta		
G	Audiencia general		
8 ans+	Adecuado para niños de 8 años y mayores		
13 ans+	Adecuado para niños de 13 años y mayores		
16 ans+	Adecuado para niños de 16 años y mayores		
18 ans+	Solo adultos		

- Cambiar contraseña: le permite cambiar la contraseña de los controles de los padres.
- **RRT5**: si el programa que esta viendo tiene información de las clasificaciones que se puede descargar, usted puede descargar la información para usarla cuando configure los controles de los padres.

Nota: Si el programa que esté viendo no tiene información de clasificación RRT5, la opción **RRT5** está en color gris.

- **Restablecer RRT5**: restablece la información de RRT5 al modo de origen.
- 4 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Bloqueo del botón de encendido en su televisor

Cuando el bloqueo de botones está activado (**On**), el botón de encendido de su televisor se bloquea y sólo podrá encender o apagar su televisor o cambiar la fuente de entrada usando el control remoto.

1 Seleccione el menú CONFIGURACIÓN y seleccione Bloqueo de botones.

- 2 Seleccione Activar (bloquea los botones) u Desactivar (desbloquea los botones).
- 3 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Utilización de los subtítulos optativos

Los subtítulos optativos muestran una versión del texto del audio del programa de televisión o muestra información suministrada por la estación transmisora. Puede activar y desactivar los subtítulos optativos, seleccionar subtítulos optativos analógicos o digitales y cambiar la apariencia de los subtítulos optativos digitales.

1 Seleccione el menú ACCESIBILIDAD y seleccione Subtítulos optativos.

		CHANNELS	SETTINGS		HELP
Accessib	ility				
Voice Gui	de			Off	
Closed Ca	ption				
Audio Lan	guage			English	
Video Description				Off	
Learn Hov	Learn How To Use Remote Control				
Reset Acc	Reset Accessibility Settings				
	OK BITER SELECT		IS EXIT	EXIT INSI	GNIA

- **2** Seleccione una opción para ajustar la configuración. Puede seleccionar:
 - Control de los subtítulos optativos: activa o desactiva los subtítulos optativos. Se puede seleccionar Subtítulos optativos desactivados (desactiva los subtítulos optativos), Subtítulos optativos activados (activa los subtítulos optativos) o Subtítulos optativos al estar en silencio (activa los subtítulos optativos al silenciarse el sonido).

Nota: Puede presionar el botón **CC** para activar o desactivar los subtítulos optativos al estar en silencio.

• **Subtítulo analógico**: le permite seleccionar el modo de subtítulos para los canales analógicos.

El modo **CC1** usualmente muestra una versión del texto del audio del programa de televisión en un titular pequeño. Los otros modos de CC muestran información suministrada por la estación transmisora. Se puede seleccionar **CC1** a **CC4**.

Los modos de **Textos** muestran información en un cuadro que cubre la mitad de la pantalla. Puede seleccionar de **Texto1** a **Texto4**.

- Subtítulos optativos digitales: le permite seleccionar el modo de subtítulos para los canales digitales. Los canales digitales usualmente tienen uno o más modos de subtítulos optativos. El modo CS1 usualmente muestra una versión del texto del audio del programa de televisión en un titular pequeño. Los otros modos CS muestran información suministrada por la estación transmisora. Se puede seleccionar CS1 a CS6.
- **Configuración de subtítulos optativos**: le permite personalizar cómo aparece el subtitulado digital en la pantalla. Establezca **Estilo** a **Personalizado**, seleccione un estilo y ajuste la configuración.
- 3 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Ajuste de la configuración de la hora

Puede configurar el reloj o activar el temporizador de apagado automático.

Seleccione el menú **CONFIGURACIÓN** y seleccione **Hora**.

	SETTINGS		Y HELP
Settings • Time			
Date / Time			
Sleep Timer	С	off	
	JS EXIT	exit INSI	GNIA

- 2 Seleccione una opción para ajustar la configuración. Puede seleccionar:
 - Fecha/Hora: le permite ajustar la fecha y la hora. Si omitió los pasos del asistente de *Configuración fácil* para ajustar la fecha y la hora o si mueve el televisor a una zona horaria diferente, tiene que restablecer el reloj a la hora correcta.
 - **Temporizador de apagado automático**: le permite especificar la cantidad de tiempo antes de que su televisor se apague automáticamente. Se puede seleccionar **Desactivado**, **5**, **10**, **15**, **30**, **60**, **90**, **120**, **180** o **240** minutos.

Nota: También puede presionar **SLEEP** (Apagado automático) para ajustar el temporizador de apagado automático.

3 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Ajuste de la configuración del menú

Puede ajustar como se ven los menús del televisor al:

- Selección del idioma del menú
- Activación o desactivación del sensor de entrada
- Etiquetado de una fuente de entrada.
- Seleccione el menú CONFIGURACIÓN.

		CHANNELS			HELP
Settings					
 Parental C Time 	ontrols				
Menu Lan	guage			English	
Auto Input Sensing Input Labels				Off	
T Button Lo	ck			Off	
			IS EXIT	EXIT INSI	GNIA

- 2 Seleccione una opción para ajustar la configuración. Puede seleccionar:
- Idioma del menú: su televisor puede mostrar el menú de pantalla en inglés, francés o español. Cuando configuró su televisor por primera vez, usted seleccionó el idioma. Puede cambiar el idioma del menú a un idioma diferente.
- Autodetección de entrada: cuando la función de detector de entrada se activa, su televisor detecta automáticamente las tomas de video a las que los equipos están conectados y encendidos. Su televisor utiliza esta información para determinar qué opciones se pueden seleccionar en la lista de FUENTES DE ENTRADA cuando se presione INPUT (Entrada).
- Etiquetas de entrada: se puede agregar una etiqueta a una fuente de entrada para que sea más fácil identificarla. La próxima vez que presione INPUT (Entrada), su etiqueta aparecerá en la lista de FUENTE DE ENTRADA.
- 3 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Ajustes de la configuración de accesibilidad

Su televisor proporciona descripciones de audio de los menús y de algunas funciones del control remoto. Dependiendo de la emisora, la narración de audio de los elementos clave en los programas también podría estar disponible.

1 Seleccione el menú ACCESIBILIDAD.

- 2 Seleccione una opción para ajustar la configuración. Puede seleccionar:
 - Guía de voz: describe vocalmente las selecciones del menú y ciertas funciones del control remoto Puede seleccionar Activado o Desactivado.

Nota: La opción de Guía de voz solo está disponible en inglés.

- **Subtítulos optativos**: muestran una versión de texto del audio del programa de televisión o muestra información suministrada por la estación transmisora. Refiérase a Utilización de los subtítulos optativos en la página 34 para obtener instrucciones sobre el uso de los subtítulos optativos.
- Idioma del Audio: (sólo para canales digitales) selecciona un idioma de audio alternativo, si está disponible.

INSIGNIA[®] _

- **Descripción de video**: narra de manera audible los elementos visuales claves en los programas de televisión (no disponible en todas las emisiones). Puede seleccionar **Activado** o **Desactivado**.
- Aprender como usar el control remoto: muestra información acerca del uso del control remoto.
- Restablecer los parámetros de accesibilidad: restablece todos los parámetros a los valores de origen.
- 3 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Notas:

- La opción de **Guía de voz** solo está disponible en inglés.
- Para obtener más información sobre la accesibilidad, llame al servicio al cliente al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-237-8289 (México).

Mantenimiento

- No utilice su televisor en áreas que son demasiado calientes o frías porque el gabinete se puede doblar o la pantalla puede funcionar mal. Su televisor funciona mejor en temperaturas que son cómodas para usted.
- Las temperaturas de almacenamiento son de 32 a 122 °F (0 a 50 °C).
- Las temperaturas de funcionamiento son de 41 a 104 °F (5 a 40 °C).
- No coloque su televisor bajo luz del sol directa ni cerca de una fuente de calor.

Limpieza del gabinete del televisor

Limpie el gabinete con un paño suave y sin pelusas. Si el gabinete se encuentra especialmente sucio, humedezca un paño suave y sin pelusa en una solución detergente suave, exprima el exceso de humedad del paño y limpie el gabinete con el paño. Use un paño limpio para secar el gabinete.

Limpieza de la pantalla del televisor

Limpie la pantalla con un paño suave y sin pelusas.

Localización y corrección de fallas

Use la información siguiente de localización y corrección de fallas para resolver problemas comunes.

Los temas de localización y corrección de fallas incluyen:

- Utilización del menú de AYUDA
- Problemas de Video y audio
- Problemas de Control remoto
- Problemas de Generales
- Problemas de Dispositivos con INlink (Compatibles con CEC)

Utilización del menú de AYUDA

El menú AYUDA brinda información sobre las preguntas frecuentes.

1 Seleccione el menú AYUDA.

- 2 Seleccione una opción. Puede seleccionar:
 - Información sobre el sistema: muestra la información del sistema durante la localización y corrección de fallas. Si su televisor utiliza el código de fuente abierta, presione ENTER (Entrar) para mostrar la información del código de fuente abierta.
 - Aprenda más: muestra los códigos del control remoto y la información sobre la conexión de una barra de sonido.

- Actualización del firmware: si su televisor se está comportando extrañamente y usted ha intentado todas las soluciones de las páginas de localización y corrección de fallas, tendrá que actualizar el firmware del televisor. Para actualizar el firmware necesita:
 - Una computadora con un puerto USB disponible
 - Una conexión de Internet de alta velocidad
 - Unidad flash USB

PRECAUCIONES:

- Asegúrese de haber tratado todas las soluciones antes de actualizar el firmware.
- No apague su televisor mientras se actualiza el firmware.

Notas:

- Las actualizaciones de firmware pueden no estar disponibles para su modelo.
- Si ve un mensaje que dice que la actualización del firmware es incorrecta, asegúrese de haber descargado el archivo correcto para su modelo.
- Si ve un mensaje que dice que la actualización falló o que la pantalla del televisor está en blanco y el LED de alimentación parpadea en rojo y luego en azul, apague y encienda el televisor y vuelva a ejecutar la actualización.
- **Personalizar mi televisor**: si no completó la parte de personalización del asistente de *Configuración fácil* la primera vez que encendió su televisor, usted puede ejecutar de nuevo el asistente para personalizar la configuración.
- **Prueba de los altavoces del televisor**: prueba los altavoces del televisor para asegurarse de que funcionan correctamente.
- **Restablecer a los valores predeterminados**: restablece todas las configuraciones (excepto los controles de los padres) a los valores de origen y ejecuta el asistente de *Configuración fácil*. Refiérase a Encendido de su televisor por primera vez en la página 20.
- 3 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Video y audio

PROBLEMA	SOLUCIÓN
La imagen no llena la pantalla. Alrededor de la imagen hay barras negras.	 Cambie la relación de aspecto. Refiérase a la opción Relación de aspecto en Ajuste de la imagen del televisor en la página 27.
No hay imagen (la pantalla no se enciende) ni sonido.	 Presione () en el televisor o el control remoto. Asegúrese de que la opción Sólo audio esté Desactivada. Refiérase a Reproducción de sólo audio del televisor en la página 31. Verifique que los cables de video estén conectados correctamente y firmemente a su televisor. Ajuste el contraste y el brillo. Refiérase a Ajuste de la imagen del televisor en la página 27. Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado en un tomacorriente que funcione. Presione INPUT (Entrada) y verifique que se seleccionó la fuente de entrada de video correcta. Refiérase a Selección de la fuente de entrada de video en la página 22. Intente con otro canal. La estación puede tener dificultades. Verifique que la señal de entrada sea compatible. Asegúrese de que la antena o la televisión por cable esté correctamente y firmemente conectada. Refiérase a Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite en la página 11 o Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador) en la página 13. Verifique la configuración de los subtítulos optativos. Algunos modos de TEXTO pueden bloquear la pantalla. Refiérase a Utilización de los subtítulos optativos en la página 34.
Imagen oscura, insatisfactoria o sin imagen (la pantalla está iluminada) pero el sonido está bien.	 Intente con otro canal. La estación puede tener dificultades. Asegúrese de que la antena o la televisión por cable esté correctamente y firmemente conectada. Refiérase a Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite en la página 11 o Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador) en la página 13. Ajuste el brillo. Refiérase a Ajuste de la imagen del televisor en la página 27. Presione PICTURE (Imagen) para cambiar a un modo de imagen diferente. Refiérase a Ajuste de la imagen del televisor en la página 27. Si está usando una antena, la señal del canal digital puede ser débil. Para verificar la intensidad de la señal del canal digital, refiérase a la opción Intensidad del canal en Cambio de los ajustes de canales en la página 31. Si está usando una antena y la intensidad de la señal es baja, ajuste la antena o use una antena exterior altamente direccional o una antena portátil con un amplificador integrado. Verifique que los cables de video estén conectados correctamente y firmemente a su televisor. El cable de video que está usando puede estar defectuoso. Use un nuevo juego.
No hay color, la imagen es oscura o el color no es el correcto.	 Intente con otro canal. La estación puede tener dificultades. Ajuste la configuración de colores. Refiérase a Ajuste de la imagen del televisor en la página 27. Verifique que los cables de video estén conectados correctamente y firmemente a su televisor. Asegúrese de que la antena o la televisión por cable esté correctamente y firmemente conectada. Refiérase a Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite en la página 11 o Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador) en la página 13. Si está usando una antena, la señal del canal digital puede ser débil. Para verificar la intensidad de la señal del canal digital, refiérase a la opción Intensidad del canal en Cambio de los ajustes de canales en la página 31. Si está usando una antena y la intensidad de la señal es baja, ajuste la antena o use una antena exterior altamente direccional o una antena portátil con un amplificador integrado.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Sólo nieve (ruido) aparece en la pantalla.	 Intente con otro canal. La estación puede tener dificultades. Asegúrese de que la antena o la televisión por cable esté correctamente y firmemente conectada. Refiérase a Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite en la página 11 o Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador) en la página 13. Si está usando una antena, la señal del canal digital puede ser débil. Para verificar la intensidad de la señal del canal digital, refiérase a la opción Intensidad del canal en Cambio de los ajustes de canales en la página 31. Si está usando una antena y la intensidad de la señal es baja, ajuste la antena o use una antena exterior altamente direccional o una antena portátil con un amplificador integrado.
La calidad de imagen es buena en ciertos canales y deficiente en otros. El sonido funciona.	 El problema puede resultar de una señal deficiente o débil suministrada por la estación transmisora o el proveedor de televisión por cable. Si se conecta a la televisión por cable sin decodificador y experimenta una calidad de imagen pobre, puede ser necesario instalar un decodificador para mejorar la recepción de la señal y la calidad de la imagen. Contacte su proveedor de televisión por cable para obtener un decodificador o receptor.
Aparecen líneas de puntos o bandas en la pantalla.	 Asegúrese de que la antena o la televisión por cable esté correctamente y firmemente conectada. Refiérase a Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite en la página 11 o Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador) en la página 13. Si está usando una antena, la señal del canal digital puede ser débil. Para verificar la intensidad de la señal del canal digital, refiérase a la opción Intensidad del canal en Cambio de los ajustes de canales en la página 31. Si está usando una antena y la intensidad de la señal es baja, ajuste la antena o use una antena exterior altamente direccional o una antena portátil con un amplificador integrado. Verifique que los cables de video estén conectados correctamente y firmemente a su televisor. El cable de video que está usando puede estar defectuoso. Use un nuevo juego. Otros dispositivos (por ejemplo, un receptor de sonido envolvente, altavoces externos, ventiladores o secadores de pelo) podrían interferir con su televisor. Intente apagar un dispositivo a la vez para determinar que dispositivo está causando la interferencia. Después que se haya determinado cual dispositivo está causando interferencia, aléjelo del televisor para eliminar la interferencia.
La imagen tiene unos puntos brillantes u oscuros.	 Unos cuantos puntos brillantes u oscuros es algo normal en una pantalla LCD. Esto no afecta el funcionamiento de su televisor.
La ilustración de video o guía de voz no funciona.	 Asegúrese de que el volumen en su televisor esté subido y no silenciado. Asegúrese de que las opciones listas en el menú de accesibilidad estén activadas. Refiérase a Ajustes de la configuración de accesibilidad en la página 35. Las ilustraciones de video no están disponibles en todas las emisiones. Algunas funciones del control remoto no se describen.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Buena imagen, pero no hay sonido.	 Suba el volumen. Verifique que el sonido no esté silenciado. Asegúrese de que no tenga los auriculares conectados. Cuando los auriculares están conectados, no se escucha sonido por los altavoces del televisor. Cambie a un modo de audio diferente. Vea la opción Modo de audio en Ajuste de la configuración del sonido en la página 29. Si está usando un sistema de cine en casa, una barra de sonido o un sistema de altavoces externo, asegúrese de que esté encendido y no silenciado. Si está usando un sistema de cine en casa, una barra de sonido o un sistema de altavoces externo, asegúrese de que esté encendido y no silenciado. Si está usando un sistema de cine en casa, una barra de sonido o un sistema de altavoces externo, asegúrese de que haya seleccionado el modo de salida correcto. Si está usando un sistema de cine en casa, una barra de sonido o un sistema de altavoces externos y lo ha conectado con un cable de audio digital, seleccione Formato de audio a PCM. Refiérase a la opción Formato de audio digital/Retraso de audio a PCM. Refiérase a la opción Formato de audio digital/Retraso de audio a prometo de la configuración del sonido en la página 29. Verifique que los cables de audio estén conectados correctamente y firmemente a su televisor. Asegúrese de que la antena o la televisión por cable esté correctamente y firmemente conectada. Refiérase a Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador) en la página 13. Si está usando una antena, la señal del canal digital puede ser débil. Para verificar la intensidad de la señal del canal digital, refiérase a la opción Intensidad del canal en Cambio de los ajustes de canales en la página 31. Si está usando una antena y la intensidad de la señal es baja, ajuste la antena o use una antena exterior altamente direccional o una antena portátil con un amplificador integrado.
lmagen deficiente.	 Verifique que la habitación no es muy brillante. La luz que se refleja en la pantalla puede hacer que sea difícil ver la imagen. Si una cámara S-VHS o una videocámara se conecta mientras se enciende otro dispositivo conectado, la imagen podría ser deficiente. Apague uno o más dispositivos.
Buen sonido pero color deficiente.	 Ajuste el contraste, el color y el brillo. Refiérase a Ajuste de la imagen del televisor en la página 27.
Ruido de audio.	 Otros dispositivos (por ejemplo, un receptor de sonido envolvente, altavoces externos, ventiladores o secadores de pelo) podrían interferir con su televisor. Intente apagar un dispositivo a la vez para determinar que dispositivo está causando la interferencia. Después que se haya determinado cual dispositivo está causando interferencia, aléjelo del televisor para eliminar la interferencia.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No hay salida de uno de los altavoces.	 Ajuste el balance del audio. Refiérase a Ajuste de la configuración del sonido en la página 29. Pruebe los altavoces del televisor. Refiérase a la opción Prueba de los altavoces del televisor en Utilización del menú de AYUDA en la página 37. Si uno o ambos de los altavoces fallan, pruebe una de las siguientes soluciones: Verifique que los cables de audio estén conectados correctamente y firmemente a su televisor. Verifique que los cables de audio estén conectados a las tomas AUDIO OUT (Salida de audio) en el dispositivo conectado. Pruebe con un juego de cables diferente. Verifique que el sonido en el dispositivo conectado no esté silenciado. Trate de conectar el dispositivo a un televisor diferente. Si no se oye el sonido, el problema es con el dispositivo.
Aparecen imágenes permanentes.	 No muestre una imagen fija, tal como un logotipo, un juego, una imagen de computadora por un periodo largo de tiempo. Esto puede causar que una imagen permanente se queme en la pantalla. Este tipo de daño no está cubierto por su garantía.

Control remoto

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El control remoto no funciona.	 Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado en un tomacorriente que funcione. Asegúrese de que no haya obstáculos entre el control remoto y el sensor del control remoto al frente del televisor. Apunte el control remoto al sensor del control remoto del televisor. Las pilas suministradas están envueltas en un plástico transparente. Asegúrese de remover este plástico de las pilas. Asegúrese de que las pilas estén instaladas correctamente. Reemplace las pilas gastadas con unas nuevas.
Problemas al programar su control remoto universal.	 Refiérase a las instrucciones en la sección Programación de controles remotos universales en la página 19. Los códigos están sujetos a cambios. Para ver los códigos actualizados, visite Visualización de los códigos para controles remotos universales en la página 19 o visite www.insigniaproducts.com/remotecodes Reemplace las pilas gastadas con unas nuevas. Refiérase a la guía del usuario que acompaña a su control remoto universal y póngase en contacto con el fabricante si continúan los problemas.

Generales

PROBLEMA	SOLUCIÓN
La unidad no enciende.	 Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado en un tomacorriente que funcione. Desenchufe el cable de alimentación, espere 60 segundos, reconecte el cable y encienda su televisor. Otros dispositivos (por ejemplo, un receptor de sonido envolvente, altavoces externos, ventiladores o secadores de pelo) podrían interferir con su televisor. Intente apagar un dispositivo a la vez para determinar que dispositivo está causando la interferencia. Después que se haya determinado cual dispositivo está causando interferencia, aléjelo del televisor para eliminar la interferencia.
El mensaje de error "No hay señal" aparece en la pantalla.	 Presione INPUT (Entrada) y asegúrese de que haya seleccionado la entrada correcta para el dispositivo o el servicio que esté tratando de usar. Si está usando un decodificador de cable o receptor de satélite, use el control remoto suministrado con el equipo para cambiar de canal.
Después de la búsqueda automática de canales, no hay más canales.	 La recepción de los canales puede variar dependiendo del nivel de potencia del programa de una estación particular. Contacte a su proveedor de servicio de televisión por cable o por satélite. Asegúrese de que la antena o la televisión por cable/satélite esté conectada correctamente y asegurada al televisor. Trate de reemplazar el cable entre la antena/cable o el decodificador de cable o receptor de satélite para y el televisor.
Cuando presiono INPUT (Entada), no puedo seleccionar mi dispositivo (se muestra de color gris).	 Encienda el equipo. Su televisor detecta y muestra automáticamente cuales son las tomas de video que tienen equipos conectados a ellas cuando los equipos se encienden. Desactive el sensor de Autodetección de entrada. Refiérase a Ajuste de la configuración del menú en la página 35.
No se pueden mostrar uno o más canales.	 Asegúrese de que los canales no estén bloqueados. Refiérase a Ajuste de los controles de los padres en la página 32. Asegúrese de que los canales no estén ocultos. El canal puede haber sido borrado de la lista de canales. Puede sintonizar el canal al presionar los botones numéricos o puede volver a agregar el canal a la lista de canales. Refiérase a la opción Agregar/Omitir canales en Cambio de los ajustes de canales en la página 31. Si está usando un decodificador de cable o receptor de satélite, use el control remoto suministrado con el equipo para cambiar de canal. Presione INPUT (Entrada) y asegúrese de que haya seleccionado la entrada correcta para el dispositivo o el servicio que esté tratando de usar. Si está usando una antena, la señal del canal digital puede ser débil. Para verificar la intensidad de la señal del canal digital, refiérase a la opción Intensidad del canal en Cambio de los ajustes de canales ando en la página 31.
Ha perdido la contraseña.	 Ingrese 9999 para acceder a los controles de los padres y establezca una contraseña nueva. Refiérase a la opción Cambio de contraseña en Cambio de los ajustes de canales en la página 31.
No se pueden acceder a ciertos ajustes.	 Si un ajuste tiene color gris, el ajuste no está disponible en el modo de entrada de video actual (por ejemplo modo de televisión). Cambie a otra fuente de entrada de video. Refiérase a Selección de la fuente de entrada de video en la página 22.
La caja del televisor cruje.	 Cuando el televisor se encuentra en uso, la temperatura sube naturalmente y puede causar que la caja se expanda o contraiga y esto puede causar un ruido leve de crujido. Esto no es un mal funcionamiento.
ථ el botón no funciona.	 Asegúrese de que la opción Bloqueo de botones esté Desactivada. Refiérase a Bloqueo del botón de encendido en su televisor en la página 34. Desenchufe el cable de alimentación, espere unos segundos y luego vuelva a conectar el cable y encienda su televisor.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El televisor se apaga frecuentemente.	 Verifique que el temporizador de apagado automático esté desactivado. Vea la opción Temporizador de apagado automático en Ajuste de la configuración de la hora en la página 35.
Se muestra un titular para el modo comercial.	 Seleccionó el Modo de visualización de tienda cuando ejecutó el asistente de Configuración fácil. Abra el asistente de Configuración fácil y seleccione Modo en el hogar en la pantalla Ambiente de visualización. Refiérase a la opción Personalizar mi televisor en Utilización del menú de AYUDA en la página 37.

Dispositivos con INlink (Compatibles con CEC)

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Mi televisor no muestra el video del dispositivo conectado con CEC.	 Verifique que el cable de HDMI esté seguramente conectado a su televisor y al dispositivo. Verifique que el equipo esté conectado a su televisor con un cable HDMI. Asegúrese de que el dispositivo sea un equipo CEC. Refiérase a los documentos que vienen con el equipo para obtener más información. Presione INPUT (Entrada) y verifique que se seleccionó la fuente de entrada de video correcta. Refiérase a Selección de la fuente de entrada de video en la página 22. Verifique que la opción INlink esté activada. Refiérase a la opción Control INlink en Utilización de INlink en la página 25. Pruebe ajustando la imagen del televisor. Refiérase a Ajuste de la imagen del televisor en la página 27.
Mi televisor no esta reproduciendo el audio del equipo conectado con CEC.	 Verifique que el cable de HDMI esté seguramente conectado a su televisor y al dispositivo. Verifique que el equipo esté conectado a su televisor con un cable HDMI. Asegúrese de que el dispositivo sea un equipo CEC. Refiérase a los documentos que vienen con el dispositivo. Asegúrese de que el volumen en su televisor esté subido y no silenciado. Pruebe ajustando el sonido del televisor. Refiérase a Ajuste de la configuración del sonido en la página 29. Asegúrese de que los altavoces del televisor esté necendidos y no silenciados. Refiérase a Ajuste de la configuración del sonido de la página 25. Si ha conectado un receptor de audio HDMI CEC, ajuste el volumen en el receptor. Cuando su televisor detecta un receptor de audio, los altavoces del televisor se apagan y el sonido se escucha solamente a través de los altavoces del receptor. Si está usando un sistema de cine en casa, una barra de sonido o un sistema de altavoces externo, asegúrese de que en casa, una barra de sonido o un sistema de altavoces externo, asegúrese de que haya seleccionado el modo de salida correcto. Si está usando un sistema de cine en casa, una barra de sonido o un sistema de altavoces externo, asegúrese de que haya seleccionado el modo de salida correcto. Si está usando un sistema de cine en casa, una barra de sonido o un sistema de altavoces externo, asegúrese de que haya seleccionado el modo de salida correcto. Si está usando un sistema de cine en casa, una barra de sonido o un sistema de altavoces externo, asegúrese de que haya seleccionado el modo de salida correcto. Si está usando un sistema de cine en casa, una barra de sonido o un sistema de altavoces externos y lo ha conectado con un cable de audio digital, seleccione Formato de audio digital/Retraso de audio en el menú Audio y establezca Formato de audio a PCM. Refiérase a la opción Formato de audio de nel maún de altavice audio de audio de audio de sonido en la página 29.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Mi control remoto no controla los equipos.	 Asegúrese de que no haya obstáculos entre el control remoto y el sensor del control remoto al frente de su televisor y el dispositivo. Dependiendo del equipo, no todos los botones podrían funcionar. Después de cambiar a un dispositivo INlink, utilice el control remoto que vino con el dispositivo para controlar la reproducción. Verifique que la opción INlink esté activada. Refiérase a la opción Control INlink en Utilización de INlink en la página 25. Si esta tratando de controlar el volumen en un receptor de audio HDMI CEC usando el control remoto de su televisor, asegúrese de que la opción Altavoces del televisor en el menú Audio esté Activada. Refiérase a Ajuste de la configuración del sonido en la página 29. Si esta tratando de controlar el volumen en un receptor de audio HDMI CEC usando el control remoto de su televisor, asegúrese de que la opción Altavoces del televisor en el menú Audio esté Activada. Refiérase a Ajuste de la configuración del sonido en la página 29. Si esta tratando de controlar el volumen en un receptor de audio HDMI CEC usando el control remoto de su televisor, asegúrese de que la opción Receptor de Audio en el menú INlink esté Activada. Refiérase a la opción Receptor de Audio en el menú INlink esté Activada. Refiérase a la opción Receptor de audio en Utilización de INlink en la página 25. El dispositivo no admite esta función. Refiérase a los documentos que vienen con el equipo para obtener más información.
El dispositivo no se muestra en la lista de dispositivos de INlink.	 Asegúrese de que el dispositivo esté encendido. Verifique que el cable de HDMI esté seguramente conectado a su televisor y al dispositivo. Verifique que el equipo esté conectado a su televisor con un cable HDMI. Verifique que la opción INlink esté activada. Refiérase a la opción Control INlink en Utilización de INlink en la página 25. Asegúrese de que el dispositivo sea un equipo CEC. Refiérase a los documentos que vienen con el dispositivo.
Mi equipo no se apaga cuando apago mi televisor.	 Verifique que la opción INlink esté activada. Refiérase a la opción Control INlink en Utilización de INlink en la página 25. Asegúrese de que el Apagado automático del dispositivo esté Activado en el menú INlink. Refiérase a la opción Función de apagado automático del dispositivo desactivada en Utilización de INlink en la página 25. El dispositivo no admite esta función. Refiérase a los documentos que vienen con el equipo para obtener más información.
Mi televisor no se enciende cuando enciendo el equipo.	 Verifique que la opción INlink esté activada. Refiérase a la opción Control INlink en Utilización de INlink en la página 25. Asegúrese de que el Activación del apagado automático del televisor esté Activado en el menú INlink. Refiérase a la opción Encendido automático del televisor activado en Utilización de INlink en la página 25. El dispositivo no admite esta función. Refiérase a los documentos que vienen con el equipo para obtener más información.
El ajuste del Receptor de audio en el menú <i>INlink</i> se mantiene encendiéndose después que este ha sido apagado.	 Cuando el Receptor de audio está Desactivado y Control INlink está Activado, si hace un ajuste al Receptor de audio (por ejemplo gire la perilla del volumen o presione un botón), este se Activa automáticamente. Para evitar que esto suceda desactive la opción INlink. Refiérase a la opción Control INlink en Utilización de INlink en la página 25.
Dos barras de volumen aparecen cuando se ajusta el volumen.	 Cuando ajusta el volumen en el receptor de audio o con el control remoto del televisor, una barra de doble volumen aparece, una para el volumen del televiso y la otra para el receptor de volumen de audio.
No puedo seleccionar la opción Menú principal en el menú INlink. O El menú principal del dispositivo no abre cuando selecciona Menú principal en el menú <i>Inlink</i> .	 El dispositivo no admite esta función. Refiérase a los documentos que vienen con el equipo para obtener más información.

Nota: Si el problema no se resuelve después de intentar las soluciones en esta sección, apague su televisor y vuélvalo a encender.

Avisos legales

Declaración de la FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Advertencia

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Cables

Las conexiones a este dispositivo deben ser hechas con cables blindados con cobertores metálicos de conectores contra RF/EMI para que se mantenga la conformidad con el reglamento y las regulaciones de FCC.

Notificación canadiense

Aparato de recepción de la televisión digital y analógica – Appareil de réception de télévision analogique et numérique, Canada BETS-7 / NTMR-7

Declaración de IC

Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industria Canadá de las unidades exentas de licencia.

Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo

interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la IC especificados para un ambiente sin control.

Aviso de licencia Dolby y declaración de marca comercial

Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble-D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Obras confidenciales sin publicación.

 $\label{eq:constraint} Derechos de autor @ 1992-2020 \ Dolby \ Laboratories. Todos los derechos reservados$

...

HDMI, el logo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC.

Código abierto

Nombre de fuente: Arimo

Versión 1.23

Derechos de autor 2013 Steve Matteson

Licenciado bajo la Licencia Apache, versión 2.0 (la "Licencia"); no se puede utilizar este archivo excepto en conformidad con la Licencia. Puede obtener una copia de la Licencia en http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

A menos que lo disponga la ley aplicable o exista acuerdo escrito, el software distribuido bajo la Licencia se proporciona "TAL CUAL", SIN GARANTÍAS NI CONDICIONES DE NINGÚN TIPO, ya sea expresas o implícitas. Consulte la Licencia para el idioma específico requerido para las autorizaciones y limitaciones bajo la Licencia.

Si necesita información adicional relacionada por favor llame a la línea de soporte de Insignia al 1-877-467-4289.

Derechos de reproducción

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2021 Best Buy. Todos los derechos reservados.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Descripción:

El Distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empacado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-877-467-4289 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- "Pérdida de alimentos/desperdicios debido al fallo los alimentos, las bebidas y la pérdida o el desperdicio de medicamentos.
- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos

- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- · Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea
- autorizada por Insignia para reparar el ProductoProductos vendidos "tal cual" (en el estado en que se
- encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas o baterías (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos.
- Los defectos o daños causados cómo resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA. Comuníquese con Insignia:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2022 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser remplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo.

Para información sobre el producto o ayuda sobre la accesibilidad, contáctenos con la información siguiente: 1-877-467-4289 www.insigniaproducts.com INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. © 2022 Best Buy. Todos los derechos reservados.