



# QUICK REFERENCE GUIDE

## 30" CONVECTION STEAM OVEN

SYMBOL	OVEN FUNCTION	SETTING	BEST FOR
	Steam	Press  key and then  . Set desired temperature pressing  and   keys. Set operating time with  and   . Press start key  .	Cooking vegetables and heating/cooking small serves
	Broiler	Press  key and then  . Select operating time pressing  and   keys. Press start key  .	Broiling and toasting
	Convection	Press  key and then  . Select operating time pressing  and   keys. Press start key  .	Baking and roasting
	Steam + convection	Press  key and then  . Set temperature with  and   keys. Set time with  and   keys. Press start key  .	Baking and roasting with steam addition
	Broiler + Convection	Press  key and then  . Select operating time pressing  and   keys. Press start key  .	Roasting meat, fish and poultry with crisp outer layer
	Water hardness setting	Press  button. Set water hardness with   buttons	
	Setting the clock	Press  to display clock, press again to hide. Press the  button until hour flashes. Set hour with   and press  . Set minutes with   and press  .	Clock display and set
	Child Lock	Press stop key  for 3 seconds  and "SAFE" message is displayed. To unlock press  for 3 seconds.	Against improper use
	Setting a timer	Press timer to set a minute counter. Set end time with  and  keys, and  to start time count.	



TO COOK BEAUTIFULLY  
bertazzoni.com

# GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

## FOUR À CONVECTION ET À VAPEUR DE 30"

SYMBOLE	FONCTION DU FOUR	RÉGLAGE	MEILLEUR POUR
	Vapeur	<p>Appuyez  sur la touche et ensuite sur . Réglez la température souhaitée en appuyant sur les touches  et .</p> <p>Réglez la durée de fonctionnement en appuyant sur les touches  et .</p> <p>Appuyez sur la touche de démarrage .</p>	Cuire les légumes et chauffer/cuire de petites portions
	Broil	<p>Appuyez sur la touche  et ensuite sur la touche .</p> <p>Sélectionnez la durée de fonctionnement en appuyant sur  et .</p> <p>Appuyez sur la touche de démarrage .</p>	Grillage et rôtissage
	Convection	<p>Appuyez sur la touche  et ensuite sur la touche .</p> <p>Sélectionnez la durée de fonctionnement en appuyant sur  et .</p> <p>Appuyez sur la touche de démarrage .</p>	Cuisson et rôtissage
	Vapeur + convection	<p>Appuyez sur la touche  et ensuite sur . Sélectionnez la température avec  et .</p> <p>Sélectionnez la durée avec  et .</p> <p>Appuyez sur la touche de démarrage .</p>	Cuisson et rôtissage avec ajout de vapeur
	Broil + Convection	<p>Appuyez sur la touche  et ensuite sur .</p> <p>Sélectionnez la durée de fonctionnement en appuyant sur  et .</p> <p>Appuyez sur la touche de démarrage .</p>	Rôtissage de la viande, du poisson et de la volaille avec une couche externe croustillante
	Réglage de la dureté de l'eau	<p>Appuyez sur la touche .</p> <p>Réglez la dureté de l'eau avec les touches .</p>	
	Régler l'heure	<p>Appuyez sur  pour afficher l'horloge et appuyez de nouveau pour la cacher.</p> <p>Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'heure clignote.</p> <p>Réglez l'heure avec  et appuyez sur .</p> <p>Réglez les minutes avec  et appuyez sur .</p>	Affichage et réglage de l'horloge
	Verrouillage du système	<p>Appuyez sur la touche  pendant trois secondes  et le message «SAFE» s'affiche. Pour déverrouiller, appuyez sur  pendant trois secondes.</p>	Contre une utilisation inappropriée
	Réglage du minuteur	<p>Appuyez sur la minuterie pour régler une minuterie. Réglez l'heure de fin avec les touches  et  et la touche  pour démarrer la minuterie.</p>	



TO COOK BEAUTIFULLY  
bertazzoni.com