20230307

290mm

210mm

With your inspiring rating, COSTWAY will be more consistent to offer you EASY SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE!

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung wird COSTWAY konsistenter sein, um Ihnen EINKAUFSÖNES EINKAUFSERLEBNIS, GUTE PRODUKTE und EFFIZIENTEN SERVICE zu bieten!

Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY continuera à fournir une EXPÉRIENCE D'ACHAT PRATIQUE, des PRODUITS DE QUALITÉ et un SERVICE EFFICACE !

Con su calificación inspiradora, COSTWAY será más consistente para ofrecerle ESPERIENCIA DE COMPRA FÁCIL, BUENOS PRODUCTOS y SERVICIO EFICIENTE.

Con la tua valutazione incoraggiante, COSTWAY sarà più coerente per offrirti ESPERIENZA DI ACQUISTO FACILE, BUONI PRODOTTI e SERVIZIO EFFICIENTE!

Dzięki twojej ocenie COSTWAY będzie mógł zdecydować jeszcze WYGODNIEJSZE ZAKUPY, LEPSZE PRODUKTY I SPRAWNIEJSZĄ OBSŁUGĘ KLIENTA.

US office: Fontana
UK office: Ipswich
DE office: FOS GmbH, Neuer Hühlghaum 36, 22143 Hamburg, Deutschland
CA office : Unit 1, 45 Rue de Querterman, Guelph, Ontario, Canada

COSTWAY

⚠WARNING: Must be assembled by an adult.
⚠ Avertissement: doit être assemblé par un adulte.

USER'S MANUAL/MANUEL D'UTILISATION

Snow Racer / Luge à neige

OP70074

EN | FR

EN

Assemble Diagram



1. Please install the ski board on the left and right bottom of the frame. **(step 1)**
2. Please tight the screw connected with ski board to frame. **(step 2)**
3. Use 4 screws to fix the plastic sealing panel to the frame. **(step 3)**
4. Insert the steering shaft into steering hole. **(step 4)**
5. Fix the steering cover to the steering shaft. **(step 4)**
6. Connect front ski board with the steering shaft through steering cover. **(step 4)**
7. Tighten the screw on the front ski board, steering cover and also those on the Steering shaft. **(step 4)**
8. Connect the wheel and the steering shaft . **(step 5)**
9. Tighten the screw that connected the wheel and steering shaft. **(step 5)**

Étape 2 : Veuillez serrer la vis reliée à la planche de ski avec le cadre

Trou pour visser la planche avec le cadre

Étape 3 : Utilisez 4 vis pour fixer l'assise en plastique sur le dessus du cadre.

4 vis pour fixer l'assise en plastique sur le dessus du cadre

Étape 4 : Insérez la barre de direction dans le trou du volant et assurez-vous que les vis sont connectées. (4.5.6.7)

Barre de direction

Roue avant de la luge

Trou pour visser le devant de la roue de la luge

Étape 5 : Insérez d'abord la barre de direction dans le trou du guidon, ensuite l'essieu du siège avec la barre de direction. Enfin insérez la roue avant de la luge avec la barre de direction.

Roue avant

Le trou à vis pour fixer la roue avant

Le trou pour enfoncer la barre de direction

Étape 6 : Essayer de faire un essai de freinage

Freinage

Le trou pour fixer la corde

Étape 8 : Fixer la corde sur la planche de ski ouvert

Le trou pour la fixation du ressort

Étape 7 : Accrocher le ressort dans cette position reliée au cadre

Manuel d'utilisation luge à neige

Merci d'avoir choisi notre luge à neige. Pour vous utiliser maximale du produit et le rendre plus sûr et durable, veuillez lire attentivement ce manuel prendre le temps de lire ce manuel d'instruction avant de l'utiliser. Vous devez venez suivre les instructions sans manquer de points.

Installation

Veuillez préparer les outils suivants pour l'installation de la luge à neige : la clé hexagonale et le tournevis croiforme. Veuillez installer la luge à neige selon les images d'illustration.

Conseils pour la conduite

Veuillez vous asseoir sur le siège en plastique de la luge ; saisissez le volant ; tenez vos pieds détendus sur la planche de ski ; gardez le regard droit ; tournez le volant dans la direction souhaitée. Lorsque vous devez décélérer, veuillez appuyer légèrement sur la pédale de frein tout en saisissant le volant. Le système de freinage simple et efficace apportera une décélération en fonction de la force que vous appuyez sur le frein.

Charge maximale

La charge maximale du conducteur est de 75 kg !

Conditions d'utilisation

Peut être utilisé uniquement sur une surface de neige recouverte d'une épaisseur supérieure à 30mm !

Avertissement et consignes de sécurité

Ce produit est conçu spécialement pour les enfants de plus de 4 ans. Il est interdit que l'utilisateur soit âgé de moins de 48 mois ! Les enfants doivent être sous la responsabilité d'un adulte lors de son utilisation. Veuillez utiliser cette luge équipé d'un casque et des gants.
Veuillez ne pas utiliser par mauvais temps et si la charge dépasse la limite indiquée. Il est interdit de glisser sur une pente supérieure à 30 degrés.

Installation

Étape 1 : Veuillez installer la planche de ski en dessous du cadre de gauche à droite.

Côté gauche de la planche de ski

Cadre

User manual of snow racer

Thanks for choosing our snow racer. For the maximum utility of the Product and the great safety and long lasting, please carefully read the manual. Please take some time to read through this manual before using it. You are supposed to follow the instruction without missing points.

Installation

Please prepare following tools for the installation of the snow racer: hexagon wrench, and cross screw driver. please install the snow racer according to the consequence of the illustration.

Tips for the driving

Sit down on the plastic seating panel; grasp the steering wheel; let your feet relaxed on the ski board; keep your sight looking straight forward; turn the steering wheel to your desire direction. When decelerate needed, please trample on the brake slaps slightly and surely grasp the steering wheel.
The simple and effective brake system will systemic give decelaration according to the strength you trample on the brake.

Max Load

The maximum load of the racer is 75 kgf!

Applicability

Only can be used on the surface covered with snow of the thickness more than 30mm!

Warning and Safety Instruction

This product is special design for the age older than 4 years. It is prohibit that the user is below 48 month!Children must be under the guidance of the adult in using it. Please ride it with helmet and gloves.
Please do not ride in bad weather and load exceeds the limitation as specified. Riding on the slope with the grade bigger than 30 degree is prohibit.

Installation

Step1:please install the ski board on the left and right bottom of the frame.(1)

Left ski board

Frame

Step 2:please tight the screw connected with ski board to frame.(2)

The screw hole For fixing board

Step3:Use 4 screws to fix the plastic sealing panel to the frame.(3)

4 screw holes for fixing Plastic seat panel

Step 4:Fix the front ski board on the steering shaft and make sure the screw are connected. (4.5.6.7)

Steering shaft

Front ski board

The screw holes fixing the front ski board

Step 5:Firstly insert the steering shaft into the steering hole on the frame.Then put the shaft cover on the steering shaft. Finally insert the steering wheel into shaft.(8.9)

Steering wheel

The screw hole for fixing steering wheel

Steering shaft hole

Step 6:Try to translate the brake

Brake

The hole for fixing the spring

The hole for fixing the string

Step 8: Fix the string on the front ski board

Step7:Hook the spring on this position connected with frame

FR

Schéma de montage



1. Veuillez installer la planche de ski en dessous du cadre de gauche à droite **(Étape 1)**
2. Veuillez serrer la vis reliée à la planche de ski avec le cadre. **(Étape 2)**
3. Utilisez 4 vis pour fixer l'assise en plastique sur le dessous du cadre. **(Étape 3)**
4. Insérez la barre de direction dans le trou du volant. **(Étape 4)**
5. Fixer le volant sur la barre de direction. **(Étape 4)**
6. Relier la planche de ski avant avec la barre de direction du volant. **(Étape 4)**
7. Serrez les vis de la planche de ski avant avec la barre de direction ainsi que celles du volant **(Étape 4)**
8. Relier la roue et la barre de direction. **(Étape 5)**
9. Serrez la vis qui relie le volant avec la barre de direction. **(Étape 5)**