



20810 Sockeye Pl #200
Bend, OR 97701 U.S.A.

Soporte y preguntas de ventas:

Tel: +1-866-977-6688 de lunes a viernes de 9 AM a 5 PM hora del Pacífico
o envíe un correo electrónico a support@evogimbals.com

EVOGimbals.com



EVO
GIMBALS
SHIFT

Manual español V2.0

CONTENIDO

Mensaje importante	1
Descripción general	3
Para comenzar	4
Modos de funcionamiento	7
Cargando su SHIFT	9
Conexión USB	10
Operación de APP	11
Control remoto inalámbrico	13
Especificaciones	14
Garantía	15

¡Gracias por elegir EVO Gimbals como su solución de estabilización de cámara! Sabemos que comprar un nuevo producto puede ser muy emocionante y estamos seguros de que probablemente no pueda esperar para usar su nuevo cardán. Antes de comenzar POR FAVOR, lea este manual y familiarícese con los componentes y modos de funcionamiento de su cardán.

Recomendamos encarecidamente a todos que también vean nuestros excelentes videos tutoriales en nuestro sitio web como complemento de este manual.

⚠ Seguridad de la batería

Su cardán viene con (1) batería de iones de litio preinstalada. Aquí hay algunas precauciones simples de seguridad que puede tomar para garantizar el mejor rendimiento para la batería de su cardán.

- Siempre maneje su cardán con cuidado.
- Guarde siempre su cardán en un área fresca, seca y bien ventilada.
- ¡Nunca arroje sus baterías o cardán a la basura! Siempre asegúrese de reciclarlos en el centro de reciclaje de baterías apropiado.


Las baterías de iones de litio no deben exponerse a temperaturas extremas. El calor y el frío estresan las baterías. Siempre cargue y use sus baterías a temperatura ambiente. Si la batería ha estado expuesta a temperaturas extremas, deje que la batería vuelva a la temperatura ambiente antes de cargarla o usarla.

GARANTÍA

Su nuevo cardán viene con una garantía de piezas y mano de obra de 1 año. Asegúrese de registrar su garantía registrándose en línea en EVOGimbals.com

LA INFORMACIÓN MÁS RECIENTE

Para obtener los últimos manuales de usuario, videos tutoriales, firmware e instrucciones de calibración, visite nuestra página web oficial en EVOGimbals.com



⚠ ¡Importante!

Su SHIFT tiene un giroscopio electrónico que puede verse afectado por la temperatura. Siempre asegure una calibración de inicio adecuada para garantizar el mejor rendimiento. Consulte nuestros videos de tutoriales en EVOGimbals.com para obtener más información sobre la configuración adecuada, el inicio y la calibración de mantenimiento.



1 UNPACK SHIFT

¡Gracias por elegir EVO Gimbals! Antes de comenzar, asegúrese de desempaquetar su SHIFT y revisar su lista de contenidos.

Su CAMBIO debe estar lleno de los siguientes artículos:



EVO SHIFT Gimbal



Cable Micro USB



Manual




Año de garantía de los EE. UU.


Verifique que todos los artículos estén incluidos, si le faltan elementos o componentes, póngase en contacto con EVO Gimbals.

2 CARGANDO SU CAMBIO

Su nuevo cardán viene con capacidades de carga integradas. Utilice el cable micro USB provisto con cualquier fuente de alimentación USB estándar para cargar las baterías de su cardán. El tiempo de carga toma aproximadamente 2-2.5 horas.




3 MONTAR SMARTPHONE




4 BALANCE SU SMARTPHONE

Con el gimbal en posición vertical, comience a equilibrar el eje de inclinación aflojando ligeramente el tornillo de mariposa del brazo de inclinación del eje.

Deslice el arm en o hasta que el teléfono inteligente se mantenga balanceado.



5 VERTICAL (MODO DE RETRATO)



Afloje el tornillo de sujeción de teléfono inteligente tornillo en la parte posterior, luego gire la abrazadera con el teléfono inteligente montado en la dirección deseada (ya sea en horizontal o vertical).


Apriete el tornillo de mariposa para garantizar el funcionamiento normal.

Para ajustar el ángulo de inclinación del teléfono inteligente, presione hacia arriba o hacia abajo el joystick mientras está en el modo de seguimiento panorámico o modo de bloqueo.

Para ajustar el ángulo panorámico del teléfono inteligente, presione hacia la izquierda o hacia la derecha en el joystick mientras está en modo Bloqueo.


Para ajustar el ángulo de giro del teléfono inteligente, presione el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha mientras está en el modo de seguimiento o modo de seguimiento completo.

6 OPERACIÓN





Para encender el SHIFT, presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 3-4 segundos, los motores se encenderán automáticamente en el modo Pan Follow.


Para cambiar los modos, haga un solo clic en el botón de selección de modo para cambiar entre el modo de seguimiento de panorámica y el modo de bloqueo. Haga doble clic en el botón de modo para entrar en modo panorámico y modo de seguimiento completo.




El SHIFT ingresa al modo de seguimiento de panorama (PF) de forma predeterminada cada vez que se enciende. Cambie al modo de bloqueo (LM) simplemente presionando Joystick. Presione dos veces Joystick para ingresar al modo de seguimiento completo (FF). Presione tres veces el joystick para ingresar al modo de vuelta (TB - 180° de rotación en el eje de giro). Presionar una sola vez el Joystick mientras está en el modo de bloqueo, el modo de seguimiento completo o el modo de retorno regresará al modo de seguimiento de panorama.



Modo de seguimiento de panorámica (PF): La cámara gira hacia la izquierda / derecha siguiendo el movimiento del estabilizador mientras los ejes de inclinación y balanceo están bloqueados. Empujar el joystick arriba / abajo permite el control manual del eje de inclinación.




Modo de bloqueo (LM): este modo bloquea el movimiento de los tres ejes para mantener la cámara fija en una dirección de disparo. Empuje el joystick arriba / abajo e izquierda / derecha permite el control manual del eje de inclinación y el eje de panorámica.



Modo de seguimiento completo (FF): la cámara gira e inclina siguiendo el movimiento del estabilizador. Presione el joystick hacia la izquierda / derecha para permitir el control manual del eje del rollo.

RETRATO Y MODO INVERTIDO




El SHIFT tiene un modo de retrato rápido al girar el mango hacia la izquierda o hacia la derecha más allá de 45 grados hasta que el mango esté 90 grados planos en el horizonte. La cámara comenzará a girar automáticamente en la dirección del mango. Utilice este modo para la transmisión de Facebook en vivo o para tomas panorámicas de fotogramas verticales.

Para usar el cardán invertido, continúe girando la manija hasta que la manija esté en posición vertical. La cámara continuará siguiendo hasta que esté al revés al nivel del horizonte.


Para obtener información adicional y tutoriales en video sobre el cambio entre modos y sus usos previstos, vaya a EVOGimbals.com

Conecte el puerto micro USB en el lateral del asa a cualquier tomacorriente USB estándar o cargador de teléfono usando el cable micro USB incluido. Las baterías tardan aproximadamente 2,5 horas en cargarse por completo. Se pueden lograr tiempos de carga más cortos utilizando un adaptador AC / DC de mayor índice de mA.



CARGA MÓVIL


El puerto USB en la parte inferior del asa del estabilizador puede usarse para cargar su teléfono inteligente mientras está en uso en el estabilizador.



ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE Y SOFTWARE

Conecte el SHIFT a su computadora a través del cable Micro USB para la actualización y calibración del firmware.

1. Visite EVOGimbals.com y haga clic en "Descargas" en el menú superior y busque SHIFT Gimbal. Herramienta de Descarga y Calibración, la última versión de firmware y controlador USB que funciona con su computadora.
2. Conecte la computadora y SHIFT con el cable USB y encienda el SHIFT
3. Usando la Herramienta de Calibración, siga las instrucciones para actualizar el firmware en el SHIFT



EVO GIMBALS REMOTE APP DESCARGAR

Descargue la aplicación EVO Gimbals Remote desde Apple App Store o Google Play.



! La aplicación EVO Gimbals Remote está sujeta a actualizaciones periódicas.

Conectando el Estabilizador a Smartphone

1. Encienda el estabilizador.
2. Confirma que Bluetooth está activado en tu teléfono inteligente.
3. Abra la aplicación EVO Gimbals Remote en su teléfono.
4. Toque el botón Conectar su dispositivo y busque señales cercanas, elija su estabilizador para conectarse.




TOMANDO FOTOS Y VIDEOS

Después de que su cardán esté conectado, use el botón obturador de sus cardanes y el control de zoom para controlar las funciones de su cámara.

Botón del
obturador
Toma foto o
video de inicio /
detención

Control de Zoom
Arriba Acercar
Abajo Reducir



ACTIVATE SMART TRACK

Smart Track se puede activar cuando el cardán está en modo de bloqueo. Para activar o desactivar Smart Track, seleccione el icono de Smart Track en la esquina superior izquierda y deslice el dedo para seleccionar la persona u objeto que desea rastrear.



Indicador de batería

4 parpadeos = 100 - 76%
 3 parpadeos = 75 - 51%
 2 parpadeos = 50 - 26%
 Parpadea rápidamente = 25 - 0%

Indicador de carga

Rojo = Carga
 Verde = Completamente cargado

Interruptor de dispositivo

UP = Control remoto
 DOWN = Control de Smartphone

REMOTO INALÁMBRICO INSTRUCCIONES DE EMPAJEAMIENTO

1. Coloque el control remoto a 5 pies del cardán.
2. Mantenga presionado el botón multifunción mientras enciende el interruptor de encendido.
3. La luz indicadora de Bluetooth parpadeará rápidamente durante la conexión. La luz indicadora de Bluetooth se iluminará cuando se conecte con éxito.

Palanca de mando



El joystick remoto tiene incorporado un modo de selección presionando hacia abajo. Consulte la página 7 para conocer los detalles de la selección de modo.

Botón multifunción

Un solo clic para regresar cardán a la posición original.

Especificaciones remotas:

Voltaje de carga: 5V
 Duración de la batería: ~ 30 horas
 Capacidad de la batería: 150mAh
 Corriente de transmisión / recepción: 11.9mA
 Corriente de funcionamiento normal: 2.8mA
 Distancia de control máxima: ~ 30 'pies



Dimensiones (mm):

Corriente de funcionamiento:
 Temperatura de funcionamiento:
 Tiempo de ejecución:
 Gimbal Peso:
 Carga útil de teléfonos inteligentes:
 Ángulo de inclinación controlable:
 Ángulo de balanceo controlable:
 Ángulo de panorámica controlable:
 Batería:
 Voltaje de carga:
 Corriente del cargador:
 Voltaje de entrada del cargador USB:

Longitud: 120 Ancho: 105 Altura: 295
 4.2mA
 5F ° -115F ° (-10C ° -45C °)
 12h
 450g (descargado)
 75g-200g
 -135 ° - + 185 °
 -30 ° - + 30 °
 360 ° Ilimitado
 Li-Ion 26500
 5V
 1500mA
 5V USB

EVO Gimbals ("EVO Gimbals") garantiza este producto contra defectos de material o mano de obra durante los períodos de tiempo y según se establece a continuación. De conformidad con esta Garantía limitada, EVO Gimbals, a su discreción, (i) reparará el producto con piezas nuevas o reacondicionadas o (ii) reemplazará el producto por uno nuevo o reacondicionado. Para los propósitos de esta Garantía Limitada, "reacondicionado" significa un producto o pieza que ha sido devuelto a sus especificaciones originales. En caso de defecto, estos son sus recursos exclusivos.

Mano de obra: durante un período de un (1) año a partir de la fecha original de compra del producto ("Garantía laboral"), EVO Gimbals reparará o reemplazará, a su elección, un producto nuevo o reacondicionado, producto que se determine defectuoso. Si EVO Gimbals elige reemplazar el producto después de que esta Garantía de trabajo haya expirado, pero mientras la Garantía de piezas a continuación aún esté vigente, lo hará para el cargo de mano de obra correspondiente.

Piezas: durante un período de un (1) año a partir de la fecha original de compra del producto ("Garantía de piezas"), EVO Gimbals suministrará piezas de repuesto nuevas o reacondicionadas a cambio de piezas que se determine que son defectuosas.

Esta Garantía limitada cubre solo los componentes de hardware empacados con el Producto. No cubre la asistencia técnica para el uso de hardware o software y no cubre ningún producto de software, ya sea que esté o no incluido en el Producto; dicho software se proporciona "TAL CUAL", a menos que esté expresamente previsto en cualquier garantía limitada de software adjunto. Consulte los Acuerdos de licencia de usuario final incluidos con el Producto para conocer sus derechos y obligaciones con respecto al software.

Instrucciones: Para obtener el servicio de garantía, debe entregar el producto, con el flete prepago, en su empaque original o en su empaquetado, brindando el mismo grado de protección a la instalación de servicio autorizada de EVO Gimbals especificada. Es su responsabilidad hacer una copia de seguridad de cualquier información, software u otro material que pueda haber almacenado o conservado en su unidad. Es probable que dichos datos, software u otros materiales se pierdan o se vuelvan a formatear durante el servicio y EVO Gimbals no será responsable de dicho daño o pérdida. Se requiere un recibo de compra con fecha. Para obtener instrucciones específicas sobre cómo obtener el servicio de garantía para su producto, visite nuestro sitio web oficial: EVOGimbals.com

O envíe un correo electrónico a EVO Gimbals Customer Support support@evogimbals.com

Para obtener un accesorio o pieza no disponible de su distribuidor autorizado, visite nuestro sitio web.

Garantía de reparación / reemplazo: esta garantía limitada se aplicará a cualquier reparación, pieza de repuesto o producto de reemplazo por el resto del período de garantía limitada original o por noventa (90) días, el que sea más largo. Cualquier pieza o producto reemplazado bajo esta Garantía Limitada pasará a ser propiedad de EVO Gimbals.

Esta Garantía limitada solo cubre los problemas del producto causados por defectos de material o mano de obra durante el uso normal del consumidor; no cubre los problemas del producto causados por cualquier otro motivo, incluidos, entre otros, los problemas del producto debido a uso comercial, casos fortuitos, uso indebido, limitaciones de tecnología o modificación de cualquier parte del producto EVO Gimbals.

Esta Garantía limitada no cubre los productos EVO Gimbals vendidos TAL CUAL o CON TODAS LAS FALLAS o consumibles (como fusibles o baterías). Esta garantía limitada no es válida si el número de serie aplicado en fábrica ha sido alterado o eliminado del producto. Esta Garantía limitada es válida solo en los Estados Unidos.

LIMITACIÓN DE DAÑOS: EVO GIMBALS NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUCIONAL POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE ESTE PRODUCTO.

DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS: EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE LO PROHÍBA LA LEY APLICABLE, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR EN ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, o permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta Garantía limitada le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

PERÍODO DE GARANTÍA:

El período de garantía es (1) año desde la fecha original de compra. Durante este período de garantía, bajo uso normal, EVO Gimbals tendrá la opción de reparar y / o reemplazar las piezas que determinó como defectuosas.

LA GARANTÍA NO CUBRE:

1. Cualquier mantenimiento no autorizado, mal uso, colisión, infiltración de líquido (daño por agua) o modificaciones.
2. Uso incorrecto del producto: alteración del software, eliminación de números de serie / logotipos, uso de cámaras no aprobadas por EVO.
3. Daño debido a fuego, inundación, actos de Dios, mal uso y daño relacionado.
4. Cualquier flete prepago para el servicio de garantía.

SERVICIO DE GARANTÍA:

Si surge algún problema con el producto, póngase primero en contacto con su distribuidor. Muchos problemas de desempeño cardíaco se pueden resolver con una secuencia de calibración simple. Asegúrese de visitar www.EVOGimbals.com para obtener los últimos videos tutoriales.

Si se encuentra que se necesita servicio en su cardán, visite nuestro sitio web oficial (www.EVOGimbals.com) o envíenos un correo electrónico a support@evogimbals.com para iniciar un reclamo de garantía.

REGISTRO DE GARANTÍA:

Registre su garantía para que podamos proporcionarle las últimas actualizaciones de firmware, manuales de usuario y videos tutoriales. Para registrar su garantía y / o obtener el servicio de garantía para su cardán, visite nuestro sitio web: EVOGimbals.com