



Beach Cabana
Tente de Plage

NP11207

EN

Before You Start


- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.


FR

Avant de Commencer


- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

- 3 Insert the aluminum rod into the hole and rotate it in the direction indicated by the arrow







- 4 Attach the sandbag to the pole by hooks




- 5 Untie the table straps, push the bracket of the table upwards in the direction of the arrow




- 6 Open the umbrella, put the umbrella into the lower pole as shown and then lock the trigger



- 7 As shown in the figure, fill the sandbags on corner with the appropriate amount of sand






- 8** As shown in the figure, open the enclosure, the four ties on the enclosure are tied to the black plastic ring on the umbrella.




- 9** As shown in the figure, the plastic ground nails are hooked onto the black webbing at the bottom edge of the sidewall and inserted into the sand to secure the sidewall.

- 3** Insérez la tige d'aluminium dans le trou et faites-la tourner dans le sens indiqué par la flèche.







6 Ouvrez le parasol, placez le parasol dans le poteau inférieur comme indiqué et verrouillez la gâchette.




7 Comme indiqué sur la figure, remplissez les sacs de sable situés dans les coins avec la quantité appropriée de sable.



- 8** Comme indiqué sur la figure, ouvrez l'enceinte, les quatre attaches de l'enceinte sont attachées à l'anneau en plastique noir du parasol.



- 9** Comme indiqué sur la figure, les clous de sol en plastique sont accrochés à la sangle noire sur le bord inférieur de la paroi latérale et insérés dans le sable pour fixer la paroi latérale.



EN



Return / Damage Claim Instructions

- ⚠ DO NOT discard the box / original packaging.**
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
- ⚠ Take a photo of the box markings.**
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
- ⚠ Take a photo of the damaged part (if applicable).**
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
- ⚠ Send us an email with the images requested.**
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

FR



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- ⚠ NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ Prenez une photo des marquages de la boîte.**
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.