

INSIGNIA™

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Base ajustable para tableta

NS-MTSA1 / NS-MTSA1-C

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Base ajustable para tableta
- *Guía de instalación rápida*

CARACTERÍSTICAS


- Totalmente ajustable hasta 90° para darle un ángulo de visión ideal
- El cuerpo de aluminio es duradero y fácil de limpiar
- El soporte de bloqueo sujeta el dispositivo de forma segura
- Diseño compacto y plegable para facilitar el transporte

COMPATIBILIDAD

Para tabletas y teléfonos con pantallas de hasta 12.9 pulg.

PREPARACIÓN DE LA BASE DE SU TABLETA


- 1 Presione el botón en el extremo del rodillo y tire del soporte posterior para ajustar el ángulo.




(Con un ángulo ajustable de 0 a 135°)

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

- 2 Coloque su tableta o teléfono en la base.



- 3 Presione el botón y presione el soporte posterior para doblarlo.



ESPECIFICACIONES

- **Dimensiones (alto x ancho x prof.):**
4.3 x 4 x 1.4 pulg. (10.9 x 10.4 x 3.7 cm)
- **Peso:** 0.4 lb (190 g)
- **Material:** aluminio, silicona y plástico
- **Espesor máximo del dispositivo:** 12 mm
(sostiene la mayoría de las tabletas con estuche protector incluido)

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- No intente desmontar este producto
- **ADVERTENCIA:** No se pellizque los dedos o la mano.
- No arranque la almohadilla de silicona antideslizante

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
©2022 Best Buy. Todos los derechos reservados.