

INSIGNIA™



GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Casque d'écoute USB pour bavardage


NS-GPS31201/NS-GPS31201-C

Félicitations d'avoir acheté ce casque USB pour bavardage en ligne **NS-GPS31201/NS-GPS31201-C**. Ce casque représente la dernière avancée technologique dans la conception de casques d'écoute et a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles. Ce modèle NS-GPS31201/NS-GPS31201-C est un produit officiellement agréé pour PlayStation.

Contenu de l'emballage

- Casque d'écoute USB pour bavardage
- Guide d'installation rapide

Caractéristiques du produit



Avertissement : Un son trop élevé peut endommager l'ouïe. Avant d'utiliser ce casque d'écoute, baisser le volume au minimum, puis l'augmenter progressivement à un niveau acceptable.

Attention : Après avoir terminé d'utiliser le casque, le ranger dans un endroit sûr pour éviter tous dégâts matériels.

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.


Commande du volume :

Tourner la commande du **Volume** pour augmenter ou diminuer le volume du bavardage.

Touche sourdine :


Appuyer sur la touche **Mute** pour mettre le microphone en sourdine.

Le témoin de mise en sourdine s'allume en rouge quand le microphone est en sourdine.



Installation du casque d'écoute

1 Connecter le casque à un port USB de l'ordinateur de la PS3.



2 Mettre en marche la PS3, puis ouvrir le menu de configuration (Settings).

3 Sélectionner **Paramètres accessoires**. Le menu *Accessory Settings* (Configuration des accessoires) s'affiche.

4 Sélectionner **Paramètres périphériques audio**. Le menu *Audio Device Settings* (Configuration du périphérique audio) s'affiche.

5 Régler **Input Device** (Périphérique d'entrée) et **Output Device** (Périphérique de sortie) sur **USB Chat Headset** (Casque d'écoute USB pour bavardage) puis sélectionner **OK** pour enregistrer les paramètres.

Spécifications

- Compatibilité : PS3
- Taille de l'oreillette : Ø 30
- Mode de sortie sonore : Mono
- Réponse en fréquence du haut-parleur : 200 à 6 000 Hz
- Impédance nominale : 32 Ω (1 KHz)
- Distorsion : < 1 % à un niveau sonore de 100
- Caractéristique du niveau sonore : 96 dB à 1 % de DHT à 1 KHz
- Réponse du microphone : 150 à 4 000 Hz
- Longueur du câble : 15 pi (4,5 m)

Article 15 de la FCC

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation pour l'utilisateur de faire fonctionner cet équipement. Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférences préjudiciables et (2) ce dispositif doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'entraîner un fonctionnement indésirable du dispositif.

Déclaration du Canada

Cet équipement est en conformité avec la réglementation CNR-210 d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1 ce périphérique ne doit pas émettre d'interférences préjudiciables, et
- 2 Ce périphérique doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Garantie limitée de 90 jours

Allez sur le site www.insigniaproducts.com pour tous détails.

Pour contacter Insignia :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique).

www.insigniaproducts.com

Fabriqué et distribué sous licence de Sony Computer Entertainment America LLC.

«  » et « PlayStation » sont des marques déposées de Sony Computer Entertainment Inc.

«  » est une marque de commerce de la même société.

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Déposée dans certains pays.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2014 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine