

KODAK INSTANT CINEMA SCREEN

PULL UP PROJECTION SCREEN

Quick Start Guide



CONTENTS

EN

INTRODUCTION	3-4
SAFETY PRECAUTIONS	5
PACKAGE CONTENTS	5
PRODUCT OVERVIEW	6
PRODUCT SET UP	7-8
CARE/MAINTENANCE	9
SPECIFICATIONS	9-11
CUSTOMER SERVICE	12

FR

INTRODUCTION	13-14
PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ	15
CONTENU DE L'EMBALLAGE	15
VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT	16
INSTALLATION DU PRODUIT	17-18
SOIN/ENTRETIEN	19
SPÉCIFICATIONS	19-21
SERVICE CLIENT	22

DE

EINLEITUNG	23-24
SICHERHEITSVORKEHRUNGEN	25
VERPACKUNGSGEHÄLT	25
PRODUKTÜBERSICHT	26
PRODUKTAUFBAU	27-28
PFLEGE/WARTUNG	29
SPEZIFIKATIONEN	29-31
KUNDENDIENST	32

ES

INTRODUCCIÓN	33-34
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	35
CONTENIDO DEL PAQUETE	35
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	36
MONTAJE DEL PRODUCTO	37-38
CUIDADO/MANTENIMIENTO	39
ESPECIFICACIONES	39-41
SERVICIO AL CLIENTE	42

IT

INTRODUZIONE	43-44
PRECAUZIONI DI SICUREZZA	45
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	45
PANORAMICA DEL PRODOTTO	46
IMPOSTAZIONE DEL PRODOTTO	47-48
CURA/MANUTENZIONE	49
SPECIFICHE	49-51
SERVIZIO CLIENTI	52

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the KODAK INSTANT CINEMA SCREEN.

This User Guide is intended to provide you with guidelines to ensure that operation of this product is safe and does not pose risk to the user. Any use that does not conform to the guidelines described in this User Guide may void the limited warranty.

Please read all directions carefully before using the product and retain this guide for reference. This product is intended for household use only. It is not intended for commercial use.

This product is covered by a limited one-year warranty. Coverage is subject to limits and exclusions. See warranty for details.

**PLEASE MAKE SURE TO VIEW AND DOWNLOAD
THE LIMITED WARRANTY AT:**

<https://www.kodakphotoplus.com/pages/kodak-instant-cinema-60-pull-up-projection-screen-support>

<https://www.kodakphotoplus.com/pages/kodak-instant-cinema-80-pull-up-projection-screen-support>

<https://www.kodakphotoplus.com/pages/kodak-instant-cinema-100-pull-up-projection-screen-support>



KODAK INSTANT CINEMA SCREEN

60" PULL UP PROJECTION SCREEN



KODAK INSTANT CINEMA SCREEN

80" PULL UP PROJECTION SCREEN



KODAK INSTANT CINEMA SCREEN

100" PULL UP PROJECTION SCREEN

SAFETY PRECAUTIONS

- Keep this product away from children.
- Place the screen on a flat, level surface to prevent the screen from falling.
- Handle the screen with care to avoid damage to the case and screen.
- Do not use this product near water or moisture.
- Keep this product away from heat source (ex. heaters, matches, and so on).
- Do not lean or hang on the product.


PACKAGE CONTENTS

Instant cinema screen


Quick start guide

PRODUCT OVERVIEW


1. Screen feet
2. Carrying case
3. Screen
4. Screen handle




PRODUCT SET UP




1. Rotate the screen feet 90° so the feet stick outward.



2. Open the carrying case by unlocking the clips.





3. Open the lid and pull up the screen by lifting the screen handle.



4. Raise the screen all the way up until the screen locks in place.

To collapse the screen:

Push down on the screen handle to unlock the screen and lower the screen into the carrying case.



CARE/MAINTENANCE

When setting up and collapsing the screen, make sure to stand behind the screen. Do not stand in front of the screen when adjusting it.

When the screen is in use, please do not touch the screen surface with hands or sharp objects.

Clean the screen surface with a damp, soft cloth. Wipe the screen carefully.

SPECIFICATIONS

General Specifications

Product type: Projection screen

Aspect ratio: 16:9

Screen gain: 1.1

Viewing angle: 160°

Auto-locking system included: Yes

Screen material: White PVC, terylene fabric, and black PVC backing

Case material: Aluminum alloy

Screen color: Matte white

Case color: Black

SPECIFICATIONS (CONTINUED)

Mount type: Floor (freestanding)

Viewing display compatibility: 1080 full HD, 4K ultra HD, 8K ultra HD, active 3D, and HDR

Approved location: Indoor or outdoor use

Applicable uses: Presentations, movies, gaming, conferences, parties, and sports events

Product care: Clean with damp, soft cloth

Adult assembly required: No

Installation required: No

Country of origin: China

Warranty included: Yes

Warranty length: 1 year

RODPJSPFU60

Screen size: 53" x 30"

Case length: 59"

Diagonal size: 60"

Net weight: 19 lbs.

Gross weight: 23 lbs.

RODPJSPFU80

Screen size: 70" x 39"

Case length: 76"

Diagonal size: 80"

Net weight: 23 lbs.

Gross weight: 28 lbs.

RODPJSPFU100

Screen size: 87" x 49"

Case length: 93"

Diagonal size: 100"

Net weight: 26 lbs.

Gross weight: 32 lbs.

CUSTOMER SERVICE

Should you experience any problems with your product, please contact us before returning the item to the place of purchase. We're here to help!

U.S. Support: kodak@camarketing.com

844-516-1539

International Support: kodakintl@camarketing.com

844-516-1540

www.kodakphotoplus.com

The Kodak trademark, logo, and trade dress are used under license from Eastman Kodak Company. All other products, brand names, company names, and logos are trademarks of their respective owners, used merely to identify their respective products, and are not meant to connote any sponsorship, endorsement, or approval.
© 2021. C&A IP Holdings LLC. All Rights Reserved. Made in China.

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté l'écran KODAK INSTANT CINEMA SCREEN. Ce guide de l'utilisateur a pour but de vous fournir des directives afin de vous assurer que l'utilisation de ce produit est sûre et ne présente aucun risque pour l'utilisateur. Toute utilisation non conforme aux directives décrites dans ce Guide de l'utilisateur peut annuler la garantie limitée.

Veillez lire attentivement toutes les directives avant d'utiliser le produit et conserver ce guide à titre de référence. Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Il n'est pas destiné à un usage commercial.

Ce produit est couvert par une garantie limitée d'un an. La couverture est soumise à des limites et des exclusions. Voir la garantie pour plus de détails.

**VEUILLEZ VOUS ASSURER DE CONSULTER ET DE TÉLÉCHARGER LA
GARANTIE LIMITÉE SUR LE SITE :**

<https://www.kodakphotoplus.com/pages/kodak-instant-cinema-60-pull-up-projection-screen-support>

<https://www.kodakphotoplus.com/pages/kodak-instant-cinema-80-pull-up-projection-screen-support>

<https://www.kodakphotoplus.com/pages/kodak-instant-cinema-100-pull-up-projection-screen-support>



KODAK INSTANT CINEMA SCREEN

60" PULL UP PROJECTION SCREEN



KODAK INSTANT CINEMA SCREEN

80" PULL UP PROJECTION SCREEN



KODAK INSTANT CINEMA SCREEN

100" PULL UP PROJECTION SCREEN

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ


- Gardez ce produit hors de portée des enfants.
- Placez l'écran sur une surface plane et horizontale pour éviter qu'il ne tombe.
- Manipulez l'écran avec précaution pour éviter d'endommager le boîtier et l'écran.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'eau ou d'humidité.
- Gardez ce produit à l'écart des sources de chaleur (ex. chauffages, allumettes, etc.).
- Ne vous appuyez pas sur le produit et ne vous y suspendez pas.

CONTENU DE L'EMBALLAGE


Écran de cinéma instantané
Guide de démarrage rapide

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT


1. Pieds de l'écran
2. Étui de transport
3. Écran
4. Poignée de l'écran




INSTALLATION DU PRODUIT




1. Faites pivoter les pieds de l'écran de 90° de manière à ce que les pieds dépassent vers l'extérieur.



2. Ouvrez la mallette de transport en déverrouillant les clips.





3. Ouvrez le couvercle et tirez l'écran vers le haut en soulevant la poignée de l'écran.



4. Relevez complètement l'écran jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

Pour replier l'écran:

Appuyez sur la poignée de l'écran pour déverrouiller l'écran et abaissez l'écran dans la mallette de transport.



SOIN/ENTRETIEN

Lorsque vous installez et repliez l'écran, veuillez à vous tenir derrière l'écran. Ne vous tenez pas devant l'écran lorsque vous le réglez.

Lorsque l'écran est utilisé, ne touchez pas la surface de l'écran avec les mains ou des objets pointus.

Nettoyez la surface de l'écran avec un chiffon doux et humide. Essuyez l'écran avec précaution.

SPÉCIFICATIONS

Spécifications Générales

Type de produit: Écran de projection

Rapport hauteur/largeur: 16:9

Gain de l'écran: 1.1

Angle de vue: 160°

Système de verrouillage automatique inclus: Oui

Matériau de l'écran: PVC blanc, tissu en térylène et support en PVC noir

Matériau du boîtier: Alliage d'aluminium

Couleur de l'écran: Blanc mat

Couleur du boîtier: Noir

SPÉCIFICATIONS (SUITE)

Type de montage: Sol (autoportant)

Compatibilité de l'affichage: 1080 full HD, 4K ultra HD, 8K ultra HD, 3D active et HDR

Emplacement approuvé: Utilisation intérieure ou extérieure

Utilisations applicables: Présentations, films, jeux, conférences, fêtes et événements sportifs.

Entretien du produit: Nettoyer avec un chiffon doux et humide

Assemblage par un adulte requis: Non

Installation requise: Non

Pays d'origine: Chine

Garantie incluse: Oui

Durée de la garantie: 1 an

RODPJSPFU60

Taille de l'écran: 134,62 x 76,2 cm (53" x 30")

Longueur de la valise: 149,86 cm (59")

Taille de la diagonale: 152,40 cm (60")

Poids net: 8,6 kg (19 livres.)

Poids brut: 10,4 kg (23 livres.)

RODPJSPFU80

Taille de l'écran: 177,80 x 99,06 cm (70" x 39")

Longueur de la valise: 193,04 cm (76")

Taille de la diagonale: 203,20 cm (80")

Poids net: 10,4 kg (23 livres.)

Poids brut: 12,7 kg (28 livres.)

RODPJSPFU100

Taille de l'écran: 220,98 cm (87" x 49")

Longueur de la valise: 236,22 cm (93")

Taille de la diagonale: 254 cm (100")

Poids net: 11,8 kg (26 livres.)

Poids brut: 14,5 kg (32 livres.)

SERVICE CLIENT

Si vous rencontrez un quelconque problème avec votre produit, veuillez nous contacter avant de retourner l'article au lieu d'achat. Nous sommes là pour vous aider!

Assistance aux États-Unis: kodak@camarketing.com

844-516-1539

Assistance Internationale: kodakintl@camarketing.com

844-516-1540

www.kodakphotoplus.com

La marque, le logo et l'habillage commercial Kodak sont utilisés sous licence par Eastman Kodak Company. Tous les autres produits, noms de marque, noms de société et logos sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs, utilisées uniquement pour identifier leurs produits respectifs, et ne sont pas destinées à suggérer un parrainage, une approbation ou un agrément.

© 2021. C&A IP Holdings LLC. Tous droits réservés. Fabriqué en Chine.

EINLEITUNG

Wir danken Ihnen für den Kauf des KODAK INSTANT CINEMA SCREEN. Dieses Benutzerhandbuch soll Ihnen Richtlinien an die Hand geben, die sicherstellen, dass der Betrieb dieses Produkts sicher ist und keine Gefahr für den Benutzer darstellt. Jede Verwendung, die nicht mit den in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Richtlinien übereinstimmt, kann zum Erlöschen der eingeschränkten Garantie führen.

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie diese Anleitung zum Nachschlagen auf.

Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Es ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt.

Für dieses Produkt gilt eine eingeschränkte Garantie von einem Jahr. Der Versicherungsschutz unterliegt Einschränkungen und Ausschlüssen. Siehe Garantie für Details.

**BITTE VERGEWISSEN SIE SICH, DASS SIE DIE BESCHRÄNKTE
GARANTIE UNTER WWW.KODAKPHOTOPLUS.COM EINSEHEN UND
HERUNTERLADEN KÖNNEN:**

<https://www.kodakphotoplus.com/pages/kodak-instant-cinema-60-pull-up-projection-screen-support>

<https://www.kodakphotoplus.com/pages/kodak-instant-cinema-80-pull-up-projection-screen-support>

<https://www.kodakphotoplus.com/pages/kodak-instant-cinema-100-pull-up-projection-screen-support>



KODAK INSTANT KINOLEINWAND

60" AUSZIEHBARE PROJEKTIONSWAND



KODAK INSTANT KINOLEINWAND

80" AUSZIEHBARE PROJEKTIONSWAND



KODAK INSTANT KINOLEINWAND

100" AUSZIEHBARE PROJEKTIONSWAND

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Halten Sie dieses Produkt von Kindern fern.
- Stellen Sie die Projektionswand auf eine flache, ebene Oberfläche, um zu verhindern, dass die Projektionswand herunterfällt.
- Behandeln Sie die Leinwand vorsichtig, um Schäden am Gehäuse und an der Leinwand zu vermeiden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit.
- Halten Sie das Gerät von Wärmequellen fern (z. B. Heizungen, Streichhölzer usw.).
- Lehnen oder hängen Sie sich nicht an das Produkt.


VERPACKUNGSGEHÄLT

Sofort-Kinoleinwand


Schnellstart-Anleitung

PRODUKTÜBERSICHT


- 1. Füße der Leinwand
- 2. Tragetasche
- 3. Bildschirm
- 4. Bildschirm-Griff




PRODUKTAUFBAU




1. Drehen Sie die Bildschirmfüße um 90°, so dass die Füße nach außen ragen.



2. Öffnen Sie die Tragetasche, indem Sie die Clips entriegeln.





3. Öffnen Sie den Deckel und ziehen Sie den Bildschirm nach oben, indem Sie den Bildschirmgriff anheben.



4. Heben Sie den Bildschirm ganz nach oben, bis der Bildschirm einrastet.

Zum Einklappen des Bildschirms:

Drücken Sie den Bildschirmgriff nach unten, um den Bildschirm zu entriegeln, und senken Sie den Bildschirm in die Tragetasche.



PFLEGE/WARTUNG

Achten Sie beim Aufstellen und Zusammenklappen des Bildschirms darauf, dass Sie hinter dem Bildschirm stehen. Stellen Sie sich beim Einstellen des Bildschirms nicht vor den Bildschirm.

Wenn der Bildschirm in Gebrauch ist, berühren Sie die Bildschirmoberfläche bitte nicht mit den Händen oder scharfen Gegenständen.

Reinigen Sie die Bildschirmoberfläche mit einem feuchten, weichen Tuch. Wischen Sie den Bildschirm vorsichtig ab.

SPEZIFIKATIONEN

Allgemeine Spezifikationen

Produkttyp: Projektionswand

Bildseitenverhältnis: 16:9

Bildschirmverstärkung: 1.1

Betrachtungswinkel: 160°

Auto-Locking-System enthalten: Ja

Material der Leinwand: Weißes PVC, Terylen-Gewebe und schwarze PVC-Hintergrundfolie

Gehäuse-Material: Aluminiumlegierung

SPÉCIFICATIONS (SUITE)

Farbe des Bildschirms: Mattes Weiß

Farbe des Gehäuses: Schwarz

Montageart: Boden (freistehend)

Kompatibilität des Bildschirms: 1080 Full HD, 4K Ultra HD, 8K Ultra HD, aktives 3D und HDR

Geeigneter Standort: Innen- oder Außeneinsatz

Anwendbare Anwendungen: Präsentationen, Filme, Spiele, Konferenzen, Partys und Sportveranstaltungen

Produktpflege: Mit feuchtem, weichem Tuch reinigen

Montage durch Erwachsene erforderlich: Nein

Installation erforderlich: Nein

Herkunftsland: China

Inklusive Garantie: Ja

Garantiedauer: 1 Jahr

RODPJSPFU60

Bildschirmgröße: 134,62 cm x 76,2 cm (53" x 30")

Gehäuselänge: 149,86 cm (59")

Diagonale Größe: 152,40 cm (60")

Nettogewicht: 8,6 kg (19 lbs.)

Bruttogewicht: 10,4 kg (23 lbs.)

RODPJSPFU80

Bildschirmgröße: 177,80 x 99,06 cm (70" x 39")

Gehäuselänge: 193,04 cm (76")

Diagonale Größe: 203,20 cm (80")

Nettogewicht: 10,4 kg (23 lbs.)

Bruttogewicht: 12,7 kg (28 lbs.)

RODPJSPFU100

Bildschirmgröße: 220,98 x 124,46 cm (87" x 49")

Gehäuselänge: 236,22 cm (93")

Diagonale Größe: 254 cm (100")

Nettogewicht: 11,8 kg (26 lbs.)

Bruttogewicht: 14,5 kg (32 lbs.)

KUNDENDIENST

Sollten Sie Probleme mit Ihrem Produkt haben, kontaktieren Sie uns bitte, bevor Sie den Artikel an die Verkaufsstelle zurückschicken. Wir sind hier, um zu helfen!

U.S. Kundendienst: kodak@camarketing.com

844-516-1539

Internationale Unterstützung: kodakintl@camarketing.com

844-516-1540

www.kodakphotoplus.com

Die Marke, das Logo und die Aufmachung von Kodak werden unter Lizenz von Eastman Kodak Company verwendet. Alle anderen Produkte, Markennamen, Firmennamen und Logos sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden lediglich zur Identifizierung der jeweiligen Produkte verwendet und sind nicht als Sponsoring, Befürwortung oder Genehmigung zu verstehen.

© 2021. C&A IP Holdings LLC. Alle Rechte vorbehalten. Hergestellt in China.

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir la PANTALLA DE CINE INSTANTÁNEA KODAK.

Esta Guía del usuario tiene por objeto proporcionarle directrices para garantizar que el funcionamiento de este producto sea seguro y no suponga un riesgo para el usuario. Cualquier uso que no se ajuste a las directrices descritas en esta Guía del usuario puede anular la garantía limitada.

Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el producto y conserve esta guía como referencia. Este producto está destinado únicamente al uso doméstico. No está destinado a un uso comercial.

Este producto está cubierto por una garantía limitada de un año. La cobertura está sujeta a límites y exclusiones. Consulte la garantía para obtener más detalles.

ASEGÚRESE DE VER Y DESCARGAR LA GARANTÍA LIMITADA EN:

<https://www.kodakphotoplus.com/pages/kodak-instant-cinema-60-pull-up-projection-screen-support>

<https://www.kodakphotoplus.com/pages/kodak-instant-cinema-80-pull-up-projection-screen-support>

<https://www.kodakphotoplus.com/pages/kodak-instant-cinema-100-pull-up-projection-screen-support>



PANTALLA DE CINE INSTANTÁNEO KODAK

KODAK 60" PULL UP PROJECTION SCREEN



PANTALLA DE CINE INSTANTÁNEO KODAK

KODAK 80" PULL UP PROJECTION SCREEN



PANTALLA DE CINE INSTANTÁNEO KODAK

KODAK 100" PULL UP PROJECTION SCREEN

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
- Coloque la pantalla en una superficie plana y nivelada para evitar que se caiga.
- Manipule la pantalla con cuidado para evitar daños en la carcasa y en la pantalla.
- No utilice este producto cerca del agua o la humedad.
- Mantenga este producto alejado de fuentes de calor (por ejemplo, calefactores, cerillas, etc.).
- No se apoye ni se cuelgue del producto.


CONTENIDO DEL PAQUETE

Pantalla de Cine Instantánea


Guía de Inicio Rápido

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


- 1. Pies de Pantalla
- 2. Estuche de Transporte
- 3. Pantalla
- 4. Asa de la Pantalla




MONTAJE DEL PRODUCTO




1. Gire los pies de la pantalla 90° para que los pies sobresalgan hacia afuera.



2. Abra el maletín de transporte desbloqueandolos clips.





3. Abra la tapa y levante la pantalla levantando el asa de la misma.



4. Levante la pantalla por completo hasta que quede bloqueada.

Para Plegar la Pantalla:

Empuje hacia abajo el asa de la pantalla para desbloquearla y baje la pantalla en el estuche de transporte.



CUIDADO/MANTENIMIENTO

Cuando monte y pliegue la pantalla, asegúrese de colocarse detrás de ella. No se coloque delante de la pantalla cuando la ajuste.

Cuando la pantalla esté en uso, no toque la superficie de la pantalla con las manos ni con objetos afilados.

Limpie la superficie de la pantalla con un paño húmedo y suave. Limpie la pantalla con cuidado.

ESPECIFICACIONES

Especificaciones Generales

Tipo de producto: Pantalla de proyección

Relación de aspecto: 16:9

Ganancia de pantalla: 1.1

Ángulo de visión: 160°

Sistema de bloqueo automático incluido: Sí

Material de la pantalla: PVC blanco, tejido de tergal y soporte de PVC negro

Material de la carcasa: Aleación de aluminio

Color de la pantalla: Blanco mate

Color de la carcasa: Negro

ESPECIFICACIONES (CONTINUACIÓN)

Tipo de montaje: Suelo (independiente)

Compatibilidad de pantalla: 1080 full HD, 4K ultra HD, 8K ultra HD, 3D activo y HDR

Ubicación aprobada: Uso en interiores o exteriores

Usos aplicables: Presentaciones, películas, juegos, conferencias, fiestas y eventos deportivos

Cuidado del producto: Limpiar con un paño húmedo y suave

Requiere montaje por parte de un adulto: No

Requiere instalación: No

País de origen: China

Garantía incluida: Sí

Duración de la garantía: 1 año

RODPJSPFU60

Tamaño de la pantalla: 134,64 x 76,2 cm (53" x 30")

Longitud de la maleta: 149,86 cm (59")

Tamaño de la diagonal: 152,40 cm (60")

Peso neto: 8,6 kg (19 libras.)

Peso bruto: 10,4 kg (23 libras.)

RODPJSPFU80

Tamaño de la pantalla: 177,80 x 99,06 cm (70" x 39")

Longitud de la maleta: 193,04 cm (76")

Tamaño de la diagonal: 203,20 cm (80")

Peso neto: 10,4 kg (23 libras.)

Peso bruto: 12,7 kg (28 libras.)

RODPJSPFU100

Tamaño de la pantalla: 220,98 x 124,46 cm (87" x 49")

Longitud de la maleta: 236,22 cm (93")

Tamaño de la diagonal: 254 cm (100")

Peso neto: 11,8 kg (26 libras.)

Peso bruto: 14,5 kg (32 libras.)

SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene algún problema con su producto, póngase en contacto con nosotros antes de devolver el artículo al lugar de compra. Estamos aquí para ayudarle.

Soporte Técnico en Estados Unidos: kodak@camarketing.com
844-516-1539

Soporte Internacional: kodakintl@camarketing.com
844-516-1540

www.kodakphotoplus.com

La marca, el logotipo y la imagen comercial de Kodak se utilizan bajo licencia de Eastman Kodak Company. Todos los demás productos, nombres de marcas, nombres de empresas y logotipos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios, se utilizan simplemente para identificar sus respectivos productos y no pretenden connotar ningún tipo de patrocinio, respaldo o aprobación.

© 2021. C&A IP Holdings LLC. Todos los derechos reservados. Fabricado en China.

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato lo schermo KODAK INSTANT CINEMA SCREEN. Questa Guida per l'utente ha lo scopo di fornire le linee guida per garantire che il funzionamento di questo prodotto sia sicuro e non comporti rischi per l'utente. Qualsiasi uso non conforme alle linee guida descritte in questa Guida dell'utente può annullare la garanzia limitata.

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di usare il prodotto e conservare questa guida come riferimento. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non è destinato all'uso commerciale.

Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata di un anno. La copertura è soggetta a limiti ed esclusioni. Vedere la garanzia per i dettagli.

ASSICURATI DI VISUALIZZARE E SCARICARE LA GARANZIA LIMITATA ALL'INDIRIZZO:

<https://www.kodakphotoplus.com/pages/kodak-instant-cinema-60-pull-up-projection-screen-support>

<https://www.kodakphotoplus.com/pages/kodak-instant-cinema-80-pull-up-projection-screen-support>

<https://www.kodakphotoplus.com/pages/kodak-instant-cinema-100-pull-up-projection-screen-support>



KODAK INSTANT CINEMA SCREEN

60" PULL UP PROJECTION SCREEN



KODAK INSTANT CINEMA SCREEN

80" PULL UP PROJECTION SCREEN



KODAK INSTANT CINEMA SCREEN

100" PULL UP PROJECTION SCREEN

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Tenere questo prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Posizionare lo schermo su una superficie piana e livellata per evitare che cada.
- Maneggiare lo schermo con cura per evitare di danneggiare la custodia e lo schermo.
- Non usare questo prodotto vicino all'acqua o all'umidità.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore (es. stufe, fiammiferi e così via).
- Non appoggiarsi o appendersi al prodotto.


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Schermo Cinematografico Istantaneo


Guida rapida

PANORAMICA DEL PRODOTTO


- 1. Piedi dello Schermo
- 2. Custodia da Trasporto
- 3. Schermo
- 4. Maniglia dello Schermo




IMPOSTAZIONE DEL PRODOTTO




1. Ruotare i piedini dello schermo di 90° in modo che i piedini sporgano verso l'esterno.



2. Aprire la valigetta di trasporto sbloccando le clip.





3. Abra la tapa y levante la pantalla levantando el asa de la misma.



4. Sollevare lo schermo fino in fondo finché non si blocca in posizione.

Per far crollare lo schermo:

Spingere verso il basso la maniglia dello schermo per sbloccare lo schermo e abbassare lo schermo nella valigetta.



CURA/MANUTENZIONE

Quando si imposta e si chiude lo schermo, assicurarsi di stare dietro lo schermo. Non stare davanti allo schermo quando lo si regola.

Quando lo schermo è in uso, non toccare la superficie dello schermo con le mani o con oggetti appuntiti.

Pulire la superficie dello schermo con un panno umido e morbido. Pulire lo schermo con attenzione.

SPECIFICHE

Specifiche Generali

Tipo di prodotto: Schermo di proiezione

Rapporto d'aspetto: 16:9

Guadagno dello schermo: 1.1

Angolo di visuale: 160°

Sistema di bloccaggio automatico incluso: Sì

Materiale dello schermo: PVC bianco, tessuto in terylene e supporto in PVC nero

Materiale del caso: Lega di alluminio

Colore dello schermo: Bianco opaco

SPECIFICHE (CONTINUA)

Colore del caso: Nero

Tipo di montaggio: Da pavimento (indipendente)

Compatibilità display di visualizzazione: 1080 full HD, 4K ultra HD, 8K ultra HD, 3D attivo e HDR

Posizione approvata: Uso interno o esterno

Usi applicabili: Presentazioni, film, giochi, conferenze, feste ed eventi sportivi

Cura del prodotto: Pulire con un panno umido e morbido

È richiesto il montaggio da parte di un adulto: No

Installazione richiesta: No

Paese d'origine: Cina

Garanzia inclusa: Sì

Durata della garanzia: 1 anno

RODPJSPFU60

Dimensioni dello schermo: 134,64 x 76,2 cm (53" x 30")

Lunghezza del caso: 149,86 cm (59")

Dimensione diagonale: 152,40 cm (60")

Peso netto: 8,6 kg (19 libbre.)

Peso lordo: 10,4 kg (23 libbre.)

RODPJSPFU80

Dimensioni dello schermo: 177,80 x 99,06 cm (70" x 39")

Lunghezza del caso: 193,04 cm (76")

Dimensione diagonale: 203,20 cm (80")

Peso netto: 10,4 kg (23 libbre.)

Peso lordo: 12,7 kg (28 libbre.)

RODPJSPFU100

Dimensioni dello schermo: 220,98 x 124,46 cm (87" x 49")

Lunghezza del caso: 236,22 cm (93")

Dimensione diagonale: 254 cm (100")

Peso netto: 11,8 kg (26 libbre.)

Peso lordo: 14,5 kg (32 libbre.)

SERVIZIO CLIENTI

In caso di problemi con il vostro prodotto, contattateci prima di restituire l'articolo al luogo di acquisto. Siamo qui per aiutarvi!

Assistenza USA: kodak@camarketing.com

844-516-1539

Assistenza Internazionale: kodakintl@camarketing.com

844-516-1540

www.kodakphotoplus.com

Il marchio, il logo e la veste commerciale Kodak sono utilizzati su licenza di Eastman Kodak Company. Tutti gli altri prodotti, nomi di marchi, nomi di società e loghi sono marchi dei rispettivi proprietari, utilizzati semplicemente per identificare i rispettivi prodotti e non sono intesi a connotare alcuna sponsorizzazione, sostegno o approvazione.

© 2021. C&A IP Holdings LLC. Tutti i diritti riservati. Prodotto in Cina.

