

Casque de clavardage pour Xbox 360^{MD} RF-GXB1301

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Contenu de l'emballage

- Casque de clavardage pour 360
- *Guide d'installation rapide*


Fonctionnement du casque

- 1 Baisser le volume du casque pour bavardage en ligne pour 360 à l'aide de la commande du volume sur le câble en tournant la commande complètement vers le bas. Insérer le connecteur de 2,5 mm dans le port d'extension sur la partie inférieure de la manette de jeu.



- 2 Mettre le casque de clavardage pour 360 et régler le microphone sur la position souhaitée.

Remarque : Un positionnement correct du casque et du microphone est essentiel pour une utilisation optimale du casque.



Vérifier que le casque est bien positionné par-dessus la tête et non pas autour du cou. Il est possible de faire pivoter le microphone et l'écouteur vers le côté droit ou gauche. Positionner le microphone à environ un pouce (2,54 cm) de la bouche et sur un côté. Cela évitera que la respiration de l'utilisateur puisse être entendue pendant une session de clavardage.


- 3** Commencer le jeu ou le clavardage et augmenter le volume à un niveau confortable.

Attention : Une exposition à des volumes élevés pendant l'utilisation du casque peut être source de troubles auditifs temporaires ou permanents.



Pour mettre en sourdine le casque de clavardage pour 360 :

- Faire glisser le commutateur de mise en sourdine sur la commande du volume sur le câble.



Information FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement indésirable.

Attention : Tout changement ou toute modification qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences indésirables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

NMB-003

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Garantie limitée de 90 jours

Allez sur le site www.rocketfishproducts.com pour tous détails.

Pour contacter Rocketfish :

Pour le service à la clientèle, appelez le 1-800-620-2790.
www.rocketfishproducts.com

Microsoft et Xbox 360 sont des marques déposées des sociétés du groupe Microsoft.

ROCKETFISH est une marque déposée de BBY Solutions Inc. Déposée dans certains pays.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2012 BBY Solutions, Inc. Tous droits réservés.