

ANNEAU LED

Affiche les paramètres et les valeurs

AMP

Tourner pour sélectionner un 'Set' d'ampli • pour contourner l'ampli Tourner pour sélectionner les préréglages en 'Preset Mode'



VOLUME

Tournez la molette pour régler le niveau de sortie global pour OUT & ÉCOUTEURS

ALT

Appuyez et tenez en tournant les boutons pour régler les paramètres en argent

ON

Appuyez pour activer et désactiver tous les effets (pour les réaffecter, reportez-vous au Mode d'emploi)

IN


Connectez votre guitare ici (si vous utilisez des piles, l'unité ne s'allume que lorsqu'une connexion est présente)

OUT


Connectez à l'entrée de votre amplificateur ou d'autres pédales (utilisez les deux prises pour la stéréo)

VOLUME - FS 3/4

(TRS) Connectez une pédale d'expression ou un commutateur au pied (ou deux commutateurs au pied) pour un contrôle supplémentaire



Appuyez sur ON + TAP pour le mode preset 'Up/Down'



LINE 6

POD
EXPRESS

AIDE-MÉMOIRE

Mode d'emploi complet disponible sur
line6.com/support/manuals

EFFETS

Ajustez chaque bouton dans le segment d'un effet sélectionné pour régler ses paramètres. Tournez complètement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour contourner

TAP / TUNER

Réglez le tempo pour les effets basés sur le temps avec TAP

Appuyez et maintenez enfoncé pour TUNER

USB

Connectez-vous à votre ordinateur ou appareil mobile pour l'utiliser comme interface audio (pas d'alimentation via USB, données uniquement)

ÉCOUTEURS

Utilisez la molette VOLUME pour régler le niveau

NOTE: Déconnectez lorsque vous n'êtes pas utiliser pour éviter de vider les piles

DC IN

Connectez l'alimentation Line 6 DC-1g (vendue séparément) ou insérez 3 piles AA (incluses)