


CONTENIDO DEL PAQUETE

- Teclado inalámbrico
- Receptor nano USB
- Pilas AA (2)
- Guía de instalación rápida

REQUISITOS DEL SISTEMA

- Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, o Mac OS 10.X o más reciente.
- Un puerto USB disponible

CARACTERÍSTICAS



N.º	FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	Indicador LED de pila baja y del modo de emparejamiento	Pila baja: el LED parpadea si la carga de la pila está baja. Modo de emparejamiento: el LED parpadeará mientras se empareja, después se mantiene iluminado por dos segundos una vez emparejado exitosamente.
2	Panel táctil	Para el control del cursor.
3	Botones del ratón	Use estos botones igual que los botones secundario y primario del ratón.

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

INSTALACIÓN DE RECEPTOR NANO USB Y DE LAS PILAS

- 1 Conecte el receptor nano en un puerto USB disponible en su computadora. Windows detectará automáticamente e instalará el controlador apropiado.
- 2 Dé vuelta a su teclado y abra el compartimiento de las pilas.
- 3 Inserte dos pilas AA (incluidas) en el compartimiento de las pilas. Verifique que los símbolos + y – en las pilas coincidan con los símbolos + y – en el compartimiento de las pilas. El teclado detecta automáticamente el receptor nano USB.
Notas:
 - Si el teclado y el receptor nano USB no se emparejan automáticamente, puede obligarlos a emparejarse al presionar simultáneamente las teclas **Esc**, **1**, **y** = en el teclado. El indicador LED de pila baja o emparejamiento parpadea mientras esté en el modo de emparejamiento (10 segundos).
 - Un indicador LED de pila baja le avisa cuando es necesario cambiar las pilas.
- 4 Cierre el compartimiento de las pilas y dé vuelta al teclado. Podrá usar el teclado de inmediato.

UTILIZACIÓN DEL PANEL TÁCTIL

GESTOS TÁCTILES DE WINDOWS 8 O (MÁS RECIENTE)	DESCRIPCIÓN
Deslizar el dedo desde el borde izquierdo hacia al centro	Cambio de aplicación: N/A para Windows 10
Deslizar el dedo desde el borde derecho hacia al centro	Muestra la barra de botones de acceso
Deslizar el dedo desde el borde superior hacia al centro	Muestra la barra de aplicaciones
Clic con dos dedos	Clic del botón derecho: N/A para Windows 10
Deslizar dos dedos a la derecha o a la izquierda	Desplazamiento horizontal
Deslizar dos dedos hacia arriba o hacia abajo	Desplazamiento hacia arriba y abajo
Ampliar y reducir con dos dedos	Ampliar y reducir
Clic con tres dedos	Clic del botón del medio
Deslizar con tres dedos hacia abajo	Visualización del escritorio/minimizar todo
Deslizar con tres dedos hacia arriba	Botón de inicio
Deslizar tres dedos a la derecha o a la izquierda	Botón de avanzar/retroceder

LIMPIEZA DEL TECLADO

- Limpie el teclado con un paño húmedo, sin pelusas.

ESPECIFICACIONES

Teclado:

- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 16 × 5.8 × 0.8 pulg. (40.6 × 14.9 × 2.1 cm)

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

Mi teclado no funciona.

- Acerque el teclado a su computadora.
- Asegúrese de que su computadora cumple con los requisitos de sistema.
- Reemplace las pilas del teclado.
- Trate de conectar el receptor nano USB en un puerto USB diferente en su computadora.
- Enchufe nuevamente el receptor nano USB en el puerto USB de su computadora y presione las teclas **Esc**, **1**, y **=** simultáneamente en el teclado para emparejar el teclado con el receptor nano USB. Cuando el emparejamiento se ha hecho, el indicador LED se apagará.
- Revise las pilas en el teclado. El indicador LED de las pilas o del emparejamiento parpadea por 10 segundos cuando las pilas tienen poca carga.

AVISOS LEGALES

Declaración de la FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada. Este dispositivo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el dispositivo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Advertencia: cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración RSS-Gen y RSS-210 de IC:

Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industria Canadá de las unidades exentas de licencia.

Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Declaración RSS-102

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de Industria Canadá especificados para un ambiente de acceso libre.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies par Industrie Canada pour un environnement non contrôlé.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Para los detalles sobre la garantía, visite www.insigniaproducts.com.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

© 2015 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China