


Run #: 17377

CorLiving

TM



LSA-809-S / LSA-819-S / LSA-829-S

STOP!

BEFORE RETURNING TO THE PLACE OF
PURCHASE, WE MAY BE ABLE TO ASSIST YOU.
PLEASE COMPLETE THE FORM AT:

www.corliving.com/parts

OR EMAIL US AT:
support@corliving.com

ARRÊTEZ!

AVANT DE RETOURNER SUR LE LIEU
D'ACHAT, NOUS POUVONS ÊTRE EN
MESURE DE VOUS AIDER. VEUILLEZ
REmplir LE FORMULAIRE À:


www.corliving.com/parts

OU ENVOYEZ-NOUS
UN E-MAIL À:
support@corliving.com

**TOOLS REQUIRED
OUTILS REQUIS
HERRAMIENTAS REQUERIDAS**



**TWO PEOPLE REQUIRED FOR
ASSEMBLY
DEUX PERSONNES REQUISES
POUR L'ASSEMBLÉE
VDOS PERSONAS REQUERIDAS
PARA LA ASAMBLEA**



**Move this piece of furniture
gently with 2 persons.
Déplacer ce meuble doucement
avec 2 personnes.
Mover este mueble suavemente
con 2 personas.**



Read this assembly manual carefully, and verify that you have all the parts listed before you begin. Keep your assembly manual for future reference.

Lisez ce manuel de montage soigneusement. Soyez sûr que vous avez toutes les pièces d'équipement avant de commencer. Gardez ce manuel de montage pour futur référence.

Lea cuidadosamente todo el manual de ensamblaje. Asegúrese de tener todas las partes que vienen enlistadas en el manual de montaje. Guarde este manual para referencias futuras.



**DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE THIS PRODUCT!
N'UTILISEZ PAS D'OUTILS POUR ASSEMBLER CE PRODUIT!
NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PARA MONTAR ESTE PRODUCTO!**



Do not place very hot/cold objects on top of any surface. Always use a coaster or mat. Never leave liquids on the surface. Clean immediately with a mild soap and a damp cloth. Never use scouring powder based cleanser.

Ne placez pas très chaud/froid d'objets sur une surface. Utilisez toujours un coaster ou de tapis. Ne jamais laisser liquides sur la surface Nettoyer immédiatement avec un savon doux et d'un chiffon humide.

No coloque muy caliente/frío objetos en la parte superior de cualquier superficie. Utilice siempre una montaña rusa o mat. Nunca deje líquidos sobre la superficie. Limpiar inmediatamente con un jabón suave y un paño húmedo. Nunca use polvo limpiador a base.



Protect finishes by placing furniture pieces on a soft carpeted surface during assembly. Protégez la finition en plaçant les pièces du meuble sur un tapis doux pendant l'assemblage. Proteja fines colocando pedazos de muebles en un suave alfombraron superficie durante la asamblea.

**During assembly, please take care not to OVERTIGHTEN any fittings it may cause damage to the product.
Pendant l'assemblage, veuillez prendre soin de ne pas trop serrer les raccords il peut endommager le produit.
Durante el montaje, tenga cuidado de no apretar demasiado los acoplamientos que puede dañar el producto.**



DO NOT ASSUME CHILD SAFETY WITH ANY PIECE OF FURNITURE!

Do not allow children to climb on dressers or in drawers. Do not stand or jump on beds. Improper use can cause death and or serious injury. If you are placing a TV on top of dressers use safety straps provided with your TV to prevent the risk of a toppling television. Furniture straps fastened to a wall can also be used to help ensure safety. Damaged parts or furniture put together incorrectly can lead to serious injuries. Make sure to follow instructions correctly.



N'assumez pas la sécurité des enfants avec n'importe quel meuble ou pièce.

Ne permettez pas aux enfants de grimper sur les meubles ou les tiroirs. Ne pas se tenir debout ou sauter sur le lit.

L'utilisation inexacte peut causer des blessures sévères ou fatales. Si vous placez votre téléviseur au dessus du meuble assurez-vous d'utiliser les lanières de sécurité (inclus avec votre téléviseur) pour prévenir le risque de basculer le téléviseur. Les lanières de sécurité pour meuble fixées au mur peuvent aider à assurer la sécurité.

Des pièces endommagées ou un meuble assemblé incorrectement peut mener à des blessures. Assurez-vous de bien suivre les instructions.



¡No ASUMA a NIÑO SEGURIDAD con cualquier MUEBLE!

No permita a niños para subir en tocadores ni en gavetas. No párese ni salte en camas. El uso impropio puede causar la muerte y o herida grave. Si usted coloca una televisión encima de tocadores utiliza correas de seguridad proporcionados con su televisión para prevenir el riesgo de una televisión que derriba. Las correas de muebles abrocharon a una pared también puede ser utilizado para ayudar a asegurar la seguridad. Las partes o los muebles dañados ponen juntos puede llevar inexactamente a heridas graves. Asegúrese para seguir instrucciones correctamente.

! Cam Lock System / Système de verrouillage de came / Sistema de Cerradura de Leva

1

Screw the interlock bolt into the panel face **A**.
Vissez le boulon de verrouillage dans la face de panneau **A**.
Atornillar el tornillo de enclavamiento en la cara del panel **A**.

2

Push panels **A & B** together to insert spread bolt into cam hole. **Never FORCE!**
Poussez les panneaux **A & B** ensemble assurant pour insérer le boulon dans la came. **Ne jamais FORCE!**
El empujón pone panel **A & B** para insertar juntos spreadbolt en la leva. **¡Nunca FUERCE!** panel de cara **A**.








3

Insert Cam into side panel **B** Making sure ◀ points towards face panel **A**.
Insérez la came dans le panneau du côté **B** en assurant que la ◀ pointe vers le panneau de face **A**.
Inserte Leva en panel **B** de lado que hace los puntos ◀ hacia panel de cara **A**.

4


LOCK cam by turning 180° clockwise with a screwdriver.
Verrouillez la came en la tournant 180° dans le sens des aiguilles à montre, à l'aide d'un tournevis.
CIERRE leva girando 180° a la derecha con un destornillador.

Hardware list / Liste du matériel / Lista de herrajes

NO	DESCRIPTION			QTY
A	A1	MINIFIX 16MM		27
	A2	MINICAM 16MM		27
	A3	MINICAM TRIM CAP		15
B	WOOD DOWEL 8 X 30 MM			26
C	HEX KEY			1
D	NAIL LEG			4
E	SHELF SUPPORT			16
F	STRAP 200M			1
G	WALL PLUG			1
H	PAN HEAD M4 X 38MM			1
I	PAN HEAD M4 X 25MM			1
J	L-BRACKET CONNER			4
K	CSK M3 X 16MM			8
L	PVC -H 3MM (1693MM)			1

MISSING HARDWARE? / PIÉCES MANQUANTES? / FALTA DE PARTES?
1-800-424-6710 www.corliving/parts

PARTS LIST / LISTE DES PIÉCES / LISTA DE PIEZAS





DAMAGED PARTS? / PIÉCES ENDOMMAGÉES? / PIEZAS DAÑADAS?
1-800-424-6710 www.CorLiving.com/parts

1

A1 × 12





B × 12



2

A2 × 6


B × 4



Lock cam by turning 180° clockwise with the included Hex Key.



Verrouiller cam en tournant de 180 ° avec la clé hexagonale.

Cerradura de leva girando 180 ° hacia la derecha con la llave hexagonal incluida.





3

B × 8



4


A2 x6




Lock cam by turning 180° clockwise with the included Hex Key.

Verrouiller cam en tournant de 180 ° avec la clé hexagonale.


Cerradura de leva girando 180 ° hacia la derecha con la llave hexagonal incluida.



5




6




7

D × 4



8





9

A2 × 4




A3 × 4



Lock cam by turning 180° clockwise with the included Hex Key.

Verrouiller cam en tournant de 180° avec la clé hexagonale.

Cerradura de leva girando 180° hacia la derecha con la llave hexagonal incluida.



10

A1 x11




Top trim
Garniture de haut
Tapa de ajuste


Left trim
Garniture à gauche
Ajuste a la izquierda

Right trim
Bon réglage
Moldura derecha


11



Left trim
Garniture à gauche
Ajuste a la izquierda



12





Right trim
Bon réglage
Moldura derecha

12

A2 x11




A3 x11




LOCK cam by turning 180° clockwise with a screwdriver.

Verrouillez la came en la tournant 180° dans le sens des aiguilles à montre, à l'aide d'un tournevis.


CIERRE leva girando 180° a la derecha con un destornillador.



13






90° Corner brace
90° renfort d'angle
Apoyo de la esquina de 90°




14


E x16




15



Rear of top panel
Arrière du panneau supérieur
Parte trasera del panel superior



Wall
Mur
Pared



Warranty Information

For warranty information please visit www.corliving.com.

Informations sur la garantie

Pour obtenir des informations sur la garantie, veuillez consulter www.corliving.com.

Please scan for more product info, instructions or recalls on this product:
or go to: www.corliving.com/info/LSA-809-S

Veuillez numériser pour plus d'informations sur le produit, des
instructions ou des rappels sur ce produit:
ou aller à: www.corliving.com/info/LSA-809-S

