

Tira de luz LED de colores de 4 pies

Guía de instalación rápida

BE-LED4RGB19



Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

ADVERTENCIA: Desenrolle antes de usar. Nunca enchufe la tira de luz LED cuando está enrollada, ya que esto podría resultar en daños al producto o incendio.



Contenido del paquete

- Tira de luz LED
- Cinta adhesiva de doble cara
- Guía de instalación rápida

Características

- Produce una iluminación personalizada con 20 opciones de color
- Se fija a televisores, armarios y otros objetos
- Ajuste el nivel de luminosidad con un regulador de intensidad de varios pasos
- Corta a la longitud que se necesite
- Reduce la fatiga visual de los televisores y monitores
- Alimentado por USB
- Construido y respaldado por Best Buy


Utilización de su tira de luz



Acortamiento de su tira de luz

- Use unas tijeras para cortar una línea de corte. Las líneas de corte están más o menos separadas de 1.3 pulg. (3.3 cm).

Advertencia: No corte las marcas de soldadura de plata. Corte únicamente en el centro de las partes de color de cobre, tal como se muestra.



Instalación de sus luces

- 1 Despegue la película de plástico de las luces y péquelas donde guste.
- 2 Opcional: Sujete la tira de doble cara a la parte posterior del control de la luz y péguélo dondequieras.

Notas:

- Asegúrese de que la tira de luz esté desenrollada, sino podría dañar la tira de luz o causar un incendio.
- Cada superficie es diferente y un adhesivo adicional puede usarse si la tira con LED se despega de la superficie. Pequeños pedazos de adhesivo transparente pueden usarse.

Conexión a la alimentación

- Coloque la tira de luz donde guste y conecte el enchufe USB a su televisor, computadora u otra fuente de alimentación USB.

Ajuste de las luces

Nota: Si desconecte o desenchufe su tira de luz, se recordará el último ajuste de luminosidad y de color.

- Presione  (ENCENDIDO) para encender o apagar la tira de luz.
- Presione repetidamente  (COLOR) para cambiar la combinación de colores. Hay 20 colores disponibles incluyendo el blanco.
- Presione repetidamente  (BRILLO) para ajustar el brillo. Existen ocho niveles de luz.

Especificaciones

- **Entrada:** 5 V CC, 1 A
- **La fuente de alimentación USB (no se incluye):** 5 V CC, 0.5 A mínimo (se recomienda 1 A o más)
- **Longitud:** 4 pies (1.2 m)

Localización y corrección de fallas

Los LEDs no se encienden.

- Presione el botón de encendido para asegurarse que la luz esté encendida y presione  (BRILLO) para aumentar el brillo.
- Asegúrese de que sus luces estén conectadas a un puerto USB o tomacorriente de pared que funcione. Si está conectado a una computadora, encienda su computadora.

Los LEDs parpadean o se encienden y apagan.

- Asegúrese de que sus luces estén conectadas a un puerto USB o tomacorriente que funcione. Trate de enchufar el dispositivo en una fuente de alimentación diferente.
- Verifique que el cable no esté dañado.

Información de seguridad

- Para evitar daños a la tira de luz, no la gire ni la doble bruscamente más de 90°.
- No corte las marcas de soldadura de plata. Corte únicamente en el centro de las partes de color de cobre.
- No enchufe sus luces si están enrolladas. Esto puede generar un exceso de calor, lo que podría dañar el producto o el dispositivo conectado.

Garantía limitada de un año

Visite www.bestbuy.com/bestbuyessentials para más detalles.

Póngase en contacto con Esenciales de Best Buy

Para obtener servicio al cliente, llame al
866-597-8427 (EE.UU. y Canadá)
www.bestbuy.com/bestbuyessentials

Esenciales de Best Buy es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2021 Best Buy. Todos los derechos reservados.