

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Système de harnais pour la poitrine pour GoPro^{MC}

NS-DGPCS10 / NS-DGPCS10-C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Harnais réglable pour la poitrine
- Crochet J pour surface
- Vis moletée
- *Guide d'installation rapide*

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec la plupart des appareils photo GoPro
- Pour des enregistrements mains libres pratiques
- Le crochet J permet de retirer l'appareil photo sans avoir à enlever le harnais pour la poitrine.
- Idéal pour faire du ski, du vélo de montagne ou d'autres activités où l'utilisateur prend des vidéos.

Avant d'utiliser ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.




ÉLÉMENT	DESCRIPTION
Bandoulière	Se règle pour un ajustement personnalisé.
Sangle thoracique	Se règle pour un ajustement personnalisé. Intègre une boucle pour le mettre ou l'enlever.
Support de montage de crochet J pour surface	Pour l'insertion du crochet J pour surface.
Crochet J pour surface	Fixer ce crochet à la rainure du support de montage de crochet J, afin de sécuriser la caméra GoPro à la sangle thoracique.
Vis moletée	Utiliser cette vis pour sécuriser la caméra GoPro au crochet J pour surface.

UTILISATION DU SYSTÈME DE HARNAIS POUR LA POITRINE

Remarque : Pour faciliter l'utilisation, il est possible de laisser la caméra GoPro fixée au crochet J pour surface et d'insérer ou de retirer le système de harnais pour la poitrine si besoin est.


- 1 Insérer le crochet J pour surface dans la rainure du support de montage pour crochet J pour surface, puis appuyer jusqu'à enclenchement.



- 2 Sécuriser la caméra GoPro au crochet J à l'aide de la vis moletée, puis la fixer à la sangle thoracique.



- 3 Pour retirer le crochet J du support de montage de la sangle thoracique, appuyer sur la boucle du crochet J, puis le faire glisser vers l'extérieur.



GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique)
www.insigniaproducts.com

GOPRO, HERO, le logo GOPRO et le logo GoPro Be a Hero sont des marques de commerce, ou des marques déposées de GoPro, Inc.

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2017 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabrique en Chine