

QUICK SETUP GUIDE

Portable Battery

NS-MB5K / NS-MB5KPSH /
NS-MB5KMBH / NS-MB5KSGH

PACKAGE CONTENTS

- Portable battery
- Micro USB charging / sync cable
- Quick Setup Guide

Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.


SAFETY INFORMATION/CAUTION

- Do not expose your portable battery to heat, fire, or water.
- Do not modify, disassemble, open, drop, crush, puncture, or shred the internal battery.
- This is not a toy. Young children should be supervised to make sure that they do not play with the portable battery.
- Do not charge devices while the portable battery is recharging.
- Recharge the portable battery if it has not been used for more than 90 days.

COMPATIBILITY

- Compatible with most mobile devices, including iPhones.
- If your device requires a different connector, use the cable that came with your device.

FEATURES



- ● ● ● 4 LEDs = 75-100% power
- ● ● ● 3 LEDs = 50-75% power
- ○ ● ● 2 LEDs = 25-50% power
- ○ ○ ● 1 LED = 5-25% power
- ○ ○ ● Blinking LED = < 5% power
- ○ ○ ○ If none of the LEDs light, the battery pack needs to be recharged.

- Risk of fires and burns. Do not open, crush, heat above 140°F (60°C), or incinerate. Follow the manufacturer's instructions.
 - Operation environment temperatures: 32~104°F (0~40°C)
- This product is safe for regular use under normal conditions. As with any device using electrical power, some situations may be unsafe and injuries or damages could result. To minimize or avoid unsafe conditions, read and follow the instructions before using.

CHARGING YOUR PORTABLE BATTERY

Fully charge your portable battery before using it for the first time. This will take about four hours.




- 1 Plug the small end of the included USB cable into the portable battery's micro USB port.
 - 2 Plug the other end into a standard USB port on your computer, car charger, or wall charger (not included). The portable battery automatically begins charging and the LED turns on.
- Note:** All four LEDs turn on when the portable battery is fully charged.

WARNING

When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

- a) Read all the instructions before using the product.
- b) To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when the product is used near children.
- c) Do not put fingers or hands into the product.
- d) Do not expose power bank to rain or snow.
- e) Use of a power supply or charger not recommended or sold by power pack manufacturer may result in a risk of fire or injury to persons.
- f) Do not use the power bank in excess of its output rating. Overload outputs above rating may result in a risk of fire or injury to persons.

CHARGING YOUR DEVICES



- 1 Plug the large end of the included USB cable into the portable battery's USB port.
 - 2 Plug the other end into your device. The portable battery automatically begins charging your device.
- Note:** If your device requires a different connector than the one provided, use the cable that came with your device.

- g) Do not use the power bank that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- h) Do not disassemble the power bank. Take it to a qualified service person when service or repair required. Incorrect reassembly may result in a risk of injury to persons.
- i) Do not expose a power pack to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 100°C may cause explosion. The temperature of 100°C can be replaced by the temperature of 212°F.
- j) Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- k) Switch off the power bank when not in use.

SPECIFICATIONS

Dimensions (H × W × D)	1.75 × 0.91 × 3.9 in. (44.45 × 23.2 × 100 mm)
Cable length	11.8 in. (300 mm)
Input	5 V, 2 A
Output	5 V, 2.1 A
Power bank capacity	2,900 mAh (5 V, 2.1 A)
Built-in cell capacity	5,000 mAh

Performance will vary based on settings and environmental conditions, and will decrease over time and use.

LEGAL NOTICES

Declaration of Conformity:

Brand name / model number: INSIGNIA NS-MB5K/NS-MB5K-C
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
 - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Suppliers Name: Best Buy Purchasing, LLC. Suppliers Address (USA): 7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
Suppliers phone number: 1-877-467-4289.

FCC Caution:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Statement:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a

residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ICES Statement

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Visit www.insigniaproducts.com for details.

CONTACT INSIGNIA:

For customer service, call U.S. and Canada
(1-877-467-4289) Mexico (01-800-926-3000)
www.insigniaproducts.com

iPhone is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
INSIGNIA is a trademark of Best Buy and its affiliated companies
Distributed by Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
©2019 Best Buy. All rights reserved.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Batería portátil

NS-MB5K / NS-MB5KPSH /
NS-MB5KMBH / NS-MB5KSGH

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Batería portátil
- Cable micro USB de carga y sincronización
- Guía de instalación rápida

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD/PRECAUCIONES

- No exponga su batería portátil al calor, el fuego o el agua.
- No modifique, desarme, abra, haga caer, aplaste, perforo o triture la batería interna.
- Esto no es un juguete. Los niños deberán ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con la batería portátil.
- No cargue los dispositivos mientras la batería se está cargando.
- Recarga su batería portátil antes del uso si no se usó por más de 90 días.

COMPATIBILIDAD

- Compatible con la mayoría de los teléfonos móviles incluyendo los iPhones
- Si su dispositivo necesita un conector diferente, use el cable proporcionado con su dispositivo.

CARACTERÍSTICAS



- 4 LEDs = 75 a 100% de potencia
- 3 LEDs = 50 a 75% de potencia
- 2 LEDs = 25 a 50% de potencia
- 1 LED = 5 a 25% de potencia
- ☼ LED parpadeando = <5% de potencia
- Si ninguno de los indicadores LED se ilumina, el paquete de batería necesitará ser recargado.

- Riesgo de incendios y quemaduras. No abra, aplaste, caliente a más de 140 °F (60 °C) ni incinere. Siga las instrucciones del fabricante.
 - Temperatura ambiental de operación: 32 a 104 °F (0 a 40 °C)
- Este producto está seguro para un uso regular bajo condiciones normales. Como con todo dispositivo que usa electricidad, ciertas situaciones pueden ser peligrosas y esto puede resultar en lesiones o daños. Para disminuir o evitar condiciones peligrosas, lea este manual cuidadosamente y siga las instrucciones antes de usarlo.

CARGA DE SU BATERÍA PORTÁTIL

Cargue completamente la batería antes de usarla por primera vez. Esto necesitará aproximadamente cuatro horas




- 1 Enchufe el pequeño extremo del cable USB en el puerto micro USB de la batería portátil.
 - 2 Conecte el otro extremo en un puerto USB estándar de su computadora, cargador para el auto o cargador de pared (no se incluye). La batería portátil comienza a cargar automáticamente y el indicador LED se ilumina.
- Nota:** Los cuatro indicadores LEDs se encenderán cuando la batería portátil estará completamente cargada.

ADVERTENCIA

Cuando utilice este producto, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

- a) Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.
- b) Para reducir el riesgo de lesiones se requiere una supervisión cuando el producto es utilizado cerca de niños.
- c) No introduzca dedos o manos en el producto.
- d) No exponga el cargador a la lluvia o nieve.
- e) El uso de un cable de alimentación o cargador que no esté recomendado o vendido por el fabricante, puede resultar en incendio o lesiones a personas.
- f) No use el cargador en exceso de su potencia nominal. Una salida sobrecargada más elevada que la potencia nominal indicada puede resultar en un riesgo de lesiones a personas.
- g) No use el cargador si está dañado o modificado.

CARGA DE SUS DISPOSITIVOS



- 1 Enchufe el extremo largo del cable USB incluido en el puerto USB de la batería portátil.
 - 2 Conecte el otro extremo en su dispositivo. La batería portátil comienza a cargar automáticamente su dispositivo.
- Nota:** Si su dispositivo necesita un conector diferente del que se suministró, use el cable proporcionado con su dispositivo.

Baterías dañadas o modificadas pueden tener un comportamiento imprevisible, resultando en un incendio, explosión o riesgo de lesiones.

- h) No desensamble el producto. Llévelo a un personal de servicio calificado cuando se requiera una reparación o servicio. Un reensamblado incorrecto puede resultar en un riesgo de incendio o lesiones a personas.
- i) No exponga su paquete de baterías al fuego o a una temperatura excesiva. La exposición al fuego o temperaturas encima de 100 °C pueden causar una explosión. La temperatura de 100 °C es equivalente a 212 °F.
- j) La reparación por una persona calificada se debe hacer usando únicamente repuestos idénticos. Esto asegurará que se mantiene la seguridad del producto.
- k) Apague el cargador cuando no lo esté usando.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones (Alto × Ancho × Profundidad)	1.75 × 0.91 × 3.9 pulg. (44.4 × 23.2 × 100 mm)
Longitud del cable	11.8 pulg. (300 mm)
Entrada	5 V, 2 A
Salida	5 V, 2.1 A
Capacidad del cargador	2,900 mAh (5 V, 2.1 A)
Capacidad de la célula integrada	5,000 mAh

El rendimiento real puede variar en función de la configuración y las condiciones ambientales y disminuirá con el tiempo y según el uso.

AVISOS LEGALES

Declaración de conformidad:

Nombre de la marca/número de modelo: INSIGNIA
NS-MB5K/NS-MB5K-C

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC.

Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Nombre del proveedor: Best Buy Purchasing, LLC. Dirección del proveedor (EE.UU.): 7601 Penn Ave South, Richfield, MN55423 E.U.A. Número telefónico del proveedor: 1-877-467-4289.

Advertencia de la FCC:

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración de la FCC:

Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del

reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Declaración ICES

NORMA CANADIENSE ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289

(EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)

www.insigniaproducts.com

iPhone es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE.UU. y otros países.

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2019 Best Buy. Todos los derechos reservados.