


QUICK SETUP GUIDE

Wireless Optical Mouse

NS-PNM7013-BK/NS-PNM7013-BL/NS-PNM7013-RD



PACKAGE CONTENTS


- Wireless Optical Mouse
- USB transceiver
- AA battery (1)
- Quick Setup Guide

SYSTEM REQUIREMENTS

- Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, or Mac OS 10.X or higher
- One available USB port


FEATURES

- Blue sensor for enhanced tracking




INSTALLING THE BATTERY AND REMOVING THE USB TRANSCEIVER

- 1 Take the battery cover off.
- 2 Remove the USB transceiver from package or from battery compartment.




- 3 Insert the included AA battery into the battery compartment. Make sure that the + and - signs match the symbols in the compartment.
- 4 Replace the battery cover.

Tip: Store the USB transceiver in the mouse when it is not in use.



CONNECTING YOUR MOUSE TO YOUR COMPUTER


- 1 Plug the USB transceiver into a USB port on your computer.
- 2 Slide the ON/OFF switch on your mouse to **ON**.
The computer automatically detects the mouse and you can immediately begin using it.



If the mouse does not work:

- Move your mouse closer to your computer.
- Re-plug the USB transceiver into the USB port on your computer, then press the connect button on the mouse. The Red LED on the mouse flashes steadily while in pairing mode (10 seconds). After pairing successfully, the Red LED blinks three times, then turns off.
- Check the battery in your mouse. The Red LED blinks for 10 seconds when the battery is low.

RED LED



FUNCTION	DESCRIPTION
Power ON	Red LED is on for 3 seconds, then turns off.
Low battery warning	Red LED blinks for 10 seconds.
Pairing	Red LED blinks three times after pressing the Connect button.
Pairing failed	After the Connect button is pressed, the Red LED blinks, then lights solid for 10 seconds.

CLEANING YOUR MOUSE

- Wipe the mouse with a damp, lint-free cloth.

SPECIFICATIONS

Mouse:

- Dimensions (LxWxH): 3.85 × 2.57 × 1.43 in. (9.78 × 6.53 × 3.64 cm)
- Weight: 1.86 oz. (.05 kg)
- Battery: 1 AA alkaline battery
- Battery life: 6 months (based on average usage)
- Radio frequency: 2.4Ghz
- Operating distance: 33 feet (10 meters)
- Rating: 1.5V C.C. - 10mA

USB transceiver:

- Dimensions (LxWxH): .7 × .6 × .2 in. (1.8 × 1.4 × .6 cm)
- Weight: 1.2 g ± 0.5g
- Interface: USB 1.1, 2.0 , 3.0

TROUBLESHOOTING

My mouse is not working.

- Move your mouse and computer closer together.
- Make sure that your computer meets the system requirements.
- Only use the mouse on a clean, flat, non-slippery surface to ensure smooth and accurate cursor action.
- If your mouse stops working:
 - Make sure that your mouse and USB transceiver are paired by pressing the connect button on the mouse.
 - Replace the mouse battery.
 - Try connecting your USB transceiver into a different USB port on your computer.
- Avoid using your mouse on reflective, transparent, or metallic surfaces.

LEGAL NOTICES

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RSS-Gen and RSS-210 statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RSS-102 statement

This equipment complies with Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme à l'exposition aux rayonnements Industry Canada limités établies pour un environnement non contrôlé.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

For complete warranty, visit www.insigniaproducts.com.

CONTACT INSIGNIA


1-877-467-4289 (U.S. and Canada) or 01-800-926-3000 (Mexico)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.
Distributed by Best Buy Purchasing, LLC
©2016 Best Buy. All rights reserved.
Made in China

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Ratón óptico inalámbrico

NS-PNM7013-BK/NS-PNM7013-BL/NS-PNM7013-RD



CONTENIDO DEL PAQUETE


- Ratón óptico inalámbrico
- Transceptor USB
- Pila AA (1)
- Guía de instalación rápida

REQUISITOS DEL SISTEMA

- Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, o Mac OS 10.X o más reciente
- Un puerto USB disponible


CARACTERÍSTICAS

- Sensor azul para un seguimiento mejorado



INSTALACIÓN DE LA PILA Y EXTRACCIÓN DEL TRANSCCEPTOR USB


- 1 Remueva la cubierta del compartimiento de la pila.
- 2 Remueva el transceptor USB del paquete o del compartimiento de la pila.



- 3 Inserte la pila AA incluida en su compartimiento. Verifique que los símbolos + y – en la pila correspondan con los símbolos + y – en el compartimiento.

- 4 Vuelva a colocar la cubierta de la pila.


Consejo: guarde el transceptor USB en el ratón cuando no lo use.



CONEXIÓN DE SU RATÓN A LA COMPUTADORA

- 1 Inserte el transceptor USB en un puerto USB en su computadora.
- 2 Deslice el interruptor de encendido y apagado (ON/OFF) en su ratón a la posición **ON** (Encendido).


Su computadora detectará automáticamente el ratón y se puede usarlo de inmediato.



Si el ratón no funciona, haga lo siguiente:

- Instale su ratón más cerca de su computadora.
- Enchufe nuevamente el transceptor USB en el puerto USB de su computadora y presione el botón connect (conectar) en el ratón. El LED rojo del ratón parpadea regularmente cuando está en el modo de emparejamiento (10 segundos). Cuando el emparejamiento se ha hecho, el LED rojo parpadea tres veces y se apaga.
- Compruebe la pila en el ratón. El LED rojo parpadea por 10 segundos cuando la pila tienen poca carga.

LED ROJO



FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
Unidad encendida	El LED rojo se ilumina por 3 segundos y se apaga.
Aviso de pila baja	El LED rojo parpadea por 10 segundos.
Emparejamiento	El LED rojo parpadea tres veces después de presionar el botón de conectar (Connect).
El emparejamiento no se realizó	Después de presionar el botón de conectar (Connect), el LED rojo parpadea y se ilumina en continuo por 10 segundos.

LIMPIEZA DEL RATÓN

- Limpie el ratón con un paño húmedo, sin pelusas.

ESPECIFICACIONES

Ratón:

- Dimensiones (Largo × Ancho × Alto): 3.85 × 2.57 × 1.43 pulg. (9.78 × 6.53 × 3.64 cm)
- Peso: 1.86 oz (0.05 kg)
- Pila: 1 pila alcalina AA
- Autonomía de la batería: 6 meses (en función de un uso promedio)
- Frecuencia de radio: 2.4 GHz
- Distancia de operación: 33 pies (10 metros)
- Potencia nominal: 1.5 V CC – 10 mA

Transceptor USB:

- Dimensiones (Largo × Ancho × Alto): 0.7 × 0.6 × 0.2 pulg. (1.8 × 1.4 × 0.6 cm)
- Peso: 1.2 g ± 0,5 g
- Interfaz: USB 1.1, 2.0, 3.0

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

Mi ratón no funciona.

- Acerque el ratón de su computadora.
- Asegúrese de que su computadora cumple con los requisitos de sistema.
- Utilice el ratón únicamente sobre una superficie limpia, plana y antideslizante para garantizar la acción uniforme y exacta del cursor.
- Si su ratón deja de funcionar:
 - Asegúrese de que su ratón y el transceptor USB estén emparejados, presionando el botón connect (conectar) en el ratón.
 - Reemplace la pila del ratón.
 - Trate de conectar el transceptor USB en un puerto USB diferente de su computadora.
- Evite usar su ratón sobre una superficie reflectante, transparente o metálica.

AVISOS LEGALES

Declaración de la FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Advertencia: cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración RSS-Gen y RSS-210 de IC

Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industria Canadá de las unidades exentas de licencia.

Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable du dispositif.

Declaración RSS-102

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de Industria Canadá especificados para un ambiente de acceso libre. Cet équipement est conforme aux limitations prévues par IC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Para los detalles sobre la garantía, visite www.insigniaproducts.com.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC © 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados. **Hecho en China**