

CONTENU DE L'EMBALAGE

- Trépied de lumière
- Étui de transport
- Guide d'installation rapide

CARACTÉRISTIQUES

- Les coussins d'air intégrés évitent d'endommager les fixations des lampes et de produire des blessures aux doigts en baissant délicatement la lumière quand les verrouillages de section ne sont pas sûrs
- Polyvalent et compact pour une installation pratique
- Support de lumière en quatre parties avec verrouillages de sections par bouton à vis
- Parfait pour les éclairages de studio, les têtes de flash, les ombrelles, les réflecteurs et les supports d'arrière-plan
- Offre un support solide dans le studio et est pratique à transporter vers d'autres lieux

PT-CFLS8621

TRÉPIED DE
LUMIÈRE À
COUSSINS D'AIR
DE 86 PO

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE


Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.



N°	ÉLÉMENT	DESCRIPTION
1	Adaptateur de vis de montage de 1/4 po ou 3/8 po	Utiliser les deux extrémités de l'adaptateur pour monter un appareil, tel qu'une lampe de studio, une tête de flash ou un support d'ombrellle. L'adaptateur peut être utilisé verticalement ou horizontalement (montré horizontalement dans l'illustration). Remarque : Certaines têtes de flash de studio ou supports d'ombrellle glissent à fond sur cette zone de montage et se fixent en place à l'aide d'une pince de verrouillage.
2	Bouton de section	• Serrer pour verrouiller chaque section en place. • Desserrer pour allonger ou raccourcir chaque section.
3	Bouton de positionnement des pieds	• Serrer pour bloquer les positions des pieds. • Desserrer pour positionner les pieds.

MISE EN SERVICE DU TRÉPIED DE LUMIÈRE

- 1 Desserrer le bouton de positionnement des pieds.




- 2 Tirer vers l'extérieur sur les pieds et le mettre en position verticale.



- 3 Déplacer les pieds dans la position souhaitée, puis resserrer le bouton de position des pieds.



- 4 Desserrer chaque bouton de section, puis allonger chaque section à la longueur voulue et resserrer les boutons.



- 5 Fixer la lampe de studio, la tête de flash, l'ombrelle ou tout autre dispositif à la vis de montage.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Pour éviter d'endommager l'équipement d'éclairage ou des blessures ou de blesser d'autres personnes, lire les précautions de sécurité suivantes avant d'utiliser le trépied.
- Lire avec attention toutes les instructions avant l'utilisation.
- Conserver ces instructions.
- Lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité des enfants, ils doivent être surveillés avec attention. Ne jamais laisser le trépied sans surveillance quand il est en cours d'utilisation.
- Ne pas placer le trépied de lumière sur une surface inégale. Le trépied peut se renverser et causer des dommages matériels ou des blessures.
- Pour plus de sécurité, ajouter des sacs lestés à la base pour plus de stabilité.

Remarque : Ne pas dépasser la capacité de charge de 20 livres de ce trépied de lumière. Éviter de monter des charges plus lourdes ou déséquilibrées sur le trépied afin d'éviter une chute accidentelle, des blessures corporelles ou des dommages à l'équipement.

SPÉCIFICATIONS

- **Hauteur maximale d'utilisation :** 86,6 po (220 cm)
- **Hauteur minimale d'utilisation :** 29,6 po (75,2 cm)
- **Hauteur replié :** 26,6 po (67,6 cm)
- **Poids net :** 3,5 lb (1,6 kg)
- **Capacité nominale :** 6,6 lb 3 kg (20 lb) (9 kg)*
- **Matériau principal :** Aluminium

* La capacité de poids varie en fonction de la longueur du trépied de lumière. Le produit doit être centré pour un soutien optimal.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

POUR CONTACTER PLATINUM

Pour le service à la clientèle, appeler le :
1-800-499-3964

PLATINUM est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2020 Best Buy. Tous droits réservés.