

INSIGNIA™

GUÍA DEL USUARIO

Control remoto universal para tres dispositivos

NS-RMT3D18



Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Control Remoto Universal para tres dispositivos
- *Guía de instalación rápida*

CARACTERÍSTICAS

- Funciona con un televisor, decodificador de cable o receptor de satélite o caja de transmisión en continuo, incluyendo una barra de sonido u otro dispositivo de solo audio
- Programación por nombres de marcas populares para una instalación rápida y fácil
- Biblioteca de códigos amplia para las marcas y dispositivos menos comunes
- Diseño exclusivo, materiales y fabricación para un uso exigente

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

- Inserte dos pilas AAA (no incluidas) en el control remoto. Verifique que los símbolos + y – en las pilas correspondan con los símbolos + y – en el compartimiento de las pilas.
Nota: Para configurar su control remoto, siga los pasos de instalación a continuación en orden y DETÉNGASE tan pronto como su control remoto funciona correctamente.

PROGRAMACIÓN DE SU CONTROL REMOTO

Hay tres formas para configurar su control remoto:

- Use el “Método de configuración A: Marcas conocidas” para marcas conocidas preprogramadas.
- Use el “Método de configuración B: Entrada de código directo” si el código directo de su dispositivo está en la lista de códigos que comienza en la página 17.
- Use el “Método de configuración C: búsqueda de código” para efectuar una búsqueda de código para su dispositivo.

Nota: Este control remoto está preprogramado para los televisores de Insignia y reproductores de DVD y Apple TV decodificadores de cable/satélite/transmisión en continuo.

Método de configuración A: Marcas conocidas

1 Encienda su dispositivo objetivo.

2 Mantenga presionado **SETUP** (Configuración) hasta que el LED de su control remoto parpadee dos veces.

3 Presione  **TELEVISION** o  **CABLE / SATELLITE /** **STREAMING** o  **BLURAY/ DVD** (Televisión o Cable o Satélite o transmisión continuo o Bluray/ DVD) para seleccionar el modo que quiere configurar. El indicador LED se mantiene iluminado.

4 Presione **0** (para la transmisión en continuo o el cable o satélite), **1** (para televisores) o **2** (para reproductores Blu-ray o de DVD) para seleccionar el tipo de dispositivo que quiere configurar.

5 Busque su tipo de dispositivo y marca en la tabla abajo y mantenga presionado su número hasta que el dispositivo se apague. La configuración para este dispositivo está completa.

Nota: Si su marca no aparece en la tabla a continuación, use el “Método de configuración B: entrada directa de código” o “Método de configuración C: búsqueda de código.”

N.º	TELEVISOR	CABLE / SATÉLITE / TRANSMISIÓN EN CONTINUO	REPRO- DUCTOR DE BLU-RAY/ DVD
1	Insignia	AT&T	Insignia
2	LG	Bell	LG
3	Panasonic	Comcast, Xfinity	Panasonic
4	Philips, Magnavox	Cox Communications	Philips, Magnavox
5	Samsung	DIRECTV	Pioneer
6	Sharp	DISH Network	Samsung
7	Sony	Frontier Communications, Verizon	Sharp
8	TCL	Rogers	Sony
9	Toshiba	Shaw	Toshiba
0	VIZIO	Spectrum	Yamaha

Método de configuración B: entrada directa de código

- 1 Encienda su dispositivo objetivo.
- 2 Presione  **TELEVISION** o  **CABLE / SATELLITE /**
STREAMING o  **BLURAY/**
DVD (Televisión o Cable o Satélite o transmisión continuo o Bluray/DVD) para seleccionar el modo que quiere configurar.
- 3 Mantenga presionado **SETUP** (Configuración) hasta que el LED de su control remoto parpadee dos veces.
- 4 Ingrese el primer código de 5 dígitos para su marca de la lista de códigos (Refiérase a la LISTA DE CÓDIGOS en la página 17).
- 5 Presione el botón  (Encendido/ Apagado) para probar su dispositivo. Libere la tecla cuando su dispositivo se apague. La configuración para este dispositivo está completa.
- 6 Si el dispositivo no se apaga, repita los pasos 2 a 5 usando el siguiente código de su marca o use el "Método de configuración C: búsqueda de código".

Método de configuración C: búsqueda de código

- 1 Encienda su dispositivo objetivo.
- 2 Mantenga presionado **SETUP** (Configuración) hasta que el LED de su control remoto parpadee dos veces.
- 3 Presione  **TELEVISION** o  **CABLE / SATELLITE /**
STREAMING o  **BLURAY/**
DVD (Televisión o Cable o Satélite o transmisión continuo o Bluray/DVD) para seleccionar el modo que quiere configurar. El indicador LED se mantiene iluminado.
- 4 Presione **0** (para la transmisión en continuo o el cable o satélite), **1** (para televisores) o **2** (para reproductores Blu-ray o de DVD) para seleccionar el tipo de dispositivo que quiere configurar.


5 Mientras apunte el control remoto hacia el dispositivo objetivo, mantenga presionado **OK** hasta que su dispositivo se apague. Libere la tecla cuando su dispositivo se apague. La configuración para este dispositivo está completa.

FUNCIONES DE APRENDIZAJE DE OTRO CONTROL REMOTO

Se puede memorizar cualquier función de su control remoto original (que funciona).

Creación de una lista de funciones aprendidas

- 1** Asegúrese de que su control remoto esté programado para el dispositivo que quiere controlar. Refiérase a “Programación de su control remoto”.
- 2** Coloque sus controles remotos originales y nuevos en una mesa con los sensores de IR separados de 1 a 2 pulg.



- 3** Con el nuevo control remoto, mantenga presionado **SETUP** (Configuración) hasta que el LED parpadee dos veces.
- 4** Con el control remoto nuevo, presione **9, 7, 5**.
- 5** Con su control remoto nuevo, presione  **TELEVISION** o  **CABLE / SATELLITE / STREAMING** (Televisión o transmisión en continuo, Cable o Satélite) o  **BLURAY/DVD** (Reproductor de Blu-ray o de DVD) para el dispositivo del cual quiere aprender una función.
- 6** En su control remoto nuevo, presione el botón que quiera que aprenda una nueva función. El indicador LED parpadea continuamente.

Nota: Las funciones no pueden asignarse al botón de configuración ni a los botones de los tres dispositivos.

7 En el control remoto original, presione el botón con la función que desea enseñar. El indicador LED parpadeará dos veces.

Nota: Si la pantalla LED muestra un parpadeo largo la función no fue aprendida. Repita a partir del paso 5 para tratar de nuevo.

8 Repita los pasos 5 a 7 para cada botón a que quiere aprender.

9 Después de haber agregado todas las funciones, mantenga presionado **SETUP** (Configuración) en el nuevo control remoto hasta que el LED parpadee dos veces.

Eliminación de una función aprendida

1 Mantenga presionado **SETUP** (Configuración) hasta que el LED de su control remoto parpadee dos veces.

2 Presione  **TELEVISION** o  **CABLE / SATELLITE / STREAMING** (Televisión o transmisión en continuo, Cable o Satélite) o  **BLURAY/DVD** (Reproductor de Blu-ray o de DVD) para el dispositivo del cual quiere suprimir una función.

3 Presione **9, 7, 6**.

4 Presione dos veces el botón que contiene la función aprendida. El LED parpadea dos veces y el botón se restablece a su función original.

UTILIZACIÓN DE SU CONTROL REMOTO

1 Presione  **TELEVISION** o  **CABLE / SATELLITE / STREAMING** (Televisión o transmisión en continuo, Cable o Satélite) o  **BLURAY/DVD** (Reproductor de Blu-ray o de DVD) para el dispositivo que quiere controlar.

2 Presione los botones de control adecuados para este tipo de dispositivo.

Modo de visualización de la televisión

Nota: Para controlar una barra de sonido u otro dispositivo de audio con su control remoto, refiérase a **Agregar un dispositivo de audio**.

Mientras esté visualizando la televisión en el modo de  **CABLE / SATELLITE / STREAMING** (Cable o Satélite o transmisión en continuo), se puede:

- Usar los botones para controlar el volumen y la entrada del control remoto para controlar el televisor. El resto de los botones controlarán el dispositivo que ha agregado al modo  **CABLE / SATELLITE / STREAMING**.
- Presionar  (Encendido) una vez para encender o apagar su decodificador.
0
- Mantener presionado  (encendido) por dos segundos para encender o apagar su decodificador y televisor.

Para desactivar el modo de visualización de la televisión:

- 1 Mantenga presionado **SETUP** (Configuración) hasta que el LED de su control remoto parpadee dos veces.
- 2 Presione  **CABLE / SATELLITE / STREAMING** (Televisión o Cable o Satélite o transmisión continuo) dos veces. El indicador LED parpadeará cuatro veces.
El modo de visualización de la televisión está apagado y su control remoto no controlará su televisor.

Para activar el modo de visualización de la televisión después de haberlo apagado:

- 1 Mantenga presionado **SETUP** (Configuración) hasta que el LED de su control remoto parpadee dos veces.
- 2 Presione  **CABLE / SATELLITE / STREAMING** (Televisión o Cable o Satélite o transmisión continuo) dos veces. El indicador LED parpadeará dos veces.

El modo de visualización de la televisión se encenderá nuevamente y su control remoto controlará nuevamente su televisor.

CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO DE AUDIO

Si esté escuchando sonido usando un dispositivo de audio conectado (por ejemplo una barra de sonido o un receptor de audio o video), se puede programar el control remoto para controlarlo en el modo

 **CABLE / SATELLITE / STREAMING:**

- Use el “Método A: dispositivos de audio conocidos” si su dispositivo de audio está listado como una marca conocida o
- Use el “Método B: código de entrada del dispositivo de audio” para efectuar una búsqueda de código para su dispositivo.

Método A: Dispositivos de audio conocidos

- 1** Encienda su dispositivo de audio y reproduzca algo a través de sus altavoces.
- 2** Mantenga presionado **SETUP** (Configuración) hasta que el LED de su control remoto parpadee dos veces.
- 3** Presione  **MUTE** (Silenciar).
- 4** Encuentre la marca de su dispositivo de audio y el número correspondiente en la tabla de la página siguiente.
- 5** Mientras apunte el control remoto a su dispositivo de audio, mantenga presionado el número de su dispositivo de audio (del paso 4) hasta que el dispositivo se apague. La configuración es completa y su control remoto controla el volumen de su dispositivo de audio mientras se usa un dispositivo con la transmisión en continuo, el cable o satélite.

N.º	AUDIO	N.º	AUDIO
1	Bose	6	Philips
2	Denon	7	Pioneer
3	LG	8	Samsung
4	Onkyo	9	Sony
5	Panasonic	0	Yamaha

Método B: Entrada del código del dispositivo de audio

- 1 Encienda su dispositivo de audio y reproduzca algo a través de sus altavoces.
- 2 Mantenga presionado **SETUP** (Configuración) hasta que el LED de su control remoto parpadee dos veces.
- 3 Presione  **MUTE** (Silenciar).
- 4 Encuentre la marca de su dispositivo de audio en la lista de códigos (Refiérase a la LISTA DE CÓDIGOS DE AUDIO en la página 63) y use el control remoto para ingresar los primeros cuatro dígitos del código para la marca en la lista de códigos.
- 5 Presione  **MUTE** (Silenciar) para probar su dispositivo de audio. Si se silencia el sonido, la configuración es completa y su control remoto controla el volumen de su dispositivo de audio mientras se usa un dispositivo con la transmisión en continuo, el cable o satélite.
- 6 Si el dispositivo no se silencia, repita los pasos 2 a 5 usando el siguiente código correspondiendo a su marca.

BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE LOS CONTROLES DE VOLUMEN

De manera predeterminada, los botones VOL    /  (volumen +/-) y  (Silenciar) control su televisor. Se puede bloquear este ajuste para que el control remoto controle siempre su dispositivo de cable o satélite o de transmisión en continuo o desbloquearlo para que cada dispositivo controle su propio volumen.

Asignación de los controles de volumen a un solo dispositivo

- 1 Mantenga presionado **SETUP** (Configuración) hasta que el LED de su control remoto parpadee dos veces.
- 2 Presione **9, 9, 3**.
- 3 Presione  **TELEVISION** o  **STREAMING / CABLE / SATELLITE** (Cable o Satélite o transmisión en continuo), o  **BLURAY/ DVD** para bloquear los controles de volumen de este dispositivo. El indicador LED parpadeará dos veces.

Desbloqueo de los controles del volumen

- 1 Mantenga presionado **SETUP** (Configuración) hasta que el LED de su control remoto parpadee dos veces.
- 2 Presione **9, 9, 3** y luego **VOL**  (Volumen +).

BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE LOS CONTROLES DE CANALES

Para asignar los controles de canal a un solo dispositivo

- 1 Mantenga presionado **SETUP** (Configuración) hasta que el LED de su control remoto parpadee dos veces.
- 2 Presione **9, 7, 3** y luego **CH +**.
- 3 Presione  **TELEVISION** o  **CABLE / SATELLITE / STREAMING** (Cable o Satélite o transmisión en continuo), o  **BLURAY/DVD** para bloquear los controles de canal a este dispositivo. El indicador LED parpadeará dos veces.


Desbloqueo de los controles de canales

- 1 Mantenga presionado **SETUP** (Configuración) hasta que el LED de su control remoto parpadee dos veces.
- 2 Presione **9, 7, 3** y luego **CH -**.

RESTABLECIMIENTO DEL CONTROL REMOTO A LOS VALORES DE ORIGEN:

- 1 Mantenga presionado **SETUP** (Configuración) hasta que el LED de su control remoto parpadee dos veces.
- 2 Presione **9, 7, 7**.

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL REMOTO



N.º	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
1	CONFIGURACIÓN	Para programar el control remoto
2	TELEVISIÓN	Permite controlar su televisor
3	Botones numéricos	Para entrar los números de canales
4	Delimitador (–)	Para ingresar el número de un subcanal digital (Ejemplo 4.1)
5	Página principal	Para abrir el menú de inicio
6	MENÚ	Para mostrar el menú principal
7	OK (Aceptar)	Para confirmar una selección
8	INFO	Muestra la información acerca del programa actual
9	ÚLTIMO	Para regresar al último canal visto
10	Volumen +/-	Para subir o bajar el volumen.
11	SILENCIAR	Silencia el sonido
12	VOD (Video en demanda)	Presione para hacer un pedido de Video en demanda o Pago por visión
13	Rojo, verde, amarillo, azul	Tecla de método abreviado en ciertos menús
14	Controles de reproducción	Para controlar los dispositivos conectados a su televisor
15	GRABAR	Para iniciar o detener una grabación
16	Encendido	Enciende y apaga los dispositivos
17	Reproductor de Blu-ray/ DVD	Permite controlar un reproductor de Blu-ray y de DVD
18	CABLE / SATÉLITE / TRANSMISIÓN EN CONTINUO	Permite controlar un dispositivo de cable/ satélite/transmisión en continuo
19	ENTRAR	Permite confirmar una selección del menú
20	GUÍA	Para mostrar la guía de programación.
21	SALIR	Para salir del menú actual

N.º	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
22	ENTRADA	Permite seleccionar la entrada o fuente que se mostrará (por ejemplo HDMI 1)
23	Canal superior/inferior	Para cambiar de canal
24	Aplicaciones	Para abrir el menú de la aplicación de un dispositivo inteligente
25	LISTA	Muestra una lista de programas de televisión grabados

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El indicador LED no se enciende cuando se presiona un botón.	• Cambie las pilas.
El indicador LED se enciende, pero el control remoto no controla mi dispositivo.	• Asegúrese de que su control remoto esté programado para su dispositivo. • Asegúrese de que su control remoto se encuentre en el modo correcto (TELEVISION, BLURAY/DVD, o CABLE / SATELLITE / STREAMING).
He probado todos los códigos para la marca de mi dispositivo, pero ninguno de ellos funciona.	• Use <i>Setup Method</i> (Método de configuración) C: Búsqueda de código.
Después de la programación, unas de las funciones de mi control remoto no funcionan	• Si todavía tenga su control remoto original (funcionando) se puede aprender a su nuevo control remoto sus funciones. Refiérase a <i>Funciones de aprendizaje de otro control remoto</i>.

AVISOS LEGALES

Declaración de la FCC

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial.

Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Advertencia: Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado

expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (Estados Unidos y Canadá) o 01-800-926-3000 (México) www.insigniaproducts.com

LISTA DE CÓDIGOS DE TELEVISIONES

MARCA	CÓDIGOS
Acer	14143
Advent	11570
Affinity	13717, 13870, 13577, 13716
Aiwa	11362
Akai	11675, 11385
Akura	11687
AOC	11589, 13720, 11365, 12014, 12087, 13938
Apex Digital	12397, 14347, 14350
Ario	12397
Asus	13340
Atvio	13636
Atyme	12746
Audiosonic	11675
Audiovox	11564, 11276, 11769, 12121
Auria	14748, 12087, 12014, 12277
Avera	12397, 12049
Avol	14367, 13382, 13118
Axess	13593
Broksonic	11892
Calypso	14748
Champion	11362
Changhong	14629
Coby	13478, 13627, 12344, 13629
Commercial Solutions	11447
Conia	11687
Contex	14053
Craig	13423
Crosley	13115
Curtis	12855, 13577, 13121, 12466, 13895, 12352, 12397, 13939, 14035, 13636, 11326, 11314, 13154, 13382, 13717
Curtis Mathes	11661
Cytron	11326
Daewoo	11661, 13115, 10661
Digitrex	14207
Disney	11892, 11665
Dumont	10017
Durabrand	11570, 11665, 10178, 11463
Dynex	12049, 12184, 11463, 11780
Electrograph	11755
Electrohome	11570, 11670
Electron	12466, 12855

MARCA	CÓDIGOS
Elektra	10017, 11661
Element	13559, 11687, 12183, 14635, 12964, 14910, 11886, 14217, 12256
Elite	11457
Emerson	11864, 11963, 11394, 11886, 10178, 13623, 11944, 11661, 12183, 11665, 13559
Envision	11589, 11365, 12087, 12014
Epworth	11362
EQD	12014, 12087, 12277
EQD Auria	12014, 12087, 12277
ESA	11944, 11963
eTec	12397
Fair Mate	11326
Favi	13382
Fisher	11362
Fluid	12964
Fujimaro	11687
Funai	11864, 11394, 11963
Furrion	13332, 14093
Gateway	11755
GE	11447, 10178
General Electric	11447, 10178
GFM	11665, 11963, 11864, 11886
Gibraltar	10017
GoldStar	10178
Haier	12309, 11749, 11748, 13382, 11753, 13987, 12293, 14398, 11570
Hallmark	10178
Hannspree	11348
Hewlett Packard	11642
Hisense	13519, 14618, 14740, 12183, 11660, 11314, 14063, 14398, 14054, 13382
Hitachi	11643, 14455, 14398, 13382, 10679
Hiteker	13118
HP	11642
Hyundai	14618
iLo	11665, 11463, 11394
Insignia	12049, 11780, 14487, 11641, 11564, 11326, 11892, 12002, 11423, 12184, 11385, 11660, 11963, 12751, 13227, 11463
Inteq	10017
IRT	11661
iSymphony	13382, 13118, 13094

MARCA	CÓDIGOS
James	13183
JC Penney	10178
JCM	12256
Jensen	11326
JVC	11774, 11601, 13393, 12321, 12271, 14107, 11570, 11670, 11892
KC	14182
KDS	11687
Konka	11385
LeEco	14007
Legend	12397, 12352, 11749, 12309
LG	11840, 12731, 11860, 11423, 12358, 14397, 10178, 11753, 14398, 10017
LG Alps	12358
Lloyd's	13382
LXI	10178, 10017
MAG	11687
Magnavox	12597, 13623, 11866, 12372, 11454, 11944, 11963, 11365, 11755, 11867
Marantz	11454
Matsushita	10250
Maxent	11755
Megatron	10178
Memorex	11570, 14686, 11892, 10178, 11665, 11670, 11687
MGA	10178
Microsonic	11326
Midland	10017
Miray	13183
Mitsubishi	11250, 10178, 11797
Mitsubishi Electric	11250, 10178, 11797
Mx Onda	11687
NAD	10178
Naxa	14093, 12104, 13154, 13382, 13423
NEC	13257, 11797, 13000, 12293
NetTV	11755
New Acoustic Dimension	10178
Nexus	11564, 13519, 12183
Nexus Electronics	12183
Nikko	10178, 10017
Nimbro	12104
Noblex	11362
Norcent	11365, 11589

MARCA	CÓDIGOS
NuVision	12158, 11657, 14347
oCOSMO	13899
Ölevia	11610
Optimus	10250, 10679
Orion	11463, 11892, 13540
Otic	11687
Panasonic	11291, 11480, 10250, 10178
PARK	12104
Penney	10178
Philco	11665, 11362, 11661, 11963, 11394
Philips	11867, 12597, 12372, 11454, 13396, 13623, 14365, 11744, 11866, 10017, 11944, 11365, 11394, 11589
Pioneer	10679, 11260, 11457
Planar	10679, 11589
Polaroid	11523, 11769, 11276, 11687, 11385, 14035, 12121, 13382, 11314, 11326, 12002, 12434, 13118
Portland	11661
Prima	11753, 11749
Proscan	11447, 13577, 13382, 13717, 12183, 12256, 13332, 13636, 13895, 13953, 14035, 14053, 13939, 12746, 14093
Proton	10178
Proview	11687
Pulsar	10017
Pyle	12196
Pyle Home	12196
QuantumFX	13593, 12337
Quasar	10250, 11291, 14207, 13899, 14367, 13382
RadioShack	10178
RCA	11447, 12434, 12746, 13577, 14214, 12247, 13382, 13717, 13332, 11781, 12932, 13895, 12187, 13636, 13939, 14079, 14053, 12183, 12855, 10679, 14035, 14394, 11661, 13519, 13953, 14629, 11385, 12002, 13121, 13183, 13938, 14093, 11670
Realistic	10178
Recco	13183
Runco	10017
Sampo	11755
Samsung	12051, 11632, 10178
Sankey	12964
Sansui	11892, 13540, 11670, 11463, 14053, 13564, 13377, 13559

MARCA	CÓDIGOS
Sanyo	11142, 11362, 13488, 12049, 11480, 11564
Sceptre	13899, 12528, 12337
Scotch	10178
Scott	10178
Sears	10178
Seiki	13953, 14635, 12964, 13559, 13560, 14794, 13382, 14217, 10178
Sens	11749
Serie Dorada	10178
Seura	14751
Sharp	12360, 13394, 14618, 14740, 14507, 13519, 14398
Sigmac	13477, 13423
Silo	13794, 13899, 13477, 14182
Silo Digital	13794, 13899, 13477, 14182
SkyVue	14135, 12360
Sony	10810, 14448, 14189
Soundesign	10178
Spectroniq	11687
Speler	14105
SunBriteTV	12337, 12528, 11610
Superscan	11944
Supersonic	13593, 13154, 12104, 11753
SVA	11963
Sylvania	11864, 11963, 11944, 11886, 11394, 11665, 11314, 13332, 14053
Symphonic	11944, 11963, 11394
Syntax	11610
Talent	10178
TCL	12434, 14398, 13183
Technics	10250, 10017
TMK	10178
TNCi	10017
Tophouse	11385
Toshiba	11524, 11656, 12724, 13945, 14885
TruTech	11665
Upstar	14182, 14405, 13899
Victor	10250
Vidao	12397
Vidtech	10178
Viewsonic	12014, 13706, 12745, 12087, 11640, 11627, 11755, 12049, 12277, 11564, 11365
Viore	12352, 13382, 13118, 12104, 13094, 13154
VisionQuest	11687, 13154

MARCA	CÓDIGOS
VIZIO	11758, 13758, 12757, 13415, 12512
W Box	14686
W Box Technologies	14686
Wards	10178, 10017
Westinghouse	11712, 14797, 13579, 13382, 12293, 13094, 13470, 12397, 13908
White Westinghouse	11661
Wyse	11365
Xiahua	11753, 11749
Xoceco	11753, 11749
Zenith	10017, 10178, 11423, 11661, 12731, 11365, 12358, 11463

LISTA DE DECODIFICADORES Y DISPOSITIVOS DE TRANSMISIÓN EN CONTINUO

MARCA	CÓDIGOS
3 Rivers Telephone Cooperative	01376
ABS	01272
Accelplus	01376, 01877, 01982
Access Cable Television	01376, 01877, 01982
Access Communications	01376, 02187
Ace Communications	02254
ACTV Cablevision	01376, 01877, 01982
Adams Cable TV	01376, 04079
ADB	02586, 02254, 01481, 01998, 02302, 03028
Advanced Broadband	01376, 01877, 01982
Advanced Cable Communications	04079
Advanced Telemedia	01376, 01877, 01982
Advocate Communications	01376, 01877, 01982
AirTV	05295
Airwave Networks	01376, 01877, 01982
Alabama Broadband	01376
Algona Municipal Utilities	01376, 01877, 01982
Alienware	01272
All West Communications	01376
Alleghany Cablevision	01376, 01877, 01982

MARCA	CÓDIGOS
Allegiance Communications	01376
Alliance Communications	01376
Allied Telesis	01376, 01877, 01982
Allo Communications	01481, 01998, 02302, 03028
Almega Cable	01376, 01877, 01982
Alpine Cable	01376, 01877, 01982
Alta Utilities	01877
Alternative Cable	01376, 01877, 01982
Altitude Communications	01376
Americable International	01877
American Broadband	01376, 01877, 01982
American Entertainment Network	01376, 01877, 01982
American Telecasting	01376, 01877, 01982
Amherst Telephone	01376, 01877, 01982
Amino	01481, 01898, 03605, 02302, 01998, 03028
Amlogic	04899
Anne Arundel Broadband	01376, 03560
Antietam Cable	01376, 01877, 01982
Apple	02615
Arc One	01376, 01877, 01982
Arctic Cooperatives	01376, 01877, 01982
Argent Communications	01376, 01877, 01982
Arialink Broadband	01376, 01877, 01982
Arkwest	01481, 01998, 02302, 03028
Arledge Electronics	01376, 00775
Armada	04899
Armstrong	01376, 03560
Arris	01376, 02378, 01998, 02187, 01982, 05097, 05537, 00869, 00858
Arvig Communication Systems	01376, 01982, 01998, 02345
Ashland Home Net	01376, 01877, 01982
Askivision Systems	01376, 01877, 01982
Astound Broadband	01376, 01877, 03560, 02187, 02479, 04079
AT&T	00858
AT&T U-verse	00858
ATC Communications	01376, 01951, 03560

MARCA	CÓDIGOS
Atlantic Broadband	01877, 03560, 01376, 04079
ATMC	01376, 01982, 03028, 01998
Atwood Cable	01376, 01877, 01982
Aurora Cable TV	01376, 01877, 01982
Ayrshire Communications	01376, 01877, 01982
B & C Cablevision	01376, 01877, 01982
B & L Technologies	01376, 01877, 01982
Bailey Cable TV	01376, 01877, 01982
Baja Broadband	01376
Baldwin County Internet	01376, 01877, 01982
Baldwin Telecom	01877
Ballard Rural Telephone Cooperative	00775, 02302, 02586
Barbourville Utility Commission	01376, 01877, 01982
Bardstown Cable	01376, 01877, 01982
Bascom Communications	01376, 01877, 01982
Base Cablevision	01376, 01877, 01982
Bay Cablevision	01376, 01877, 01982
Bay City Cablevision	01376, 01877, 01982
Bay Country Communications	01376, 01877, 01982
Bay Creek Communications	01376
Bayland Communications	02586
Bayou Cable	01376, 01877, 01982
Beamspeed	01376, 01877, 01982
Beaver Creek Telephone	01877, 01982
Beaver Valley Cable	01951, 01376, 01877, 01982
Beck's Cable Systems	01376, 01877, 01982
Bee Line Cable	01376
Beehive Broadband	01376, 01481, 01877, 01982, 01998, 02302, 03028
Beelink	05123
BEK Communications	02254, 02302
BELD Broadband	01376, 01877, 01982
Belhaven Cable TV	01376, 01877, 01982
Bell	00775, 01998, 01877, 05097
Bell ExpressVu	00775, 01998, 01877, 05097

MARCA	CÓDIGOS
Bell Fibe TV	01998, 05097, 05537
Bell Satellite TV	00775
Bellaire Cable	01376, 01877, 01982
Bellevue Cable	01376, 01877, 01982
Ben Lomand TV	02254, 02302
Bend Broadband	01376, 02187, 04079
Bentleyville Cable	01376, 01877, 01982
Benton Cooperative Telephone	01376, 01877, 01982
Beresford Cablevision	01376, 01877, 01982
Berkshire Cable Corp	01376, 01877, 01982
Beulah Cable TV	01376, 01877, 01982
Bevcomm	01951, 01898
Beyond Communications	01376, 01877, 01982
Big Sandy Broadband	01376, 01877, 01982
Biltmore Communications	01376, 01877, 01982
Blakely Cable Television	01376, 01877, 01982
Bledsoe Telephone Cooperative	01481, 01998, 02254, 02302, 03028
Block Communications	01376
Bloomington Communications	01481, 01998, 02302, 03028
Blue Mountain TV Cable	01376, 01877, 01982
Blue Ridge Communications	01877, 03560
Blue Sky Cable	01376, 01877, 01982
Blue Valley Telecommunications	01898, 03605
BlueBridge Media	01376, 01877, 01982
Bobcaygeon Cable	01376, 01877, 01982
Booher Brothers Cable	01376, 01877, 01982
Bowen Cablevision	01376, 01877, 01982
Bowling Cable TV	01376, 01877, 01982
Boxee	03693
Boycom Cablevision	01376
Branch Cable	01376, 01877, 01982
Brandenburg Telecom	01481, 01998, 02302, 03028
Brandywine Cablevision	01376, 01877, 01982
Bresnan	01376, 01877
Briand et Moreau Cable	01376, 01877, 01982
Bright Green Communications	01376, 01877, 01982

MARCA	CÓDIGOS
Bright House	01877, 01376, 03294
Bright House Networks	01877, 01376, 03294
Bristol Tennessee Essential Services	01877, 01998, 02378
Bristol Virginia Utilities	01376, 01877, 01982
British American	01376, 01877, 01982
Broadstar Communications	01376, 01877, 01982
Broadstripe	01376
Brockway Television	01376, 01877, 01982
Broken Bow Cable TV	01376, 01877, 01982
Brooke Telecom	01898, 03605
Brooks Bay Cable	01376, 01877, 01982
Brownwood TV Cable Service	01376, 01877, 01982
Bryan Municipal Utilities	01376, 01877, 01982
BTC Broadband	02254, 02586
Buckeye Cable System	01376, 02187, 01877
Buford Media Group	01376, 01877, 01982
Bulldog Cable	01376, 01877, 01982
Bulloch Telephone Cooperative	01376, 01877, 01982
Burlington Telecom	01481
Butler Bremer Mutual Telephone	01898
BWTelcom	01376, 01877, 01982
Byron Cable TV	01376, 01877, 01982
C & W Cable	01376, 01877, 01982
C Spire	03605
C.L. Davis Cable Services	01376, 01877, 01982
Cable & Communications	01376
Cable America	01376, 01877
Cable Axion Digitel	01376
Cable Cable	01877
Cable Communications of Willsboro	01376, 01877, 01982
Cable Cooperative	01376, 01877, 01982
Cable Development Corporation	01376, 01877, 01982
Cable Management Association	01376, 01877, 01982
Cable Montana	01376, 01877, 01982
Cable Nebraska	01376, 01877, 01982
Cable Of The Carolinas	01376, 01877, 01982

MARCA	CÓDIGOS
Cable Onda	01376
Cable One	01376, 03560, 01877
Cable Plus	01376, 01877, 01982
Cable Suite	01376
Cable Tech Cable TV	01376, 01877, 01982
Cable TV of Camrose	01376
Cable TV of East Alabama	01376, 01877, 01982
Cable TV of Slave Lake	01376, 01877, 01982
Cable TV of St. Paul	01376, 01877, 01982
Cable Vision Services	01877
Cablecom Mexico	01376
Cablemás	01376, 01877
Cablenet	01376, 01877, 01982
CableSouth Media	01376, 01877, 01982
Cableview Communications	01376, 01877, 01982
Cablevision	03885, 01376
Cablevision du Nord	01376
Cablevision of Marion County	01376
Cablevision T.R.P.	01376, 01877, 01982
Cablevision Victoria	01376
Cablevisión Argentina	01877
Cablevisión Mexico	01376
Cablevisión Uruguay	01877
Cablovision Warwick	01877
CalNeva Broadband	01376, 01877, 01982
CalTel Connections	02254, 02586
Cameron Communications	01376, 01877, 01982
CAMS Cable	01376, 01877, 01982
Canby Telcom	01481, 02302
Cannon Valley Cablevision	01481, 01998, 02302, 03028
Caprock TV	01376, 01877, 01982
Carnegie Cable	01376, 01877, 01982
Carolina Mountain Cable	01376, 01877, 01982
Carr Communications	01376, 01877, 01982
Carrell Communications	01376, 01877, 01982
CAS Cable	01376
Cascade Communications	01376, 01877, 01982
Casey Cable	01376, 01877, 01982
Caspian Community TV	01376, 01877, 01982

MARCA	CÓDIGOS
Cass Cable	01376
Castle Cable Service	01376, 01877, 01982
Catalina Cable	01376, 01877, 01982
Catawba Services	01376, 01877, 01982
CBN	01376, 01877, 01982
CBPU Cable	01376, 01877, 01982
CCAP	01877
CDE Lightband	01998, 00858, 02254, 02586
Cedar Falls Utilities	01376, 01951
Celect Communications	01376, 01877, 01982
Cellcom	01376, 01481, 01877, 01982, 01998, 02302, 03028
Cencom	01376, 01877, 01982
CentraCom Interactive	01376, 01877, 01982
Central Texas Communications	01376, 01877, 01982
Central Valley Cable	01376, 01877, 01982
Centre TV Cable	01376, 01877, 01982
Centrovision	01376, 01877, 01982
Century Communications	01376, 01877, 01982
Century Telephone	01376, 01877, 01982
CenturyLink	01998, 00858
CenturyTel TeleVideo	01376, 01877, 01982
Ceton	01272
Chambers Cable	01376
Champion Broadband	01376, 01877, 01982
Channel Master	03118
Chaparral Cablevision	01376, 01877, 01982
Chariton Valley Communications	01376, 01877, 01982
Charter	01877, 01376, 05651, 02187, 03560
Charter Spectrum	01877, 01376, 05651, 02187, 03294, 03560
Chatmoss Cablevision	01376, 01877, 01982
Chequamegon Telephone Cooperative	01898, 02254, 02302
Chesnee Communications	01376, 01877, 01982
Chester Telephone	01376
Chinook Progressive Club TV	01376, 01877, 01982
Chippewa Valley Cable	01376, 01877, 01982

MARCA	CÓDIGOS
Choice Cable TV	01376, 01877, 01982
Choice Communications	01376, 01877, 01982
Choice Television	01376, 01877, 01982
ChoiceCable	01376
Christy Cablevision	01376, 01877, 01982
CimTel	01376, 01951
Cincinnati Bell	01877, 01376
Circle Bar Cable Television	01376, 01877, 01982
Cisco	01877, 01982, 00858, 02947, 03028, 02345, 02378, 01998, 04315, 03294, 05484, 02826
Citizens Cable	01376, 01481, 02254
Citizens Cable TV	01376
Citizens Cablevision	01481
Citizens Mutual Telephone	01376, 01877, 01982
Citizens Telecom	01376, 01877, 01982
Citizens Telephone	02254, 02586
City Cablevision	01376, 01877, 01982
City of Barnesville Cable	01376, 01877, 01982
City of Baxter Springs Cable	01376, 01877, 01982
City of Cawker City Cable	00775
City of Hawarden Cable	01376, 01877, 01982
City of Norway Cable	01376, 01877, 01982
City of Quitman Cable	01376, 01877, 01982
City Of Salisaw	01376
City of Sumas TV Cable System	01376, 01877, 01982
City West	01376
Clarence Telephone	01376, 01877, 01982
Claro	01376, 03028
Clear Creek Communications	01376
ClearChoice Communications	01376, 01982
Clearview Cable	01376, 01877, 01982
Clearview Partners	01376, 01877, 01982
Clearview TV Cable	01376, 01877, 01982
Clearvision Cable TV	01376, 01877, 01982
Click Network	01376, 01877, 01982
ClickOne	01376, 01877, 01982
Clinton Cable	01376, 01877, 01982
CLT Communications	01376, 01877, 01982

MARCA	CÓDIGOS
CMA Communications	01376
CNS Television	01376, 01877, 01982
Coast Cable Communications	01376, 02187
Coast Cablevision	01376, 01877, 01982
Coast Communications	01376
Coastal Link	01376
Coaxial Cable TV	01376, 01877, 01982
Cobridge	01376
Cobridge Communications	01376
Cogeco	01376, 01982, 03560
Colane Cable TV	01376, 01877, 01982
Colfax Highline Cable	01376, 01877, 01982
Collinsville Cable	01376, 01877, 01982
Colonial Cablevision	01376, 01877, 01982
ColtonTel	01376, 02378
Columbia Power and Water	01376, 01877
Columbus Telephone	01376
Com-Link	01376, 01877, 01982
Comcast	01982, 01376, 01877, 03560, 02187, 04079
Communication 1 Cablevision	02302
Communication Services	01376, 01877, 01982
Communicomm	01376, 01877, 01982
Community Antenna Service	01376, 01877, 01982
Community Antenna System	01376, 01877, 01982
Community Cable & Broadband	01376
Community Cable Service	01376, 01877, 01982
Community Communications	01376, 01877, 01982
Community Telecom	01376, 01877, 01982
Community Television	01376, 01877
Compas Cable	01376, 01877, 01982
Complete Communication Services	01376, 01877, 01982
Comporium	01877, 03560, 02187
Compton Communications	01376
Comserv Ltd	01376, 01877, 01982
ComSouth	01376, 01877, 01982

MARCA	CÓDIGOS
ComSpan Communications	01481, 01898
Comstar Cable TV	01376, 01877, 01982
Consolidated Cable	01376, 01877, 01982
Consolidated Communications	01877, 01998, 01376, 02187, 03605, 00858, 02302
Consolidated Telcom	01376
Consolidated Telecommunications Company	01376, 01998
Conuma Cable Systems	01376, 01877, 01982
Conway Corporation Cable TV	01376, 01877, 01982, 02187
Conxxus	01376, 01877, 01982
Coon Creek Telephone	01376, 01951, 02254, 03118
Coon Rapids Municipal Utilities	01376, 01877, 01982
Coon Valley Telephone	02254, 03118
Coop CSCF	01376
Cooperative Television Godahl	01376, 01877, 01982
CoopTel	01898, 01998
Coosa Cable	01376
Copper Mountain Metropolitan	01376, 01877, 01982
Corn Belt Telephone	01376, 01877, 01982
Country Cable	01376, 01877, 01982
Country Cable TV	01376, 01877, 01982
Country Cablevision	01376
Country Cablevision Ltd.	01376
Country Vision Cable	00775, 00869
Cowley Telecable	01376, 01877, 01982
Cox	01877, 01376, 01982, 04315, 03774, 03560
Cox Communications	01877, 01376, 01982, 04315, 03774, 03560
Craig Cable TV	01376, 01877, 01982
Craw-Kan Telephone Cooperative	02254, 02586
Crestview Cable	01376, 01877, 01982
Cross Country TV	01376, 01877, 01982
Crosslake Communications	01376, 01877, 01982
Crossman Cable	01376, 01877, 01982
Crow Cable TV	01376, 01877, 01982
CRRS-TV	01376
CRST Telephone Authority	01481, 01998, 02254, 02302, 03028

MARCA	CÓDIGOS
Crystal Broadband Networks	01376, 01877, 01982
Crystal Cable TV	01376, 01877, 01982
CSI Cable	01376, 01877, 01982
CT & R Cable	01376, 01877, 01982
CTC	01376, 01998
Cunningham Telephone & Cable	01376, 01951, 02187
Curtis Cable TV	01376, 01877, 01982
CUTV	01376, 01877, 01982
CWA Cable	01376, 01877, 01982
CyberPower	01272
D & D Cable Systems	01376, 01877, 01982
D & P Communications	01376, 01951
D-Link	03671, 03693
Dairyland Cable Systems	01376, 01877, 01982
Dakota Central Telecommunications	02345
Dalton Cable Television	01877, 01982
Dalton Utilities	01877, 01982
Darien Communications	01376, 01877, 01982
Davis Communications	01376, 01877, 01982
Dawson City Television	01376, 01877, 01982
DCA Cablevision	01376, 01877, 01982
DDD Cablevision	01376, 01877, 01982
Dean Hill Cable	01376, 01877, 01982
Dean's Cablevision	01376, 01877, 01982
Decca Cable	01376, 01877, 01982
Deffner Cable TV	01376, 01877, 01982
Delhi Telephone	01376, 01877, 01982
Dell	01272
Delta Cable	01376
Demopolis CATV	01376, 01877, 01982
Denali TV	01376, 01877, 01982
Dery Telecom	01376, 01877
Dickey Rural Networks	01376, 01877, 01982
Digeo	02187
Diode Communications	01376, 01877, 01982
DIRECTV	01377, 03724
DISH	00775
Dish Mexico	00775
DISH Network	00775

MARCA	CÓDIGOS
Dishpro	00775
Diverse Communications	01898, 01982
Dixie Cable TV	01376, 01877, 01982
Dixon Telephone	01376, 01877, 01982
DMS Cable	01376, 01877, 01982
Downsville Community Antenna	01376, 01877, 01982
Doylestown Cable TV	01376, 01877, 01982
Drummond Cable TV	01376, 01877, 01982
DTC	01376, 01877, 01982
Dumont Telephone	01376, 01877, 01982
Duncan Cable TV	01376, 01877, 01982
Duo County Telecom	02254
E.Com	01376, 01877, 01982
Eagle Broadband	01481, 01998, 02254, 02302, 03028
Eagle Cablevision	01376, 01877, 01982
Eagle Communications	01376, 02187
Eagle Valley Telephone	01481, 01998, 02302, 03028
EagleVision Wireless TV Services	01376, 01877, 01982
East Arkansas Video	01376
East Cleveland Cable	01376, 01877, 01982
East Texas Cable	01376, 01877, 01982
Eastern Cable	01376, 01877, 01982
EastLink	01376, 02187
Easton Cable	01877
EasyTEL	01481, 01998, 02302, 03028
Eatel	01877, 03028
Echostar	00775, 05295
Electron Enterprises	01376, 01877, 01982
Elk River Cable TV	01376, 01877, 01982
Elkhart TV Cable	01376, 01877, 01982
Emery Telcom Video	01376, 01877, 01982
Emily Coop Telephone	01481, 03605
Endeavor Communications	02254, 02586
Enhanced Telecommunications	01376, 02254
Entone	02302, 01898
EnTouch	01376
EPB of Chattanooga	00858
Escape Broadband	01376, 01877, 01982
Eston CATV Cooperative	01376, 01877, 01982

MARCA	CÓDIGOS
ETAN Industries	01376, 01877, 01982
Etex	02586, 02302
Evertex	02302
Evolution	02479, 04079, 02746, 04315
Evolution Digital	02479, 04079, 02746, 04315
Execulink	01376
Eyecom	01376, 01877, 01982
F & B Telephone	02254, 02586
FairPoint Communications	01376, 01877, 01982
Falcon Broadband	01376, 01877, 01982
Falls Earth Station	01376, 01877, 01982
FamilyView Cablevision	01376, 01877, 01982
Fannettsburg Cable TV	01376, 01877, 01982
Farmer & Merchant Mutual	01376, 01877, 01982
Farmer's Telephone Cooperative	01998, 03028
Farmers Independent Telephone	01376, 01877, 01982
Farmers Mutual Telephone	01376, 01877, 01982
Fayetteville Electric System	01877
Federated Telephone	01376
Fenton Cablevision	01376, 01877, 01982
FiberCast Cable Communications	01376, 01877, 01982
FiberNet Monticello	01376, 01877, 01982
Fibrant	01376, 01877, 01982
Fidelity Communications	01376
First Cable Of Missouri	01376, 01877, 01982
FirstMile	01376, 01877, 01982
FirstMile Technologies	01376, 01877, 01982
Flint Cable TV	01376, 01877, 01982
Florida Cable	01376, 01877
Foothills Broadband	01877
Foothills Rural Telephone Cooperative	01877
Foresite Wireless	01376, 01877, 01982
Forsyth CableNet	01376, 01877, 01982
Fort Jennings Communications	02586
Fort Randall Telephone Company	01376, 01877, 01982

MARCA	CÓDIGOS
Fort Towson Cable	01376, 01877, 01982
Foster Communications	01376, 01877, 01982
Frank Howard TV Cable	01376, 01877, 01982
Frankfort Plant Board Cable	01376
Frontier	02378, 01998, 03560, 00775
Frontier Communications	02378, 01998, 03560, 00775
FTC	01982, 01376, 01877
Full Channel TV	01376, 01877, 01982
Full Choice Communications	01376, 01877, 01982
Funai	03339
Fusion Broadband	01376, 01877, 01982
Futuristic Cablevision	01376, 01877, 01982
G-Box Midnight	04440
Galaxy American Communication	01376, 01877, 01982
Galaxy Cable	01376, 01877, 01982
Garden Valley Telephone	02302
Gardonville Cooperative Telephone	00775, 01998, 02302
Gatehouse Networks	01376, 01877, 01982
Gateway	01272
Gauthier Cablevision & Electric	01376, 01877, 01982
GCI	03560, 01376, 01877
General Communications	03560, 01376, 01877
General Instrument	00869
Genext	01376, 01877, 01982
Geniatech	04339
Geraldine Cable TV	01376, 01877, 01982
Get Real Cable	01376, 01877, 01982
GEUS	01376, 01877, 01982, 03560, 04079
Giant Communications	01376, 01877, 01982
Giles-Craig Communications	01376, 01877, 01982
Gilmer Cable Television	01376, 01877, 01982
Glasgow Electric Plant Board	01376, 01877, 01982
Glass Antenna Systems	01376, 01877, 01982
Glenwood Telecommunications	01376

MARCA	CÓDIGOS
Glide Cablevision	01376, 01877, 01982
Globalcom	01376, 01877, 01982
GOI	00775
Golden Belt Telephone	02254, 02586
Golden Communications	01376, 01877, 01982
Golden Rain Foundation	01376, 01877, 01982
Golden Valley Cable	01376, 01877, 01982
Golden West Telecommunications	01376, 01877, 01982
Goldfield Communications	01376, 01877, 01982
Google	03666
Gorham Communications	01481
Gowrie Cablevision	01376, 01877, 01982
Grafton Cable Communications	01376, 01877, 01982
Grand River Cable	01376, 01877, 01982
Grande Communications	01877, 03560, 01376
Great Plains Communications	01376
Green Hills Communications	01376, 01877, 01982
Greene County Cable TV	01376, 01877, 01982
Greenlight Community Broadband	01877, 01376, 01982
Gridley Cable	01376, 01877, 01982
Griswold Cooperative Telephone	01481, 01998, 02254, 02302, 03028
Grove Cable	01376, 01877, 01982
Grundy Center Utilities	01376, 01877
GTA Digital TV	02345
GTel	01898, 03605
GTI	01481, 01998, 02302, 03028
Guadalupe Valley	01877, 02187
Haefele TV	01376, 01877, 01982
Haines Cable TV	01376, 01877, 01982
Hall Beach Cooperative	01376, 01877, 01982
Halstad Telephone Company	03028
Hamilton County Cable TV	01982, 01376, 01877
Hancel	01376, 01877, 01982
Hancock Telecom	02254

MARCA	CÓDIGOS
Hardy Telecommunications	03605
Hardy TV	03605
Hargray	01877, 01376, 01982
Harlan Community TV	01376
Harlan Municipal Utilities	01376
Harmony Cable TV	01376, 01877, 01982
Harris Broadband	01376
Harrisonville Telephone	02254, 02586
Harron Metrocast	01376, 01877
Hart Cable	01376, 01877, 01982
Hart Electric	01376, 01877, 01982
Hartelco	01376, 01877, 01982
Hastings Cable Vision	01376, 01877, 01982
Hawaiian Telcom	03028
HBC	01376, 01877, 01982
HBL Communications	01376, 01877, 01982
HCS	01376, 01877, 01982
Healthcare Cable Systems	01376, 01877, 01982
Heart of Iowa Communications	01376, 01877, 01982
Heartland Cable	01376, 01877, 01982
Heartland Wireless Communications	01376, 01877, 01982
Heck's TV & Cable	01376, 01877, 01982
Henderson Telephone	01376, 01877, 01982
Hermosa Cablevision	01376, 01877, 01982
Herr Cable	01376, 01877, 01982
Hewlett Packard	01272
HFU Television	01376, 01877, 01982
Hiawatha Broadband	01376, 01877, 01982
HickoryTech	01898, 01951, 02302
High Plains Cablevision	01376, 01877, 01982
Highland	01376, 01877, 01982
Hill Top Communications	01376, 01877, 01982
Hinton CATV	01376, 01877, 01982
HLM Cable Corp	01376, 01877, 01982
HomeTel	01376
Hometown Cable	01376, 01877, 01982
Hometown Utilicom	01376, 01877, 01982
Hood Canal Cablevision	01376

MARCA	CÓDIGOS
Hoonah Community Television	01376, 01877, 01982
Hooper Telephone	01376, 01877, 01982
Horizon Cable TV	01376, 02254, 02586
Horizon Telecom	02254, 02586
Horry Telephone Cooperative	01376, 01877, 01982
Hospers Telephone	01376, 01877, 01982
Hotwire	02254, 02586
Houston Cable	01376, 01877, 01982
Howard Computers	01272
HP	01272
HTC Communications	01481, 01998, 02302, 03028
HTC Services	01376, 01877, 01982
HTS	00775
Huawei	01982
Hughes Network Systems	01377
Humax	01377, 05651, 03560
HunTel Systems	01376
Hush	01272
Huxley Communications	01376, 01877, 01982
Hydaburg Cable TV	01376, 01877, 01982
HYDE County Cablevision	01376, 01877, 01982
I-Speed	01376, 01877, 01982
iBUYPOWER	01272
ICE Cable Holdings	01376, 01951
ICS Communications	01376, 01877, 01982
Illini Cablevision Of Illinois	01376, 01877, 01982
ImOn Communications	01877
Indco Cable TV	01376, 01877, 01982
Independence Telecom Utility	01376, 01982
Independent Cable Systems of Idaho	01376, 01877, 01982
Indevideo	01376, 01877, 01982
Index Cable TV	01376, 01877, 01982
Innovative Cable TV	01376
Innovative Systems	01898
Inside Connect Cable	01376
Insight	01376, 01877
Integra Telecom	02345
Inter Mountain Cable	01877, 02479, 04079, 02826, 03294
Inter-County Cable	01376, 01877, 01982

MARCA	CÓDIGOS
Interstate Cablevision	01481, 01998, 02254, 02302, 03028
Interstate Telecommunications Cooperative	02254, 02302
Intertech Private Cable	01376, 01877, 01982
Iomega	02558
Iowa Network Services	02302
Iron River Cooperative TV	01376, 01877, 01982
Irvine Community TV	01376, 01877, 01982
ITV-3	01376, 01877, 01982, 02254, 03028
Izzi Mexico	01376
Izzi Telecom	01376
J & L Cable	01376, 01877, 01982
J & N Cable	01376, 01877, 01982
Jack McClanahan Cable TV	01376, 01877, 01982
Jackson Energy Authority	01376, 01877, 01982
Jaguar Communications	01376, 01877, 01982
James Cable Partners	01376, 01877, 01982
James Valley Cooperative Telephone	02254, 02586
Jayroc Cablevision	01376, 01877, 01982
Jefferson County Cable	01376, 01877, 01982
Jefferson Telecom	01376, 01877, 01982
Jeffersonville Cable TV	01376, 01877, 01982
Jerrold	00869
Jet Broadband	01376
Johnston County Cable	01376, 01877, 01982
Journeyvision Cable	01376, 01877, 01982
JVC	00775
K-Communications	01376, 01877, 01982
K2 Communications	03560
Kalida Telephone	01376, 01877, 01982
Kalona Cooperative Telephone	02254, 02586
Kaltelco	01481, 01998, 02302, 03028
Kaon	02746
Kaon Media	02746
Kaplan Telephone	02254, 02586
Karban TV Systems	01376, 01877, 01982

MARCA	CÓDIGOS
KAS Cable TV	01376, 01877, 01982
Kaslo Cable	01376, 01877, 01982
KBS Cable TV	01376
Keene Valley Video	01376, 01877, 01982
Kelley Communications	01376, 01877, 01982
Kennebec Telephone	01376, 01877, 01982
Kennedy Cablevision	01376, 01877, 01982
Kentucky Ridge Country Communications	01376, 01877, 01982
Keta Cable	01376, 01877, 01982
KFW Communications	01376, 01877, 01982
Kincardine Cable TV	01376
Kings Bay Communications	01376, 01877, 01982
KLiP	01376, 01877, 01982
KM Telecom	01481
Knology	01877, 01376
Kollins	04339
KoolConnect	01481
Koomiut Cooperative	01376, 01877, 01982
KPU Telecommunications	01898, 02302, 03605
Kraus Electronic Systems	01376, 01877, 01982
Kudzu Cable TV	01376, 01877, 01982
Kugluktuk Cooperative	01376, 01877, 01982
Kuhn Communications	01376, 01877
L & J Cable	01376, 01877, 01982
La Harpe Communications	01376, 01877, 01982
La Harpe Video and Data Services	01376, 01877
Lafayette Utilities System	01376, 01951, 01998
Laguna Serrano Cable	01376, 01877, 01982
Lake Cable	01376, 01877, 01982
Lakeland Cablevision	01376, 01481, 01877, 01982, 01998, 02254, 02302
Lakeland Telecom	01481, 01998, 02254, 02302, 03028
Lakeview Cable	01376, 01877, 01982
Lamont Digital Systems	01376, 01877, 01982
Lang	01376, 01877, 01982
Laurel Highland	01376, 01877, 01982, 02187

MARCA	CÓDIGOS
LaValle Telephone Cooperative	02254, 02586
Layer3 TV	05370, 01998
LB Cable	01376, 01877, 01982
Lehigh Valley Cooperative Telephone	01376, 01877, 01982
Lemonweir Valley Telephone	01481, 01998, 02302, 03028
Lexcom Cable Services	01376, 01877, 01982
LG	01377, 03373
Liberty Cablevision	01376
Liberty Communications	01481, 02254, 02302, 02586
Limestone Cablevision	01376, 01877, 01982
Lincoln Cable Television	01376
Lincolnvillle	01376
Lindsey Communications	01376, 01877, 01982
Linksys	01272
LISCO	01376, 01877, 01982
Litestream Holdings	01376, 01877, 01982
LNE Telco	01376, 01877, 01982
Localtel	01376, 01877, 01982
Lockesburg Cablevision	01376, 01877
LodgeNet	01376, 01877
Lodgenet Entertainment	01376, 01877
Logitech	03272
Lone Pine Cable TV	01376, 01877, 01982
Long Lines	01877
Longview Communications	01376, 01877, 01982, 04079
Lonsdale Video Ventures	01481, 01998, 02254, 02302, 03028
Loretel Cablevision	01376, 01877, 01982
Loretel Systems	01376
Lost Island Cable TV	01376, 01877, 01982
Lucas Valley Cable	03560
Lumos Networks	01998, 03028
Lycom Communications	01376, 01877, 01982
M-Tek Systems	01376, 01877, 01982
M.T.C. Cable	01376, 01877, 01982
Maddock Cable TV	01376, 01877, 01982
Madison Communications	01376, 01982
Madison County Cable	01376, 01877, 01982

MARCA	CÓDIGOS
Magnavox	03339
Mahaska Communications	01376, 01877, 01982
Mainstreet Communications	01376, 01877, 01982
Maitland Cable TV	01376, 01877, 01982
Mallard Cable	01376, 01877, 01982
Manawa Telecom	02254, 02586
Manning Municipal Utilities	01376, 01877, 01982
Manti Telecom	01481, 01998, 02254, 02302, 03028
Marco Island Cable	01376, 01877, 01982
Markdale Cable TV	01376
Marne & Elk Horn Telephone	01376, 01877, 01982
Marquette-Adams Telephone	01376, 01877, 01982
Martelle Communications Cooperative	01376, 01877, 01982
Mascon Cable	01376
Masset-Haida TV Society	01376, 01877, 01982
Massillon Cable	01376, 02187
Matanuska Telephone Association	01481, 02254, 02586
Matricom	04440, 04899
Matrix Cablevision	01376, 01877, 01982
Mattawamkeag Cablevision	01376, 01877, 01982
Maxcom	01998
MaxxSouth	01376
McDonough Telephone Cooperative	01376, 01877, 01982
McKee TV Enterprises	01376, 01877, 01982
McNabb Cable	01376, 01877, 01982
MCTV	01376, 02187
MCV Broadband	01877
Media Cast	01376, 01877, 01982
Media Center PC	01272
Media One	01376, 01877, 01982
Mediacom	01376, 03560, 01982, 01877
Mediapolis Telephone	01376, 01982
Mediastream	01376
Megacable	01376
Merrimac Communications	01376

MARCA	CÓDIGOS
Metlakatla Indian Community TV	01376, 01877
MetroCast Cablevision	01376, 01982, 01877
MetroNet	01877, 01998, 00858
Metropolitan Cable	01376, 01877, 01982
MGS Cablevision	01376, 01877, 01982
MHTC	01481, 01998, 02254, 02302, 03028
Mi	03982
Mi-Connection	01877
Micca	03669, 03850
Microsoft	04000, 01272, 02049
Microwave Satellite Technologies	01481, 01998, 02254, 02302, 03028
Mid Century Telecom	01481
Mid Missouri Broadband & Cable	01376, 01877, 01982
Mid Missouri Telephone	01376, 01877, 01982
Mid-Coast Cablevision	01376, 01877, 01982
Mid-Hudson Cable	01376
Mid-Rivers Communications	01376
Mid-South Cablevision	01376, 01877, 01982
Mid-State Community TV	03560
Midamerican Cable Systems	01376, 01877, 01982
Midcontinent Communications	01376, 01982, 03560, 02826, 04079
Midstate Communications	01376, 01877, 01982
Midtel Cable TV	01376, 01877, 01982
Milcom Cable	01376, 01877, 01982
Milestone Communications	01982, 00775
Milford Cable TV	01376, 01877, 01982
Milford Communications	01376, 01877
Milk River Cable Club	01376, 01877, 01982
Millennium Telecom	01481, 01998, 02302, 03028
Millet	03982
Millheim TV Transmission	01376, 01877, 01982
Millington CATV	01376, 01877, 01982
Minburn Communications	01481, 01998, 02302, 03028
Mind	01272
Minerva Networks	03118
Minerva Valley Cable	01376, 01877, 01982

MARCA	CÓDIGOS
MINET	01877
Minix	04413, 03884
MLGC Cable TV	01376, 01877, 01982
MM&G Enterprises	01481, 01998, 02302, 03028
MMDS Wireless East	01376, 01877, 01982
Mobius Communications	01376, 01877, 01982
Monroe Cablevision	01376, 01877, 01982
Monroe Utilities	01376, 01877, 01982
Montana Opticom	01376, 01877, 01982
Montana Sky Networks	00775
Moosehead Enterprises	01376, 01877, 01982
Morris Broadband	01376
Morristown Utility Systems	01877
Mosaic Telecom	01376, 02586
Motorola	01376, 00869, 01998, 02378, 01951, 00858, 01982, 05097
Moultrie Telecommunications	01376, 01877, 01982
Mountain Shadows Cable TV	01376, 01877, 01982
Mountain Telecommunications	01376, 01877, 01982
Mountain Zone TV	01376, 01877, 01982
Movistar	03028
Moxi	02187
Mt. Baker Cable	01376, 01877, 01982
MTA	01481, 02254, 02586
MTC	01376, 01877, 01982
MTC Communications	01376, 01982
MTC Technologies	01376, 01982
MTS	01998, 01951
Multiband Cable	01376, 01877, 01982
Municipality Cable Operator	01376, 01877, 01982
Murphy Cable	01376, 01877
Murray Electric System	01376, 01877, 01982
Muscatine Power & Water	01376
MyGica	04339
N.W. Communications	01376, 01877, 01982
National Cable	01376, 01877, 01982
Naujat Cooperative	01376, 01877, 01982

MARCA	CÓDIGOS
NDTC	01481, 01998, 02302, 03028
Nebraska Central Telecom	01376, 01877, 01982
NEIT	01376, 01877, 01982
Nelson County Cablevision	01376, 01877, 01982, 03560
Nelsonville TV Cable	01376, 01877, 01982
Nemont Communications	01376, 01877
Netgear	03324, 02036, 04401, 03292
New Century Communication	01376, 01877, 01982
New Day Broadband	01376, 01877, 01982
New England Cable	01376, 01877, 01982
New Hope Telephone	02302
New Jersey Broadband	01376, 01877, 01982
New Knoxville Cable Systems	01376, 01877, 01982
New North Networks	01376, 01877, 01982
New Paris Quality Cablevision	01376, 01877, 01982
New Visions Communications	01376, 01877, 01982
New Windsor Cable TV	01376, 01877, 01982
Newcastle Cablevision	01376, 01877, 01982
Newpath Communications	01877, 01982
NewWave Communications	01376, 02187
NexHorizon Communications	01376, 01877, 01982
Nexicom Communications	01376, 01877, 01982
Next Level	00869
NextGen Communications	01376, 01877
NfinityLink Communications	01376, 01877, 01982
Niagara Community TV Cooperative	01376, 01877, 01982
Nimpkish Valley Communications	01376, 01877, 01982
Nittany Media	01376, 01951
NiveusMedia	01272
NKTelco	01898, 01376
Nor-Cal Cable Systems	01376, 01877, 01982
Nor-Del Cablevision	03560, 02479
Nortex Communications	01376, 01877, 01982

MARCA	CÓDIGOS
North American Communications	01376, 01877, 01982
North Central Telephone	02302, 02345
North Crossroads Communications	01376, 01877, 01982
North Dakota Telephone	02586
North Eastern Penn Telephone	02302
North Star Cablevision	01376, 01877, 01982
North State Communications	00858, 03028
North Texas Broadband	01376, 01877, 01982
North Yellowstone Cable TV	01376, 01877, 01982
Northern Cable Holdings	01376, 01877, 01982
Northern Lakes Cable TV	01376, 01877, 01982
Northgate	01272
Northland Cable TV	03560
Northland Communications	01376
Northside TV	01376, 01877, 01982
Northstar Broadband	01376, 01877, 01982
Northwest Communications	01376, 01877, 01982
Northwest Community	01877
Northwest Iowa Telephone	01877
Northwest Telephone Cooperative	01376, 01877, 01982
NorthwesTel	01376
Norvado	02254, 02302, 02586
Norwood Light Broadband	01376
Nova Cable Management	01376, 01877, 01982
Nova Cablevision	01376, 01877, 01982
Novus	01376, 01877
NPG Cable	01376
Nsight	02254, 02302, 02345, 02586
NTC Cable Services	01376, 01877, 01982
nTelos	01998
NTS Communications	01376, 01877, 01982
NU Telecom	01998, 03028
NuLink	01877, 01376, 01982

MARCA	CÓDIGOS
Nushagak Cooperative	01376, 01877, 01982
NuVisions	00775
NVC	02254
NVIDIA	04918
Oak Cable Systems Of Iowa	01376, 01877, 01982
Oak Hill Cablevision	01376, 01877, 01982
Oakview Cable	01376, 01877, 01982
Oasis Communications	01376, 01877, 01982
Omni III Cable TV	01376, 01877, 01982
Oneida Cablevision	01376, 01877, 01982
OneLink	01376, 01877, 01982
OneSource Communications	01376
Opp Cablevision	01376, 01877, 01982
OptiLink	01877
Optimum	03885
Orbitel Communications	01376
Oregon Cable Group	01376, 01877, 01982
Orion Cablesystems	01376, 01877, 01982
Ortek	03122
OTEC Communications	02254, 02586
Otelco	02302
Our Cable	01376, 01877, 01982
Overton County Cable	01376, 01877, 01982
Oxford Networks	01376, 01877, 01982
Ozona Cable & Broadband	01376, 01877, 01982
Pace	01982, 01377, 01376, 01877, 03560, 00858, 01998
Packerland Broadband	01376
Paleajook Cooperative	01376, 01877, 01982
Palmer Mutual Telephone	01376, 01877, 01982
Palmetto Rural Telephone Cooperative	00858
Panasonic	03760, 01982
Pangnirtung Cooperative	01376, 01877, 01982
Panhandle Telephone	01376
Panora Telecommunications	01481
Paragould Light & Water	01376, 01877, 01982

MARCA	CÓDIGOS
Parish Communications	01376, 01877, 01982
Park Region Mutual Telephone	01481, 01998, 02302, 02345, 03028
Park TV & Electronics	01376, 01877, 01982
Partner Communications	01376, 01877, 01982
Pathway Com-Tel	01376, 01877, 01982
Patterson Cable TV	01376, 01877, 01982
Paul Bunyan Communications	02254, 02586
PBT Cable Services	01376, 01877, 01982
PC One Cable	01376, 01877, 01982
PDQ Cable TV	01376, 01877, 01982
PEC Cablevision	01376, 01877, 01982
Pegasus Communications	01376, 01877, 01982
PennVideo Network	03560
Peoples CATV	01376, 01877, 01982
Peoples Rural Telephone Cooperative	01376
Persona Communications	01376, 01877, 01982
Philippi Communications	01376, 01877, 01982
Philips	01377, 02378, 03560
Phoenix	01376
Phoenix Cable	01376, 01877, 01982
Phonoscope Communications	01376, 01877, 01982
Pickwick Cablevision	01376, 01877, 01982
Piedmont Cable Services	01376, 01877, 01982
Pine Bluff Cable	01376
Pine Island Telephone	01481, 01998, 02254, 02302, 03028
Pine River Cable	01376, 01877, 01982
Pine Tree Cablevision	01376, 01877, 01982
Pineland Telephone Cooperative	01898, 01481, 02254, 02586
Pinpoint Communications	01376, 01877, 01982
Pioneer	01877
Pioneer Cable	01376, 01877, 01982
Pioneer Communications	01376, 01877, 01982
Pioneer Long Distance	01898, 02302
Pioneer Telephone	02254, 02302
Pitcairn Community Cable TV	01376, 01877, 01982

MARCA	CÓDIGOS
Pivos	04339
Plantation Cable System	01376, 01877, 01982
Pleasant Vision	01376, 01877, 01982
Polar Communications	02254, 02586
Polaris Cable	01376, 01877, 01982
Ponderosa Cablevision	01376, 01877, 01982
Popcorn Hour	02260
Poplar Bluff Municipal Utilities	01481, 01998, 02302, 03028
Portal Cablevision	01376, 01877, 01982
Post Cablevision	01376, 01877, 01982
Premier Communications	01376
Price County Telephone	01481, 01998, 02254, 02302, 03028
Prime Cable Corporation	01376, 01877, 01982
Prime Time Cable	01376, 01877, 01982
Princetown Cable	01376, 01877, 01982
Private Cable Systems	01376, 01877, 01982
Private Network Cable Systems	01376, 01877, 01982
Project Mutual Telephone	01481, 01998, 02302, 03028
Project Services	01376, 01877, 01982
Provincial Cable	01376, 01877, 01982
PSC	01481, 01998, 02302, 03028
PTCI	01376
PVT Networks	01376, 01877, 01982
Quality Cable TV	01376, 01877, 01982
Quality One Technologies	01481, 01998, 02302, 03028
Quinter Cable	01376, 01877, 01982
Qwest	01377
R & R Cable	01376
RadioShack	00869
Raftview Communications	01376, 01877, 01982
Rainbow Cable	01376, 01877, 01982
Rainbow Communications	01376, 01877, 01982
Rainbow Lake Cable TV	01376, 01877, 01982
Rainier Connect	01376, 01877, 01982
Ralls Technologies	01877
Ramapo Cable	01376, 01877, 01982

MARCA	CÓDIGOS
Rancho Murieta Association	01376
Randolph Telephone	02254, 02586
Rapid Communications	01376, 01877, 01982
RC Communications	01376, 01877, 01982
RCA	03335
RCN	01376, 03560, 01877
Reach Broadband	01376, 01877, 01982
Readlyn Telephone	02586
Rebeltec Communications	01376, 01877, 01982
Red River Cable	01376, 01877, 01982
Reds Cable TV	01376, 01877, 01982
Regional Cable TV	01376, 01877, 01982
Reinbeck Telecommunications	01376, 01877, 01982
Reliance	01376, 01877
Reservation Telephone	01376, 01998, 02345
Reserve Long Distance	01376, 01877, 01982
Resnet Communications	01376, 01877, 01982
Resort Cable	01376
Reveille Broadband	01376, 01877, 01982
Revelstoke Cable	01376
Reynolds Cable	01376, 01877, 01982
RGA Cablle	01376, 01877, 01982
Ricavision	01272
Ridgewood Cablevision	01376, 01877, 01982
Ringgold Telephone	01376, 01877, 01982
Rio Virgin Telephone	01376, 01877, 01982
Riondel Community Cable Society	01376, 01877, 01982
Ripley Video Cable	01376, 01877, 01982
Ritter Cable	01376, 01877, 01982
River Road Cable	01376, 01877, 01982
River Valley Cable TV	01376, 01877, 01982
River Valley Telecommunications	01481, 01998, 02254, 02302, 03028
Riverside Cablevision	01376, 01877, 01982
Riviera Cable TV	01376, 01877, 01982
Robins Cable TV	01376, 01877, 01982
Rock Port Cablevision	01376, 01877, 01982
Rocky Mountain Cable Systems	01376, 01877, 01982
Rogers	01877, 01376, 05484, 02826, 03294

MARCA	CÓDIGOS
Roku	03061, 02371
Roome Telecommunications	01376, 01877, 01982
Royal Telephone	01376, 01877, 01982
RTC	01376, 01877, 01982
RTEC Communications	01376, 01877, 01982
Runestone Telecom	01376, 01877, 01982
Rural Route Video	01376, 01877, 01982
Rural Telephone Company	01376
RuralWest	01376, 01877, 01982
Russellville Electric Plant Board	02586
S & K TV Systems	01376, 01877, 01982
S & T Communications	01376, 01877, 01982
S-GO Video	01877, 01982
S.Bryer Cable TV	01376, 01877, 01982
Sac County Mutual Telephone	01376, 01877, 01982
Sallisaw Municipal Authority	01376, 01877, 01982
Samsung	01377, 01877, 01982, 02947, 03928
San Bruno Municipal Cable TV	01376, 01877, 01982
San Carlos Cablevision	01376, 01877, 01982
San Juan Cable	01376, 01877, 01982
San Simeon Community Cable	01376, 01877, 01982
Santel Comm Cooperative	01376, 01877, 01982
SaskTel	01998
Satellite Cable Services	01376, 01877, 01982
Satellite Operations	00775
Satellite TV Systems	00775
Satview Broadband	01376, 01877, 01982
Saugeen Telecable	01376, 01877, 01982
Savage Communications	01376, 01877, 01982
Sayward Valley Communications	01376, 01877, 01982
Schindler Cable TV	01376, 01877, 01982
Schurz Communications	01376, 01877, 01982
SCI Cable	01376, 01877, 01982
Scientific Atlanta	01877, 00858, 01982, 02345, 03028, 02378, 02826
Scio Cablevision	01376, 01877, 01982

MARCA	CÓDIGOS
Scott Telecom And Electronics	01376, 01877, 01982
Scottsboro Cable TV	01376, 01877, 01982
Sea Island	01877
Seagate	02698
Seaside Cable TV	01376, 01877, 01982
Seaview Communications	01376, 01877, 01982
SecureVision	01376, 01877, 01982
Semo Communications	01376, 01877, 01982
Senior TV	01376, 01877, 01982
Service Electric	01376, 01982, 01877, 02187
Service One Cable	01376, 01877, 01982
Shannon Vision	01376, 01877, 01982
Shaw	01376, 01877, 02187, 01982
Shaw Direct	00869, 00775
Shawano Municipal Utilities	01376, 01877, 01982
Shellsburg Cablevision	01376, 01877, 01982
Shen-Heights TV	01376, 01877, 01982
Shenandoah Cable	01376, 01877, 01982
Shenandoah Telecommunications	01376, 01877, 01982
Shentel	01376, 01877, 01982, 02187
Sherburne Cable	01376, 01877, 01982
Sherman Cablevision	01376, 01877, 01982
Shrewsbury Electric & Cable	01376, 01877
Silver Star Communications	01481, 01998, 02302, 03028
Simpson Country Cable TV	01376, 01877, 01982
Siskiyou Cablevision	01376, 01877, 01982
Sister Lakes Cable	01376, 01877, 01982
Sjoberg's Cable TV	01376
Skisat	01376, 01877, 01982
SKT	01376, 01877, 01982
Sky Brasil	01377
Sky Cablevision	01376, 01877, 01982
Sky Mexico	01377
SkyAngel	01376, 01877, 01982
SkyBest TV	02586
Skyline Cable	02254, 02586
SkyLine TMC	02586
SkyPix	01481, 01998, 02302, 03028

MARCA	CÓDIGOS
Sleepy Eye Telephone	02345
Sling Media	05295, 03778
Small Town Cable	01376, 01877, 01982
Smithville	02586
Sogetel	01998
Somerfield Cable TV	01376, 01877, 01982
Sony	02713, 01272
Source Cable	01376
South Benton Cablevision	01376, 01877, 01982
South Central Communications	01376, 01877, 01982
South Central RTC	01951
South Holt Cablevision	01376, 01877, 01982
South Slope Communications	01376, 01877, 01982
Southeast Cable TV	01376, 01877, 01982
Southern Cayuga County Cable	01376, 01877, 01982
Southern Coastal Cable	01376, 01877, 01982
Southern Kansas Telephone	01376
Southern Plains Cable	01376, 01877, 01982
Southern Vermont Cable	01376, 01982
Southey Cable	01376, 01877, 01982
Southside TV	01376, 01877, 01982
Southwest MN Broadband	01376, 01877, 01982
Southwestern Bell Video Services	01376, 01877, 01982
Spanish Fork	01376, 01877, 01982
Spectrum	01877, 01376, 05651, 02187, 03294, 03560
Spencer Municipal Utilities	01376, 01877, 01982
Spillway Cablevision	01376, 01877, 01982
Spirit Broadband	01376, 01877, 01982
Spring Creek Cable	01376, 01877, 01982
Springcom	01376, 01877, 01982
Springfield Cablevision	01376, 01877, 01982
Springville Cable	01376, 01877, 01982
SRT Communications	01376, 01998
ST	00775
St. George Island Cable	01376, 01877, 01982
St. John Cable	01376, 01877, 01982
Stack 9	01272

MARCA	CÓDIGOS
Stanley Cablevision	01376, 01877, 01982
Stanton Telecom	01376, 01877, 01982
Star Cablevision	01376, 01877, 01982
Star Choice	00869
Starkville Cablevision	01376, 01877, 01982
Starlight Communications	01376, 01877, 01982
Starview Cable of Delaware	01376, 01877, 01982
StarVision	01376, 01877, 01982
Starwest	01376, 01877, 01982
Stellar Communications	01376, 01877, 01982
Stellar Private Cable Systems	01376, 01877, 01982
Sterling Cable	01376, 01877, 01982
STMicroelectronics	00775
Stowe Cablevision	01376, 01877, 01982
Strategic Technologies	01376, 01877, 01982
Stratford Mutual Telephone	01376, 01877, 01982
Stubbs Communications	01376, 01877, 01982
Suddenlink	01877, 01376, 03560, 01982
Summit Broadband	01376, 01877, 01982
Summit Communications	01376, 01877, 01982
Sumner Cable TV	01376, 01877, 01982
Sun Country Cable	01376
Sunrise Communications	01376, 01877, 01982
Supercanal	01376
Superior Cable & Data	01376, 01877, 01982
Supervision Cable TV	01376, 01877, 01982
SureWest	01877, 01998, 01481, 02187, 02254, 02586
Surry Telephone	02254, 02586
SWAT Cooperative	01481, 01998, 02302, 03028
Sweetwater Cable TV	01376, 01877, 01982
Swisher Telephone	02345
Systemax	01272
TA Communications	01376, 01877, 01982
Tagar Systems	01272
Taloga Cable	01376, 01877, 01982
TAT Cablevision	01376, 01877, 01982
Tbaytel	01998
TCSI Huntsville	01376, 01877, 01982

MARCA	CÓDIGOS
TCT	01376, 01877, 01982
TDS	01376, 01877, 01982
TDS Telecom	00775, 03028
Technicolor	01377, 05651, 02947, 05484, 01982
Tekstar Cablevision	01376, 01877, 01982
Tel-Star Cablevision	01376, 01877, 01982
Tele-Media	01376, 01877, 01982
Tele-Services	01376, 01877, 01982
TeleCable	01376
Telecentro	01376
Telecom Cable	01376, 01877, 01982
Teledistribution Amos	01376
Telefonica	03028
Telepak Networks	01376, 01877, 01982
TelePartners	01376, 01877, 01982
Telerent Leasing Corporation	01376, 01877, 01982
Telestar Systems	01376, 01877, 01982
Televue Communications	00775
Telmex	01376
Telsat Systems	01376, 01877, 01982
TELUS	03028, 00775
Templeton Telephone	01376, 01877, 01982
Tesco Cable TV	01376, 01877, 01982
Texas Mid-Gulf Cablevision	01376
Thames Valley Communications	01376, 01877, 01982
The Community Agency	01376
The Town of Mountain Village Cable	01376, 01877, 01982
Thomson	01982, 01377
Three River Digital Cable	01376, 01877, 01982
Throckmorton Cablevision	01376, 01877, 01982
Tibo	04339
TiftNet	01376, 01877, 01982
Time Warner	01877, 01376, 05651, 03294, 02187
Time Warner Cable	01877, 01376, 05651, 03294, 02187
Tip-Top Communications	01376, 01877, 01982
TiVo	03560, 03724
Tobacco Valley Communications	01376, 01877, 01982

MARCA	CÓDIGOS
Tongue River Cable TV	01376, 01877, 01982
Toshiba	01272
Total Cable Service	01376
Touch	01272
Touchet Valley Television	01376, 01877, 01982
Toxaway Cable	01376, 01877, 01982
Trans-Video	01376, 01877, 01982
Trappers Loop Communications	01376, 01877, 01982
Trenton Cable	01376, 01877, 01982
Tri-County Cable TV	01376
Tri-County Telephone Association	02302
Triangle Communication System	00775
Tricom	01376
TrioTel Communications	01376, 01877, 01982
Troy Cablevision	01376
Trust Cable TV	01376, 01877, 01982
TruVista	01376, 01877, 01982
TSC Communications	02302
Tudjaat Cooperative	01376, 01877, 01982
Tulalip Broadband	01376, 01877, 01982
Tullahoma Utilities	02586
Tulugak Cooperative	01376, 01877, 01982
Turquoise Turtle TV	01376, 01877, 01982
TV Cable	01376
TV Cable Company of Andalusia	01376
TV Cable of Rensselaer	03560
TV Cable of Winamac	01376, 01877, 01982
TV Northeast	01481, 01998, 02302, 03028
TV Service	01376, 01877, 01982
TVC	01376, 01877, 01982
TVision	01376, 01877, 01982
TVMAX	01376, 01877, 01982
TVS Cable	01376, 01877, 01982
TWC	01877, 01376, 05651, 03294, 02187
Twin Valley Communications	02254, 02586
Two Creeks Cable	01376, 01877, 01982
U-verse	00858
Ucluelet Video	01376, 01877, 01982

MARCA	CÓDIGOS
Uintah Basin Electronic Telecom	01376, 01877, 01982
UMBC	01376, 01877, 01982
Union Telephone	01376, 01877, 01982
Unitah-Strata Networks	01376
United Communications Association	01376
United Satellite America	00775
United States Gypsum	01376, 01877, 01982
United States Wireless	00775
United Telephone	01376, 02254, 02586
Universal Cablevision	01376, 01877, 01982
Universal Satellite Cable	01376, 01877, 01982
Upper Peninsula Communications	01376, 01877, 01982
US Online	01376, 01877, 01982
US Sonet	01376, 01877, 01982
USA Cablesystems	01376, 01877, 01982
USA Communications	01376
USA Companies	01376, 01877, 01982
USA Wireless Satellite TV	00775
Utica Cablevision	01376, 01877, 01982
Utilities Board City of Foley	01376
Utility Systems Development	01376, 01877, 01982
Uwharrie Communications	02254, 02586
Valley Cable & Satellite Communications	01376, 01877, 01982
Valley Cable TV	01376, 01877, 01982
Valley Telecom	02302
Valparaiso Communications	01376
Vensmile	04899
Venture Communications Cooperative	01481, 01998, 02302, 03028
Venus Telephone Cooperative	01376, 01898
Veracity Communications	01376, 01877, 01982
Verizon	02378, 01376
Vernon Telephone Cooperative	02586

MARCA	CÓDIGOS
Vianet TV	01898, 03605, 03118
Vicksburg Video	01376
Vidia Communications	01376, 01877, 01982
Vidion Cable	01376, 01877, 01982
Vidéotron	01877, 02947, 01376
Viewsonic	01272
Village Cable	01376, 01877, 01982
Viola Communications	01376, 01877, 01982
Vision Communications	01376
Vision Systems	01376, 01877, 01982
VisionComm	01376, 01877, 01982
Vista III Media	01376, 01982
Vital Communications	01376, 01877, 01982
Vivo	03028, 01998
VIZIO	03670
Vogtmann Engineering	01376, 01877, 01982
Volcano Vision	01376
Voodoo	01272
Voom	00869
VTR	01376
Vyve Broadband	01376, 01982, 04079
W.D.B. Communications	01376, 01877, 01982
Wabash Independent Networks	01376, 01877, 01982
Wabash Mutual Telephone Company	01898
Wadsworth Cable TV	01376
Waitsfield Cable	01376
Walnut Communications	01376, 01982
Walnut Grove Cable TV	01376, 01877, 01982
Ward Communications	01376, 01877, 01982
Warwick Valley Telephone	01376, 01877, 01982
Washington Cable	03560
Washington County Rural Telephone Cooperative	01376, 01877, 01982
Watch TV	01481, 01998, 02302, 03028
Waterville Cable TV	00775, 01376, 01877, 01982
Watson Cable	01376, 01877, 01982

MARCA	CÓDIGOS
Wave Broadband	01376, 02479, 03560, 04079, 02187
Wavevision	01376, 01877, 01982
WCTA	01376, 01877, 01982
WEHCO Video	01376
Weiss Lake Cable	01376, 01877
West Alabama TV Cable	01376, 01877, 01982
West Carolina Telephone	03028
West Central Telephone	01376, 01877, 01982
West Lake Cablevision	01376, 01877, 01982
West River Cable Television	01376, 01877, 01982
WesTel Systems	01376, 01877, 01982
Western Broadband	01376, 01877, 01982
Western Cable Service	01376, 01877, 01982
Western Digital	02558
Western Iowa Telephone	01877
Western Montana CommunityTel	01376, 01877, 01982
Western Telephone Company	01376, 01877, 01982
Western Wisconsin Communications	01376, 02586
Westman Communications	01376, 02187
Westphalia Broadband	02254, 02586
Wetherell Satellite Cable TV	01376, 01877, 01982
WFL Cable Television	01376, 01877, 01982
Whidbey Telecom	01998
White County Video	01376
WideOpenWest	01376, 01877, 02187
Wikstrom Systems	01376, 01877, 01982
Wilco Electronic Systems	01376, 01877, 01982
Wilkes Telecommunications	01481, 01998, 02302, 03028
Willamette Broadband	01376
Williamstown Cable	01376, 03560
Windbreak Cable TV	01376, 01877, 01982
Windjammer Cable	01376, 01877
Windom Communications	01877
Windstream	01376, 01982, 00775
Winslow Communications	01376, 01877, 01982

MARCA	CÓDIGOS
Wire Tele-View	01376, 01877, 01982
Wireless One	01376, 01877, 01982
Wittenberg Telephone	01376, 01877, 01982
Wood County Telephone	01376, 01877, 01982
Woodsfield Municipal Cable	01376, 01877, 01982
World Satellite Cable Systems	00775
Worth Cable TV	01376, 01877, 01982
WOW!	01877, 01376, 02187, 02479, 02826, 03294
WT Services	01376, 01877, 01982
WTC Communications	01376, 01877, 01982
WTCI Cable	01376, 01877, 01982
Wyandotte Municipal	01376, 01982
Xbox	04000, 02049, 01272
Xfinity	01982, 01376, 01877, 03560, 02187, 04079
Xiaomi	03982
XIT Communications	02302
Yadkin Valley Telecom	02345
Ycom Networks	01376, 01877, 01982
Yelcot Video Group	01376, 01877, 01982
Yelo	01376
Ygnition	01376, 01877, 01982
Z-Trak	01376
Zampelli Electronics	01376, 01877, 01982
Zazeen	03118
Zito Media	01376, 01877, 01982
Zoom Media	01376, 01877, 01982
ZT Group	01272

LISTA DE CÓDIGOS PARA REPRODUCTOR DE BLU-RAY Y DVD

MARCA	CÓDIGOS
Accurian	20675
Akai	20675
Allegro	20869
Apex Digital	20672, 20717
Audio Authority	22555
Audiovox	20717
Bel Canto Design	21571
Blaupunkt	20717

MARCA	CÓDIGOS
California Audio Labs	20490
CineVision	20869
Citizen	22213
Coby	22494, 20672
Contel	22331
Curtis	23052
Curtis Mathes	22331
Daewoo	20869
Denon	21634, 22258, 20490, 22748, 23851
Digix	22464, 23850
Directed Video	20717
Disney	20675
Durabrand	23464
Dynex	22596
Electrohome	21702
Emerex	20032
Emerson	20675, 22213
Funai	20675
GE	20717, 20522
General Electric	20717, 20522
GFM	20675
Go Video	20869, 21075, 21044, 20741, 20717
Goldmund	22545
GoldStar	20741, 20869
Greenhill	20717
Grundig	20539
Harman/Kardon	20702, 23744, 23228, 22927
Hitachi	20573, 20675
Hiteker	20672
Initial	20717
Insignia	22095, 22596, 22428, 20675, 20741
Integra	20627, 22147, 21769, 21634
Irradio	20646
JBL	20702, 23744
JVC	20623, 21550, 21602, 22365, 22855
jWin	20672
Kenwood	20534, 20490
KLH	20717
Lenoxx	22213
LG	20741, 21602, 20869
Logitech	22639

MARCA	CÓDIGOS
Magnavox	20675, 20503, 20646, 23488, 20539
Marantz	22481, 20539, 22414, 23444
Memorex	22213, 21702, 23031, 22331
Microsoft	22083, 22627, 20522
Mintek	20717
Mitsubishi	21521
Mitsubishi Electric	21521
NAD	20741
Nesa	20717
New Acoustic Dimension	20741
Onkyo	20627, 22147, 20503, 21769, 22562
Oppo	22545
Panasonic	20490, 21641, 21579, 23641, 20503
Philco	20675
Philips	22056, 22789, 22434, 20646, 20539, 23488, 20503, 22084, 20675, 23274
Pioneer	21571, 20631, 22854, 22442, 20142, 22847
Polk Audio	20539
Presidian	20675
Proceed	20672
Proscan	20522
RCA	20522, 22213, 20717, 21769, 22532, 23464
RE-BL	22555
Rio	20869
Rotel	20623
Samsung	20199, 21573, 21075, 22069, 20573, 22329, 22369, 22269, 22556, 22489, 21044, 20490
Sanyo	20675
Schneider	20646
Seiki	22912
Semp	20503
Semp Toshiba	20503
Sharp	20630, 22250, 20675
Sherwood	20741, 23052, 23837
Sonic Blue	20869
Sony	21633, 20032, 21516, 21033, 20864, 21070, 20772, 24009
SV2000	20675
SVA	20672
Sylvania	20675, 20630

MARCA	CÓDIGOS
Symphonic	20675
Technics	20490
Toshiba	20503, 22277, 22006, 23857, 21769, 23157, 22705, 23957
TruTech	20675
Urban Concepts	20503
Victor	20032
VIZIO	22563
WB Electronics	22555
Xbox	22083, 22627, 20522
Yamaha	20497, 20539, 22298, 20490, 23320, 20646, 23837
Zenith	20741, 20869, 20503
Ölevia	22331

LISTA DE CÓDIGOS DE AUDIO

MARCA	CÓDIGOS
Acoustic Audio	4683
Aiwa	0158, 0189
Alco	1390
AMC	1077
Apex Digital	4334
Apple	1115
Arcam	1189, 0189
Audiolab	0189
Audiotronic	1189
Audiovox	1390
Aura	4293
Axess	4095
Bose	1933, 1629, 3959, 4307, 3708, 1841, 4024, 3706, 3832
Boston Acoustics	3698
BÖHM	4280
Cairn	0189
Cambridge	0189, 1189
Cambridge Audio	0189
Carver	0189, 1189
Coby	3654
Craig	4465, 4466
Curtis	3942
Definitive Technology	4415, 3645
Denon	1360, 2857, 3347, 2516, 3642, 2820, 3380, 2279, 3947, 2706, 2502, 4025
Dual	1390

MARCA	CÓDIGOS
Dynavox	3231
Dynex	2971, 3951
Emotiva	3763, 4102
Enclave Audio	4800
Energy	3915
Energy Sistem	3915
Epworth	0158, 0189
Ferguson	2611
Gateway	1567, 1517
GE	3297
General Electric	3297
Goldmund	0189
Grundig	0189, 1189
Haier	3516
Harman/Kardon	0110, 1304, 2241, 2443, 3418, 4186, 3756, 3391, 0189, 3045, 3517
iLive	3175
Inkel	3770, 4090
Insignia	2175, 2472, 3951, 1030, 2169, 1893, 2929, 2966, 3104, 3210, 3770, 4424, 1077
Integra	1805, 3860, 2730, 4023, 1320, 2503, 4014, 3992, 0135
Jamo	3915
JBL	3756, 2241, 3391, 3535, 0110, 1304
JVC	1676, 1374, 2040, 2331, 2239, 1871, 3115, 3049
Kenwood	1570, 1293
KLH	1390
Klipsch	3915, 4198, 4200, 3092
LG	2197, 2676, 3509, 3217, 2284, 3996, 1293
Linn	0189
Loewe	0189
Logitech	1408
Magnavox	0189, 1269, 1189, 1831
Marantz	1289, 0189, 2114, 2138, 1189, 3772, 1269, 3998, 3347
McIntosh	1289
Micromega	0189, 1189
Monoprice	4505
Myryad	1189
Onkyo	1805, 0135, 1320, 2730, 3860, 2503, 4023, 4041, 4014, 3992, 4574, 3984
Optimus	1023

MARCA	CÓDIGOS
Panasonic	0309, 3323, 2967, 1275, 1633, 3055, 1763, 2452, 3309, 2105, 3767, 1676
Paradigm	4536
Philco	1390, 1831
Philips	0189, 2459, 1831, 1269, 2289, 3379, 3962, 1189, 2311, 2675, 3801, 3227, 4012
Pinnacle Speakers	3774, 3728
Pioneer	1123, 1935, 3057, 2432, 1384, 1023, 3956
Polk Audio	3429, 1289, 0189
Proficient	3661
Proscan	1254
Radiola	0189
Radionette	1293
RCA	1254, 2041, 2611, 2426, 2719, 2655, 3297, 1123, 3969, 1390, 3281, 1023, 2544
Revox	0189
Samsung	1868, 2809, 2660, 2948, 3382, 3320, 3154, 2137, 1304
Sansui	0189
Sanyo	4176
Schneider	0110
Sharp	3736, 3097, 3929
Sherbourn	3763
Sherwood	1077, 1567, 1905, 3120, 3136, 1517, 2169, 4090, 3770
Sherwood Newcastle	1567, 2169
Sonos	3919
Sony	0158, 1622, 1759, 2172, 1822, 1441, 2522, 1758, 2475, 3700, 2860, 4315, 3257, 2582, 3487, 2610, 4107, 4457, 3986
SpeakerCraft	3661
Stereophonics	1023
Teac	1390, 0110, 1567, 3860
Technics	0309, 1633, 1763
Thomson	2611
Thorens	1189, 0189
Toshiba	3627, 1123
Universum	0189, 1390
Venturer	1390
VIZIO	2454, 3935
Vtrek	2426
Wards	0158, 0189

MARCA	CÓDIGOS
Wharfedale	1390
Yamaha	0176, 1276, 2061, 3580, 2467, 3030, 2458, 3917, 2021
Zenith	1293, 2197
ZVOX	2332, 3913, 2334

INSIGNIA™

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2018 Best Buy. All rights reserved.

Hecho en China