


Ceci est une antenne conçue pour les réceptions d'émissions de télévision analogiques et numériques hertziennes. Elle peut recevoir tous les signaux télévisés disponibles dans la zone de réception pour les fréquences VHF et UHF.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Antenne ultra compacte
- Socle de l'antenne
- Ruban mousse adhésif à 2 faces (2 nécessaires, 4 fournis)
- Guide d'installation rapide

CARACTÉRISTIQUES


- Structure compacte réversible noir et blanche
- Reçoit les signaux TVHD de 1080i et 720p à travers les antennes intégrées VHF et UHF
- Options de placement multiples : sur socle ou accrochée au mur
- Câble coaxial préfixé de 5,5 pi (1,7 m)



Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

POSITIONNEMENT DE L'ANTENNE

1 Choix d'une méthode de montage :




2 Si possible, placer l'antenne proche d'une fenêtre et à l'écart de sources d'interférences. Voir la page 2 pour toutes suggestions de positionnement.

CONNEXION DE L'ANTENNE

Cette antenne peut être connectée directement à un TVHD ou un convertisseur numérique.

TVHD


Connecter le câble de l'antenne à la prise coaxiale au dos du téléviseur.



OU

Convertisseur numérique

- 1 Connecter le câble de l'antenne à la prise coaxiale sur le convertisseur numérique.
- 2 Connecter un câble vidéo ou audio (tel qu'un câble coaxial ou composite) du convertisseur au téléviseur.



RECHERCHE DE CANAUX

- 1 Mettre le téléviseur en marche, puis appuyer sur le bouton entrée (Input) ou Source du téléviseur pour sélectionner l'entrée à laquelle l'antenne est connectée (en général étiquetée TV).
- 2 Ouvrir le menu de configuration du téléviseur et sélectionner l'option « Recherche » ou « Recherche de canaux ». Le téléviseur cherche automatiquement les canaux disponibles dans la zone de réception.

Remarque : Consulter le Manuel d'instructions du téléviseur pour de plus amples détails.

CONSEILS POUR UNE RÉCEPTION OPTIMALE

- Si possible, placer l'antenne proche d'une fenêtre.
- Installer l'antenne le plus élevé possible pour éviter les obstacles potentiels entre l'antenne et la tour de transmission. Tout obstacle peut être source de perte de signal.
- Éloigner l'antenne de sources d'interférences telles que des climatiseurs, des sèche-cheveux ou des fours à micro-ondes.
- Effectuer une recherche de canaux chaque fois que l'antenne est déplacée.
- Si possible, positionner l'antenne vers la tour de transmission. Pour déterminer les canaux qui sont disponibles dans la zone de réception, aller sur le site www.antennaweb.org. Saisir le code postal pour obtenir l'information sur la meilleure orientation de l'antenne.
- Essayer l'antenne dans différents endroits pour trouver le signal le plus puissant.
- Cette antenne est une antenne intérieure. Ne pas la placer à l'extérieur.
- Effectuer une recherche de canaux tous les mois pour être sûr de recevoir tous les canaux disponibles.
- Certains téléviseurs ont un témoin de la force du signal qui peut faciliter le positionnement de l'antenne. Voir la documentation fournie avec le téléviseur pour voir si celui-ci prend en charge cette fonction.
- Cette antenne est compatible avec tout téléviseur ou appareil doté d'un syntoniseur ATSC. Se référer au guide de l'utilisateur du périphérique pour vérifier la compatibilité.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

PROBLÈME	SOLUTION
Impossible de trouver des canaux	• Vérifier que l'entrée correcte a bien été sélectionnée sur le téléviseur. • Aller au menu du téléviseur ou du convertisseur numérique tel qu'un récepteur câble ou satellite ou un dispositif de diffusion en continu de médias et effectuer de nouveau une recherche des canaux. • Vérifier que toutes les connexions sont correctes et bien fixées. • Régler l'antenne et effectuer une recherche des canaux disponibles sur le téléviseur ou le récepteur. • Vérifier d'être bien connecté à un téléviseur ou à un récepteur avec un syntoniseur ATSC.
La qualité de l'image est bonne sur certains canaux et médiocre sur d'autres ou il n'existe aucune réception	• Régler l'antenne et effectuer une recherche des canaux disponibles sur le téléviseur ou le récepteur. • Éloigner l'antenne de sources d'interférences telles que des climatiseurs, des sèche-cheveux et des fours à micro-ondes. • L'antenne est peut-être trop éloignée de l'antenne d'émission pour recevoir un signal adapté. Le signal peut aussi être affecté par des obstructions entre l'antenne émettrice et l'antenne de l'utilisateur. • Vérifier que la force du signal de l'antenne est suffisante. Certains téléviseurs ont un témoin de force du signal. Voir la documentation fournie avec le téléviseur pour voir si celui-ci prend en charge cette fonction. • En cas d'utilisation d'un amplificateur UHF/VHF pour amplifier le niveau du signal, vérifier s'il fonctionne correctement.
Comment déterminer quelle est la réception de la télévision numérique dans la zone de réception?	• Pour déterminer les canaux qui sont disponibles dans la zone de réception, aller sur le site www.antennaweb.org. Saisir le code postal pour obtenir l'information sur la meilleure orientation de l'antenne.

Tous les canaux ne sont pas disponibles après avoir effectué une recherche de canaux automatique	• Régler l'antenne et effectuer une recherche des canaux disponibles sur le téléviseur ou le récepteur. • Vérifier que la force du signal de l'antenne est suffisante. Certains téléviseurs ont un témoin de force du signal. Voir la documentation fournie avec le téléviseur pour voir si celui-ci prend en charge cette fonction.
--	--

SPÉCIFICATIONS

- Gamme de fréquence : VHF 174-220 MHz, UHF 470-860 MHz
- Gamme de Réception : UHF/VHF

GARANTIE À VIE SUR LES PIÈCES ET LA MAIN-D'ŒUVRE

Aller sur le site www.rocketfishproducts.com pour tous détails.

POUR CONTACTER ROCKETFISH :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-800-620-2790 (É.-U. et Canada) ou le 01 800-926-3010 (Mexique)

www.rocketfishproducts.com

ROCKETFISH est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
©2016 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine