


Dynex AV Surge Protector Usage

A Power Connections (all models)

1. Plug the surge protector into a grounded outlet only.
2. Plug all connected equipment directly into the surge protector.

CAUTION: DO NOT connect to an ungrounded outlet. **DO NOT** use with 2-wire extension cords or adapters. This surge protector is designed for indoor use only. Install the surge protector away from heat emitting appliances such as radiators or heat registers. Do not install where excessive moisture is present. Do not plug extension cords into the surge protector. Never install electrical or telephone wiring during a lightning storm. **DO NOT USE FOR MEDICAL OR OTHER LIFE SUPPORT EQUIPMENT OR OTHER HIGH RISK ACTIVITIES.**



B Phone/Fax/Modem Connections (some models)

Most modem damage can be prevented if you connect the Phone/Fax/Modem through the surge protector.

If your surge protector has phone jacks:


1. Connect the Phone/Fax/Modem line from your wall outlet to the INPUT jack on the surge protector.
2. Connect the phone cord (provided) into the OUTPUT jack on the surge protector.
3. Connect the other end of the phone cord to the Phone/Fax/Modem jack of the device you want to protect.

C Coax Cable Connections (some models)

Most TV/VCR damage can be prevented if you connect the coax cable through the surge protector.

If you are using a coax cable and your surge protector has coax jacks:

1. Connect the Cable/Antenna line from your source to the INPUT jack on the surge protector.
2. Connect a coax cable from the OUTPUT jack of the surge protector to the device you want to protect.



Indicator Lights (some models)

- In models with a "protected" light, the light should be on when the power switch is turned on. If this light goes out at any time, it means your surge protector has sacrificed itself to protect your equipment and should be replaced.
- In models with a "grounded" light, the light should be on when the power switch is turned on. If the light does not come on when you turn on the surge protector, you have a ground wiring problem and you should contact an electrician to properly ground the outlet. Connecting your surge protector to an improperly grounded outlet will void all Dynex warranties.
- In models with a power switch light, the light in the power switch lights when the unit is powered on. Your surge protector provides maximum surge protection even if the power switch is in the off position.
- Some models have a Surge Stat™ indicator. In these models, the indicator shows the current condition of the surge protector. If the Surge Stat™ indicator shows either Not Grounded or Exhausted, you need to take the appropriate action as described in the first two bullets above.

Uso del protector de sobrevoltaje para equipo de AV Dynex

A Conexiones de alimentación (todas las modelos)

1. Enchufe el protector de sobrevoltaje solamente en un tomacorriente con conexión a tierra.
2. Enchufe todos los equipos conectados directamente al protector de sobrevoltaje.

CAUTION: NO conecte la unidad a un tomacorriente sin conexión a tierra. NO use la unidad con cables de extensión o adaptadores de 2 alambres. Este protector de sobrevoltaje está diseñado para uso interno únicamente. Instale el protector de sobrevoltaje alejado de aparatos que emitan calor tal como radiadores o calefactores. No instale la unidad en lugares con humedad excesiva. No enchufe cables de extensión en el protector de sobrevoltaje. Nunca instale cables eléctricos o telefónicos durante una tormenta de rayos. **NO UTILICE ESTE PRODUCTO PARA EQUIPO MÉDICO U OTRO EQUIPO DE SOPORTE DE VIDA O EN OTRAS ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO.**

B Conexiones para teléfono/fax/módem (ciertos modelos)

La mayoría de daños de módems se pueden prevenir si conecta el teléfono/fax/módem por medio del protector de sobrevoltaje.

Si su protector de sobrevoltaje cuenta con tomas para teléfono:

1. Conecte la línea de teléfono/fax/módem de la toma de pared a la toma de entrada (INPUT) en el protector de sobrevoltaje.
2. Conecte el cable telefónico (incluido) en la toma de salida (OUTPUT) en el protector de sobrevoltaje.
3. Conecte el otro extremo del cable telefónico a la toma para teléfono/fax/módem del equipo que desea proteger.

C Conexiones de cable coaxial (ciertos modelos)

La mayoría de daños de televisor/VCR se pueden prevenir si conecta el cable coaxial por medio del protector de sobrevoltaje.

Si está usando un cable coaxial y su protector de sobrevoltaje cuenta con tomas coaxiales:

1. Conecte la línea de TV por cable o antena de su fuente a la toma de entrada (INPUT) en el protector de sobrevoltaje.
2. Conecte un cable coaxial desde la toma de salida (OUTPUT) del protector de sobrevoltaje al equipo que desea proteger.

Luces indicadoras (ciertos modelos)

- En los modelos con una luz marcada "protected" (protegido), la luz debería estar iluminada cuando el interruptor de encendido se encuentra en la posición de encendido. Si esta luz se apaga en cualquier momento, esto significa que su protector de sobrevoltaje se ha sacrificado a sí mismo para proteger su equipo y tendrá que ser reemplazado.
- En los modelos con una luz marcada "grounded" (conectado a tierra), la luz debería estar iluminada cuando el interruptor de encendido se encuentra en la posición de encendido. Si la luz no se ilumina cuando enciende su protector de sobrevoltaje, tiene un problema de cableado a tierra y deberá ponerse en contacto con un electricista para conectar apropiadamente a tierra el tomacorriente. Conectar su protector de sobrevoltaje a un tomacorriente que no esté conectado a tierra correctamente anulará todas las garantías de Dynex.
- En modelos con un indicador del interruptor de encendido, el indicador se iluminará al encender el protector. Su protector de sobrevoltaje le provee la máxima protección contra sobretensión aunque el interruptor de encendido se encuentre en la posición de apagado.
- Algunos modelos cuentan con un indicador Surge Stat™. En estos modelos, el indicador muestra la condición actual del protector de sobrevoltaje. Si el indicador Surge Stat™ muestra ya sea Not Grounded (sin conexión a tierra) o Exhausted (Agotado), necesita tomar acción adecuada tal como se describe en los primeros dos puntos anteriormente.

Utilisation du parasurtenseur pour AV de Dynex

A Connexions d'alimentation (tous modèles)

1. Brancher le parasurtenseur uniquement sur une prise mise à la masse.
2. Brancher tous les équipements connectés directement au parasurtenseur.

ATTENTION : NE PAS connecter à une prise non mise à la masse. NE PAS utiliser avec des rallonges ou des adaptateurs à deux fils. Ce parasurtenseur est conçu pour être utilisé uniquement à l'intérieur. Installer le parasurtenseur à l'écart d'électroménagers qui émettent de la chaleur tels que des radiateurs ou des bouches de chauffage. Ne pas installer dans des endroits très humides. Ne pas brancher de rallonges sur le parasurtenseur. Ne jamais installer de câblage téléphonique ou électrique pendant un orage. **NE PAS UTILISER POUR LES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX OU DE SURVIE OU AUTRES ACTIVITÉS À HAUT RISQUE.**

B Connexions téléphone/télécopieur/modem (certains modèles)

La connexion du téléphone, du télécopieur ou des modems à travers le parasurtenseur permet dans la majorité des cas d'éviter que le modem ne soit endommagé.

Si le parasurtenseur utilisé a des prises téléphone :

1. Connecter la ligne téléphone/télécopieur/modem de la prise murale à la prise d'entrée (INPUT) du parasurtenseur.
2. Connecter le fil téléphonique (fourni) à la prise de sortie (OUTPUT) du parasurtenseur.
3. Connecter l'autre extrémité du fil téléphonique à la prise téléphone/télécopieur/modem du périphérique à protéger.

C Connexions du câble coaxial (certains modèles)

La connexion du câble coaxial à travers le parasurtenseur permet dans la majorité des cas d'éviter que le téléviseur/magnétoscope ne soient endommagés.

En cas d'utilisation d'un câble coaxial et si le parasurtenseur a des prises coaxiales :

1. Connecter la ligne câble/antenne de la source à la prise d'entrée (INPUT) du parasurtenseur.
2. Connecter un câble coaxial à partir de la prise de sortie (OUTPUT) du parasurtenseur au périphérique à protéger.

Témoins lumineux (certains modèles)

- Pour les modèles qui ont un témoin lumineux de protection, le témoin lumineux doit être allumé quand l'interrupteur d'alimentation est mis sous tension. Si ce témoin lumineux s'éteint, cela signifie que le parasurtenseur s'est sacrifié lui-même pour protéger l'équipement et qu'il doit être remplacé.
- Pour les modèles qui ont un témoin lumineux de mise à la masse, le témoin lumineux doit être allumé quand l'interrupteur d'alimentation est mis sous tension. Si le témoin ne s'allume pas lors de la mise sous tension du parasurtenseur, cela signifie qu'il existe un problème de câblage à la masse. Il convient de contacter un électricien pour mettre cette prise correctement à la masse. La connexion du parasurtenseur à une prise qui n'est pas correctement mise à la masse annulera toutes les garanties de Dynex.
- Pour les modèles qui ont un interrupteur avec témoin lumineux, ce témoin s'allume quand l'appareil est mis sous tension. Ce parasurtenseur fournit une protection maximale contre les surtensions mêmes si l'interrupteur d'alimentation est en position arrêt (off).
- Certains modèles ont un témoin Surge StatMC. Sur ces modèles, le témoin indique l'état actuel du parasurtenseur. Si le témoin Surge StatMC indique soit « Not Grounded » (Non mis à la masse) ou « Exhausted » (Épuisé), il est nécessaire de procéder de la façon appropriée, conformément à ce qui est décrit dans les deux premiers points ci-dessus.

LIMITED WARRANTY AND CONNECTED EQUIPMENT GUARANTEE

By purchasing a Dynex Surge Suppressor Model DX-SP6BK, DX-SP7CBK, DX-SP7CPBK, or DX-SP8CPBK in the United States or Canada, the original end-user consumer purchaser (referred to as the "Initial Customer") receives a Limited Warranty and a Connected Equipment Guarantee.

Limited Warranty. The Initial Customer receives the limited warranty explained below (referred to as the "Limited Warranty") for the Dynex Surge Suppressor Model DX-SP6BK, DX-SP7CBK, DX-SP7CPBK, or DX-SP8CPBK (referred to as the "Surge Suppressor").

Connected Equipment Guarantee. Dynex provides the Initial Customer with limited additional protection in the event that the Surge Suppressor is defective in materials or workmanship and certain equipment plugged into the Surge Suppressor is damaged.

This Limited Warranty and Connected Equipment Guarantee gives you specific rights, and you may have other rights, which vary from state to state or province to province.

If you are the Initial Customer, you are asked to read the following terms and conditions carefully before using the Surge Suppressor. By using the Surge Suppressor you consent to be bound by and become a party to the terms and conditions of the Limited Warranty and Connected Equipment Guarantee provided in this document. If you do not agree to the terms and conditions of the Limited Warranty and Connected Equipment Guarantee, you should return the Surge Suppressor for a full refund prior to using it.

LIMITED WARRANTY

Dynex warrants to you, the Initial Customer, that the Surge Suppressor will be free from defects in material and workmanship one year (365 days) beginning on the original purchase date, subject to the terms of this Limited Warranty. This Limited Warranty gives you specific rights, and you may have other rights, which vary from state to state or province to province.

Any Implied Warranty of Merchantability or of Fitness for a Particular Purpose, if applicable to the Surge Suppressor, is limited in duration to the term of this warranty. This provision shall NOT create any Implied Warranty or Merchantability or of Fitness for a Particular Purpose that would not otherwise apply to the Surge Suppressor. **NOTE: Some States and Provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.** The Limited Warranty does not cover or apply to: misuse, modification, operation or storage outside environmental limits of the Surge Suppressor, a Surge Suppressor in transit, in shipment, or in storage, improper operation or maintenance, or use with items not designed or intended for use with the Surge Suppressor. You must contact Dynex within fifteen (15) days of the failure of the Surge Suppressor in order to make a warranty claim.

What Does This Warranty Cover?

During the Warranty Period, if the original manufacturer of the materials or workmanship of the product is determined to be defective by an authorized Dynex repair center or store personnel, Dynex will (at its sole option): (1) repair the product with new or rebuilt parts; or (2) replace the product at no charge with new or rebuilt comparable products or parts. Products and parts replaced under this warranty become the property of Dynex and are not returned to you. If service of products and parts are required after the Warranty Period expires, you must pay all labor and parts charges. This warranty lasts as long as you own your Dynex product during the Warranty Period. Warranty coverage terminates if you sell or otherwise transfer the product.

How To Obtain Warranty Service?

If you purchased the product at a retail store location, take your original receipt and the product to the store you purchased it from. Make sure that you place the product in its original packaging or packaging that provides the same amount of protection as the original packaging. If you purchased the product from an online web site, mail your original receipt and the product to the address listed on the web site. Make sure that you put the product in its original packaging or packaging that provides the same amount of protection as the original packaging. **You MUST prepay all shipping costs and you are responsible for packaging and shipment.**

Dynex will inspect and examine the Surge Suppressor. If the Surge Suppressor is defective in material or workmanship, Dynex will repair or replace the Surge Suppressor and return it to you at Dynex's expense, or, if Dynex is unable to or decides not to repair or replace the Surge Suppressor (if defective) within a reasonable time, Dynex will refund to you the full purchase price you paid for the Surge Suppressor (purchase receipt showing price paid is required).

CONNECTED EQUIPMENT GUARANTEE

The Initial Customer is protected for the lifetime of the Surge Suppressor against certain losses due to the Surge Suppressor's defective material or workmanship that is directly and properly connected to electronic equipment (referred to as the "Connected Equipment"), subject to certain terms and conditions provided below.

The Connected Equipment Guarantee is not "first dollar" coverage. Dynex's obligation is reduced by any amounts that the Initial Customer is entitled to recover from other sources regarding the Connected Equipment, including insurance, other warranty, or extended warranty coverage, whether or not the Initial Customer makes a claim for recovery, including but not limited to a claim under any applicable insurance, other warranty, or extended warranty.

To be covered under the Connected Equipment Guarantee: (a) you must notify Dynex within fifteen (15) days of the event for which you intend to make the Connected Equipment claim; (b) the Surge Suppressor must have been defective in material or workmanship and such defect must have directly and proximately caused the damage; (c) the Connected Equipment must have been damaged by a transient, spike, or surge (a "Power Disturbance") on an AC Power Line on properly installed, grounded, and code-compliant 120 volt power lines in the United States and Canada, and by a Power Disturbance on standard telephone land lines, PBX telephone equipment lines, ethernet lines, or coaxial cables that are properly installed and connected; and (d) is directly plugged into and properly connected to the Surge Suppressor in its original condition which is properly operated when a Power Disturbance passes through the Surge Suppressor and (i) exhausts the protection capacity of the Surge Suppressor or (ii) damages the Surge Suppressor.

Further, the Connected Equipment Guarantee does not apply if the Surge Suppressor has been operated in a failure mode or not in compliance with Dynex operating instructions and manuals, or if the Connected Equipment has

not been operated in compliance with the instructions and manuals of its manufacturer/vendor.

Dynex's total liability under this Connected Equipment Guarantee is limited to the Agreed Damage Amount (defined later in this warranty).

Making a Connected Equipment Guarantee Claim.

To make a claim for damage to Connected Equipment under the Connected Equipment Guarantee, you must do the following:

1. Provide reasonable proof of purchase (for example, a sales receipt) that establishes you as the Initial Customer of the Surge Suppressor.
2. Call Dynex at (800) 305-2204 (toll free) within fifteen (15) days of the date of the event for which you wish to make a Connected Equipment claim.
3. When you contact Dynex, identify the Surge Suppressor (by model number) and the item(s) of Connected Equipment (by manufacturer and model). Have information on all applicable insurance or other resources of recovery/ payment that are available to the Initial Customer and the name of the power utility supplier for the location of the Connected Equipment. Dynex will then send you additional instructions and the appropriate claim forms.

Dynex's Duties.

Dynex will inspect and examine the Surge Suppressor and the item(s) of Connected Equipment (or at Dynex's election, your written statement and repair cost estimate for those item(s)). You must return the Surge Suppressor for inspection.

If the damage to Connected Equipment is covered by the Connected Equipment Guarantee, Dynex's sole obligation and the Initial Customer's exclusive remedy is: repair (or pay the cost of repair) or replacement of the Connected Equipment by Dynex; or at the option of Dynex, as permitted by law, payment by Dynex to the Initial Customer the Agreed Damage Amount for the Connected Equipment. The "Agreed Damage Amount" for all items of the Initial Customer's Connected Equipment shall be the lesser of the amount determined under Clause (1) or (2) below, reduced by any amounts described in Clause (3) below:

1. The fair market value of the Connected Equipment as established by the lower of (a) the average price of the same or similar items are being sold for on eBay®, (b) the average price list of Orion Blue Book (or if such price list is no longer published, a published or announced price list reasonably selected by Dynex), or (c) the lowest price the same or similar items can be purchased for in the United States; or
2. The Aggregate Limit for all Connected Equipment as set forth below, minus;
3. The amount(s) of all payment you have or are entitled to receive from insurance, other warranties, extended warranties, or from other sources or persons for the Connected Equipment or damage to such equipment so that Dynex's maximum liability shall be reduced to reflect all such other payments or sources of recovery.

AGGREGATE LIMIT: Model Amount			
DX-SP8CPBK	\$100,000.00	DX-SP7CPBK	\$75,000.00
DX-SP7CBK	\$50,000.00	DX-SP6BK	\$25,000.00

If Dynex replaces the connected equipment or pays the Agreed Damage Amount to the Initial Customer, the Initial Customer shall transfer all item(s) to Dynex without warranty by the Initial Customer, but free of lien or other interest.

Dynex reserves the right to inspect the Surge Suppressor, the Connected Equipment, and the site where the event occurred. All costs of shipping the Surge Suppressor and the Connected Equipment to and from Dynex for inspection shall be borne solely by the Initial Customer. Dynex reserves the right to negotiate the cost and choose the facility at which any repairs will take place, and Dynex must be notified and approve any repair facility before any Connected Equipment is serviced. Any repair or modification of the Connected Equipment or Surge Suppressor by a facility or entity not approved by Dynex voids this Connected Equipment Guarantee. If Dynex determines, in its sole discretion, that it is impractical to ship the damaged equipment to Dynex, Dynex may designate, in its sole discretion, an equipment repair facility to inspect and estimate the cost to repair such equipment. The cost, if any, of shipping the equipment to and from such repair facility and of such estimate shall be borne solely by the Initial Customer. Damaged equipment must remain available for inspection until the claim is finalized. Whenever claims are settled, Dynex reserves the right to be subrogated under any existing insurance policies the claimant may have.

CONDITIONS COMMON TO THE LIMITED WARRANTY AND THE CONNECTED EQUIPMENT GUARANTEE

While the Limited Warranty and the Connected Equipment Guarantee are separate, they do share the following terms.

The Limited Warranty and the Connected Equipment Guarantee Do Not Apply Unless The Initial Customer:

1. Has properly connected the Surge Suppressor and the Connected Equipment to properly wired and grounded outlets (including compliance with electrical and safety codes of the most current electrical code (ANS/NFPA 70), without the use of any adapters, extension cords or other connectors.
2. Has plugged the Surge Suppressor directly into the power source and must not have "daisy-chained" the Surge Suppressor together in serial fashion with another Surge Suppressor, grounding adapter, extension cord, or other surge product. Any such installation voids the Limited Warranty and Connected Equipment Guarantee.
3. Has provided a suitable and proper environment for use and installation of the Surge Suppressor and Connected Equipment.
4. Has properly installed and operated the Surge Suppressor and Connected Equipment.
5. Has operated the Surge Suppressor at all times within the limitations on the Surge Suppressor's VA capacity as stated in this User Manual.

Dynex Does Not Cover or Undertake Any Liability in Any Event for Any of the Following:

1. Loss of or damage to data, records, or software, the restoration of data or records, or the reinstallation of software.
2. Damage from causes other than Power Disturbances (as defined above) on an AC Power Line on properly installed, grounded and code-compliant 120 volt power lines in the United States and Canada; or a Power Disturbance on standard telephone land lines, PBX telephone equipment lines, ethernet lines, or coaxial cables when properly installed and connected.
3. Damage from fire, flood, wind, rain, rising water, leakage or breakage of plumbing, or abuse, misuse, or alteration of either the Surge Suppres-

sor or the Connected Equipment.

- Damage from use beyond the scope to which this product was designed, which is personal in-home use only, within stated capacities. No type of commercial application is covered by the Limited Warranty or Connected Equipment Guarantee.

Rated Capabilities Limitation

Surge Suppressor's are designed to eliminate disrupting and damaging effects of momentary (less than 1ms) voltage spikes or impulses from lightning or other power transients. If it can be shown that a voltage spike lasting longer than 1ms has occurred, the occurrence will be deemed outside the rated capabilities of the Surge Suppressor and the Limited Warranty and Connected Equipment Guarantee are void.

Exclusion of Consequential and Other Damages.

The sole and exclusive remedies of the Initial Customer are those provided by the Limited Warranty and Connected Equipment Guarantee. This exclusion of other express warranties applies to written and oral express warranties. Dynex excludes any liability for personal injury under the Limited Warranty and Connected Equipment Guarantee. Dynex excludes any liability for direct, indirect, special, incidental or consequential damages, whether for damage to or loss of property (EXCEPT FOR AND ONLY FOR) the specific limited agreement of Dynex to provide certain warranty benefits regarding Connected Equipment under the Dynex Connected Equipment Guarantee), loss of profits, business interruption, loss of information or data. This exclusion applies even though damage or loss is caused by negligence or other fault. NOTE: Some States or Provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

DO NOT USE FOR MEDICAL OR LIFE SUPPORT EQUIPMENT OR OTHER HIGH RISK ACTIVITIES OR WITH AQUARIUMS.

Dynex does not sell the Surge Suppressor for use in high-risk activities or with aquariums. The Surge Suppressor is not designed or intended for use in hazardous environments requiring fail-safe performance, including the operation of nuclear facilities, aircraft navigation or communication systems, air traffic control, weapons systems, life support or medical applications, or for use in any circumstance in which the failure of the Surge Suppressor could lead directly to death, personal injury, or severe physical or property damage, or that would affect operation or safety of any medical or life support device (collectively, "High Risk Activities"). Dynex expressly disclaims any express or implied warranty of fitness for High Risk Activities or with aquariums. Dynex does not authorize use of any Surge Suppressor in any High Risk Activities or with Aquariums. **ANY SUCH USE IS IMPROPER AND IS A MISUSE OF A DYNEX SURGE SUPPRESSOR.**

The Limited Warranty and the Connected Equipment Guarantee are governed by the laws of the United States and the State of Minnesota, without reference to conflict of law principles.

The application of the United Nations Convention of Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded.

Contact Information: (800) 305-2204 (toll free). Dynex is the warrantor under this Limited Warranty and Connected Equipment Guarantee. You may also visit Dynex on the Internet at www.DynexProducts.com.

Dynex's total liability under this Connected Equipment Guarantee is limited to the Aggregate Limit (by model) as set forth herein.

(800) 305-2204
Distributed by Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc. All rights reserved.
DYNEX is a trademark of Best Buy Enterprise Services, Inc. Registered in some countries. All other products and brand names are trademarks of their respective owners.

GARANTIE LIMITÉE ET GARANTIE DE L'ÉQUIPEMENT CONNECTÉ

En achetant un des parasurtenseurs de Dynex (modèles DX-SP6BK, DX-SP7CBK, DX-SP7CPBK ou DX-SP8CPBK), aux États-Unis ou au Canada, le consommateur final/acheteur original (ci-après nommé « Client Initial ») bénéficie d'une garantie limitée ainsi que d'une garantie de l'équipement connecté.

Garantie Limitée Le Client Initial bénéficie d'une garantie limitée (ci-après nommée « Garantie limitée ») telle que décrite ci-dessous pour l'un des modèles de parasurtenseur (ci-après nommé « Parasurtenseur ») de Dynex (DX-SP6BK, DX-SP7CBK, DX-SP7CPBK ou DX-SP8CPBK).

Garantie de l'équipement connecté Dynex procure au Client Initial une protection supplémentaire limitée dans le cas où la Parasurtenseur est défectueux par suite d'un vice de fabrication ou de matériaux, ainsi que pour tout équipement branché au Parasurtenseur qui serait endommagé.

Cette Garantie limitée et la Garantie de l'équipement connecté confèrent à l'acheteur des droits spécifiques, lequel acheteur pouvant également disposer d'autres droits qui varient d'un État à l'autre ou d'une Province à l'autre.

Le Client Initial, doit lire attentivement les termes et conditions suivantes avant d'utiliser le Parasurtenseur. En utilisant le Parasurtenseur, le Client Initial accepte d'être lié par et de devenir partie des conditions de la Garantie limitée et de la Garantie de l'équipement connecté prévus dans ce document. Si le Client Initial n'est pas d'accord avec les conditions de la Garantie limitée et de la Garantie de l'équipement connecté, il devra retourner le Parasurtenseur pour un remboursement intégral avant de l'utiliser.

GARANTIE LIMITÉE

Dynex garantit au Client Initial que le Parasurtenseur sera exempt de vice de fabrication ou de matériau pendant une période d'un an (365 jours) à partir de la date d'achat initiale, sous réserve des conditions de la Garantie limitée. Cette Garantie limitée donne au Client Initial des droits spécifiques. Il peut aussi disposer d'autres droits qui varient d'un État à l'autre, ou d'une Province à l'autre.

Toute garantie implicite, déclaration ou condition de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier, si applicable au Parasurtenseur, est limitée à la durée de validité de cette garantie. Cette disposition ne pourra en AUCUN cas générer une garantie implicite ni une déclaration ou condition de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier autres que celles qui s'appliqueraient au Parasurtenseur. **REMARQUE : Certains États et Provinces ne reconnaissent pas les limitations de la durée de validité des garanties implicites.** Par conséquent, les limitations susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer au Client Initial. Cette Garantie limitée ne s'applique pas dans les cas suivants : mésusage, modification, mise en service

ou entreposage dans des conditions d'environnement non recommandées pour le Parasurtenseur; le Parasurtenseur est en transit, transporté ou entreposé, mis en service ou entretenu de façon inadéquate, ou utilisé avec des éléments qui n'ont pas été conçus ou prévus pour fonctionner avec un Parasurtenseur. Dynex doit être contacté dans les quinze (15) jours d'un fonctionnement défectueux du Parasurtenseur pour toute demande de mise en œuvre de la garantie.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Dynex ou le personnel du magasin, Dynex (à sa seule discrétion) : (1) réparera le produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété de Dynex et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Dynex pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le Produit a été acheté chez un détaillant, il rapporter accompagné du reçu original chez ce détaillant. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté en ligne, l'expédier accompagné du reçu original à l'adresse indiquée sur le site Web. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. **Tous les frais d'expédition DEVRONT être prépayés par le Client Initial et l'emballage et l'expédition relèvent entièrement de sa responsabilité.**

GARANTIE DE L'ÉQUIPEMENT CONNECTÉ

Le Client Initial est garanti pendant la durée de vie du Parasurtenseur contre certains dommages dus à un vice de fabrication ou de matériaux s'il est connecté directement et correctement à l'équipement électronique (ci-après nommé « l'équipement connecté »), sous réserve des conditions décrites ci-dessous.

La Garantie de l'équipement connecté ne constitue pas une couverture au premier dollar. L'obligation de Dynex est diminuée de tout montant que le Client Initial est en droit de recevoir d'autres sources pour l'équipement connecté, y compris l'assurance, une autre garantie ou garantie prolongée, que le Client Initial mette en œuvre ou non ces couvertures, y compris mais non limité à une demande d'indemnité dans le cadre de toute assurance, garantie ou garantie prolongée existante.

Pour être couvert dans le cadre de la Garantie de l'équipement connecté : (a) le Client Initial doit notifier Dynex dans les quinze (15) jours du sinistre pour lequel il envisage de mettre en œuvre la garantie s'appliquant à l'équipement connecté; (b) le Parasurtenseur aura été défectueux par suite d'un vice de fabrication ou de matériaux et ce défaut devra avoir été la cause directe et immédiate du dommage; (c) l'équipement connecté devra avoir été endommagé par suite de phénomènes transitoires, d'un pic ou d'une surtension (une « perturbation électrique ») sur une ligne électrique CA sur une ligne correcte installée, mise à la terre et conforme aux normes des lignes d'alimentation de 120 V aux États-Unis et au Canada, ou par une perturbation électrique sur des lignes téléphoniques standard, des lignes de centraux téléphoniques, des liaisons Ethernet ou des câbles coaxiaux qui ont été correctement installés et connectés; et (d) est directement branché et correctement connecté au Parasurtenseur dans son état d'origine, c'est à dire qui fonctionne correctement quand une perturbation électrique passe par le Parasurtenseur et que celle-ci (i) est supérieure à la capacité du Parasurtenseur ou qu'elle (ii) endommage le Parasurtenseur.

En outre, la garantie de l'équipement connecté ne s'applique pas si le Parasurtenseur a été mis en service en mode de défaillance ou en non-conformité avec les consignes d'utilisation et les manuels de Dynex ou si l'équipement connecté n'a pas été mis en service en conformité avec les instructions et les manuels de son fabricant ou distributeur.

La responsabilité maximale de Dynex, dans le cadre de cette garantie de l'équipement connecté est limitée au Montant des dommages acceptés tel que défini ci-après.

Comment mettre en œuvre la Garantie de l'équipement connecté

Pour déclarer un dommage subi par l'équipement connecté dans le cadre de la Garantie de l'équipement connecté, le Client Initial doit effectuer les démarches ci-après :

- Fournir une preuve d'achat acceptable (un reçu par exemple) qui prouve que le demandeur est le Client Initial du Parasurtenseur.
- Appeler Dynex au (800) 305-2204 (appel sans frais) dans les quinze (15) jours de la date d'un fonctionnement défectueux pour lequel la demande de mise en œuvre de la garantie de l'équipement connecté est effectuée.
- Contacter Dynex, en identifiant le Parasurtenseur avec le numéro de modèle et les éléments de l'équipement connecté (par fabricant et modèle). Réunir toute information sur les assurances éventuelles ou autres recours dont le Client Initial peut se prévaloir, ainsi que le nom du fournisseur d'électricité à l'endroit où est installé l'équipement connecté. Dynex enverra alors au Client Initial des instructions complémentaires et les formulaires adaptés à la déclaration de sinistre.

Obligations de Dynex

Dynex inspectera et vérifiera le Parasurtenseur et les éléments de l'équipement connecté (ou à la seule discrétion de Dynex, la déclaration écrite du Client Initial accompagnée de l'estimation du coût de la réparation pour ces éléments). Le Parasurtenseur doit être retourné pour inspection.

Si le dommage à l'équipement connecté est couvert par la garantie de l'équipement connecté, la seule obligation de Dynex et l'unique recours du Client Initial sont : la réparation (ou le paiement du coût de la réparation) ou le remplacement de l'équipement connecté par Dynex; ou à la discrétion de Dynex, dans la limite permise par la loi, le paiement par Dynex au Client Initial du montant des dommages acceptés pour l'équipement connecté. Le « Montant des dommages acceptés » pour tous les éléments de l'équipement connecté du Client Initial devra être inférieur au montant déterminé dans le cadre de la clause (1) ou (2) ci-après, réduit de tout montant décrit dans la clause (3) ci-dessous :

- La juste valeur marchande de l'équipement connecté telle que calculée en prenant le montant le plus bas
 - (a) du prix de vente moyen d'un élément identique ou similaire sur eBay^{MD},
 - (b) la liste de prix du Livre bleu publié par Orion (ou si cette liste de prix n'est plus publiée, un prix public ou un tarif publié considéré comme raisonnable par Dynex), ou
 - (c) le prix le plus bas d'un élément identique ou similaire pouvant être acheté aux États-Unis; ou

- Le Montant assuré pour tout équipement connecté tel que fixé ci-après, diminué du :
 - 3. montant de tout paiement reçu ou à recevoir par le Client Initial d'une assurance, d'autres garanties ou garanties prolongées ou de toute autre source ou personne pour l'équipement connecté ou les dommages subis par cet équipement, de façon à ce que la responsabilité maximale de Dynex soit réduite afin de tenir compte de tous les autres paiements ou sources d'indemnisation.

MONTANT ASSURÉ : Montant par modèle
DX-SP8CPBK 100 000 USD DX-SP7CPBK 75 000 USD
DX-SP7CBK 50 000 USD DX-SP6BK 25 000 USD

Si Dynex remplace l'équipement connecté ou paie le Montant des dommages acceptés au Client Initial, ce dernier transmettra tous les éléments endommagés à Dynex sans garantie pour le Client Initial, mais libre de tout privilège ou autre intérêt.

Dynex se réserve le droit d'inspecter le Parasurtenseur, l'équipement connecté endommagé ainsi que le site où les dommages se sont produits. Les frais d'expédition du Parasurtenseur et de l'équipement endommagé à Dynex aux fins d'examen (y compris les frais de retour) seront à la charge exclusive du Client Initial. Dynex se réserve le droit de négocier le coût et de choisir l'endroit ou toute réparation sera effectuée et Dynex doit être notifié et doit approuver tout centre de réparation préalablement à la réparation de tout équipement connecté. Toute réparation ou modification de l'équipement connecté ou du Parasurtenseur par un centre ou une entité non approuvée par Dynex annule cette garantie de l'équipement connecté. Si Dynex détermine, à sa seule discrétion, qu'il n'est pas possible d'expédier l'équipement endommagé à Dynex, Dynex peut désigner, à sa seule discrétion, un centre de réparation pour l'inspection et l'évaluation du coût de réparation de l'équipement. Le coût, s'il existe, de l'expédition de l'équipement à ce centre de réparation et de ce centre et d'une telle évaluation sera à la charge du seul Client Initial. L'équipement endommagé doit rester disponible pour inspection tant que la demande de remboursement au titre de la garantie n'a pas été finalisée. Quant les demandes d'indemnisation auront été acceptées, Dynex se réserve le droit de subrogation dans le cadre de toute police d'assurance que le demandeur peut avoir.

CONDITIONS COMMUNES À LA GARANTIE LIMITÉE ET LA GARANTIE DE L'ÉQUIPEMENT CONNECTÉ

Bien que la Garantie limitée et la Garantie de l'équipement connecté soient indépendantes, elles ont en commun les conditions suivantes.

La Garantie limitée et la Garantie de l'équipement connecté ne s'appliquent que si le Client Initial :

- A correctement connecté le Parasurtenseur et l'équipement connecté à des prises murales câblées et mises à la terre correctement (y compris en conformité avec les normes électriques et de sécurité du recueil de normes électriques le plus récent [ANS/NFPA 70]), sans avoir à utiliser d'adaptateurs, de rallonges ou autres connecteurs.
- A branché le Parasurtenseur directement à la source d'alimentation et ne doit pas l'avoir mis en série avec un autre parasurtenseur, un adaptateur de mise à la terre, une rallonge ou un autre limiteur de surtensions. Toute installation de ce type annule la Garantie limitée et la Garantie de l'équipement connecté.
- A un emplacement adapté et approprié pour l'utilisation et l'installation du Parasurtenseur et l'équipement connecté.
- A correctement installé et utilisé le Parasurtenseur et l'équipement connecté.
- A utilisé le Parasurtenseur en toutes circonstances dans le cadre des limites de la capacité en VA du Parasurtenseur telle qu'indiquée dans le Guide de l'utilisateur.

Dynex ne couvre ni assume une quelconque responsabilité en toute circonstance, dans les cas suivants :

- Perte ou dommages affectant des données, des enregistrements ou des logiciels, la restauration de données ou d'enregistrements ou la réinstallation de logiciels.
- Les dommages résultants de causes autres que les perturbations électriques (telles que définies précédemment) sur une ligne d'alimentation électrique CA sur une ligne correcte installée, mise à la terre et conforme aux normes des lignes d'alimentation de 120 V aux États-Unis et au Canada; ou par une perturbation électrique sur des lignes téléphoniques standard, des lignes de centraux téléphoniques, des liaisons Ethernet ou des câbles coaxiaux qui sont correctement installés et connectés.
- Les dommages résultants d'un incendie, d'une inondation, du vent, de la pluie, de la montée des eaux, de fuite ou rupture de canalisations, de l'usage abusif ou inadapté ainsi que de la modification du Parasurtenseur ou de l'équipement connecté.
- Les dommages résultant d'une utilisation autre que celle pour laquelle ce produit a été conçu, c'est à dire uniquement une utilisation domestique non professionnelle, dans le cadre des spécifications indiquées. Aucune catégorie d'utilisation commerciale n'est couverte par la Garantie limitée ou la Garantie de l'équipement connecté.

Limite des capacités nominales

Les Parasurtenseurs sont conçus pour supprimer les interruptions et les effets nuisibles de pointes de tension momentanées (inférieures à 1 ms) ou des chocs de foudre ou autres phénomènes électriques de courte durée. S'il peut être démontré qu'une pointe de tension de plus d'une ms s'est produite, l'évènement sera considéré en dehors des capacités nominales du Parasurte-nseur et la Garantie Limitée comme la Garantie de l'équipement connecté sera nulle.

Exclusion des dommages indirects ou autres

Les seuls et uniques recours du Client Initial sont ceux prévus par la Garantie limitée et la Garantie de l'équipement connecté. Cette exclusion d'autres garanties expresses s'applique aux garanties expresses écrites ou orales. Dynex exclut toute responsabilité pour les blessures aux personnes dans le cadre de la garantie limitée et la garantie de l'équipement connecté. Dynex exclut toute responsabilité relative à des dommages directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, y compris pour les dommages ou perte de propriété (SAUF DANS LE CAS [ET SEULEMENT DANS LE CAS] où Dynex accepte d'accorder de façon spécifique et limitée certaines garanties dans le cadre de la garantie de l'équipement connecté), le manque à gagner, l'interruption des affaires, les pertes d'information ou de données. Cette exclusion s'applique même si le dommage ou la perte résulte d'une négligence ou toute autre faute. **REMARQUE :** Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que les limitations énoncées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas.

NE PAS UTILISER POUR LES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX OU DE SURVIE OU AUTRES ACTIVITÉS À HAUT RISQUE OU LES AQUARIUMS

Dynex ne vend pas de Parasurtenseur pour les activités à haut risque ou les aquariums. Le Parasurtenseur n'est pas conçu ou prévu pour être utilisé dans les emplacements dangereux qui exigent des performance sans faille, y compris le fonctionnement des installations nucléaires, la navigation aérienne ou les systèmes de communication, le contrôle du trafic aérien, les systèmes d'armement, les applications de survie ou médicales, ainsi que pour une utilisation dans des circonstances où une défaillance du Parasurtenseur peut

entraîner directement la mort, des blessures de personnes ou des dommages physiques important ainsi que des dommages à la propriété ou qui pourraient affecter le fonctionnement ou la sécurité d'un quelconque appareil médical ou de survie (collectivement, « Activités à haut risque »). Dynex rejette expressément toute garantie expresse ou implicite d'adaptation aux Activités à haut risque. Dynex n'autorise pas l'utilisation d'un de ses parasurtenseurs pour les Activités à haut risque ou les aquariums. **TOUTE UTILISATION DANS CE CADRE EST INADAPTÉE ET CONSTITUE UN MÉSUSAGE D'UN PARASURTE-NSEUR DE DYNEX.**

La Garantie limitée et la Garantie de l'équipement connecté sont régies par les lois des États-Unis et de l'État du Minnesota, sans référence aux principes de résolution des conflits de lois.

L'application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises est expressément exclue. Pour nous contacter : (800) 305-2204 (appel sans frais). Dynex est le garant dans le cadre de cette garantie limitée et de la garantie de l'équipement connecté. Il est également possible de se rendre sur le site Internet de Dynex : www.dynexproducts.com.

La responsabilité maximale de Dynex, dans le cadre de cette garantie de l'équipement connecté est limitée à la Valeur d'assurance (par modèle) telle que définie ci-après.

(800) 305-2204
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC - 7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc. Tous droits réservés.
DYNEX est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc. déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

GARANTÍA LIMITADA Y GARANTÍA DE EQUIPO CONECTADO

Al comprar un Protector de sobrevoltaje Dynex modelo DX-SP6BK, DX-SP7CBK, DX-SP7CPBK, o DX-SP8CPBK en los Estados Unidos o Canadá, el comprador y usuario final original (llamado el "Cliente Inicial") recibe una Garantía Limitada y una Garantía de Equipo Conectado.

Garantía Limitada. El Cliente Inicial recibe la garantía limitada explicada a continuación (llamada la "Garantía Limitada") para el Protector de sobrevoltaje Dynex modelo DX-SP6BK, DX-SP7CBK, DX-SP7CPBK, o DX-SP8CPBK (llamado el "Protector de sobrevoltaje").

Garantía de Equipo Conectado. Dynex proporciona al Cliente Inicial protección adicional limitada en caso de que el Protector de sobrevoltaje tenga defectos de materiales o mano de obra, y cierto equipo enchufado al Protector de sobrevoltaje sufre daño.

Esta Garantía Limitada y Garantía de Equipo Conectado le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de una provincia a otra.

Si usted es el Cliente Inicial, se le pide que lea cuidadosamente los siguientes términos y condiciones antes de usar el Protector de sobrevoltaje. Al usar el Protector de sobrevoltaje usted está de acuerdo con hacerse responsable y convertirse en una parte de los términos y condiciones de la Garantía Limitada y de la Garantía de Equipo Conectado proveídos en este documento. Si no está de acuerdo con los términos y las condiciones de la Garantía Limitada y de la Garantía de Equipo Conectado, deberá retornar el Protector de sobrevoltaje para obtener un reembolso de usoarlo.

GARANTÍA LIMITADA

Dynex le garantiza a usted, el Cliente Inicial, que el Protector de sobrevoltaje estará libre de defectos en materiales y mano de obra por un periodo de un año (365 días) a partir de la fecha de compra inicial, sujeto a los términos y condiciones de esta Garantía Limitada. Esta Garantía Limitada le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de una provincia a otra.

Cualquier Garantía Implícita de Comercialización o de Adecuación para un Uso Particular, sí se aplica al Protector de sobrevoltaje, está limitada en duración al término de esta garantía. Esta disposición NO crea ninguna Garantía Implícita, de Comerciability o de Adecuación para propósitos Particulares que de otro modo no corresponderían al Protector de sobrevoltaje. **NOTA: Algunos estados no permiten límites en cuanto al tiempo que una garantía implícita durará, así que puede ser que el límite anterior no se aplique a usted.** La Garantía Limitada no se aplica ni cubre lo siguiente: uso incorrecto, modificación, operación o almacenamiento fuera de los límites ambientales del Protector de sobrevoltaje, un Protector de sobrevoltaje en tránsito, en embarque o en almacenamiento, operación o mantenimiento incorrectos o uso con artículos no diseñados para utilización con el Protector de sobrevoltaje. Para presentar un reclamo bajo la garantía, debe comunicarse con Dynex antes de que transcurran quince (15) días de la fecha de fallo del Protector de sobrevoltaje.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Periodo de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Dynex concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Dynex (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el producto con repuestos nuevos o reacondicionados; o (2) reemplazará el producto con uno nuevo o con uno reacondicionado con repuestos equivalentes. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Dynex y no se le regresará a usted. Si se requiere la reparación de productos y partes después de que se vence el Periodo de Garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta estará vigente con tal que usted sea el dueño de su producto Dynex durante el Periodo de Garantía. El alcance de la garantía se termina si usted vende o transfiere el producto.

¿Cómo se obtiene la reparación de garantía?

Si ha comprado el Producto en una tienda de ventas, lleve su recibo original y el Producto a la tienda en donde lo compró. Asegúrese de que vuelva a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web, envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal listada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. **Usted DEBE pagar previamente todos los costos de envío y usted es responsable por el embalaje y envío.**

Dynex inspeccionará y examinará el Protector de sobrevoltaje. Si el Protector de sobrevoltaje tiene defectos en materiales o mano de obra, Dynex reparará o reemplazará el Protector de sobrevoltaje y se lo enviará a usted por cuenta de Dynex o, si Dynex no puede o decide no reparar o reemplazar el Protector de

sobrevoltaje (si está defectuoso) en un periodo de tiempo razonable, Dynex le reembolsará el precio total de compra que usted pagó por el Protector de sobrevoltaje (para lo cual se requiere comprobante de compra que muestre el precio pagado).

GARANTÍA DE EQUIPO CONECTADO

El Cliente Inicial tiene protección, durante la vida útil del Protector de sobrevoltaje, contra ciertas pérdidas debidas a defectos en material o mano de obra del Protector de sobrevoltaje directa y correctamente conectado a equipo electrónico (llamado Equipo Conectado"), sujeto a ciertos términos y condiciones proporcionados a continuación.

La Garantía de Equipo Conectado no es cobertura "desde el primer dólar." La obligación de Dynex se verá reducida por cualquier cantidad a la cual el Cliente Inicial tenga derecho a recuperar de otras fuentes respecto al Equipo Conectado, por ejemplo seguro, otra garantía o cobertura de garantía extendida, independientemente de que el Cliente Inicial presente o no un reclamo para dicha recuperación, lo cual incluye, entre otros, reclamo bajo cualquier seguro aplicable, otra garantía o garantía extendida.

Para tener cobertura bajo la Garantía de Equipo Conectado: (a) usted debe notificar a Dynex antes de que transcurran quince (15) días del evento por el cual usted va a presentar el reclamo por Equipo Conectado; (b) el Protector de sobrevoltaje debe tener defecto en materiales o mano de obra, y dicho defecto debe haber causado directamente el daño; (c) el Equipo Conectado debe haber sido dañado por un fenómeno transitorio, pico de corriente o sobretensión (un "trastorno de la alimentación eléctrica") en una línea de alimentación de CA de las líneas de alimentación de 120 voltios correctamente instaladas, conectadas a tierra y en cumplimiento de los códigos de los Estados Unidos y Canadá, o por un trastorno de alimentación de una línea de teléfono, líneas de equipo de central telefónica (PBX), líneas de red Ethernet, o cables coaxiales que están correctamente instalados y conectados; y (d) haber estado directamente enchufado y correctamente conectado al Protector de sobrevoltaje en su condición original, es decir en correcto funcionamiento cuando pasa un trastorno de alimentación a través del Protector de sobrevoltaje y (i) supera la capacidad de protección del Protector de sobrevoltaje o (ii) daña el Protector de sobrevoltaje.

Además, la Garantía de Equipo Conectado no se aplicará si el Protector de sobrevoltaje había funcionado en el modo de fallo o no se cumplieron las instrucciones de operación y de los manuales de Dynex, o si el Equipo Conectado no estaba funcionando en cumplimiento de las instrucciones y manuales de su fabricante/suministrador.

La responsabilidad total de Dynex según esta Garantía de Equipo Conectado está limitada al Monto por Daño Acordado (definido a continuación en esta garantía).

Cómo presentar una solicitud bajo la Garantía de Equipo Conectado.

Para presentar un reclamo por daño al Equipo Conectado bajo la Garantía de Equipo Conectado, debe hacer lo siguiente:

- Proporcione un comprobante de compra razonable (por ejemplo una factura de venta) que establezca que usted es el Cliente Inicial del Protector de sobrevoltaje.
- Llame a Dynex al (800) 305-2204 (llamada gratis) dentro de quince (15) días de la fecha del evento por el cual desea realizar una solicitud bajo la Garantía de Equipo Conectado.
- Cuando se comunique con Dynex, identifique el Protector de sobrevoltaje (por número de modelo) y el (los) artículo(s) de Equipo Conectado (por fabricante y modelo). Tenga la información sobre pólizas de seguro aplicables a otros recursos de recuperación/pago disponibles al Cliente Inicial y el nombre del proveedor del servicio público de electricidad del lugar de ubicación del Equipo Conectado. Dynex le enviará instrucciones adicionales y los formularios de reclamo correspondientes.

Obligaciones de Dynex.

Dynex inspeccionará y examinará el Protector de sobrevoltaje y el artículo o los artículos de Equipo Conectado (o, a juicio de Dynex, su declaración escrita y el presupuesto de reparación de dicho artículo o artículos. Usted debe devolver el Protector de sobrevoltaje para su inspección.

Si el daño al Equipo Conectado está cubierto por la Garantía de Equipo Conectado, la única obligación de Dynex y el recurso exclusivo del Cliente Inicial es: la reparación (o pagar el costo de reparación) o el reemplazo del Equipo Conectado por parte de Dynex; o a Juicio de Dynex, según lo permitido por la ley, el pago por parte de Dynex al Cliente Inicial del Monto por Daño Acordado para el Equipo Conectado. El "Monto por Daño Acordado" para todos los artículos de Equipo Conectado del Cliente Inicial será la cantidad menor determinada bajo la Cláusula (1) o (2) a continuación, reducida por las cantidades descritas en la Cláusula (3) siguiente:

- El valor justo de mercado del equipo conectado establecido por el menor de los siguientes
 - (a) el precio promedio del mismo artículo o similar que se venda en eBay[®],
 - (b) la lista de precios de Orion Blue Book (o si tal lista de precios ya no se publica, una lista de precios publicada o anunciada razonablemente seleccionada por Dynex), o
 - (c) el precio más bajo del mismo artículo o similar que se pueda comprar en los Estados Unidos; o
- El Límite Agregado para todos los Equipos Conectados como se establece a continuación, menos:
- El monto o los montos de todos los pagos que usted ha recibido o a los que tiene derecho, de pólizas de seguro, otras garantías, garantías extendidas o de otras fuentes o personas por el Equipo Conectado o daño a dicho equipo, de modo que la máxima responsabilidad de Dynex se verá reducida para reflejar la totalidad de dichos pagos o fuentes de recuperación.

LIMITE AGREGADO: Cantidad por modelo
DX-SP8CPBK \$100,000.00 DX-SP7CPBK \$75,000.00
DX-SP7CBK \$50,000.00 DX-SP6BK \$25,000.00

Si Dynex reemplaza el equipo conectado o paga el Monto de Daño Acordado al Cliente Inicial, el Cliente Inicial transferirá todos los artículos a Dynex sin garantía por parte del Cliente Inicial, pero libre de gravamen u otro tipo de interés.

Dynex se reserva el derecho de inspeccionar el Protector de sobrevoltaje, el Equipo Conectado y el lugar donde ocurrió el evento. Todos los costos de transporte del Protector de sobrevoltaje y el Equipo Conectado para inspección hacia y desde Dynex correrán por cuenta exclusiva del Cliente Inicial. Dynex se reserva el derecho de negociar el costo y elegir el establecimiento donde se llevarán a cabo las reparaciones, y Dynex debe recibir notificación y aprobar el centro de reparación antes de que el Equipo Conectado reciba servicio. Cualquier reparación o modificación del Equipo Conectado o del Protector de sobrevoltaje por un centro o entidad no aprobado por Dynex invalida esta Garantía de Equipo Conectado. Si Dynex

determina, a su exclusivo criterio, que no es práctico enviar el equipo dañado a Dynex, puede designar, a su exclusivo criterio, un centro de reparaciones de equipos para que inspeccione y calcule el costo de reparar dicho equipo. El costo, si lo hay, de enviar el equipo hacia y desde dicho centro de reparaciones y del presupuesto correrá por cuenta exclusiva del Cliente Inicial. El equipo dañado debe estar disponible para inspección hasta que se haya finalizado el reclamo. Cuando se resuelve un reclamo, Dynex se reserva el derecho de subrogación bajo cualquier póliza de seguro existente que pueda tener el reclamante.

CONDICIONES COMUNES DE LA GARANTÍA LIMITADA Y DE LA GARANTÍA DE EQUIPO CONECTADO

Si bien la Garantía Limitada y la Garantía de Equipo Conectado son garantías separadas, comparten los términos siguientes.

La Garantía Limitada y la Garantía de Equipo Conectado no serán válidas a menos que el Cliente Inicial:

- Ha conectado correctamente el Protector de sobrevoltaje y el Equipo Conectado a tomacorrientes correctamente cableados y conectados a tierra (y en cumplimiento de los códigos eléctricos y de seguridad de estándares eléctricos actuales [ANS/NFPA 70], sin utilizar adaptadores, cables de extensión ni otros conectores.
- Ha enchufado el Protector de sobrevoltaje directamente a la fuente de alimentación eléctrica sin conectar en cadena del Protector de sobrevoltaje en serie con otro Protector de sobrevoltaje, adaptador de conexión a tierra, cable de extensión u otro producto para sobretensión. Cualquier instalación de este tipo anula la Garantía Limitada y la Garantía de Equipo Conectado.
- Ha proporcionado un ambiente apropiado y adecuado para el uso e instalación del Protector de sobrevoltaje y el Equipo Conectado.
- Ha instalado y operado correctamente el Protector de sobrevoltaje y el Equipo Conectado.
- Ha usado el Protector de sobrevoltaje en todo momento dentro de sus limitaciones de capacidad de VA, según lo indicado en el Manual del usuario.

Dynex no cubre ni asume responsabilidad alguna en caso de que suceda cualquiera de los eventos siguientes:

- Pérdida o daño de datos, registros o software, la restauración de datos o registros o la reinstalación de software.
- Daño no causado por trastornos de la alimentación eléctrica (según lo definido anteriormente) en una línea de alimentación de CA de las líneas de alimentación de 120 voltios correctamente instaladas, conectadas a tierra y en cumplimiento de los códigos de los Estados Unidos y Canadá; o por un trastorno de alimentación de líneas de teléfono, líneas de equipo de central telefónica (PBX), líneas de red Ethernet correctamente instaladas y conectadas.
- Daño causado por incendio, inundación, viento, lluvia, elevación del agua, fuga o rotura de conexiones de plomería, abuso, uso incorrecto o alteración del Protector de sobrevoltaje o del Equipo Conectado.
- Daños causados fuera del uso por el cual este producto fue diseñado, es decir únicamente para un uso doméstico no profesional, dentro de las especificaciones indicadas. Ningún tipo de actividad comercial esta cubierto por esta Garantía Limitada o Garantía de Equipo Conectado.

Límites de Capacidades Nominales

Los supresores de sobretensión están diseñados para eliminar interrupciones y los efectos dañinos de picos de voltaje (de menos de 1 ms de duración) o de rayos o otros transitorios de energía. Si se puede mostrar que un pico de voltaje duro más de 1 ms ha ocurrido,