

Nightstand  
Table de Chevet

**HU10637**

**EN**



## Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

**FR**



## Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

## **NOTES ON ASSEMBLY / REMARQUES SUR L'ASSEMBLAGE**

- To ensure ease of assembly read all instructions before assembly and follow step by step illustrations
  - Keep instructions for future use.
  - Adult assembly required. 
  - Due to the presence of small parts during assembly, keep out of reach of children until assembly is complete.
- /● Pour faciliter l'assemblage, lisez toutes les instructions avant l'assemblage et suivez les illustrations étape par étape.
- Conservez les instructions pour une utilisation ultérieure.
  - Assemblage par un adulte requis. 
  - En raison de la présence de petites pièces lors de l'assemblage, tenir hors de portée des enfants jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.

## **MAINTENANCE TIPS /CONSEILS D'ENTRETIEN**

- Never let liquids or damp cloths stay on this furniture.
- Never use chemical cleaning products. They can damage the finish. For cleaning, use only a slightly damp cloth and wipe dry.
- To avoid dulling of the finish, do not place furniture in direct sunlight.
- Do not put plastic or rubber rings under appliances. Use cloth or felt protectors.
- To clean, use a soft or slightly damp cloth, then wipe with a clean, dry cloth.

- Ne laissez jamais de liquides ou de chiffons humides s'asseoir sur ce meuble.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage chimiques. Ils peuvent endommager la finition. Pour le nettoyage, n'utilisez qu'un chiffon légèrement humide et essuyez-le.
- Pour éviter que la finition ne se ternisse, ne placez pas les meubles à la lumière directe du soleil.
- Ne mettez pas d'anneaux en plastique ou en caoutchouc sous les appareils. Utilisez des protections en tissu ou en feutre.
- Pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux ou légèrement humide, puis essuyez avec un chiffon propre et sec.


### **WARNING / AVERTISSEMENT**

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. To help prevent tip-over:


- Place heaviest items in the lowest storage space.
- Never allow children to climb or hang on drawers, doors, or shelves.
- Never open more than one drawer at a time.
- If a heavy object is placed on top or inside the furniture, consider this risk.

/ Des blessures graves ou mortelles par écrasement peuvent survenir à la suite d'un renversement de meubles. Pour aider à prévenir le basculement :


- Placez les articles les plus lourds dans l'espace de rangement le plus bas.
- Ne laissez jamais les enfants grimper ou s'accrocher aux tiroirs, aux portes ou aux étagères.
- N'ouvrez jamais plus d'un tiroir à la fois.
- Si un objet lourd est placé sur le dessus ou à l'intérieur du meuble, tenez compte de ce risque.



## HARDWARE / ACCESSOIRES



(1)	X16	(2)	X16	(3)	X32
					
Cam Bolt /Boulon à came		Cam Lock /Verrou de came		Ø8x30mm Dowel /Cheville	
(4)	X8	(5)	X2	(6)	X4
					
M6x25mm JCBC		Drawer Slide 12" /Glissière de tiroir		M4x25mm CSK	
(7)	X4	(8)	X8	(9)	X2
					
M4x19mm Handle Screw /Vis de poignée		M3.5x15mm CSK		128mm PC Bar Handle /Poignée de barre PC	
(10)	X4	(11)	X1	(12)	X12
					
Floor Glide /Patin de sol		M4 Hex Key /Clé Allen		Nail /Clou	
(13)	X8	(14)	X8	(15)	X2
					
M4x38mm CSK		M5x8mm		Ø8x20mm Dowel /Cheville	






## TOOLS NOT INCLUDED / OUTILS NON INCLUS






**1**

				
1 x 8	3 x 16	14 x 8	5 x 2 set/Lots	10 x 4





**2****3**



**4****5**

**6**

1 x 4


**7**

2 x 4





**8**

12 x 12



**9**

1 x 4	3 x 8






**10**

2 x 4	13 x 8





**11**

5 x 2 set	7 x 4
8 x 8	9 x 2



**12**





## Return / Damage Claim Instructions

- ⚠ DO NOT discard the box / original packaging.**  
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
- ⚠ Take a photo of the box markings.**  
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
- ⚠ Take a photo of the damaged part (if applicable).**  
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
- ⚠ Send us an email with the images requested.**  
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.



## Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- ⚠ NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**  
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ Prenez une photo des marquages de la boîte.**  
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**  
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**  
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.

**USA** office: Fontana   **AUS** office: Truganina   **GBR** office: Ipswich   **FRA** office: Saint Vigor d'Ymonville

If you're having difficulty, our friendly  
customer team is always here to help.



USA:cs.us@costway.com  
AUS:cs.au@costway.com  
GBR:cs.uk@costway.com  
FRA:cs.fr @costway.com