

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Machine à 33 lb de glaçons portative
NS-IMP33SS9

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Machine à glaçons portative
- Palette à glaçons
- Bac à glaçons (pré-installé).
- Guide d'installation rapide

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


- Lire ces instructions.
- Conserver ces instructions.
- Respecter tous les avertissements.
- Observer toutes les instructions.
- Ne jamais utiliser la machine à glaçons avec un câble endommagé.
- Cette machine à glaçons requiert une prise secteur standard 110 à 120 V, 60 Hz avec une prise à trois plots mise à la terre.
- Connecter uniquement à une prise secteur polarisée. Aucun autre électroménager ne doit être branchée sur la même prise. Vérifier que la fiche est complètement insérée dans la prise secteur.
- Ne pas acheminer le câble d'alimentation au-dessus de la moquette ou d'autres isolateurs chauffants. Ne pas couvrir le câble. Placer le câble à l'écart des lieux de passage fréquentés et ne sera pas l'immerger dans l'eau.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser une rallonge, car celle-ci peut surchauffer et présenter un risque d'incendie. Toutefois, si l'utilisation d'une rallonge ne peut pas être évitée, elle doit être conforme à la norme N° 14 AWG au minimum avec une puissance nominale qui ne soit pas inférieure à 1 875 W.
- Débrancher la machine à glaçons avant le nettoyage ou des réparations ou entretiens.
- Être prudent et assurer une supervision minimale quand la machine à glaçons est utilisée à proximité d'enfant.
- Ne pas utiliser la machine à glaçons à l'extérieur.
- Positionner la machine à glaçons à l'écart de la lumière directe du soleil et vérifier qu'elle soit à un espace d'au moins 4 po (10 cm) entre le dos et les côtés de la machine et les murs environnants.
- N'utiliser aucun autre liquide que de l'eau pour fabriquer des glaçons.
- Ne pas nettoyer la machine à glaçons avec des liquides inflammables. Les émanations pourraient provoquer un incendie ou une explosion.
- Ne pas la renverser.
- Si la machine à glaçons est déplacée à l'intérieur en provenance d'un lieu de rangement à l'extérieur, attendre quelques heures qu'elle soit à la température de la pièce avant de la brancher.
- Pour éviter un danger qui serait dû à l'instabilité de la machine à glaçons, elle doit être placée sur une surface plane.

ATTENTION : Cet appareil doit être mis à la terre.

Avant d'utiliser ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

CARACTÉRISTIQUES

- Produit jusqu'à 33 lb (15 kg) de glaçons par jour
- Permet de conserver 2,2 lb (1 kg) de glaçons
- Le cycle de fabrication rapide crée des glaçons toutes les 7 à 13 minutes
- La détection automatique empêche les glaçons de déborder quand le bac est plein
- Les trois tailles de glaçons permettent de créer la boisson parfaite
- Le bac à glaçons amovible facilite l'accès
- Le système de recyclage de l'eau avec réservoir permet de placer la machine à glaçons n'importe où



Machine à glaçons

ÉLÉMENT	DESCRIPTION
Couvercle	Le soulever pour retirer les glaçons.
Cuillère à glaçons	Déplace les glaçons dans le bac à glaçons.
Bac à glaçons	Contient les glaçons.
Ouverture de ventilation	Permet le refroidissement Ne pas l'obstruer.
Bouchon de vidange d'eau	Le retirer pour évacuer l'eau.
Palette à glaçons	L'utiliser pour retirer les glaçons du bac.

Panneau de commandes

ÉLÉMENT	DESCRIPTION
Témoin d'AJOUT D'EAU	S'illumine quand il est nécessaire d'ajouter de l'eau.
Témoin de PLEIN DE GLAÇONS	S'illumine quand le bac à glaçons est plein.
Taille des glaçons	S'illumine pour indiquer la taille sélectionnée des glaçons.
Bouton de SÉLECTION	Permet de sélectionner la taille des glaçons : L (grand), M (moyen) ou S (petit).
Témoin de marche-arrêt	S'illumine quand la machine à glaçons est mise sous tension.
Touche Marche/Arrêt	Permet d'allumer et éteindre la machine à glaçons.

DÉBALLAGE DE LA MACHINE À GLAÇONS

- Enlever l'emballage extérieur et intérieur. S'assurer de bien avoir déballé le bac à glaçons et la palette à glaçons. Si un élément manque, communiquer avec le Service à la clientèle de Best Buy.
- Remarque :** Veiller à ce que la machine à glaçons soit positionnée afin que la prise soit accessible.

MISE EN SERVICE DE LA MACHINE À GLAÇONS

- Installer la machine à glaçons sur une surface plane, dans un endroit où elle est protégée de la lumière directe du soleil et d'autres sources de chaleur (telles qu'un four, le chauffage ou un radiateur).
- Vérifier qu'il existe un espace minimum de 4 po (10 cm) entre le dos et les côtés de la machine à glaçons et les murs environnants.
- Nettoyer l'intérieur avec un détergent dilué, de l'eau chaude et un chiffon doux, puis rincer avec de l'eau propre.
- Retirer le bac à glaçons et le nettoyer.
- Retirer le bouchon de vidange d'eau pour enlever toute l'eau résiduelle.
- Avant d'utiliser la machine à glaçons pour la première fois, effectuer 2 ou 3 cycles de glaçons et les jeter pour enlever toute odeur de plastique ou de résidus provenant de la fabrication et de l'expédition.

UTILISATION DE LA MACHINE À GLAÇONS POUR LA PREMIÈRE FOIS

AVERTISSEMENTS :

- Cet appareil doit être mis à la terre. Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise à la terre. Une prise de type mise à la terre est composée de deux plots et d'un troisième de mise à la terre. La troisième broche a été prévue pour la sécurité de l'utilisateur. Si la prise fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faire appel à un électricien pour qu'il remplace cette dernière qui est obsolète.
- Avant de brancher la machine à glaçons attendre une heure pour que le fluide du réfrigérant se stabilise.

- Ouvrir le couvercle, retirer le bac à glaçons, puis verser de l'eau dans le réservoir. Vérifier que le niveau d'eau est en dessous du repère de niveau.
- Remettre le bac à glaçons, puis refermer le couvercle.
- Brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur.
- Appuyer sur le bouton **ON/OFF** (Marche-Arrêt).
- Appuyer sur le bouton **SELECT** pour sélectionner la taille des glaçons. Si la température de la pièce est inférieure à 60 °F (16 °C), il est recommandé de sélectionner la taille petite ou moyenne, afin d'éviter que les glaçons ne se collent ensemble.

Remarques :

- Quand le bac à glaçons est plein, la machine à glaçons s'arrête automatiquement de fabriquer des glaçons et le témoin **PLEIN DE GLAÇONS** s'illumine.
- Quand les glaçons sont produits et sont déversés dans le bac à glaçons, les glaçons commencent à fondre. Pour conserver les glaçons, les retirer du bac et les congeler. Sinon, les glaçons fondent, l'eau retourne dans le réservoir et la machine à glaçons recycle l'eau pour faire de nouveau des glaçons.
- Le cycle de fabrication des glaçons dure 7 à 13 minutes, selon la taille des glaçons sélectionnée et la température ambiante. Si la pièce est extrêmement chaude, le cycle peut prendre plus longtemps.
- Quand la machine à glaçons est en marche, vérifier le niveau d'eau périodiquement. Si le niveau de l'eau est trop bas, la machine à glaçons s'arrête automatiquement et le témoin **AJOUT D'EAU** s'illumine. Éteindre la machine à glaçons, puis remplir le réservoir au niveau du repère. Attendre au moins trois minutes que le liquide réfrigérant à l'intérieur du compresseur se stabiliser, puis mettre la machine à glaçons en marche.
- Changer l'eau dans le réservoir d'eau, toutes les 24 heures pour assurer un niveau d'hygiène raisonnable.
- Si la machine à glaçons n'est pas en cours d'utilisation, vider toute l'eau qui reste dans le réservoir.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour nettoyer la machine à glaçons, suivre les instructions des étapes 3 à 5 dans *MISE EN SERVICE DE LA MACHINE À GLAÇONS*.

- Nettoyer la machine à glaçons au moins une fois par semaine ou tous les trois jours si la qualité de l'eau n'est pas bonne.

ATTENTION: Ne pas utiliser de javel ou de vinaigre pour nettoyer les composants internes.

CONSEILS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE

- Installer la machine à glaçons dans l'endroit le plus frais de la pièce, à l'écart des électroménagers produisant de la chaleur ou des tuyauteries de chauffage.
- Vérifier que la machine à glaçons est suffisamment ventilée, avec une circulation d'air adéquate au dos de l'appareil.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

PROBLÈME	SOLUTION
Le témoin AJOUT D'EAU est illuminé.	Éteindre la machine à glaçons, ouvrir le couvercle et retirer le bac à glaçons. Ajouter de l'eau jusqu'au repère de niveau d'eau. Remettre le bac à glaçons, puis refermer le couvercle. Mettre la machine à glaçons en marche.
Le témoin PLEIN DE GLAÇONS est illuminé.	Retirer les glaçons du bac à glaçons.
Les glaçons se collent entre eux.	- Le cycle de glaçons est trop long pour la température de la pièce. Arrêter la machine à glaçons et la remettre en marche quand les glaçons fondent. Sélectionner la petite taille des glaçons. - La température de l'eau est peut-être trop froide. Changer l'eau dans le réservoir intérieur. La meilleure température est entre 45 et 90 °F (7 et 32 °C).
Le cycle de la production de glaçons est normal, mais aucun glaçon n'est fabriqué.	- La température de la pièce ou de l'eau peut être trop élevée. La température de la pièce doit être de 50 à 105 °F (10 à 40 °C). La température de l'eau doit être entre 45 et 90 °F (7 et 32 °C). - Le liquide réfrigérant peut avoir fuit. Confier toute réparation à un technicien qualifié. - Le tuyau du système de refroidissement peut être obstrué. Confier toute réparation à un technicien qualifié.
La machine à glaçons ne s'arrête pas.	La lumière directe du soleil ou les reflets solaires peuvent être responsables d'un mauvais fonctionnement du capteur. Déplacer la machine à glaçons.
La machine à glaçons est bruyante.	La machine à glaçons fait du bruit pendant le cycle de congélation et quand elle déverse les glaçons. Ceci est normal.

SPÉCIFICATIONS

Type de protection	1
Alimentation	115 V, 60 Hz Puissance : 120 W (25 °C), 140 W (40 °C)
Intensité pour faire des glaçons	2,1 A
Intensité pour produire des glaçons	2,9 A
Réfrigérant	R134a/63g
Pression	Côté supérieur : 290 lb/po2 Côté inférieur : 88 lb/po2
Dimensions (L × P × H)	14,5 × 11,7 × 14,9 po (36,7 × 29,7 × 37,8 cm)
Poids net	25,4 lb (11,5 kg)
Boîtier	Acier inoxydable
Poids des glaçons	Petit : 0,32 oz (9 g) Moyen : 0,35 oz (10 g) Grand : 0,39 oz (11 g)
Capacité du réservoir	8 gal (3,2 l)

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2018 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine