



GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Auriculares Bluetooth

NS-MBTHS


CONTENIDO DEL PAQUETE

- Auriculares Bluetooth
- Gancho para la oreja
- Puntas para auricular (pequeña, mediana y grande)
Nota: La punta mediana para auricular está sujeta a sus auriculares.
- Cable de carga micro USB
- Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS

- Bluetooth le permite hacer conexiones inalámbricas para tomar llamadas o escuchar música en continuo
- La batería recargable permite hasta 18 horas de reproducción
- El control de los audífonos ajusta el volumen y toma llamadas telefónicas
- El gancho para la oreja se adapta a la oreja izquierda o derecha
- Las tres puntas de auricular le dan un ajuste cómodo


Descripción general




INSTALACIÓN DE LAS PUNTAS PARA AURICULAR

1 Retire la punta para auricular.

Nota: La punta mediana para auricular está sujeta a sus auriculares de manera predeterminada.




2 Empuje una punta de auricular en los auriculares.



INSTALACIÓN DEL GANCHO PARA LA OREJA

Sujete el gancho para la oreja a la base de la punta para auricular.



CARGA DE SUS AURICULARES

Conecte un cable de carga desde los auriculares a una computadora o tomacorriente con un adaptador USB (no se incluye).

Nota: La duración de las pilas depende de los ajustes, de las condiciones del entorno y del uso. La capacidad de la batería disminuye según el uso con el tiempo.

ESTADO	INDICADOR LED
Batería baja	Parpadea en rojo tres veces cada cinco minutos
Cargando	Rojo en continuo
Carga terminada	LED apagado

ALIMENTACIÓN DE SUS AURICULARES

Presione el botón (MFB) por tres segundos para encender o apagar sus auriculares.

Nota: Los auriculares dicen "Power on" o "Power off" (Encendido o Apagado) cuando se enciende o apaga el dispositivo.

EMPAREJAMIENTO DE SUS AURICULARES

1 Asegúrese de que sus auriculares estén apagados.

2 Para emparejar un nuevo dispositivo con Bluetooth, presione (MFB) por cuatro segundos.

0

Para emparejar nuevamente un dispositivo anterior con Bluetooth, presione (MFB) por dos segundos.

El indicador LED parpadea rápidamente en rojo y azul.

3 Seleccione **INSIGNIA NS-MBTHS** en el menú Bluetooth de su dispositivo. Una vez emparejado, el indicador LED parpadea en azul cada cinco segundos.

ESTADO	INDICADOR LED	ANUNCIOS DE VOZ
Modo de emparejamiento	Parpadea en rojo y azul rápidamente	"Bluetooth pairing." (Emparejamiento Bluetooth)
Emparejado con Bluetooth	Parpadea en azul cada cinco segundos.	"Your device is connected." (Su dispositivo está conectado)
Desconectado de Bluetooth	Parpadea en azul cada segundo.	"Your device is disconnected." (Su dispositivo está desconectado)


UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE DE CONTROL DE VOZ

Para activar Siri u otro software de control por voz presione (MFB) durante un segundo. Los auriculares emitirán pitidos.

UTILIZACIÓN DE SUS AURICULARES

Uso de sus auriculares

Gire el gancho para la oreja para usar sus auriculares on la oreja izquierda o derecha.



Escuchando audio

QUÉ HACER	CONTROLES
Reproducir/Pausar el audio	Presione (MFB).
Aumenta el volumen	Presione rápidamente (Vol+).
Baja el volumen	Presione rápidamente (Vol-).
Pista siguiente	Presione (Vol+) por un segundo.
Pista anterior	Presione (Vol-) por un segundo.

Para tomar llamadas telefónicas

QUÉ HACER	CONTROLES
Contestar o terminar una llamada	Presione ⏏ (MFB).
Poner la llamada actual en espera y contestar una llamada entrante	Presione ⏏ (MFB).
Rechazar una llamada entrante	Presione ⏏ (MFB) por un segundo.
Alternar entre una llamada en espera y una llamada activa.	Presione ⏏ (MFB).
Marcar nuevamente la última llamada	Presione rápidamente dos veces ⏏ (MFB).

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

La unidad no enciende

- Asegúrese de que la batería de los auriculares esté cargada.
- Asegúrese de que sus auriculares estén encendidos.

No hay sonido o el volumen es bajo

- Suba el volumen de sus auriculares y del dispositivo Bluetooth. Asegúrese de que su equipo con Bluetooth no se encuentre silenciado.
- Reduzca la distancia entre sus auriculares y su dispositivo con Bluetooth.
- Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth esté encendido, la opción Bluetooth esté activada y que se seleccionó INSIGNIA NS-MBTHS.
- Asegúrese de que sus auriculares no estén emparejados con otro dispositivo con Bluetooth.
- Asegúrese de que su dispositivo con Bluetooth no esté emparejado con otro dispositivo con Bluetooth.

No se puede establecer la conexión Bluetooth

- Asegúrese de que sus auriculares se encuentren en el modo de emparejamiento. Presione el botón durante cuatro segundos para volver a entrar al modo de emparejamiento.
- Reduzca la distancia entre sus auriculares y su dispositivo con Bluetooth.
- Apague sus equipos y vuelva a encenderlos. Empareja nuevamente sus auriculares y su dispositivo con Bluetooth.
- Asegúrese de que sus auriculares no estén emparejado con otro dispositivo con Bluetooth.
- Asegúrese de que su dispositivo con Bluetooth no esté emparejado con otro dispositivo con Bluetooth.
- Asegúrese de que sus auriculares y el dispositivo con Bluetooth estén ambos en el modo de emparejamiento.

- Verifique que haya seleccionado INSIGNIA NS-MBTHS en su dispositivo con Bluetooth.

Mi equipo con Bluetooth sigue desemparejándose

- Reduzca la distancia entre sus auriculares y su dispositivo con Bluetooth.
- Si la batería de su dispositivo Bluetooth está baja, recargue la batería.
- Si la batería de sus auriculares está baja, recárguela.

INSIGNIA NS-MBTHS no aparece en mi dispositivo Bluetooth

- Reduzca la distancia entre sus auriculares y su dispositivo con Bluetooth.
- Active el modo de emparejamiento en los auriculares y actualice nuevamente la lista de los dispositivos con Bluetooth. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con su dispositivo con Bluetooth.

Calidad de sonido deficiente

- Reduzca la distancia entre sus auriculares y su dispositivo con Bluetooth.
- Empareje sus auriculares con un dispositivo Bluetooth diferente.
- Trate de ajustar el volumen en su dispositivo con Bluetooth.
- Trate de mover hacia una habitación diferente o una ubicación afuera.

El micrófono no funciona

- El micrófono sólo funciona con una conexión Bluetooth.

Mis auriculares están emparejados, pero no se puede obtener el audio

- Asegúrese de que su dispositivo fuente esté emitiendo audio a sus auriculares. Refiérase a los documentos que vinieron con su dispositivo fuente.

ESPECIFICACIONES

- Entrada:** 5 V/500 mA
- Tiempo de carga:** aprox. 2 horas
- Tiempo de reproducción de la música:** aprox. 18 horas (según el volumen y el contenido)
- Versión Bluetooth:** V 5.0
- Alcance:** 33 pies (10 m)

AVISOS LEGALES

Declaración de conformidad con la FCC del proveedor:
Nombre de la marca/número de modelo: INSIGNIA NS-MBTHS
Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada. Nombre del proveedor: Best Buy Purchasing, LLC. Dirección del proveedor (EE.UU.) 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. Número telefónico del proveedor: 1-877-467-4289.

Advertencia de la FCC:
Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración de la FCC:
Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Declaración RSS-Gen y RSS-247:
Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industria Canadá de las unidades exentas de licencia.
Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable du dispositif.

Declaración RSS-102
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de Industria Canadá especificados para un ambiente de acceso libre.
Cet équipement est conforme aux limitations prévues par IC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre, suivant les deux conditions ci-après : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable du dispositif.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:
1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. © 2019 Best Buy. Todos los derechos reservados. Hecho en China