


CONTENIDO DEL PAQUETE

- Ratón Bluetooth
- Pilas AA (2)
- Guía de instalación rápida

REQUISITOS DEL SISTEMA

- Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, o Mac OS 10.X o más reciente
- Un puerto USB disponible

CARACTERÍSTICAS



PT-PMBBLKV219


RATÓN BLUETOOTH

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA


Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

- Retire la cubierta de las pilas.



- Inserte dos pilas "AA" (incluidas) en el compartimiento de las pilas y reemplace la cubierta del compartimento. Verifique que los símbolos + y - en la pila correspondan con los símbolos + y - en el compartimento.




- Deslice el interruptor de alimentación en la posición **ON** (Encendido).

EMparejamiento de su ratón

Sistema operativo Windows:

- Deslice el interruptor sobre **ON** (Encendido) y presione el botón **Connect** (Conectar) en la parte inferior de su ratón. El indicador PPP parpadeará.



- Haga clic en el icono Bluetooth en la barra de tareas de su computadora.


Nota: si su adaptador está apagado, haga clic con el botón secundario en el icono y seleccione **Turn adaptador on** (Encender el adaptador).

- Haga clic en **Add a device** (Agregar un dispositivo). Su computadora busca su ratón.

- Haga doble clic en **Bluetooth Mouse** (Ratón con Bluetooth). Cuando se completa el emparejamiento, el indicador LED se apaga.

Sistema operativo Mac:

- Deslice el interruptor sobre **ON** (Encendido) y presione el botón **Connect** (Conectar) en la parte inferior de su ratón. El indicador PPP parpadeará.



- Haga clic en **System Preferences** (Preferencias del sistema) y en **Bluetooth**.

- Haga clic en **+** en la esquina inferior izquierda. Su computadora busca su ratón.

- Haga doble clic en **Bluetooth Mouse** (Ratón con Bluetooth). Cuando se completa el emparejamiento, el indicador LED se apaga.

Nota: si su computadora nunca se conectó a un dispositivo Bluetooth, haga clic en **Set Up New Device** (Configurar un nuevo dispositivo) para emparejar su ratón con la computadora.

CÓMO DESEMPAREJAR SU RATÓN

Windows:

- Haga clic en el icono Bluetooth en la barra de tareas.
- Haga clic en **Show Bluetooth Devices** (Mostrar dispositivos Bluetooth).
- Haga clic con el botón secundario en **Bluetooth Mouse** (Ratón con Bluetooth).
- Haga clic en **Remove Device** (Quitar dispositivo) para desemparejar su ratón.

Mac:

- Haga clic en **System Preferences** (Preferencias del sistema) y en **Bluetooth**.
- Haga clic en **-** en la esquina inferior izquierda.
- Cuando le pida **Are you sure you want to remove this device?** (¿Está seguro que desea quitar este dispositivo?), haga clic en **Remove** (Quitar).

UTILIZACIÓN DE SU RATÓN

Encendido o apagado de su ratón

- Deslice el interruptor ON/OFF (Encendido/Apagado) para encender o apagar su ratón.
- Su ratón se pone en el modo de espera después de 10 minutos de inactividad para ahorrar las pilas. Desplace su ratón o presione un botón para despertarla.

Ajuste de la sensibilidad (PPP) del ratón:

Nota: el ajuste predefinido es de 1600 PPP.

- Presione repetidamente el botón PPP para ciclar por los ajustes de sensibilidad de su ratón. El indicador PPP se ilumina por 10 segundos para indicar el ajuste actual:
 - Iluminado: 1600 PPP (predeterminado)
 - Atenuado: 1200 PPP
 - El indicador está apagado: 800 PPP
- Se puede también ajustar la sensibilidad del ratón con la configuración de la computadora. Refiérase a las instrucciones de su sistema operativo para obtener más información

Adelante

- Presione este botón para visualizar la página siguiente en su navegador para el Internet.

Hacia Atrás



- Presione este botón para visualizar la página anterior en su navegador para el Internet.

Botón de zoom (para acercarse/para alejarse)

- Presione los botones de zoom y gire la rueda de desplazamiento al mismo tiempo para acercarse o alejarse.

Teca de Windows

- Presione este botón para acceder a la Página principal



Indicador PPP

FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
Unidad encendida	El indicador LED se ilumina por 10 segundos
Emparejamiento	El LED parpadea (se apaga si el emparejamiento se hace o no se hace dentro de los 10 minutos)
Pilas bajas	El indicador LED parpadea por 10 segundos
Conmutador PPP	Iluminado: 1600 PPP Atenuado: 1200 PPP Desactivado: 800 PPP

Indicador de las pilas

Notas:

- el estado sus pilas se muestra por cinco segundos después de encender su ratón o de despertarlo del modo de suspensión.
- El indicador PPP parpadeará por diez segundos cuando sus pilas tienen que estar reemplazadas.

ESTADO	DESCRIPCIÓN
3 LEDs	75 a 100% del máximo de las pilas
2 LEDs	21 a 74% del máximo de las pilas
1 LED	5 a 20% del máximo de las pilas

LIMPIEZA DEL RATÓN

- Limpie el ratón con un paño húmedo, sin pelusas.

ESPECIFICACIONES

Ratón:

- Dimensiones 4.9 x 3.3 x 1.7 pulg.
(Ancho x Largo x Alto): (12.52 x 8.4 x 4.46 cm)
- Peso neto: 4.23 ± 0.18 oz (119 ± 5 g)
- Pilas: 2 pilas alcalinas AA
- Autonomía de las pilas: 12 meses (en función de un uso promedio)
- Frecuencia de radio: Bluetooth 3.0
- Distancia de operación: 33 pies (10 m)
- Potencia nominal: 3 V CC – 10 mA
- Compatibilidad: Bluetooth 2.1, 3.0, 4.0, 4.1

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- Este producto no tiene partes reparables. El uso de cualquier otro control o ajuste que no esté especificado en esta guía del usuario podría resultar en un peligro.
- CUIDADO:** para utilizar este producto adecuadamente, lea esta guía del usuario antes de la instalación.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

Mi ratón no funciona.

- Asegúrese de que las pilas estén instaladas correctamente y el interruptor esté encendido (ON). Reemplace las pilas si todavía no funciona.
- Instale su ratón más cerca de su computadora.
- Asegúrese de que su computadora cumple con los requisitos de sistema.
- Asegúrese de que el ratón esté emparejado presionando el botón connect (conectar) en la parte inferior de su ratón, y luego emparejelo con la computadora.
- Asegúrese de que la función de Bluetooth en su computadora o su receptor Bluetooth esté funcionando.
- Cancelé el emparejamiento del ratón con su computadora y emparejelo nuevamente.

El cursor de la pantalla no se mueve correctamente.

Si el cursor en la pantalla no sigue el movimiento, tal vez su conexión Bluetooth no tiene la capacidad de transmitir todos los datos del ratón a la velocidad requerida. Esto puede ser el resultado de una interferencia con otras fuentes de radio, obstrucciones en el camino de la onda de radio, una distancia excesiva de la computadora o una combinación de todo esto.

- Quite todos los objetos metálicos de la línea de visión entre su computadora y el ratón Bluetooth.
- Si está usando una computadora con una antena Bluetooth integrada, trate de reorientar la computadora hasta que obtenga una velocidad de datos mejor.
- Si está usando una llave Bluetooth, use un cable de extensión USB y coloque la llave Bluetooth en su escritorio u otro lugar en la línea de visión de su ratón Bluetooth.
- Instale su ratón más cerca de la llave Bluetooth.
- Apague el ratón y enciéndalo de nuevo para una mejor conexión.
- Desconecte cualquier dispositivo de audio Bluetooth, como auriculares, que puedan estar conectados a su computadora.
- Apague cualquier otro dispositivo que usa la onda de radio 2.4 GHz, como una red Wi-Fi o un teléfono móvil o mueva la antena de estos dispositivos fuera de la computadora.

AVISOS LEGALES

Declaración de la FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el dispositivo.

Nota: este dispositivo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este dispositivo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el dispositivo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Declaración RSS-Gen y RSS-247:

Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industry Canada de las unidades exentas de licencia. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable du dispositif.

Declaración RSS-102:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de Industria Canadá especificados para un ambiente de acceso libre.

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par IC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

PARA CONTACTAR A PLATINUM

Para el servicio al cliente llame al 1-800-499-3964

El logotipo Pt es una marca registrada de Best Buy.

PLATINUM es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China