



We appreciate your purchasing these Rocketfish Sport Neckband Headphones and hope you really enjoy using them.

Package contents


- Neckband Headphones
- Earphone tips 3 pairs provided, including small, medium, and large. Medium tips come pre-installed)
- Cable clip
- Quick Setup Guide

Checking for fit

To determine if you have the right size tip:

- 1 Insert the earphone into your ear.
- 2 Tilt the earphone back until it is secure.


Choose the tips that fit you comfortably and rest securely in your ear.



Changing earphone tips

Select the size of earphone tip that provides you with the best comfort and fit.

- 1 Gently peel back the edges of the attached earphone tip, using care not to tear the tip.
- 2 Position the opening of the new tip over the earphone.
- 3 Press the base of the earphone tip over the base of the earphone until the tip feels secured.



Putting on the headphones

Put the headphones on as shown below by wrapping them behind the head.



For optimum listening, use the supplied earphone tips.

Adjusting the headphones

After placing the headphones behind your head, turn on the sound and adjust the headphones for comfort and optimum listening.

Cleaning the headphones

Caution: Improper cleaning can damage the headphones.

Contact with any liquid under pressure, or extended contact with any liquid, can cause it to seep into the earphone housing, resulting in damage to the earphone.

- Remove the earbud tips from the earphones.
- Use a cloth to carefully remove buildup from the earphones and earphone tips.
- Do not use any solvents or cleansing agents.
- Do not immerse the earphones into water.
- Do not expose the earphones to excessive water pressure.
- Allow the earphones and earphone tips to air dry at room temperature.

SAFETY: Important safety instructions

- Listening at high volume levels for long periods of time can lead to permanent hearing loss.
- The earphones contain magnets that generate a magnetic field which could cause interference with cardiac pacemakers and implanted defibrillators. Keep the earphones at least 1.2" (3 cm) from cardiac pacemakers or implanted defibrillators.

In order to prevent accidents:

- Do not wear the headphones in an environment that requires your special attention (e.g. in traffic).
- Keep the headphones and accessory parts out of reach of children who could swallow smaller pieces.

In order to prevent damage to the headphones:

- Do not heat the headphones (hairdryer, heating, extended exposure to sunlight, etc.).
- Do not store wet headphones in a bag.

One-year limited warranty

Visit www.rocketfishproducts.com for details.

Contact Rocketfish:

For customer service, call 1-800-620-2790

www.rocketfishproducts.com

© 2011 BBY Solutions, Inc. All Rights Reserved.

Distributed by Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN USA 55423-3645

ROCKETFISH is a trademark of BBY Solutions, Inc. All other products and brand names are trademarks of their respective owners.

Nous vous remercions de votre achat de ces écouteurs serre-nuque sport Rocketfish et souhaitons qu'ils vous donnent entière satisfaction.


Contenu de l'emballage

- Écouteurs serre-nuque
- 3 paires d'embouts auriculaires fournies (tailles petite, moyenne et grande). Les embouts moyens sont pré-installés
- Agrafe de câbles
- Guide d'installation rapide

Quel est l'embout le mieux adapté ?

Pour déterminer le type d'embout le mieux adapté :


- 1 Insérer l'écouteur dans l'oreille.
 - 2 Incliner l'écouteur vers l'arrière jusqu'à ce qu'il soit en place.
- Choisir l'embout qui est le plus confortable et s'adapte le mieux à l'oreille.



Pour changer un embout auriculaire

Sélectionner la taille d'embout qui offre le meilleur confort.

- 1 Déplier délicatement les bords de l'écouteur en veillant à ne pas le déchirer.
- 2 Positionner l'ouverture du nouvel embout sur l'écouteur.
- 3 Appuyer sur la base de l'embout auriculaire sur la base de l'écouteur jusqu'à ce que l'embout soit en place.



Mettre l'écouteur serre-nuque en place

Mettre l'écouteur serre-nuque tel qu'illustré ci-dessous en le passant par dessus la tête.



Pour une écoute optimale, utiliser les embouts auriculaires fournis.

Réglage des écouteurs serre-nuque

Quand les écouteurs on été positionnés derrière la tête, allumer le son et régler les écouteurs pour une écoute confortable optimale.

Nettoyage des écouteurs serre-nuque

Attention : Un nettoyage incorrect peut endommager les écouteurs.

Tout contact avec un liquide sous pression, ou tout contact prolongé avec n'importe quel liquide, peut être source d'infiltration dans le boîtier de l'écouteur et l'endommager.

- Retirer les embouts auriculaires des écouteurs.
- Utiliser un chiffon pour nettoyer les dépôts accumulés sur les écouteurs et les embouts.
- Ne pas utiliser de détergent, ni d'agents de nettoyage.
- Ne pas les immerger dans l'eau.
- Ne pas exposer les écouteurs à de l'eau sous pression excessive.
- Laisser les écouteurs et les embouts auriculaires sécher à la température ambiante.

SÉCURITÉ : Instructions de sécurité importantes

- L'écoute à un niveau sonore trop élevé pendant une période prolongée peut être source d'une perte permanente de l'ouïe.
- Les écouteurs contiennent des aimants qui génèrent un champ magnétique susceptible de créer une interférence avec les stimulateurs et les défibrillateurs cardiaques. Conserver les écouteurs à au moins 1,2 po (3 cm) d'un stimulateur ou défibrillateur cardiaque.

Afin d'éviter des accidents :

- Ne pas utiliser les écouteurs dans un environnement qui nécessite une attention soutenue (conduite automobile par exemple).
- Conserver les écouteurs et les accessoires hors de portée des enfants qui pourraient avaler les petites pièces.

Pour éviter d'endommager les écouteurs :

- Ne pas les exposer à la chaleur (séchoir, chauffage, exposition prolongée au soleil, etc.).
- Ne pas ranger les écouteurs mouillés dans un sac.

Garantie limitée d'un an

Allez sur le site www.rocketfishproducts.com pour tous détails.

Pour contacter Rocketfish :

Pour le service à la clientèle, appelez le 1-800-620-2790.
www.rocketfishproducts.com

© 2011 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.

ROCKETFISH est une marque de commerce de BBY Solutions, Inc. Tous les autres noms de marques et de produits mentionnés sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Gracias por la compra de estos auriculares deportivos con banda de sujeción para la nuca Rocketfish y esperamos que disfrute mucho usarlos.

Contenido del paquete

- Auriculares con banda de sujeción para la nuca
- Puntas de auricular (Se incluyen 3 pares: pequeñas, medianas y grandes). Las puntas medianas vienen pre-instaladas.
- Gancho de cables
- *Guía de instalación rápida*


Probando cómo quedan

Para determinar si tiene la punta del tamaño correcto:

1 Inserte el auricular en su oído.

2 Incline el auricular hacia atrás hasta que se encuentre seguro.

Elija las puntas más cómodas y que se sientan seguras en su oído.




Cambio de las puntas de auricular

Seleccione el tamaño de puntas de auricular que le provean la mejor comodidad y que le queden bien.

1 Suavemente jale las orillas de la punta de auricular instalada, teniendo cuidado de no romper la punta.

2 Coloque la abertura de la nueva punta sobre el auricular.

3 Presione la base de la punta de auricular sobre la base del auricular hasta que la punta se sienta segura.



Poniéndose los auriculares

Póngase los auriculares según se muestra a continuación colocándolos detrás de la cabeza.



Para escuchar de forma óptima, utilice las puntas de auricular incluidas.

Ajuste de los auriculares

Después de colocar los auriculares detrás de su cabeza, active el sonido y ajuste los auriculares para su comodidad y para escuchar de forma óptima.

Limpieza de los auriculares

Cuidado: una limpieza inadecuada puede dañar los auriculares.

El contacto con cualquier líquido bajo presión o el contacto extendido con cualquier líquido puede causar que el líquido penetre dentro del auricular resultando en daño al auricular.

- Remueva las puntas de auricular de los auriculares.
- Use un paño para remover cuidadosamente la acumulación de los auriculares y las puntas de auricular.
- No utilice ningún solvente ni productos de limpieza.
- No sumerja los auriculares en el agua.
- No esponga los auriculares a presión de agua excesiva.
- Deje que los auriculares y las puntas de auricular se sequen a temperatura ambiente.

SEGURIDAD: Instrucciones importantes de seguridad

- Escuchar a niveles de volumen alto por periodos largos de tiempo puede causar una pérdida permanente del oído.
- Los auriculares contienen imanes que generan un campo magnético que pueden causar interferencia con marcapasos y desfibriladores implantados. Mantenga los auriculares alejados por lo menos 1.2" (3 cm) de marcapasos o desfibriladores implantados.

Para evitar accidentes:

- No use los auriculares en un ambiente que requiere su atención especial (por ejemplo mientras maneja).
- Mantenga los auriculares y los accesorios fuera del alcance de los niños ya que podrían tragarse las piezas más pequeñas.

Par evitar daño a los auriculares:

- No caliente los auriculares (secadora de pelo, calefacción, exposición extendida a la luz del sol, etc.).
- No guarde auriculares mojados en una bolsa.

Garantía limitada de un año

Visite www.rocketfishproducts.com para más detalles.

Para contactar Rocketfish:

Para el servicio al cliente favor llamar al 1-800-620-2790
www.rocketfishproducts.com

© 2011 BBY Solutions, Inc. Todos los derechos reservados

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.

ROCKETFISH es una marca comercial de BBY Solutions, Inc. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.