

Commutateur sélecteur audio-vidéo

Ce commutateur sélecteur permet d'alterner facilement entre trois appareils audio-vidéo composite tels que lecteurs DVD, magnétoscopes et consoles de jeux vidéo pour visualisation sur un téléviseur. Il n'est pas nécessaire de brancher et débrancher le câble de chaque appareil, lors de l'utilisation.



CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Commutateur sélecteur audio-vidéo
- Guide d'installation rapide


Remarque : L'utilisateur devra utiliser ses propres câbles pour effectuer les connexions des appareils.

MISE EN SERVICE DU COMMUTATEUR SÉLECTEUR

- 1 Brancher le câble AV sur la prise d'entrée 1 (**INPUT 1**) du commutateur sélecteur. Brancher l'autre extrémité dans les prises de sortie (**OUTPUT**) de l'appareil audio-vidéo. Répéter cette étape pour connecter deux appareils supplémentaires au commutateur sélecteur.

Remarque : Faire correspondre la couleur des connecteurs avec la couleur des prises (jaune pour vidéo, rouge pour l'audio droit et blanc pour l'audio gauche).

- 2 Brancher le câble AV sur les prises (**OUTPUT**) du commutateur. Brancher l'autre extrémité dans la prise d'entrée (**INPUT**) du téléviseur.



MISE EN SERVICE DU COMMUTATEUR SÉLECTEUR

- 1 Sur le téléviseur ou le récepteur de cinéma maison, sélectionner la source d'entrée vidéo correspondant à la prise vidéo à laquelle est connectée le commutateur sélecteur. Pour plus d'informations sur la sélection d'une source d'entrée vidéo, voir la documentation fournie avec le téléviseur ou le récepteur de cinéma maison.
- 2 Pour visualiser l'appareil audio-vidéo sur le téléviseur, faire glisser le bouton de sélection sur le commutateur sélecteur sur **INPUT 1**, **INPUT 2** ou **INPUT 3**.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Pas de son ou de vidéo provenant du téléviseur ou du récepteur AV

- Vérifier que le téléviseur ou le récepteur A/V sont réglés sur l'entrée appropriée.
- Vérifier que tous les câbles sont fermement connectés.
- Vérifier que les formats audio et vidéo du contenu utilisé (c.-à-d. disque Blu-ray) sont compatibles avec tous les périphériques connectés.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Allez sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique).

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés.
Déposée dans certains pays.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2014 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine