INSIGNIA™

GUÍA DEL USUARIO

Monitor de presión sanguínea

NS-BPMW1

Residentes de California

ADVERTENCIA: Daño reproductivo
- www.p65warnings.ca.gov

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

Contenido

Introducción	3
Instrucciones para uso.....	3
Principio de medición	3
Instrucciones importantes de seguridad	3
Características.....	10
Vista frontal	10
Vista posterior.....	10
Pantalla	11
Información sobre la presión sanguínea.....	12
Configuración del monitor de presión arterial	15
Alimentación de su monitor de presión arterial	15
Fije el brazalete al monitor.....	16
Ajuste de la fecha, la hora y las unidades de medida.....	16
Uso de su monitor de presión sanguínea	19
Para obtener mediciones precisas.....	19
Como fijar el brazalete a su brazo	19
Para tomar sus medidas.....	21
Acceso los registros.....	23
Eliminación de todos los registros.....	24
Mantenimiento del monitor de presión arterial.....	25
Localización y corrección de fallas.....	26
Especificaciones.....	27
Avisos legales	29
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO	37

Introducción

Felicitaciones por la compra de su nuevo monitor de presión sanguínea de Insignia. Su monitor de presión sanguínea ofrece lo último en diseño y capacidades y proporcionarán un rendimiento fiable y sin problemas.

Instrucciones para uso

Este monitor de presión arterial es un monitor digital destinado a utilizarse para medir la presión arterial y la frecuencia de los latidos cardíacos en personas con una circunferencia de brazo que oscila entre aproximadamente 8.75 a 16.5 pulg. (22 a 42 cm).
Está destinado para el uso exclusivo por adultos.

Principio de medición

Este producto utiliza el método de medición oscilométrica para detectar la presión sanguínea. Antes de cada medición, la unidad establece una "presión cero" equivalente a la presión atmosférica, luego comienza a inflar el brazalete del brazo. Mientras tanto, la unidad detecta las oscilaciones de presión generadas por el latido a latido pulsátil, que se utiliza para determinar la presión sistólica y diastólica y la frecuencia del pulso.

Instrucciones importantes de seguridad

CUIDADO

- Este dispositivo está diseñado para el uso por adultos en los hogares solamente.
- El dispositivo no es apto para su uso en pacientes neonatales, mujeres embarazadas, pacientes con implantes, dispositivos electrónicos, pacientes con preeclampsia, latidos ventriculares prematuros, fibrilación auricular, enfermedades arteriales periféricas y pacientes sometidos a terapia intravascular o derivación

arterio-venosa, o personas que hayan recibido una mastectomía. Por favor, consulte a su médico antes de usar la unidad si sufre de enfermedades.

- El aparato no es adecuado para medir la presión sanguínea de los niños. Pregúntele a su médico antes de usarlo en niños mayores.
- El dispositivo no está destinado a ser transportado por el paciente fuera de un centro de salud.
- El dispositivo no está destinado al uso público.
- Este dispositivo está destinado a la medición y el control no invasivos de la presión arterial. No está destinado a ser utilizado en extremidades que no sean el brazo o para funciones que no sean la de obtener una medición de la presión sanguínea.
- No confundir la autovigilancia con el autodiagnóstico. Esta unidad le permite controlar su presión sanguínea. No comience o termine el tratamiento médico sin pedirle consejo a un médico.
- Si está tomando medicamentos, consulte a su médico para determinar el momento más apropiado para medir su presión arterial. Nunca cambie un medicamento prescrito sin consultar a su médico.
- No tome ninguna medida terapéutica sobre la base de una auto-medición. Nunca altere la dosis de un medicamento prescrito por un médico. Consulte a su médico si tiene alguna pregunta sobre su presión arterial.
- Cuando el dispositivo se utiliza para medir a los pacientes que tienen arritmias comunes (como latidos prematuros auriculares o ventriculares o fibrilación auricular), el mejor resultado puede producirse con desviación. Por favor, consulte a su médico sobre el resultado.
- No doblen el tubo de conexión durante el uso. La presión del brazalete puede aumentar continuamente, lo que puede impedir el flujo de sangre y provocar una lesión perjudicial para el paciente.
- Cuando utilice este dispositivo, preste atención a las siguientes situaciones que pueden interrumpir el flujo sanguíneo e influir en la circulación de la sangre del paciente, causándole así una lesión perjudicial:
 - El tubo de conexión se dobla.
 - Mediciones múltiples demasiado frecuentes y consecutivas.
 - La aplicación del brazalete y su presurización en cualquier brazo en el que haya un acceso o terapia intravascular, o una derivación arterio-venosa (A-V).

- Inflar el brazalete del lado de una mastectomía.
- **ADVERTENCIA:** No aplique el brazalete sobre una herida. Puede causar más lesiones.
- No infle el brazalete en el mismo miembro en el que se aplica simultáneamente otro equipo de ME de vigilancia, porque esto podría causar la pérdida temporal de la función de esos equipos de ME de vigilancia utilizados simultáneamente.
- En la rara ocasión de una falla que cause que el brazalete permanezca completamente inflado durante la medición, abra el brazalete inmediatamente. La alta presión prolongada (presión del brazalete >300 mm Hg o presión constante >15 mm Hg durante más de tres minutos) aplicada al brazo puede provocar una equimosis.
- Por favor, compruebe que el funcionamiento del dispositivo no provoque un deterioro prolongado de la circulación sanguínea del paciente.
- Cuando haga la medición, por favor, evite la compresión o restricción del tubo de conexión.
- El dispositivo no puede ser usado con equipo quirúrgico de HF al mismo tiempo.
- Los documentos adjuntos revelarán que el FIGMOMANÓMETRO fue investigado clínicamente de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 81060-2:2013.
- Para verificar la calibración del FIGMANÓMETRO AUTOMATIZADO, por favor contacte con el fabricante.
- Este dispositivo está contraindicado para cualquier mujer que pueda estar o esté embarazada. Además de proporcionar lecturas inexactas, se desconocen los efectos de este dispositivo en el feto.
- Las mediciones demasiado frecuentes y consecutivas podrían causar alteraciones en la circulación sanguínea y lesiones.
- Esta unidad no es adecuada para la vigilancia continua durante las emergencias u operaciones médicas. De lo contrario, el brazo y los dedos del paciente se volverán anestesiados, hinchados, e incluso morados debido a la falta de sangre.
- Cuando no lo utilice, guarde el dispositivo en una habitación seca y protéjalo de la humedad extrema, el calor, las pelusas, el polvo y la luz solar directa. Nunca coloque ningún objeto pesado en el estuche de almacenamiento.
- Este dispositivo sólo puede utilizarse para la finalidad descrita en los documentos adjuntos. El fabricante no puede ser considerado responsable de los daños causados por una aplicación incorrecta.

- Este dispositivo comprende componentes sensibles y debe ser tratado con precaución. Observe las condiciones de almacenamiento y funcionamiento descritas en estos documentos adjuntos.
- El equipo no es un equipo AP/APG y no es adecuado para su uso en presencia de una mezcla anestésica inflamable con aire o con oxígeno u óxido nítrico.
- **Advertencia:** No hacer servicio o mantenimiento mientras el equipo de ME esté en uso.
- El paciente es un operador previsto.
- El paciente puede medir, transmitir datos y cambiar las pilas en circunstancias normales y mantener el dispositivo y sus accesorios de acuerdo con los documentos adjuntos.
- Para evitar errores de medición, por favor, evite los campos electromagnéticos fuertes, las señales de interferencia radiadas o las señales eléctricas rápidas transitorias/de ráfagas.
- El monitor de presión arterial y el brazalete son adecuados para su uso en el entorno del paciente. Si tiene alergias al poliéster, al nylon o al plástico, por favor no use este dispositivo.
- Durante el uso, el paciente estará en contacto con el brazalete. Los materiales del brazalete han sido probados y se ha determinado que cumplen con los requisitos de la ISO 10993-5:2009 y la ISO 10993-10:2010. No causará ninguna sensación potencial o reacción de irritación.
- El adaptador se especifica como parte del equipo ME.
- Si experimenta molestias durante una medición, como dolor en el brazo u otras molestias, pulse el botón **START/STOP** (Iniciar/Detener) para liberar el aire inmediatamente del brazalete. Afloje el brazalete y retírelo del brazo.
- Si la presión del brazalete alcanza los 40 kPa (300 mm Hg), la unidad se desinflará automáticamente. Si el brazalete no se desinfla cuando la presión alcanza los 40 kPa (300 mm Hg), separe el brazalete del brazo y presione el botón **START/STOP** (Iniciar/Detener) para detener la inflación.
- Antes de utilizarlo, asegúrese de que el dispositivo funcione de forma segura y en condiciones de funcionamiento adecuadas. No utilice el dispositivo si está dañado de alguna manera. El uso continuo de una unidad dañada puede causar lesiones, resultados inadecuados o un peligro grave.
- No lave el brazalete en una lavadora o lavavajillas.

- La vida útil del brazalete puede variar según la frecuencia de lavado, el estado de la piel y el estado de almacenamiento. La vida útil típica es de 10000 veces.
- Se recomienda comprobar el rendimiento cada dos años y después del mantenimiento y la reparación, volviendo a probar al menos los requisitos en los límites del error de la indicación de la presión del brazalete y de la fuga de aire (probando al menos a 50 mm Hg y 200 mm Hg).
- Por favor, deshágase de los ACCESORIOS, las partes desmontables, y el EQUIPO ME de acuerdo con las directrices locales.
- El fabricante pondrá a disposición del personal de servicio, a petición, diagramas de circuitos, listas de componentes, descripciones, instrucciones de calibración, etc., para ayudar al personal de servicio en la reparación de las piezas.
- Las clavijas del enchufe/adaptador aíslan el dispositivo del suministro principal. No coloque el dispositivo en una posición en la que sea difícil desconectarlo del tomacorriente eléctrico para terminar de forma segura el funcionamiento del equipo ME.
- El operador no tocará la salida de las pilas/adaptador y el paciente simultáneamente.
- Limpieza: Un entorno polvoriento puede afectar al rendimiento de la unidad. Use el paño suave para limpiar toda la unidad antes y después de su uso. No use ningún limpiador abrasivo o volátil.
- El dispositivo no necesita ser calibrado dentro de dos años de servicio confiable.
- Si tiene algún problema con este dispositivo, como la configuración, el mantenimiento o el uso, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Insignia. No abra o repare el dispositivo por sí mismo en caso de mal funcionamiento. El dispositivo sólo debe ser revisado, reparado y abierto por personas en centros de venta/servicio autorizados.
- Informe al Servicio de Atención al Cliente de Insignia si se produce alguna operación o evento inesperado.
- Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños, de los jóvenes, o de las mascotas para evitar la inhalación o la ingestión de partes pequeñas. Es peligroso o incluso mortal.
- Tenga cuidado con el estrangulamiento debido a los cables y mangueras, en particular debido a la excesiva longitud.

- Se requiere un mínimo de 30 min. para que el equipo de ME se caliente desde la temperatura mínima de almacenamiento entre usos hasta que esté listo para el uso previsto. Se requiere un mínimo de 30 min. para que el equipo de ME se enfríe desde la temperatura máxima de almacenamiento entre usos hasta que esté listo para el uso previsto.
- Este equipo debe ser instalado y puesto en servicio de acuerdo con la información proporcionada en los documentos adjuntos.
- El equipo de comunicaciones inalámbricas, como los dispositivos de red doméstica inalámbrica, los teléfonos móviles, los teléfonos inalámbricos y sus estaciones de base, y los walkie-talkies pueden afectar a este equipo y deben mantenerse al menos a una distancia "d" del equipo. La distancia "d" es calculada por el FABRICANTE a partir de la columna de 80 MHz a 5.8 GHz de la Tabla 4 y la Tabla 9 de la CEI 60601-1-2:2014, según corresponda.
- Por favor, utilice los ACCESORIOS y las partes desmontables especificados/autorizados por el FABRICANTE. De lo contrario, puede causar daños a la unidad o un peligro para el usuario/paciente.
- No hay conectores luer lock usados en la construcción de tuberías. Existe la posibilidad de que se conecten inadvertidamente a sistemas de fluido intravascular, permitiendo que el aire sea bombeado a un vaso sanguíneo.
- Por favor, utilice el dispositivo bajo el ambiente que se proporcionó en los documentos adjuntos. De lo contrario, el rendimiento y la vida útil del dispositivo se verán afectados y reducidos.

Contraindicaciones

- El dispositivo no debe ser utilizado por ninguna persona que pueda estar o esté embarazada.
- El dispositivo no es adecuado para su uso en pacientes con dispositivos eléctricos implantados, como marcapasos o desfibriladores cardíacos.

Información de seguridad

Los signos que aparecen a continuación pueden estar en el manual de usuario, en la etiqueta o en otro componente. Son el requisito de la norma y el uso.

Símbolo para "LA GUÍA DE OPERACIÓN DEBE SER LEÍDA".
Símbolo de "FABRICANTE".
Símbolo de "NÚMERO DE SERIE".
Símbolo de "CORRIENTE DIRECTA".
Advertencia: Estas notas deben ser observadas para prevenir cualquier daño al dispositivo.
Símbolo de "FABRICACIÓN FECHA."
Símbolo para "PIEZAS APLICADAS TIPO BF".
Símbolo de "PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - Los residuos eléctricos no deben ser eliminados con la basura doméstica. Recíclalo donde existan instalaciones de reciclaje. Póngase en contacto con las autoridades locales o con los vendedores para que le den consejos sobre donde reciclar."
Símbolo de "RECICLAJE".

Características

- Monitor de presión sanguínea
- Brazaletes
- Pilas AAA (4)
- *Guía del usuario*

Vista frontal

Vista posterior

Pantalla

N.º	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Memoria	Muestra que el monitor está en el modo de memoria y qué grupo de memoria es.
2	Usuario A	Registro de medidas para el usuario A.
3	Usuario B	Registro de medidas para el usuario B.
4	AVG Valor medio	El valor medio de los últimos tres registros.
5	Pila baja	Las pilas están bajas y deben ser reemplazadas.
6	Latido del corazón	El monitor de presión sanguínea está detectando un latido de corazón durante la medición.
	Latidos irregulares	El monitor de presión sanguínea está detectando un latido irregular durante la medición.
7	Inflación/ Desinflación	El brazalete se está inflando o desinflando.

N.º	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
8	Hora actual	Muestra la fecha (año, mes, día) y la hora de las mediciones.
9	El nivel de presión sanguínea	Indica el nivel de presión sanguínea.
10	SYS Presión arterial sistólica	Muestra la presión sistólica de su corazón.
11	kPa kPa	La presión sanguínea se muestra en kilopascales (kPa).
12	mmHg mmHg	La presión sanguínea se muestra en milímetros de mercurio (mmHg).
13	DIA Presión arterial diastólica	Muestra la presión diastólica de su corazón.
14	Pul/min Lectura del pulso	Muestra su pulso en latidos por minuto.

Información sobre la presión sanguínea

¿Qué son la presión sistólica y la presión diastólica?

Cuando los ventrículos se contraen y bombean la sangre fuera del corazón, la presión sanguínea alcanza su valor máximo en el ciclo. Esto se llama *presión sistólica*.

Cuando los ventrículos se relajan, la presión sanguínea alcanza su valor mínimo en el ciclo. Esto se llama *presión diastólica*.

¿Cuál es la clasificación estándar de la presión sanguínea?

La tabla de la derecha es la clasificación de presión estándar sanguínea publicada por la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA):

CATEGORÍA DE LA PRESIÓN SANGUÍNEA	SISTÓLICA MMHG (# SUPERIOR)		DIASTÓLICA MMHG (# INFERIOR)
Normal	Menos de 120	y	Menos de 80
Elevada	120–129	y	Menos de 80
Presión arterial alta (hipertensión) etapa 1	130 – 139	o	80 – 89
Presión arterial alta (hipertensión) etapa 2	140 o más elevada	o	90 o más elevada
Crisis hipertensa (consulte a su médico inmediatamente)	Por encima de 180	y/o	Por encima de 120

Este cuadro refleja las categorías de presión arterial definidas por la Asociación Estadounidense del Corazón.

ADVERTENCIA: Consulte a un médico si el resultado de su medición está fuera del rango. Sólo un médico puede decir si el valor de su presión sanguínea ha llegado a un punto peligroso.

Detector de latidos irregulares

Se detecta un latido irregular cuando varía el ritmo de los latidos del corazón mientras el dispositivo mide la presión sistólica y la presión diastólica. Durante cada medición, el monitor de presión arterial mantendrá un registro de todos los intervalos de pulso y calculará el valor medio de los mismos.

Si se produce cualquiera de los siguientes casos, el símbolo del latido irregular aparecerá en la pantalla con el resultado de la medición:

- Tienes dos o más intervalos de pulso y la diferencia entre cada intervalo y el promedio es mayor que el valor promedio de $\pm 25\%$.
- Tienes cuatro o más intervalos de pulso y la diferencia entre cada intervalo y el promedio es mayor que el valor promedio de $\pm 15\%$.

ADVERTENCIA: La aparición del símbolo del latido irregular indica que durante la medición se detectó una irregularidad de pulso consistente con un latido irregular. Normalmente esto NO es motivo de preocupación. Sin embargo, si el símbolo aparece a menudo, busque asesoramiento médico. Este monitor no reemplaza un examen cardíaco, sino que sirve para detectar irregularidades en el pulso en una etapa temprana.

¿Por qué mi presión arterial fluctúa a lo largo del día?

- Su presión arterial varía varias veces al día. También se ve afectada por la forma en que se ata el brazalete y la posición de la medición, así que tome la medición en las mismas condiciones.
- Su presión arterial puede variar más si toma un medicamento.
- Espere al menos tres minutos entre las mediciones.

¿Por qué tengo una presión arterial diferente en casa comparada con la del hospital?

La presión arterial varía a lo largo del día debido al clima, las emociones, el ejercicio y otros factores. Además, se produce un efecto de "bata blanca", lo que significa que la presión sanguínea suele aumentar en los entornos clínicos.

Cuando se mide la presión sanguínea en casa:

- Asegúrese de que el brazalete esté bien colocado.
- Asegúrese de que el brazalete no esté ni muy apretado ni muy suelto.
- Asegúrese de que el brazalete esté unido a la parte superior de su brazo.
- Si se siente ansioso, respire profundamente dos o tres veces antes de comenzar. Relájese durante cuatro o cinco minutos hasta que se calme.

¿El resultado es el mismo si se mide en el brazo derecho?

Aunque está bien medir con cualquier brazo, sugerimos que mida el mismo brazo cada vez.

Configuración del monitor de presión arterial

Alimentación de su monitor de presión arterial

El monitor de presión arterial puede funcionar con pilas (incluidas) o con el adaptador de CA (no incluido).

ADVERTENCIA: Para obtener los mejores resultados y proteger el monitor, utilice las pilas adecuadas o un adaptador de corriente (no incluido).

Instalación de las pilas

Cambie las pilas siempre que aparezca el indicador de pilas bajas (o si la pantalla se oscurece o no se enciende.

ADVERTENCIA:

- No utilice pilas nuevas y usadas a la vez.
- No utilice diferentes tipos de pilas juntas.
- Retire las pilas si es probable que el dispositivo no se utilice durante un período de tiempo prolongado.
- Retire las pilas viejas del aparato siguiendo las directrices de reciclaje de su localidad.
- No tire las pilas al fuego. Las pilas pueden explotar o presentar fuga.
- Las pilas gastadas son dañinas para el medio ambiente. No las elimine con la basura diaria.

- 1 Apriete la lengüeta para abrir la tapa de la pila.
- 2 Inserte cuatro pilas AAA. Asegúrese de que los símbolos + y - del compartimento coincidan con las pilas.

- 3 Cierre la cubierta de las pilas.

Conexión de un adaptador de CA (no incluido)

- 1 Asegúrese de que su adaptador cumpla con los siguientes requisitos:
 - Entrada: CA 100 – 240 V, 50/60 Hz, 0.2 A máx.
 - Salida: 6 V, 1 A
- 2 Conecte el adaptador de CA del conector de alimentación de CC del monitor a un tomacorriente.

Fije el brazalete al monitor

Conecte la manguera de aire del brazalete al enchufe del conector de aire en el lado del monitor.

Ajuste de la fecha, la hora y las unidades de medida

Ajuste el reloj antes de usar su monitor de presión arterial para que se pueda asignar una marca de tiempo a cada registro de su memoria.

- 1 Cuando el monitor esté apagado, pulse **SET** (Ajuste). Se muestra la hora.
- 2 Mantenga presionado **SET** (Ajuste) de nuevo para cambiar el año.

- 3 Presione **MEM** (Memoria) repetidamente para cambiar el año, luego presione **SET** (Ajuste) para guardar su selección. Cada pulsación aumenta el año de uno en uno, en ciclos de 2018 a 2058.

- 4 Cuando tenga el año correcto, presione **SET** (Ajuste) para guardar el año. La pantalla muestra los ajustes de la fecha (mes/día).
- 5 Presione **MEM** (Memoria) repetidamente para cambiar el mes, luego presione **SET** para guardar su selección. Cada pulsación aumenta el mes de uno en uno, en ciclos del 1 al 12 (enero a diciembre).

- 6 Presione **MEM** (Memoria) repetidamente para cambiar el día, luego presione **SET** (Ajuste) para guardar su selección. Cada pulsación aumenta el día en uno, en ciclos de 1 a 31.

- 7 Presione **MEM** (Memoria) repetidamente para cambiar el formato de la hora, luego presione **SET** (Ajuste) para guardar su selección. Cada pulsación cambia entre las 12 y las 24 horas.

- 8 Presione **MEM** (Memoria) repetidamente para cambiar la hora, luego presione **SET** (Ajuste) para guardar su selección. Cada pulsación aumenta la hora en una, pasando de 1 a 12 (si seleccionó 12h) o 0 a 23 (si seleccionó 24h).

- 9 Presione **MEM** (Memoria) repetidamente para cambiar los minutos, luego presione **SET** (Ajuste) para guardar su selección. Cada pulsación aumenta los minutos de uno en uno, en ciclos de 00 a 59.

- 10 Presione **MEM** (Memoria) repetidamente para cambiar la unidad de presión sanguínea, luego presione **SET** (Ajuste) para guardar su selección. Cada pulsación cambia entre mmHg y kPa. La pantalla muestra "donE", todos los ajustes de fecha y hora que hizo, y luego se apaga.

Uso de su monitor de presión sanguínea

Para obtener mediciones precisas

Siga estos consejos para obtener las lecturas más precisas (especialmente para las personas con hipertensión):

- Descanse cinco minutos antes de la primera medición. Relajase tanto como sea posible y no se mueva ni hable durante la medición.
- Mantenga el brazalete al mismo nivel que la aurícula derecha del corazón.
- Siéntese cómodamente con los pies en el suelo. No cruce sus piernas.
- Mantenga su espalda contra el respaldo de la silla.
- Espere al menos tres minutos entre las mediciones. Esto permite que su circulación sanguínea se recupere.
- Para una comparación significativa, trate de medir en condiciones similares. Por ejemplo, tomar medidas diarias aproximadamente a la misma hora, en el mismo brazo, o según las indicaciones de un médico.

Las mediciones pueden ser inexactas si se toman:

- Dentro de una hora después de comer o beber.
- Inmediatamente después de tomar té, café o fumar.
- Dentro de los 20 minutos después de tomar un baño.
- Mientras habla o mueve los dedos.
- En un ambiente muy frío.
- Cuando necesite orinar.

Como fijar el brazalete a su brazo

- 1 Quítese todas las joyas (como relojes y pulseras) del brazo izquierdo.

Nota: Si su médico le ha diagnosticado una mala circulación en el brazo izquierdo, use el brazo derecho.

- 2 Enrolle o suba la manga para exponer la piel. Asegúrese de que su manga no esté demasiado apretada.
- 3 Sostenga su brazo con la palma hacia arriba y sujete el brazalete a la parte superior del brazo. Asegúrese de que el brazalete esté bien ajustado, pero no demasiado. Deberías ser capaz de insertar un dedo entre el brazalete y el brazo.

- 4 Coloque el tubo descentrado hacia la parte interna del brazo (en línea con el dedo meñique).

O

Coloque la marca de la arteria (ϕ) sobre la arteria principal en el interior de su brazo.

Nota: Para localizar la arteria principal, presione dos dedos aproximadamente 0.8 pulg. (2 cm) por encima de la curva del codo en la parte interior del brazo izquierdo. Identifique dónde se puede sentir el pulso con más fuerza. Esta es su arteria principal.

- 5 Siéntase derecho en una silla y apoye su brazo en una mesa para que el brazalete esté al mismo nivel que su corazón. Gire la palma de la mano hacia arriba. Respire profundamente cinco o seis veces antes de comenzar las mediciones.

Para tomar sus medidas

ADVERTENCIA:

- Este monitor no es adecuado para medir a los niños.
- Si necesita evitar que el brazalete se infle, presione **START/STOP** (Iniciar/Detener) para liberar el aire inmediatamente. Afloje el brazalete y retírelo del brazo.
- Lea todo "Instrucciones importantes de seguridad" en la página 3 antes de usar este monitor.

- 1 Cuando el monitor esté apagado, presione el **START/STOP** (Iniciar/Detener) para encenderlo. El monitor toma sus medidas y guarda los datos para el usuario seleccionado.

Nota: Puede seleccionar el usuario A o B presionando el botón de usuario durante la medición o cuando esté en el modo de memoria.

El monitor se enciende

Ajuste del punto cero

Inflado y medición

Muestra y guarda la medición

- 2 Presione el **START/STOP** (Iniciar/Detener) para apagar el monitor, o se apagará en un minuto.

Acceso los registros

- 1 Cuando el monitor esté apagado, presione **MEM** (Memoria). El monitor hace un ciclo de los últimos tres registros. Si hay menos de tres registros, mostrará el último registro en su lugar.

Nota: El registro más reciente (1) se muestra primero. Cada nueva medición se asigna al primer (1) registro. Todos los demás registros se retroceden un dígito (por ejemplo, 2 se convierte en 3, y así sucesivamente), y el último registro (250) se elimina de la lista.

- 2 Si es necesario, pulse el botón de usuario **A/B** para cambiar entre los registros del usuario A o del usuario B.
- 3 Presione el **MEM** (Memoria) para avanzar o **SET** (Ajuste) para retroceder en los registros. Mantenga presionado **MEM** (Memoria) para ver más de diez registros rápidamente.

Eliminación de todos los registros

Si no ha obtenido la medición correcta, puede borrar todos los registros del usuario seleccionado. No se puede borrar un solo registro.

- 1 Cuando el monitor esté apagado, presione **MEM** (Memoria) para entrar en el modo de acceso de memoria.
- 2 Mantenga presionado **SET** (Ajuste) durante tres segundos. "dEL ALL" (Borrar todo) y el ID de usuario parpadea en la pantalla.

- 3 Presione **SET** (Ajuste) para confirmar que quiere borrar todos los registros. "dEL donE" (Borrar terminado) y el ID de usuario se muestran, entonces el monitor se apaga.

Nota: Si no quiere borrar los registros, presiona **START/STOP** (Iniciar/Detener), luego presiona **SET** (Ajuste).

- 4 Cuando se borran todos los registros, la pantalla muestra "- - -". Presione **MEM** (Memoria) para volver a la pantalla correcta.

Mantenimiento del monitor de presión arterial

Mantenimiento del monitor de presión arterial

- Almacénelo en un lugar seco y evite el sol.
- Evite los temblores intensos y las colisiones.
- Utilice un paño húmedo o seco para quitar la suciedad del monitor.
- Evite el contacto con el agua. Limpie con un paño seco.
- Evite los ambientes polvorientos y de temperaturas inestables.
- No intente limpiar el brazalete reutilizable con agua. Nunca sumerja el brazalete en agua.
- No dobles el tubo del brazalete.
- Saque las pilas si el monitor no se va a utilizar durante un largo período de tiempo.

Localización y corrección de fallas

PROBLEMA	SOLUCIONES PROBABLES
La pantalla no se iluminará.	<ul style="list-style-type: none"> Las pilas pueden estar bajas. Reemplace con pilas nuevas. Asegúrese de que las pilas estén insertadas correctamente. Asegúrese de que el adaptador de CA esté bien conectado al monitor de presión arterial y a un tomacorriente que funcione.
La pantalla dice "out."	<ul style="list-style-type: none"> Sus resultados están fuera del rango de medición. Tómese un momento para relajarse. Vuelva a ajustar el brazalete y mida de nuevo. Si el problema persiste, póngase en contacto con su médico.

Mensajes de error

CÓDIGO DE ERROR	POSIBLE PROBLEMA/SOLUCIÓN
Se muestra "E 01".	El brazalete está demasiado apretado o demasiado suelto. Vuelva a ajustar el brazalete y mida de nuevo.
Se muestra "E 02".	El monitor detectó movimiento, habla, o el pulso es demasiado pobre al medir. Relájese por un momento, luego mida de nuevo.
Se muestra "E 03".	El monitor no detecta la señal del pulso. Afloje o quite la ropa de su brazo, y luego vuelve a medir.
Se muestra "E 04".	La medición falló. Relájese por un momento y luego mida de nuevo.

CÓDIGO DE ERROR	POSIBLE PROBLEMA/SOLUCIÓN
Se muestra "EExx" ("xx" es un número, como 01, 02, etc.) Si se muestra este tipo de mensaje, todos son errores de calibración).	Se produjo un error de calibración. Vuelva a tomar la medida. Si el problema persiste, contacte con el servicio de atención al cliente.
La pantalla es tenue o muestra .	Las pilas están bajas. Reemplace las pilas.

Especificaciones

Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)	Monitor de presión sanguínea: 2.3 x 5.1 x 5.5 pulg. (5.9 x 13 x 14 cm)
Peso	0.6 lb (260 kg)
Fuente de alimentación	Pilas: 4 Pilas AAA 6 V CC Adaptador de CA: Entrada: CA 100 – 240 V, 50/60 Hz, 0.2 A máx. Salida: 6 V, 1 A
Modo de visualización	LCD digital
Modo de medición	Modo de prueba oscilográfica
Rango de medida	Presión nominal del brazalete: 0 mmHg ~ 299 mmHg (0 kPa ~ 39.9 kPa) Medición de la presión: SYS: 60 mmHg ~ 230 mmHg (8 kPa ~ 30.7 kPa) DIA: 40 mmHg ~ 130 mmHg (5.3 kPa ~ 17.3 kPa) Valor del pulso: (40 a 199) latidos/minuto

Precisión	Presión: 41 a 104 °F (5 a 40 °C) dentro de ± 4 kPa (3 mmHg) Valor del pulso: $\pm 5\%$
Condiciones de operación	Rango de temperatura: 41 a 104 °F (5 a 40 °C) Rango de humedad relativa: 15 a 90% (sin condensación, pero sin requerir una presión parcial de vapor de agua superior a 50 hPa) Rango de presión atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa
Temperatura de almacenamiento y transporte	Temperatura: -20 a 60 °C Rango de humedad relativa: $\leq 93\%$ (sin condensación, a una presión de vapor de agua de hasta 50 hPa)
La circunferencia de la parte superior del brazo	8.6 – 16.5 pulg. (22 a 42 cm)
Modo de funcionamiento	Operación de continua
Grado de protección	Parte aplicada de tipo BF
Protección contra el ingreso de agua	IP21 (El dispositivo está protegido contra objetos extraños sólidos de 0.5 pulgadas (12.5 mm) y mayor y está protegido contra caídas de agua verticales).
Clasificaciones de los dispositivos	Modo de pila: Equipo de ME de potencia interna Adaptador de CA: Equipo ME de clase II
Versión del software	A01

Avisos legales

Lista de normas de conformidad

Gestión de riesgos	<ul style="list-style-type: none"> • EN ISO 14971:2012 / Productos sanitarios ISO 14971:2007 - Aplicación de la gestión de riesgos a los productos sanitarios
Etiquetado	<ul style="list-style-type: none"> • EN ISO 15223-1:2016 / Productos sanitarios ISO 15223-1:2016. Símbolos que se utilizarán en las etiquetas de los dispositivos médicos, en el etiquetado y en la información que se suministre. Parte 1: Requisitos generales
Manual del usuario	<ul style="list-style-type: none"> • EN 1041:2008+A1:2013 Información suministrada por el fabricante de dispositivos médicos
Requisitos generales de seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • EN 60601-1:2006+A1:2013/ equipo eléctrico médico IEC 60601-1:2005+A1:2012 - Parte 1: Requisitos generales para la seguridad básica y el funcionamiento esencial • EN 60601-1-11:2015/ equipo eléctrico médico IEC 60601-1-11:2015 - Parte 1 - 11 Requisitos generales para la seguridad básica y el desempeño esencial - Norma colateral: Requisitos para el equipo eléctrico médico y los sistemas eléctricos médicos utilizados en el entorno de la atención médica domiciliaria
Compatibilidad electromagnética	<ul style="list-style-type: none"> • EN 60601-1-2:2015/ equipo médico eléctrico IEC 60601-1-2:2014 - Parte 1 - 2: Requisitos generales para la seguridad básica y el desempeño esencial - Norma colateral: Perturbaciones electromagnéticas - Requisitos y pruebas

<p>Requisitos de rendimiento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • EN ISO 81060-1:2012 esfigmomanómetros no invasivos - Parte 1: Requisitos y métodos de prueba para el tipo de medición no automatizada • EN 1060-3:1997+A2:2009 esfigmomanómetros no invasivos - Parte 3: Requisitos complementarios para los sistemas electromecánicos de medición de la presión sanguínea • IEC 80601-2-30:2018 equipo médico eléctrico - Parte 2 - 30: Requisitos particulares para la seguridad básica y el funcionamiento esencial de los esfigmomanómetros no invasivos automatizados
<p>Investigación clínica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • EN 1060-4:2004 esfigmomanómetros no invasivos - Parte 4: Procedimientos de prueba para determinar la precisión general del sistema de esfigmomanómetros no invasivos automatizados • ISO 81060-2:2013 esfigmomanómetros no invasivos - Parte 2: Validación clínica del tipo de medición automatizada
<p>Utilidad</p>	<ul style="list-style-type: none"> • EN 60601-1-6:2010+A1:2015/ equipo médico eléctrico IEC 60601-1-6:2010+A1:2013 1-6: Requisitos generales para la seguridad básica y el desempeño esencial - Norma colateral: Utilidad • IEC 62366-1:2015 dispositivos médicos - Parte 1: Aplicación de la ingeniería de uso a los dispositivos médicos
<p>Procesos del ciclo de vida del software</p>	<ul style="list-style-type: none"> • EN 62304:2006/AC: 2008 / IEC 62304: 2006+A1:2015 software de dispositivos médicos - Procesos del ciclo de vida del software
<p>Biocompatibilidad</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 10993-1:2009 Evaluación biológica de dispositivos médicos - Parte 1: Evaluación y ensayo dentro de un proceso de gestión de riesgos • ISO 10993-5:2009 evaluación biológica de dispositivos médicos - Parte 5: Pruebas de citotoxicidad in vitro • ISO 10993-10:2010 evaluación biológica de dispositivos médicos - Parte 10: Pruebas de irritación y sensibilidad de la piel

Guía de EMC

El EQUIPO ME o SISTEMA ME es adecuado para entornos de atención médica domiciliaria.

- **Advertencia:** No use el equipo quirúrgico de HF activo y la sala blindada de RF de un sistema de ME para imágenes de resonancia magnética, donde la intensidad de las perturbaciones EM es alta.
- **Advertencia:** Debe evitarse el uso de este equipo adyacente o apilado con otros equipos porque podría dar lugar a un funcionamiento inadecuado. Si tal uso es necesario, este equipo y el resto de los equipos deben ser observados para verificar que funcionan con normalidad.
- **Advertencia:** El uso de accesorios, transductores y cables distintos a los especificados o suministrados por el fabricante de este equipo podría provocar un aumento de las emisiones electromagnéticas o una disminución de la inmunidad electromagnética de este equipo y dar lugar a un funcionamiento inadecuado.
- **Advertencia:** El equipo portátil de comunicaciones de RF (incluyendo los periféricos como los cables de antena y las antenas externas) no debe utilizarse a menos de 12 pulgadas (30 cm) a cualquier parte del equipo NS-BPMW1, incluyendo los cables especificados por el fabricante. De lo contrario, podría producirse una degradación del rendimiento de este equipo.

Descripción técnica

- 1 Todas las instrucciones necesarias para mantener la SEGURIDAD BÁSICA y el DESEMPEÑO ESENCIAL con respecto a las perturbaciones electromagnéticas para la vida útil exceptuada.
- 2 Guía y declaración del fabricante - emisiones electromagnéticas e inmunidad.

Tabla 1

GUÍA Y DECLARACIÓN DEL FABRICANTE - EMISIÓN ELECTROMAGNÉTICA	
PRUEBA DE EMISIONES	CONFORMIDAD
Emisiones de radiofrecuencia CISPR 11	Grupo 1

GUÍA Y DECLARACIÓN DEL FABRICANTE - EMISIÓN ELECTROMAGNÉTICA	
PRUEBA DE EMISIONES	CONFORMIDAD
Emisiones de radiofrecuencia CISPR 11	Clase [B]
Emisiones armónicas IEC 61000-3-2	Clase A
Fluctuaciones de voltaje/emisiones de parpadeo IEC 61000-3-3	Cumple

Tabla 2

GUÍA Y DECLARACIÓN DEL FABRICANTE - INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA		
PRUEBA DE INMUNIDAD	IEC 60601-1-2 NIVEL DE PRUEBA	NIVEL DE CONFORMIDAD
Descarga electrostática (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV por contacto ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV al aire	± 8 kV por contacto ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV al aire
Transitorio eléctrico rápido/ráfaga IEC 61000-4-4	± 2 kV para líneas de suministro de energía Entrada/salida de la señal de ± 1 kV Frecuencia de repetición de 100 kHz	± 2 kV para líneas de suministro de energía Entrada/salida de la señal de ± 1 kV Frecuencia de repetición de 100 kHz
Sobrecarga IEC61000-4-5	± 0.5 kV, ± 1 kV modo diferencial ± 0.5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV modo común	± 0.5 kV, ± 1 kV modo diferencial ± 0.5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV modo común

GUÍA Y DECLARACIÓN DEL FABRICANTE - INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA

PRUEBA DE INMUNIDAD	IEC 60601-1-2 NIVEL DE PRUEBA	NIVEL DE CONFORMIDAD
Caídas de tensión, interrupciones cortas y variaciones de tensión en las líneas de entrada de la fuente de alimentación IEC 61000-4-11	0% de U_T ; 0.5 ciclos. A $0^\circ, 45^\circ, 90^\circ, 135^\circ, 180^\circ, 225^\circ, 270^\circ$ y 315° 0% U_T ; 1 ciclo y 70% U_T ; 25/30 ciclos; Monofásico: a 0° 0% U_T ; 250/300 ciclos	0 % de U_T ; 0,5 ciclo. A $0^\circ, 45^\circ, 90^\circ, 135^\circ, 180^\circ, 225^\circ, 270^\circ$ y 315° 0% U_T ; 1 ciclo y 70% U_T ; 25/30 ciclos; Monofásico: a 0° 0% U_T ; 250/300 ciclos
El campo magnético de frecuencia de energía IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz/60 Hz	30 A/m 50 Hz/60 Hz
Condujo la radiofrecuencia IEC61000-4-6	3 V 0.15 MHz – 80 MHz 6 V en las bandas ISM y de radioaficionados entre 0.15 MHz y 80 MHz 80% AM a 1 kHz	3 V 0.15 MHz – 80 MHz 6 V en las bandas ISM y de radioaficionados entre 0.15 MHz y 80 MHz 80% AM a 1 kHz
Radiofrecuencia radiada IEC61000-4-3	10 V/m 80 MHz – 2.7 GHz 80% AM a 1 kHz	10 V/m 80 MHz – 2.7 GHz 80% AM a 1 kHz
Nota: U_T es el voltaje de la red eléctrica antes de la aplicación del nivel de prueba.		

Tabla 3

GUÍA Y DECLARACIÓN DEL FABRICANTE - INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA						
Radiación RF IEC61000-4-3 (Especificaciones de prueba para la INMUNIDAD DE PUERTO DE CIERRE al equipo de comunicaciones inalámbricas RF).						
PRUEBA FRECUENCIA (MHZ)	BANDA (MHZ)	SERVICIO	MODULACIÓN	MODULACIÓN (W)	DISTANCIA (M)	NIVEL DE PRUEBA DE INMUNIDAD (V/M)
385	380–390	TETRA 400	Modulación del pulso b) 18 Hz	1.8	0.3	27
450	430–470	GMRS 460, FRS 460	FM c) ± 5kHz de desviación 1kHz sinusoidal	2	0.3	28
710	704–787	Banda LTE 13, 17	Modulación del pulso b) 217 Hz	0.2	0.3	9
745						
780						
810	800–960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, Banda LTE 5	Modulación del pulso b) 18 Hz	2	0.3	28
870						
930						

GUÍA Y DECLARACIÓN DEL FABRICANTE - INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Radiación RF IEC61000-4-3 (Especificaciones de prueba para la INMUNIDAD DE PUERTO DE CIERRE al equipo de comunicaciones inalámbricas RF).

PRUEBA FRECUENCIA (MHZ)	BANDA (MHZ)	SERVICIO	MODULACIÓN	MODULACIÓN (W)	DISTANCIA (M)	NIVEL DE PRUEBA DE INMUNIDAD (V/M)
1720 1845 1970	1700-1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; Banda LTE 1, 3, 4,25; UMTS	Modulación del pulso b) 217 Hz	2	0.3	28
2450	2400-2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, Banda LTE 7	Modulación de pulso 217 Hz	2	0.3	28
5240 5500 5785	5100-5800	WLAN 802.11 a/n	Modulación de pulso 217 Hz	0.2	0.3	9

Declaración de la FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Advertencia de la FCC

Cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por la parte responsable del cumplimiento normativo puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Definiciones:

El distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empacado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, llame al 1-877-467-4289 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas basadas en píxeles pueden contener un número limitado de píxeles que pueden no funcionar normalmente).
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

©2020 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Guangdong Transtek Medical Electronics Co., Ltd.

Zone B, No. 105, Dongli Road, Torch Development District,
Ahongshan, 528437, Guangdong, China

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

©2020 Best Buy. Todos los derechos reservados.

V1 ESPAÑOL
20-0402