



- 1) Ensure the unit is unplugged. Remove reservoir door. Fill the enclosed fill cup to the MAX fill line with distilled water. Do not use any other liquids. Pour water into the reservoir in the back of the massager. Replace the reservoir door. Do not exceed the maximum fill line when filling the appliance. DO NOT OVERFILL.
- 2) Place on a water-resistant surface. Do not place on a porous surface, such as wood. Plug the massager into the wall outlet.
- 3) Press the steam button and allow 3 minutes for the unit to warm up and start steaming.
- 4) To turn on infrared and vibration, press corresponding buttons on the front of the unit. The corresponding LED indicators will illuminate in red.
- 5) Remove all jewelry, including a watch. Place your hand under the dome of the massager and rest it on the center section. Keep your hand flat. IT ARCH YOUR HAND, as this may block the steam.
- 6) Allow the steam to penetrate and hydrate your skin while enjoying a gentle, soothing massage.
- 7) Leave your hand in the massager for a maximum of 20 minutes. Refill reservoir with enclosed fill cup and repeat for your other hand. Maximum 20 minutes use per 20ml. fill-up.
- 8) After use, press buttons on the front of the unit to turn off features being used. The corresponding LED indicator light will turn off. With dry hands, remove plug from the wall. Wait for unit to cool. Empty remaining water from the front of massager and wipe the inside cover with a dry cloth to remove water droplets.

## HOW TO USE

## FEATURES

- Gentle vibration relaxes the hands.
- Warm steam helps soften skin.
- Infrared heat soothes tired hands.

# HYDROSPA

## SAUNA MASAJEADOR PARA MANOS


El vapor caliente brinda un tratamiento de spa 100 % natural para ayudar a reducir el cansancio y aliviar el dolor y la tensión muscular.



**CONAIR**

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea cuidadosamente las instrucciones antes de usarlo.

INSTRUCCIONES PARA LOS MODELOS HM40



## GET TO KNOW YOUR MASSAGING HAND SAUNA

## GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO (válida en los EE.UU. y en Canadá solamente)


Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado al dorso, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US\$12.00 para cubrir los gastos de manejo y envío. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. **CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 12 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA.** Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

**CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.** Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

## FAMILIARÍCESE CON SU MASAJEADOR CON VAPOR



**Depósito de agua**  
simplemente quite la cubierta del depósito y llene este con el vaso medidor para que su masajeador produzca vapor

**Vaso medidor**  
20 ml de agua proporcionan hasta 20 minutos de vapor constante

**Calor infrarrojo**  
**Vibraciones**  
**Vapor**

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. In no event shall Conair be liable for any special, incidental or consequential damages for breach of this or any other warranty, expressed or implied, whatsoever. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back, together with your sales slip and \$12.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period will be 12 months from the date of manufacture. **ANY IMPLIED WARRANTIES OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 12-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY.** Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

Conair will repair or replace (at our option) your appliance free of charge for 12 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

## LIMITED ONE YEAR WARRANTY (U.S. and Canada Only)

- 5) Retire sus alhajas, incluso su reloj. Coloque su mano debajo del domo del masajeador, descansando sobre la parte central. Mantenga la mano plana. Si siente que la temperatura se pone demasiado caliente, retire la mano del masajeador. NO ARQUEE LA MANO; esto puede obstruir el flujo del vapor.
- 6) Deje que el vapor penetre en su piel, hidratándola, mientras disfruta de un relajante masaje.
- 7) Deje la mano en el masajeador por un máximo de 20 minutos. Después de esto, vuelva a llenar el depósito de agua, y repita el tratamiento con la otra mano. Después de llenar el depósito, no utilice el aparato por más de 20 minutos.
- 8) Después del uso, presione los botones correspondientes a las funciones usadas para desactivar aquellas funciones. Los indicadores luminosos correspondientes se apagarán. Séquese las manos y desconecte el cable de la toma de corriente. Permita que la unidad se enfríe. Vacíe el depósito de agua y pase un paño seco en el interior del domo para eliminar la condensación.

## CARACTERÍSTICAS

**Vibraciones suaves**  
relajan las manos.

**Vapor tibio**  
ayuda a suavizar la piel.

**Calor infrarrojo**  
alivia las manos cansadas.

## ALMACENAJE

Después de usar el producto, desconéctelo, permita que se enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. Cerciórese de vaciar el agua restante en el depósito de agua antes de guardar el aparato. Vacíe el agua en el fregadero, desde la parte trasera de la unidad, teniendo cuidado de no derramar agua sobre el área del enchufe.

## DURACIÓN RECOMENDADA DEL MASAJE

- Por lo general, un masaje con vapor no debe exceder 20 minutos por mano. Sin embargo, el masaje se puede repetir una vez al día.
- Cada persona responde al masaje de manera diferente, porque el metabolismo de cada persona es diferente. No demorará en encontrar la duración que más le conviene, para disfrutar cómodos masajes. Le recomendamos que pida consejo a su médico si tiene alguna pregunta médica relativa al uso de este producto.

## MODO DE EMPLEO

- 1) Asegúrese de que el aparato esté desconectado. Quite la cubierta del depósito de agua. Llene el vaso medidor previsto con agua destilada hasta la línea "MAX". No use ningún otro líquido. Vierta el agua en el depósito. Vuelva a colocar la cubierta del depósito de agua. No pase la línea "MAX". NO SOBRELLENE EL DEPÓSITO.
- 2) Coloque el aparato sobre una superficie resistente al agua. No lo coloque sobre una superficie porosa, tal como madera. Conecte el cable a una toma de corriente.
- 3) Presione el botón STEAM y permita que la unidad se calienta por 3 minutos, hasta que empiece a producir vapor.
- 4) Para activar las vibraciones, presione el botón VIBRATION. Para activar el calor infrarrojo, presione el botón INFRARED. Los indicadores luminosos rojos correspondientes se encenderán.

Warm steam provides an all-natural, spa-quality treatment to help reduce stress, help relieve pain and muscle tension.

# HYDROSPA

## MASSAGING HAND SAUNA



For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using. INSTRUCTION BOOKLET FOR ALL HM40 MODELS

**CONAIR**

Please register this product at: [www.conair.com/registration](http://www.conair.com/registration)



Service Center  
Conair Corporation  
Service Department  
7475 North Glen Harbor Blvd.  
Glendale, AZ 85307

Visit us on the web at: [www.conair.com](http://www.conair.com)  
©2016 Conair Corporation  
East Windsor, NJ 08520  
Glendale, AZ 85307

16PS020988

IB-14348

16PS020988

IB-14348