



Guía de instalación rápida


Altavoces de dos vías para interiores y exteriores NS-E2111

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Los altavoces NS-E2111 de Insignia están diseñados para proveer un rendimiento y valor excepcional. Estos altavoces están diseñados para reproducir música y voz en un ambiente casero a niveles de volumen moderado. Cuando se usan dentro de sus límites, le proveerán muchos años de rendimiento libre de problemas.

Contenido del paquete



Altavoces (2)



Soportes para montaje en pared (2)



Tornillos (4)



Perillas (4)



Guía de instalación rápida

Instalación de sus altavoces

Para el mejor rendimiento, debe conectar correctamente los alambres de altavoz. Todos los alambres de dos conductores están marcados de alguna forma para ayudarle a hacerlo. Un lado estará marcado con una banda de color, o un borde en relieve, o un conductor de un color diferente. Use el lado marcado para las conexiones "rojas".

Conexión de los altavoces

- 1 Conecte los terminales rojos de altavoz a los terminales rojos (+) del amplificador.
- 2 Conecte los terminales negros de altavoz a los terminales negros (-) del amplificador.

Para verificar las conexiones:

- 1 Ponga su amplificador en **MONO** y coloque sus altavoces el uno cerca del otro.
- 2 Ajuste el control de balance para que solo un altavoz este sonando.
- 3 Preste atención al nivel de graves y ajuste el control de balance para que los dos altavoces suenen. Si el nivel de graves se reduce cuando ambos altavoces suenan, uno de los altavoces está conectado incorrectamente y los terminales positivos (+) y negativos (-) deben tener los cables de los altavoces invertidos.

Instalación de los soportes (opcional)

Puede conectar los altavoces a soportes para montaje en pared para posicionarlos elevados en una pared.

- 1 Atornille los soportes para montaje en pared donde desea montar los altavoces. Si la ubicación está respaldada por vigas de pared, puede usar los tornillos de madera que se proporcionan. Si la ubicación está respaldada solo por cartón de yeso (drywall) u otro material de pared, use los anclajes de pared (no incluidos).
- 2 Deslice un altavoz en cada soporte de montaje.
- 3 Alinee los agujeros para los tornillos (uno arriba, uno abajo), luego atornille una perilla en cada agujero para fijar el altavoz al soporte. Puede aflojar la perilla para ajustar la dirección en la que apuntan los altavoces.

Ajuste del volumen

- Si escucha distorsión, reduzca el volumen inmediatamente. Se puede causar daño permanente a los altavoces dentro de segundos. La distorsión indica que el amplificador o el altavoz están funcionando más allá de los límites de su diseño. No ignore la distorsión solo porque el control del volumen no está al máximo.

La mayoría de los amplificadores proveen la potencia máxima cuando el control de volumen está ajustado cerca de la mitad de su rango. Utilizar intensidad sonora, amplificación de graves, amplificación de agudos, o un ecualizador puede producir una salida completa a niveles aún más bajos, así que la distorsión es el único indicador verdadero de que el daño es inminente.

- Casi cualquier altavoz puede ser usado con casi cualquier amplificador, pero casi cualquier altavoz puede ser dañado por cualquier amplificador (sin importar la clasificación de potencia de las unidades). Las recomendaciones de potencia de Insignia son exactas solamente si nuestras suposiciones relacionadas con el amplificador, el tipo de música y las condiciones de uso son las correctas. Nuestra suposición más importante es que el nivel de volumen nunca se ajustará arriba del punto de distorsión.

Ubicación de sus altavoces

Debido a su excelente respuesta fuera del eje y dispersión, la ubicación de sus altavoces es menos crítica que con la mayoría de los altavoces. A menudo, ubicarlos en el lugar apropiado en el diseño de un cuarto es todo lo necesario para un rendimiento excepcional. Si está instalando los altavoces en exteriores, seleccione ubicaciones que vean hacia su área de escucha que están protegidas de la lluvia y nieve y fuera de la luz solar directa.

Mantenimiento de sus altavoces

- Mantener el acabado de sus altavoces pasando un paño húmedo por sus superficies.
- Para limpiar las rejillas, puede aspirarlas o golpearlas suavemente.

Especificaciones

Modelo	NS-E2111
Descripción	Altavoz de 2 vías multiuso para interiores/exteriores
Terminado	Plástico moldeado color blanco
Rejilla	Metal perforado (blanco)
Encendido	Para uso con equipo de 5 -120 W
Impedancia	Promedio de 8 ohmios
Respuesta	50 Hz - 22 kHz
Sensibilidad	89 dB 1 W -1 m
Woofers	5 1/4" (13.3 cm) de polipropileno envuelto en hule
Tweeter	5/8" (1.6 cm) de policarbonato enfriado por líquido
Cruce	Pasa altos de primer orden
Terminales	Postes de cinco direcciones enchapados en oro
Soporte	Acero pintado con perillas plásticas
Tamaño	9 3/4" × 6 5/8" × 7 1/4" (Alto × Prof. × Ancho) (24.7 × 16.7 × 18.5 cm) La profundidad incluye la rejilla pero no el soporte. Con el soporte la profundidad incrementa a 7.5" (19.1 cm)

Garantía limitada de 90 días

Insignia Products ("Insignia") le garantiza a usted, el comprador original de este Producto nuevo ("Product"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación por un período de noventa (90) días a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de Garantía"). Este Producto debe ser comprado en un distribuidor autorizado de productos Insignia y empackado con esta declaración de garantía. Esta garantía no cubre Productos reconstruidos. Si notifica a Insignia durante el Período de Garantía sobre un defecto cubierto por esta garantía que requiere reparación, los términos de esta garantía se aplican.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de Garantía dura por 90 días a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o

(2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente con tal que usted sea el dueño de su producto Insignia durante el periodo de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si ha comprado el Producto en una tienda de ventas, lleve su recibo original y el Producto a la tienda en donde lo compró. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web, envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía a domicilio para un televisor con una pantalla de 30 pulgadas o más, por favor comuníquese al teléfono: 1-888-BESTBUY. El soporte técnico diagnosticará y corregirá el problema por teléfono o enviará un técnico certificado por Insignia a su casa. Si el técnico certificado por Insignia no puede corregir el problema durante la primera llamada, se le prestará un televisor Insignia (con el tamaño y las características determinadas por Insignia) sin costo alguno, hasta que su televisor sea reparado y regresado. Esta posibilidad se ofrece únicamente a los compradores de un televisor Insignia con residencia en los Estados Unidos.

¿En dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida al comprador original del Producto en los Estados Unidos, en Canadá y en México.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos a causas de fuerza mayor, tal como rayos
- Accidentes
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso comercial

- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por periodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").

Esta garantía tampoco cubre:

- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje incorrecta
- El intento de reparación por alguien que no sea una compañía autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos tal cual (en el estado en que se encuentran) o con todas sus fallas
- Consumibles, tales como fusibles o baterías
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIÓNES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289
www.insigniaproducts.com

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423-3645 E.U.A.

© 2011 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.