

Doble Altavoz Inalámbrico Portátil

Manual de Usuario para Modelo ISBW2116 v1527-01



ADVERTENCIAS FCC

ADVERTENCIA: Los cambios o las modificaciones a esta unidad no aprobadas expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para usar el equipo. NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a un equipo digital de Clase B, según lo señalado en la Parte 15 de las Normas FCC (la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.). Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencias de radio y, si no es instalado y usado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirán las interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se pueden identificar encendiendo y apagando el equipo, recomendamos al usuario que intente solucionar las interferencias tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o posición de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente del conectado con el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico de radio/TV con experiencia para recibir ayuda.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- **ADVERTENCIA:** Los cambios o las modificaciones a esta unidad no aprobadas expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para usar el equipo.
- **ADVERTENCIA:** Peligro de descarga – No abrir.
- El aviso de precaución se encuentra en la parte posterior o inferior del aparato.
- El cable de alimentación se usa como mecanismo de desconexión y debe permanecer fácilmente utilizable durante el uso previsto. Para desconectar el aparato del suministro eléctrico por completo, la clavija de alimentación debe desconectarse completamente de la toma de corriente.
- **PRECAUCIÓN:** Riesgo de incendios/explosiones - No sobrecargue la batería. Cuando cargue la batería, no deje la unidad desatendida durante largos periodos de tiempo.
- La batería no deberá ser expuesta a un calor excesivo, como el de la luz solar, un fuego o similares.
- Las baterías de litio, como todas las baterías recargables, son reciclables, y deben ser recicladas o eliminadas de acuerdo a las normas estatales y locales. Nunca se deben tirar a la basura normal doméstica, y nunca deben ser incineradas, ya que podrían explotar. Póngase en contacto con su gobierno local para las prácticas sobre eliminación o reciclaje de estas baterías en su área.
- **ADVERTENCIA:** Este producto puede contener sustancias químicas reconocidas por el Estado de California como causantes de defectos en los nacimientos u otros daños reproductivos (proposición 65 de California). Lávese las manos tras su uso.
- Este producto cumple con todas las regulaciones federales.

Vista General

Características

- Compatible con conexión Bluetooth
- Función de reconexión automática
- Alcance inalámbrico del Bluetooth: 10 metros hasta el altavoz principal (33 pies) / 5 metros de alcance entre altavoces (15 pies)
- Resistencia al agua IPX4
- Función manos libres
- Entra de audio de 3,5 mm
- Batería de litio recargable integrada
- Duración de la batería: 5 horas aprox. al 50% de volumen

Incluye

- 2 Cables micro USB a USB
- Un cable de audio tipo Jack 3.5mm

Indicadores LED de la Batería (Rojo/Amarillo)


Estado del dispositivo	Luz Indicadora
Batería baja	Roja intermitente/Amarilla apagada
Cargando la batería	Roja fija/ Amarilla apagada
Batería cargada por completo	Roja apagada

Indicadores LED de la Sincronización o conexión Bluetooth (Amarillo)


Estado del dispositivo	Luz Indicadora
Sincronización en curso	Amarilla intermitente
Sincronización completada con éxito	Amarilla fija

Indicadores LED de las distintas Funciones (Azul/Verde)

Estado del dispositivo	Luz Indicadora
Modo de audio (Aux in)	Verde fija
Conexión vía Bluetooth	Parpadeará rápidamente en color azul
Reconexión del Bluetooth	Parpadeará lentamente en color azul
Conexión Bluetooth completada	Azul fija



Vista de la parte superior



Resistencia al Agua

Este altavoz cuenta con una protección IPX4 que lo hace resistente al agua. El grado de protección IPX4 es adecuado para un uso en interiores y exteriores, en sitios donde puede resultar expuesto a salpicaduras, lluvia o nieve. El funcionamiento del altavoz no debe verse afectado por salpicaduras de agua u otros líquidos. Sin embargo, no se recomienda sumergir el altavoz en agua u otros líquidos bajo ninguna circunstancia.

IMPORTANTE: Para asegurar un uso seguro del altavoz en lugares húmedos o con riesgo de salpicaduras, le aconsejamos que desconecte y guarde todos los cables de carga y que cierre firmemente la tapa de protección contra líquidos situada en la parte trasera de la unidad. Si la tapa no se cierra de forma adecuada podría comprometer la resistencia a salpicaduras, lluvia y nieve lo cual podría ocasionar daños al altavoz o incluso a los usuarios.


Alimentación & Carga

Alimentación del dispositivo

Se requiere un cable de carga micro USB (incluido).

Es preciso cargar cada altavoz de forma independiente. La duración de la batería cuando no está en uso es de aproximadamente 6 meses. Después es necesario cargar la batería por completo. Cargue cada altavoz completamente antes de usarlos.

1. Encuentre el extremo de mayor tamaño del cable de carga **micro USB** suministrado y, a continuación, conéctelo a un **puerto USB** de un ordenador en funcionamiento o a un adaptador de corriente (no incluido). El altavoz debería cargarse.



Conexión Bluetooth

Sincronización de los Altavoces

Los altavoces deben estar conectados entre sí **ANTES** de sincronizarlos con un dispositivo Bluetooth. En principio sólo hace falta conectarlos una vez. Asegúrese de que los altavoces están completamente cargados antes de comenzar la conexión.

1. Encienda ambos altavoces desplazando el botón de encendido a la posición **ON**.
2. El **indicador de la conexión Bluetooth** y el **indicador de la conexión del altavoz** parpadearán lentamente y al unísono. Si el indicador de la conexión del altavoz no parpadea sino que se muestra una luz amarilla fija en ambos altavoces, significa que los altavoces ya están conectados. Vaya a la parte de Sincronización con un dispositivo Bluetooth.
3. Presione el botón de **Conexión de los altavoces** simultáneamente en ambas unidades. *Las luces indicadores de la conexión del altavoz parpadearán rápidamente.*
4. Espere hasta que las **luces indicadores de la conexión del altavoz** se vuelvan amarillas fijas. Esto quiere decir que la conexión entre altavoces se ha completado con éxito.
5. Para los futuros usos del altavoz, basta con encender ambas unidades y esperar a que se conecten de forma automática. Si tiene problemas con el emparejamiento, por favor repita todos los pasos anteriores.
Nota: La sincronización de los altavoces no funciona con la función o modo de audio (Aux In.)

Sincronización con un dispositivo Bluetooth

Antes de comenzar, asegúrese de que ha seguido las instrucciones de *Conexión de los Altavoces* correctamente. Le aconsejamos no se aleje más de 1 metro del altavoz cuando intente sincronizarlo con un dispositivo Bluetooth.

1. Presione el **botón de Sincronización SÓLO EN UNO** de los altavoces (éste funcionará como el canal de audio izquierdo). *El indicador de sincronización comenzará a parpadear de forma rápida.*
2. Usando los controles del dispositivo Bluetooth que quiere sincronizar, seleccione **ISBW2116** de la lista de opciones.
3. Si le piden una contraseña por favor introduzca la contraseña por defecto **0000**.
4. En caso de duda, consulte las instrucciones pertinentes incluidas en el manual de usuario del dispositivo Bluetooth que quiera conectar.
5. Cuando la sincronización se haya completado con éxito, la luz indicadora dejará de parpadear y pasará a ser fija.
6. Después de la sincronización inicial, la unidad permanecerá emparejada a menos que sea desconectada manualmente por el usuario o eliminada de la lista de opciones al resetear la unidad.

Si su dispositivo se desconecta de forma inesperada por favor repita los pasos que se describen arriba. Si tiene problemas de sincronización, desconecte la unidad de su dispositivo Bluetooth y repita los pasos de arriba.

Si aparecen dos altavoces con el nombre ISBW2116 en la lista de opciones de la configuración Bluetooth, borre uno de ellos y repita los pasos que se describen arriba.


Modo Audio

Usar el Modo Audio (Aux In)

Se requiere un cable de audio de 3,5mm (incluido).

Nota: El modo audio desactivará automáticamente cualquier modo de reproducción inalámbrico.

1. Conecte el cable de audio de 3,5mm al **Puerto de audio** del altavoz y la **salida de audio** a un dispositivo de su elección. *La luz Indicadora del modo audio (Aux In) es fija y de color verde.*
2. Use los controles en el dispositivo que haya conectado para seleccionar pistas de audio. Use los controles en el dispositivo o en el altavoz para reproducir, pausar, pasar de canción o ajustar el volumen.



APOYO INTERNACIONAL

To download this User's Guide in English, Spanish, or French, or to get answers to frequently asked questions, visit the support section at: **www.iLiveElectronics.com**

Para descargar este Manual del Usuario en inglés, español y francés, o para obtener respuestas a preguntas frecuentes, visite la sección de apoyo en: **www.iLiveElectronics.com**

Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en anglais, espagnol ou français, ou pour obtenir des réponses à des questions fréquemment posées, consultez la rubrique d'assistance sur: **www.iLiveElectronics.com**

Para información sobre la garantía y la versión más reciente de este manual del usuario, visite **www.iLiveElectronics.com**

Servicio de atención al cliente: 1-888-999-4215 | **Asistencia a través de correo electrónico:** prodinfo@dpiinc.com |

Email Piezas: partsinfo@dpiinc.com

Copyright © 2016 Digital Products International (DPI, Inc.) | El resto de marcas que aquí aparezcan pertenecen a sus respectivos propietarios. Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa.

