



## Mustang Stereo

<b>Quickstart Guide</b>	English ( 3 – 5 )
<b>Guía de inicio rápido</b>	Español ( 6 – 8 )
<b>Guide d'utilisation rapide</b>	Français ( 9 – 11 )
<b>Guida rapida</b>	Italiano ( 12 – 14 )
<b>Schnellstart-Anleitung</b>	Deutsch ( 15 – 17 )
<b>Snelstartgids</b>	Nederlands ( 18 – 20 )
<b>Appendix</b>	English ( 22 )



## Quickstart Guide (English)

### Introduction

Thank you for purchasing the Mustang Stereo. At ION, your entertainment is as important to us as it is to you. That's why we design our products with one thing in mind—to make your life more fun and more convenient.

### Box Contents

Mustang Stereo  
 USB Charging Adapter  
 Micro-USB Cable  
 1/8" (3.5 mm) Stereo Aux Cable  
 Quickstart Guide  
 Safety & Warranty Manual


### Support

For the latest information about this product (documentation, technical specifications, system requirements, compatibility information, etc.) and product registration, visit [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

For additional product support, visit [ionaudio.com/support](http://ionaudio.com/support).


### Setup

Items not listed under [Introduction > Box Contents](#) are sold separately.



Features


Front Panel



1. **Power:** Press and hold this button to turn Mustang Stereo on or off. The Power LED will be lit when powered on.
2. **Radio Selector:** This button toggles between FM and AM radio. The appropriate FM/AM LED will illuminate when FM or AM is selected.
3. **Tuning:** Adjust this to go to another radio station.
4. **Track Skip Back:** Tap this button to go to the previous track on a Bluetooth connected device.
5. **Play/Pause:** Press to play or pause a track from a connected Bluetooth device.
6. **Track Skip Next:** Tap this button to go to the next track on a Bluetooth connected device.
7. **Bluetooth:** Press and release this button to start pairing. Press and hold the Bluetooth button to disconnect a paired Bluetooth device.
8. **Volume:** Adjusts the sound level for the internal speakers.

Rear Panel

1. **Auxiliary Input:** This stereo 1/8" (3.5 mm) input can be used to connect a CD player, MP3 player, or other audio source.
2. **Micro-USB Port:** Use the included micro-USB cable to connect this port to a computer or power adapter (DC 5 V) to charge Mustang Stereo.



**Note:** For fastest charging, power off Mustang Stereo before connecting.

## Operation

### Using the Radio

#### Selecting a radio station:

1. Press the **Radio** button to select FM or AM. The appropriate FM/AM LED will illuminate when FM or AM is selected.
2. Select the desired radio station by turning the **Tuning** dial.
3. Adjust the **Volume** to the desired level.

### Pairing a Bluetooth Device

1. Turn on your Bluetooth device.
2. Power on Mustang Stereo. Press and release the **Bluetooth** button to start pairing. The Bluetooth LED on the display will start to blink when attempting to pair. If you have previously connected to another Bluetooth device, Mustang Stereo will reconnect. To disconnect pairing if the Bluetooth LED is lit solid, press and hold the Bluetooth button.
3. Navigate to your Bluetooth device's setup screen, find "**Mustang Stereo**" and connect. The Bluetooth LED on the display will be lit solid when paired.

**Note:** If your Bluetooth device prompts for a pairing code, enter "0000".

4. To disconnect pairing while the Bluetooth LED is lit solid, press and hold the Bluetooth button.
5. To connect to another Bluetooth device, repeat step 3.

## Guía de inicio rápido (Español)

### Introducción

Gracias por comprar el Mustang Stereo. En ION, su entretenimiento es tan importante para nosotros como para usted. Por eso es que diseñamos nuestros productos con una sola cosa en mente—hacer que su vida sea más divertida y cómoda.

### Contenido de la caja

Mustang Stereo  
Adaptador de carga USB  
Cable Micro USB  
Cable auxiliar estéreo de 3,5 mm (1/8 pulg.)  
Guía de inicio rápido  
Manual sobre la seguridad y garantía


### Soporte

Para obtener la información más reciente acerca de este producto (documentación, especificaciones técnicas, requisitos de sistema, información de compatibilidad, etc.) y registrarlo, visite [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

Para obtener soporte adicional del producto, visite [ionaudio.com/support](http://ionaudio.com/support).


### Instalación

Los elementos que no se enumeran en [Introducción](#) > [Contenido de la caja](#) se venden por separado.



## Características


### Panel frontal



- Suministro eléctrico:** Mantenga pulsado este botón para encender o apagar el Mustang Stereo. El LED de encendido se iluminará cuando se encienda la unidad.
- Selector de radio:** Este botón alterna entre las radios AM y FM. El LED FM/AM correspondiente se encenderá cuando se seleccione FM o AM.
- Sintonización:** Ajuste esta perilla para pasar a otra estación de radio.
- Adelantar pista:** Toque este botón para avanzar a la pista siguiente en un dispositivo Bluetooth conectado.
- Reproducir/Pausa:** Pulse para reproducir o hacer pausa en una pista de un dispositivo Bluetooth conectado.
- Retroceder pista:** Toque este botón para retroceder a la pista anterior en un dispositivo Bluetooth conectado.
- Bluetooth:** Pulse y suelte este botón para comenzar el apareamiento. Mantenga pulsado el botón Bluetooth para desconectar un dispositivo Bluetooth apareado.
- Volumen:** Ajusta el nivel de volumen de los altavoces internos.

### Panel trasero

- Entrada auxiliar:** Esta entrada de 3,5 mm (1/8 pulg.) estéreo se puede usar para conectar un reproductor de CD, MP3 u otra fuente de audio.
- Puerto micro USB:** Utilice el cable micro USB incluido para conectar este puerto a un ordenador o adaptador de corriente (5 V de CC) para cargar el Mustang Stereo.



**Nota:** Para lograr una carga más rápida, apague el Mustang Stereo antes de conectarlo.

## Funcionamiento

### Cómo usar la radio

#### Selección de una estación de radio:

1. Pulse el botón **Radio** para elegir entre AM y FM. El LED FM/AM correspondiente se encenderá cuando se seleccione FM o AM.
2. Seleccione la estación de radio deseada girando el cuadrante de **sintonización**.
3. Ajuste el volumen al nivel deseado.

### Apareamiento de un dispositivo Bluetooth

1. Encienda su dispositivo Bluetooth.
2. Encienda el Mustang Stereo. Pulse y suelte el botón **Bluetooth** para comenzar el apareamiento. El LED Bluetooth en la pantalla comenzará a parpadear al intentar aparearse. Si ya lo había conectado a otro dispositivo Bluetooth previamente, el Mustang Stereo se reconectará. Para desconectar el apareamiento si el LED Bluetooth está encendido permanentemente, mantenga pulsado el botón Bluetooth.
3. Navegue a la pantalla de configuración Bluetooth de su dispositivo Bluetooth, busque **“Mustang Stereo”** y realice la conexión. El LED Bluetooth de la pantalla se encenderá con luz permanente una vez apareado.

**Nota:** Si su dispositivo Bluetooth solicita un código de apareamiento, ingrese **“0000”**.

4. Para desconectar el apareamiento mientras el LED Bluetooth está encendido permanentemente, mantenga pulsado el botón Bluetooth.
5. Para conectarse a otro dispositivo Bluetooth repita el paso 3.



## Guide d'utilisation rapide (Français)

### Présentation

Merci d'avoir fait l'acquisition de l'enceinte Mustang Stereo. Chez ION, votre divertissement est aussi important pour nous qu'il l'est pour vous. C'est pourquoi nous concevons nos produits avec une seule chose en tête — rendre la vie plus amusante et plus pratique.

### Contenu de la boîte

Mustang Stereo  
 Adaptateur de charge USB  
 Câble de rechargement micro-USB  
 Câble auxiliaire stéréo 3,5 mm  
 Guide d'utilisation rapide  
 Consignes de sécurité et informations concernant la garantie


### Assistance

Pour les toutes dernières informations concernant la documentation, les spécifications techniques, la configuration requise, la compatibilité et l'enregistrement du produit, veuillez visiter [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

Pour de l'assistance supplémentaire, veuillez visiter [ionaudio.com/support](http://ionaudio.com/support).


### Démarrage

Les éléments qui ne figurent pas dans le [Présentation > Contenu de la boîte](#) sont vendus séparément.



## Caractéristiques


## Panneau avant



- 1. Touche d'alimentation :** Maintenir cette touche enfoncée permet de mettre le Mustang Stereo sous et hors tension. La DEL d'alimentation s'allume lorsque l'appareil est sous tension.
- 2. Sélecteur de bande radio :** Cette touche permet de commuter entre la bande FM et AM. La DEL FM ou AM s'allume afin d'indiquer la bande sélectionnée.
- 3. Bouton de syntonisation :** Ce bouton permet de syntoniser une station radio.
- 4. Saut de piste arrière :** Cette touche permet de passer à la piste précédente sur l'appareil Bluetooth connecté.
- 5. Lancer/interrompre la lecture :** Appuyer sur cette touche permet de lancer ou d'interrompre la lecture d'une piste sur l'appareil Bluetooth connecté.
- 6. Saut de piste avant :** Cette touche permet de passer à la piste suivante sur l'appareil Bluetooth connecté.
- 7. Bluetooth :** Enfoncer puis relâcher cette touche permet de lancer le jumelage d'un appareil. Maintenir la touche Bluetooth enfoncée permet de supprimer la connexion à l'appareil Bluetooth connecté.
- 8. Volume :** Cette touche permet de régler le niveau des haut-parleurs internes.

## Panneau arrière

- 1. Entrée auxiliaire :** Cette entrée stéréo 3,5 mm permet de brancher un lecteur de disques compacts, lecteur MP3 ou autres sources audio.
- 2. Port micro-USB :** Ce port permet de brancher le câble de rechargement micro-USB fourni à un ordinateur ou à un adaptateur d'alimentation USB (CC 5 V) afin de recharger la Mustang Stereo.



**Remarque :** Pour un rechargement plus rapide, mettez la Mustang Stereo hors tension avant de raccorder le câble de rechargement.

## Fonctionnement

### Utilisation de la radio

#### Sélectionner une station radio :

1. Appuyez sur le **sélecteur de bande radio** afin de sélectionner la bande FM ou AM. La DEL FM ou AM s'allume afin d'indiquer la bande sélectionnée.
2. Sélectionnez la station radio souhaitée en tournant le **bouton de syntonisation**.
3. Réglez le volume au niveau désiré.

### Jumelage d'un périphérique Bluetooth

1. Mettez l'appareil Bluetooth sous tension.
2. Mettez le Mustang Stereo sous tension. Enfoncez puis relâchez la touche **Bluetooth** afin de lancer le jumelage. La DEL Bluetooth devrait clignoter durant le processus de jumelage. Si vous avez précédemment jumelé un autre appareil Bluetooth, l'enceinte Mustang Stereo se reconnectera à cet appareil. Pour supprimer la connexion lorsque la DEL Bluetooth est allumée, maintenez la touche Bluetooth enfoncée.
3. Accédez à l'écran de configuration de votre appareil Bluetooth, recherchez « **Mustang Stereo** » et lancez le jumelage. La DEL Bluetooth reste allumée lorsque le jumelage est réussi.

**Remarque :** Si votre appareil Bluetooth vous demande un code de jumelage, saisissez « **0000** ».

4. Pour supprimer la connexion lorsque la DEL Bluetooth est allumée, maintenez la touche **Bluetooth** enfoncée.
5. Pour jumeler un autre appareil Bluetooth, répétez l'étape 3.

## Guida rapida (Italiano)

### Introduzione

Grazie per aver acquistato il Mustang Stereo. Per noi di ION, il tuo divertimento è importante quanto lo è per te. Ecco perché progettiamo i nostri dispositivi con un unico obiettivo in mente: rendere la tua vita più comoda e divertente.

### Contenuti della confezione

Mustang Stereo  
 Adattatore di ricarica USB  
 Cavo micro USB  
 Cavo aux stereo da 3,5 mm  
 Guida rapida  
 Istruzioni di sicurezza e garanzia


### Assistenza

Per le ultime informazioni in merito a questo prodotto (documentazione, specifiche tecniche, requisiti di sistema, informazioni sulla compatibilità, ecc.) e per effettuarne la registrazione, recarsi alla pagina [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

Per ulteriore assistenza sul prodotto, recarsi alla pagina [ionaudio.com/support](http://ionaudio.com/support).


### Configurazione

Elementi non elencati sotto [Introduzione](#) > [Contenuti della confezione](#) sono venduti separatamente.



## Caratteristiche


### Pannello anteriore



- Alimentazione (tasto Power):** tenere premuto questo tasto per accendere e spegnere il Mustang Stereo. Quando l'apparecchio è acceso il LED di alimentazione sarà acceso a sua volta.
- Selettore radio:** questo tasto commuta tra radio FM e AM. Quando viene selezionato FM o AM, il LED FM/AM corrispondente si accende.
- Sintonia (tuning):** regolare questo comando per passare a un'altra stazione radio.
- Salta alla traccia precedente (Track Skip Back):** toccare questo tasto per passare alla traccia precedente su un dispositivo Bluetooth collegato.
- Play / Pause:** premere questo tasto per riprodurre o mettere in pausa una traccia da un dispositivo Bluetooth collegato.
- Salta alla traccia successiva (Track Skip Forward):** toccare questo tasto per passare alla traccia successiva su un dispositivo Bluetooth collegato.
- Bluetooth:** premere e rilasciare questo tasto per avviare il collegamento. Tenere premuto il tasto Bluetooth per scollegare un dispositivo Bluetooth collegato.
- Volume:** regola il volume degli altoparlanti interni.

### Pannello posteriore

- Ingresso ausiliario (3,5 mm):** questo ingresso stereo da 3,5 mm (1/8") può essere utilizzato per collegare un lettore CD o altre fonti audio.
- Porta micro USB:** servirsi del cavo micro USB in dotazione per collegare questa porta a un computer o a un adattatore di alimentazione (CC 5 V) per caricare il Mustang Stereo.



**Nota bene:** per una ricarica più rapida, spegnere il Mustang Stereo prima di collegarlo.

## Operazione

### Utilizzo della radio

#### Scelta di una stazione radio:

1. Premere il tasto **Radio** per selezionare AM o FM. Quando viene selezionato FM o AM, il LED FM/AM corrispondente si accende.
2. Selezionare la stazione radio desiderata girando la manopola **Tuning**.
3. Regolare il volume come desiderato.

### Allineamento di un dispositivo Bluetooth

1. Accendere il dispositivo Bluetooth.
2. Accendere il Mustang Stereo. Premere e rilasciare il tasto **Bluetooth** per avviare il collegamento. Il LED Bluetooth a display inizia a lampeggiare quando si tenta di effettuare il collegamento. Se in precedenza è stato collegato a un altro dispositivo Bluetooth, il Mustang Stereo vi si ricollegherà. Per annullare il collegamento, quando il LED Bluetooth è acceso in maniera fissa, mantenere premuto il tasto Bluetooth.
3. Navigare fino alla schermata di configurazione del proprio dispositivo Bluetooth, trovare **“Mustang Stereo”** ed effettuare il collegamento. Una volta collegato, il LED Bluetooth a display sarà acceso in maniera fissa.

**Nota bene:** se il dispositivo Bluetooth richiede un codice, digitare **‘0000’**.

4. Per annullare il collegamento, quando il LED Bluetooth è acceso in maniera fissa, tenere premuto il tasto Bluetooth.
5. Per collegarlo a un altro dispositivo Bluetooth, ripetere la fase 3.

## Schnellstart-Anleitung (Deutsch)

### Einführung

Vielen Dank für den Kauf von Mustang Stereo. Ihre Unterhaltung ist uns bei ION genauso wichtig wie Ihnen. Darum entwerfen wir unsere Produkte stets nur mit einem einzigen Ziel vor Augen: Ihr Leben einfacher und unterhaltsamer zu machen.

### Lieferumfang

Mustang Stereo  
 USB-Ladeadapter  
 Mikro-USB-Kabel  
 3,5 mm Stero Aux-Kabel  
 Schnellstart-Anleitung  
 Sicherheitshinweise und Garantieinformationen


### Kundendienst

Für die neuesten Informationen zu diesem Produkt (Dokumentation, technische Daten, Systemanforderungen, Informationen zur Kompatibilität etc.) und zur Produktregistrierung besuchen Sie bitte: [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

Für zusätzlichen Produkt-Support besuchen Sie [ionaudio.com/support](http://ionaudio.com/support).


### Setup

Teile, die nicht unter **Einführung > Lieferumfang** angegeben sind, sind separat erhältlich.



## Funktionen


## Vorderseite



- Stromversorgung:** Halten Sie diese Taste gedrückt, um Mustang Stereo ein- oder auszuschalten. Die Power-LED leuchtet beim Einschalten.
- Radiowahlschalter:** Diese Taste schaltet zwischen FM- und AM-Radio um. Die entsprechende FM/AM-LED leuchtet auf, wenn FM oder AM ausgewählt ist.
- Tuning:** Verwenden Sie diesen Regler, um einen anderen Sender einzustellen.
- Track zurück springen:** Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um zum vorherigen Track eines Bluetooth-Geräts zu gelangen.
- Wiedergabe/Pause:** Drücken Sie diese Taste, um einen Track eines angeschlossenen Bluetooth-Geräts zu spielen oder zu pausieren.
- Track vorwärts springen:** Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um zum nächsten Track eines Bluetooth-Geräts zu gelangen.
- Bluetooth:** Drücken Sie diese Taste und lassen Sie sie los, um die Verbindung herzustellen. Halten Sie die Bluetooth-Taste, um ein gekoppeltes Bluetooth-Gerät zu trennen.
- Pegel:** Stellt den Lautstärkepegel für die internen Lautsprecher ein.

## Rückseite

- Aux-Eingang (3,5 mm):** Dieser 3,5 mm (1/8") -Stereoanschluss kann dazu verwendet werden, einen CD-Player, MP3-Player oder eine andere Audioquelle anzuschließen.
- Mikro-USB-Port:** Verwenden Sie das beigefügte Mikro-USB-Kabel, um zum Laden von Mustang Stereo diesen Port mit einem Computer oder einem Netzteil (5-V-Netzteil) zu verbinden.



**Hinweis:** Der Ladevorgang läuft am schnellsten ab, wenn Sie Mustang Stereo zuvor ausschalten.



## Betrieb

### Verwendung des Radios

#### Auswählen eines Radiosenders:

1. Drücken Sie die **Radio**-Taste, um FM oder AM zu wählen. Die entsprechende FM/AM-LED leuchtet auf, wenn FM oder AM ausgewählt ist.
2. Wählen Sie den gewünschten Sender durch Drehen des **Tuning**-Reglers.
3. Bringen Sie die Lautstärke auf das gewünschte Niveau.

### Koppeln eines Bluetooth-Geräts

1. Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät ein.
2. Schalten Sie Mustang Stereo ein. Halten Sie die **Bluetooth**-Taste, um mit dem Herstellen einer Verbindung zu Ihrem Gerät zu beginnen. Die Bluetooth-LED auf dem Display beginnt zu blinken, wenn versucht wird, eine Verbindung herzustellen. Wenn Sie zuvor eine Verbindung zu einem anderen Bluetooth-Gerät hergestellt haben, verbindet sich Mustang Stereo erneut. Halten Sie die Bluetooth-Taste gedrückt, um die Verbindung zu trennen, wenn die Bluetooth-LED durchgehend leuchtet.
3. Navigieren Sie zum Setup-Bildschirm Ihres Bluetooth-Geräts, suchen Sie **"Mustang Stereo"** und verbinden Sie die Geräte. Die Bluetooth-LED am Display leuchtet bei einer Verbindung dauerhaft.

**Hinweis:** Wenn Ihr Bluetooth-Gerät die Eingabe eines Koppel-Codes anfordert, geben Sie **0000** ein.

4. Drücken Sie kurz die Bluetooth-Taste, um die Verbindung zu trennen, wenn die Bluetooth-LED durchgehend leuchtet.
5. Um ein anderes Bluetooth-Gerät zu verbinden, wiederholen Sie Schritt 3.



**Allgemein Hinweis zur Konformitätserklärung:** Hiermit erklären wir, daß sich das Gerät Mustang Stereo in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die vollständige EG Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse angefordert werden:

inMusic GmbH  
Harkortstrasse 12-32  
40880 Ratingen  
Germany

## Snelstartgids (Nederlands)

### Introductie

Bedankt voor uw aankoop van de Mustang Stereo. Bij ION vinden wij entertainment even belangrijk als u. Daarom ontwerpen wij onze producten met één doel voor ogen: u het leven leuker en aangenamer maken.

### Inhoud van de doos

Mustang Stereo  
 USB-oplaadadapter  
 Micro-USB-kabel  
 Stereo aux-kabel van 3,5 mm  
 Snelstartgids  
 Veiligheids-en garantie handleiding


### Ondersteuning

Voor de laatste informatie over dit product (documentatie, technische specificaties, systeem vereisten, informatie over compatibiliteit, enz.) en productregistratie, bezoek [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

Voor aanvullende productondersteuning naar [ionaudio.com/support](http://ionaudio.com/support).


### Opstelling

Artikelen die niet zijn opgesomd in [Introductie](#) > [Inhoud van de doos](#) worden afzonderlijk verkocht.



## Kenmerken


### Voorpaneel



- Aan-uit:** Deze knop indrukken en vasthouden om de Mustang Stereo aan of uit te zetten. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, gaat de aan-uitled branden.
- Radioselectieknop:** Met deze knop schakelt u tussen FM- en AM-radio. De bijbehorende FM-/AM-led gaat branden wanneer FM of AM is geselecteerd.
- Tuning:** Draai aan deze knop om naar een andere zender te gaan.
- Nummer achterwaarts overslaan:** Tik op deze knop om naar het vorig nummer te gaan op een verbonden Bluetooth-apparaat.
- Afspelen/Onderbreken:** Druk deze knop in om een nummer op een verbonden Bluetooth-apparaat af te spelen of te onderbreken.
- Nummer voorwaarts overslaan:** Tik op deze knop om naar het volgende nummer te gaan op een verbonden Bluetooth-apparaat.
- Bluetooth:** Deze knop indrukken en loslaten om het koppelen te starten. De Bluetooth-knop indrukken en vasthouden om een gekoppeld Bluetooth-apparaat af te koppelen.
- Volume:** Wijzig het geluidsniveau van de interne luidsprekers.

### Achterpaneel

- Aux-ingang (3,5 mm):** Deze stereo 3,5 mm (1/8") -ingang kan worden gebruikt om een cd-speler, mp3-speler of andere geluidsbron aan te sluiten.
- Micro-USB-poort:** Gebruik de meegeleverde micro-USB-kabel om deze poort aan te sluiten op een computer of voedingsadapter (DC 5 V) om de Mustang Stereo op te laden.



**Opmerking:** Om de Mustang Stereo zo snel mogelijk op te laden, moet u hem afzetten voordat u verbinding maakt.

## Operatie

### De radio gebruiken

#### Een radiozender selecteren:

1. Druk op de **Radio**-toets om AM of FM te selecteren. De bijbehorende FM-/AM-led gaat branden wanneer FM of AM is geselecteerd.
2. Selecteer de gewenste radiozender door aan de **Tuning**-knop te draaien.
3. Zet de volumeknop op het gewenste niveau.

### Een Bluetooth-apparaat koppelen

1. Zet uw Bluetooth-apparaat aan.
2. Zet de Mustang Stereo aan. De **Bluetooth**-knop indrukken en loslaten om de koppeling te starten. De Bluetooth-led op het scherm begint te knipperen wanneer u probeert te koppelen. Als u voordien een ander Bluetooth-apparaat had verbonden, dan maakt de Mustang Stereo opnieuw verbinding. Om af te koppelen wanneer de Bluetooth-led brandt: de Bluetooth-knop indrukken en vasthouden.
3. Navigeer naar het instelscherm van uw Bluetooth-apparaat, zoek naar "**Stereo**" en maak verbinding. Bij koppeling blijft de Bluetooth-led op het scherm branden.

**Opmerking:** Als uw Bluetooth-apparaat vraagt om een koppelingscode, voer dan "**0000**" in.

4. Om af te koppelen wanneer de Bluetooth-led brandt: de Bluetooth-knop indrukken en vasthouden.
5. Om verbinding te maken met een ander Bluetooth-apparaat: herhaal stap 3.



## Appendix (English)

### Technical Specifications

<b>Output Power</b>	25 W (peak)
<b>Frequency Response</b>	60 Hz – 20 KHz
<b>Drivers</b>	2.5" x 2
<b>Bluetooth Specifications</b>	<b>Profile:</b> A2DP, AVRCP <b>Range:</b> Up to 75 feet / 23 meters
<b>Radio Frequency Range</b>	<b>US:</b> 520–1710 kHz (AM), 88–108 MHz (FM)
<b>Battery</b>	<b>Battery life:</b> Up to 20 hours <b>Recharge time:</b> 6 hours
<b>Power</b>	Via micro-USB <b>Input Voltage:</b> 5 V
<b>Dimensions</b> (width x depth x height)	3.5" x 13.4" x 7.9" 340 x 89 x 200 mm
<b>Weight</b>	3.53 lb. 1.6 kg

Specifications are subject to change without notice. Bluetooth and wireless reception and range are affected by walls, obstructions, and movement. For optimal performance, place the product in the center of the room so it is unobstructed by walls, furniture, etc. Battery life may vary based on temperature, age, and volume usage of product.

### Trademarks & Licenses

ION Audio is a trademark of ION Audio, LLC, registered in the U.S. and other countries. Ford Trademarks and Trade Dress used under license to Ion Audio. The *Bluetooth* word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license. All other product names, company names, trademarks, or trade names are those of their respective owners.



[ionaudio.com](http://ionaudio.com)