Estuche de alimentación para DSi

Contenido del paquete

Estuche de alimentación extendida

Cable de alimentación USB

Destornillador

Guía de instalación rápida

Características



Especificaciones

- Capacidad de batería adicional: 840 mAh (la batería adicional se encuentra integrada en el estuche).
- Tiempo de carga: 4.5 a 5 horas (incluye la batería original)
- Tiempo de uso: hasta 7 horas

Primeros pasos

1 Use el destornillador incluido para remover los dos tornillos del compartimiento de la batería de la DSi y remueva la cubierta del compartimiento de la batería y la batería.
Notas: los tornillos están diseñados para mantenerse sujetados a la cubierta. Asegúrese de no perder el destornillador.



2 Inserte la batería dentro del compartimiento de la batería del estuche de alimentación extendida. Asegúrese de insertar el lado de la batería con los contactos primero y presione firmemente la batería en su lugar.



3 Coloque cuidadosamente la cubierta del compartimiento de la batería de la DSi sobre el compartimiento de la batería del estuche de alimentación extendida. Asegúrese de que los tornillos de la cubierta todavía se encuentran en su lugar. Esto permite que se guarde de forma segura la cubierta del compartimiento de la batería y los tornillos para usarlos después.
Importante: guarde el destornillador en el sujetador para que pueda usarlo para remover el estuche de alimentación después.



4 Presione cuidadosamente la consola DSi dentro de la parte inferior del estuche.



5 Fije la parte del estuche superior a su parte inferior y presione cuidadosamente la parte superior de la consola DSi contra la parte superior del estuche.



Uso de la gaveta de almacenamiento de videojuego

- Abra la gaveta para videojuego e inserte un cartucho de videojuego y cierre la gaveta. El cartucho de videojuego cabe en la gaveta cuando los contactos metálicos del cartucho están orientados ya sea hacia la parte frontal o posterior del estuche.

- Para remover fácilmente un cartucho de videojuego de la gaveta, abra la gaveta y voltee el estuche de alimentación extendida hacia abajo. El cartucho de videojuego se caerá de la gaveta.

Almacenamiento del lápiz óptico

- Deslice el lápiz óptico dentro del sujetador de lápiz óptico en el lado derecho del estuche.



Recarga de la batería

- Conecte el cable USB incluido al estuche de alimentación extendida y a un puerto USB alimentado.



O utilice el adaptador de alimentación CA original de la DSi.



Extracción de la DSi del estuche de alimentación:

1 Remueva cuidadosamente las pestañas de bisagra de la parte superior del estuche de su parte inferior y remueva la parte superior estuche de la consola DSi.



2 Mientras se sostiene la parte superior de la pantalla de la consola, remueva la parte inferior del estuche.

3 Remueva la batería original de la DSi del compartimiento de la batería del estuche de alimentación y luego insértela en el compartimiento de la batería en la parte posterior de la consola.



4 Apriete los dos tornillos de la cubierta de la batería.



Garantía limitada de 90 días

Visite www.rocketfishproducts.com para más detalles.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423-3645 E.U.A.
© 2010 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados.
ROCKETFISH es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.