

Almacenamiento de su trípode

- 1 Remueva su cámara.
- 2 Afloje el juego de tornillos de la columna central. Levante la columna a lo máximo y apriete el juego de tornillos.
- 3 Colapse la pata.
- 4 Extraiga las pestañas de liberación de las patas y empuje las patas hacia el interior.
- 5 Guarde el trípode en el estuche de transporte.

Instrucciones importantes de seguridad

- Asegúrese de que todos los bloqueos de patas se encuentran apretados correctamente y que las patas estén completamente abiertas antes de usar el producto.
- No transporte el trípode con la cámara o videocámara sujeta (por ejemplo en el hombro o acunada en los brazos).
- No exponga su trípode al calor o frío excesivo ni lo use cerca de una llama o fuego.
- No aceite o engrase ninguna parte del trípode.
- No utilice ningún solvente o diluyente para limpiar su trípode. Solamente use detergente suave y séquelo con un paño suave y sin pelusas.
- No sobrepase el límite de carga de este producto.

Especificaciones

- Altura máxima de utilización: 61 pulg. (157.5 cm)
- Altura mínima de utilización: 17.3 pulg. (44 cm)
- Altura doblada: 22.4 pulg. (57 cm)
- Peso neto: 3 lb (1.4 kg)
- Carga máxima en uso: 6.6 lb (3 kg)
- Número de secciones de patas: 4
- Rosca de la placa de liberación rápida: 1/4 pulg. (0.6 cm)
- Ángulo panorámico: horizontal: 360° y vertical: 90°
- Material: aleación de aluminio

Garantía limitada de un año

Visite www.dynexproducts.com para más información.

Comuníquese con Dynex:

Para obtener servicio al cliente, llame al 800-305-2204 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3020 (México)

www.dynexproducts.com

DYNEX es una marca comercial registrada de BBY Solutions, Inc.

Registrada en ciertos países.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2014 BBY Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.

DYNEX  

DX-TRP61BL

Trípode Eco-Pro de 61 pulg.



Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.

Contenido del paquete

- Trípode
- Estuche de transporte
- Guía de instalación rápida

Características

- Articulación universal
- Configuración de las patas de doble ángulo
- Sistema de bloqueo de las patas rápido
- Gancho retráctil
- Operación segura y práctica



N.º	Elemento	Descripción
1	Placa de montaje de liberación rápida	Monte su equipo en esta placa desmontable.
2	Perilla de bloqueo de la placa de liberación rápida	Bloquea la placa base de montaje de liberación rápida al trípode.
3	Botón de ajuste de precisión	Permite ajustar ligeramente el movimiento de la articulación.
4	Pestaña de ajuste del ángulo	Le permite ajustar el ángulo de la pata.
5	Gancho retráctil	Cuelgue un elemento pesado a este gancho para agregar estabilidad a este trípode.
6	Bloqueo de pata con palanca plegable	Levántelo para ajustar la altura de la pata y ciérrelo para bloquearlo.
7	Pie de caucho	Ofrece un apoyo estable y seguro antideslizante para su trípode.
8	Placa de la base de montaje	Inserte la placa de montaje de liberación rápida en esta placa base.
9	Cierre de seguridad	Evita que la placa de montaje se deslice cuando la perilla de la placa de liberación rápida se libera.
10	Articulación de ángulo variable	Permite ajustar la articulación en cualquier ángulo.
11	Perilla de bloqueo de la articulación	Aflójelo para ajustar la articulación en un ángulo diferente.
12	Perilla de bloqueo del movimiento horizontal del cabezal	Aflójelo para ajustar el movimiento horizontal. Apriete para bloquear el movimiento horizontal de la articulación.
13	Columna central	La columna ajustable provee un ajuste rápido de la altura.
14	Nivel de burbuja	El trípode se encuentra de nivel cuando la burbuja se encuentra dentro del círculo.
15	Juego de tornillos de la columna central	Permite ajustar y asegurar la altura de la columna central.

Instalación de su trípode

- 1 Abra los bloqueos de palanca de las patas en cada pata. Abra las secciones de las patas desde la parte superior hacia la parte inferior (la sección la más gruesa primero) para obtener la altura deseada. **Nota:** de ajustar las secciones las más gruesas de las patas primero, procura más estabilidad y soporte a su trípode.
- 2 Cierre los bloqueos de palanca de las patas para bloquear cada pata. **Cuidado:** si el bloqueo de pata no se hace correctamente puede causar que la pata del trípode se retracte inesperadamente y pueda dañar el trípode o el equipo montado en el mismo.
- 3 Para establecer la posición del ángulo, tire de la pestaña de ajuste del ángulo y levante la pata del trípode y presione la pestaña de ajuste del ángulo para bloquear la pata.



- 4 Ajuste la altura de la columna central al aflojar su juego de tornillos, tirando de la columna central a la altura deseada y luego apretando el juego de tornillos.
- 5 Afloje la perilla de bloqueo de la placa de liberación rápida, presione el cierre de seguridad y levante la placa de montaje para quitarla.
- 6 Alinee la parte inferior de la cámara o videocámara con el tornillo de montaje de 1/4 pulg. y sujete su cámara o videocámara a la placa con el tornillo. El tornillo debe estar apretado.
- 7 Deslice el cierre de seguridad y deslice la placa en el cabezal del trípode Gire la perilla de bloqueo de la placa de montaje de liberación rápida al fondo para asegurar la placa.

Usando su trípode

- 1 Para ajustar la articulación, gire su perilla de bloqueo en el sentido contrario de las agujas del reloj, ajuste la articulación y bloquee la articulación en su lugar girando la perilla en el sentido de las agujas del reloj hasta que sea apretada.
- 2 Para ajustar el movimiento horizontal de la articulación, gire la perilla de bloqueo del movimiento del cabezal en el sentido contrario de las agujas del reloj, ponga la articulación en la posición que guste y bloquee la articulación en su lugar girando la perilla en el sentido de las agujas del reloj hasta que sea apretada.
- 3 Para filmación con ángulo bajo, desatornille el gancho retráctil y remueva la columna central. Invierta la dirección de la columna central e inserte la columna en la base. Atornille el gancho retráctil en su lugar.

