



A02	成型尺寸和展开尺寸备注错误，现修正	
A03	HDMI更新	

URGREEN

USB-C Multifunction Adapter

Model: CM478 | P/N: 15495

User Manual | Benutzerhandbuch | Manuel de l'Utilisateur

Manual de usuario | Manuale dell'Utente | ユーザーマニュアル

用戶手冊 | دليل المستخدم

Connection

DE: Verbindung | FR: Connexion | ES: Conexión

IT: Connessione | JP: 接続 | CN: 连接示意图 | AR: اتصالات

X1

USB-C

Laptop

X1

USB-C (Power port)

Charger

X1

Card Reader

X1

USB-A

Mouse

X2

USB-A

Keyboard

X1

HDMI

TV

X1

HDMI

Monitor

X1

HDMI

Projector

Specifications

DE: Spezifikationen | FR: Specifications | ES: Especificaciones

IT: Specifiche | JP: 製品仕様 | CN: 产品参数 | AR: المواصفات

Input	1×USB-C
Output	3×USB-A, 1×HDMI
Video	HDMI Up to 4K@30Hz
USB	USB-A 3.0 Supports transfer rate of up to 5Gbps
USB	USB-A 2.0 Supports transfer rate of up to 480Mbps
Power Supply	USB-C Supports PD 3.0, 100W Max (does not support data/video streaming)
Compatible Systems	Windows/macOS/Linux

Notes

DE: Hinweise | FR: Notes | ES: Notas

IT: Nota | JP: 安全上の注意 | CN: 注意事项 | AR: ملاحظات

EN

- For data safety, please do not directly disconnect the storage device from this product. Before disconnection, please safely remove the external device from the computer.
- Do not throw or drop the product or subject it to strong physical shock.
- Do not dismantle or fix the product by yourself, please contact UGREEN after-sales service if necessary.
- When not in use for a long time, please carefully store the product to avoid dust and humidity.
- Please keep out of reach of children and pets.

DE

- Aus Gründen der Datensicherheit sollten Sie das Speichergerät nicht direkt von diesem Produkt trennen. Bevor Sie die Verbindung trennen, entfernen Sie bitte das externe Gerät sicher vom Computer.
- Werfen Sie bitte das Gerät nicht, stoßen Sie bitte es nicht an und schützen Sie bitte es nicht.
- Zerlegen oder reparieren Sie bitte das Produkt nicht selbst, sondern wenden Sie sich bei Bedarf an den UGREEN-Kundendienst.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, bewahren Sie es bitte sorgfältig auf, um Staub und Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Bewahren Sie bitte es außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.

FR

- Pour la sécurité des données, veuillez ne pas déconnecter directement le dispositif de stockage de ce produit. Avant la déconnexion, veuillez retirer en toute sécurité le dispositif externe de l'ordinateur.
- Veuillez ne pas jeter ou laisser tomber le produit ou le soumettre à un choc physique important.
- Ne pas démonter ou réparer le produit par vous-même, veuillez contacter le service après-vente UGREEN si nécessaire.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez stocker le produit soigneusement pour éviter la poussière et l'humidité.
- Veuillez garder le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

IT

- Per la sicurezza dei dati, non sfilare direttamente il dispositivo di memorizzazione da questo prodotto. Prima della disconnessione, rimuovere in sicurezza il dispositivo esterno dal computer.
- Non lanciare o far cadere il prodotto e non sottoporlo a forti shock fisici.
- Non smontare o riparare il prodotto da soli, si prega di contattare il servizio post-vendita UGREEN se necessario.
- In caso di inutilizzo prolungato, conservare con cura il prodotto per evitare polvere e umidità.
- Si prega di tenere lontano dalla portata di bambini e animali domestici.

JP

- 使用しないときは、まず外部機器を製品から外してから（たとえば、外部機器をシャットダウンする）、外部機器をコンピューターから「安全にインサート」して、製品をコンピューターから引き離してください。
- 落としたり、投げかけたり、強い衝撃を与えないでください。
- 壊れた場合、製品を強く書き換えないでください。
- 製品は乾燥した環境で操作および保管してください。
- 製品を手柄の手の届かないところに保管してください。

CN

- 为保证数据安全，请勿直接断开存储设备与本产品的连接。断开前，请先在电脑上操作“安全移除”程序。
- 请勿扔掷、敲击、摔落本产品。
- 请勿自行拆装或维修本产品，如需维修请联系品牌维修站。
- 长期不使用本产品时，请妥善存放，谨防防尘、防潮。
- 请将本产品远离儿童和宠物放置。

AR

- لتحافظ على سلامة البيانات، يرجى عدم فصل الجهاز التخزين عن هذا المنتج مباشرة قبل فصل الاتصال. يرجى إزالة الجهاز الخارجي بأمان من الكمبيوتر.
- لا ترمي المنتج أو تساقطه أو تعريضه لصدمة جسدية قوية.
- لا تقم بتفكيك أو إصلاح المنتج بنفسك. يرجى الاتصال بمركز خدمة ما بعد البيع بـ UGREEN إذا لزم الأمر.
- عند عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة، يرجى الاحتفاظ بالمنتج بحالة جيدة بعيدًا عن الغبار والرطوبة.
- يرجى الابتعاد عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

HDMI™

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Package Contents

DE: Lieferumfang | FR: Contenu de l'Emballage

ES: Contenido del Paquete | IT: Contenuto del Pacchetto

JP: パッケージ内容 | CN: 包装清单 | AR: محتويات العبوة

1×USB-C Multifunction Adapter

1×User Manual

Handbook, please keep it

Keep it

Macchina carta

- 5 - - 6 - - 7 - - 8 -