

Linterna

Guía de instalación rápida

BE-BFL100AM

BEST BUY
essentials


Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

Contenido del paquete

- Linterna LED
- Bolsa de transporte
- Correa de transporte
- Pilas AAA (3) de esenciales de Best Buy
- *Guía de instalación rápida*

Características

- La salida de 350 lúmenes hace de su linterna lo ideal para un uso general en el interior o el exterior.
- Hecho de metal de alta calidad para más durabilidad y fiabilidad
- La clasificación IPX4 ofrece una protección para ambientes polvorientos o húmedos (no es impermeable)
- Los tres niveles de brillo y un modo de parpadeo estroboscópico ofrecen una gama amplia de opciones de iluminación.
- La bolsa de transporte y la correa facilitan el transporte y le permiten hacer un seguimiento de su linterna.



Instalación de las pilas

- 1** Gire la tapa de extremo en la parte inferior de su linterna hacia la izquierda para abrir el compartimiento de las pilas, y quite el portapila.
- 2** Inserte tres pilas AAA (incluidas) en el portapila. Asegúrese de insertar las pilas con los símbolos + y - correspondiendo con el gráfico en la derecha.
- 3** Inserte el portapila en la caja de la linterna con el clip de resorte orientado hacia la parte frontal de la linterna. Reemplace la tapa de extremo y gire la tapa hacia la derecha para apretarla.


Notas:

- No combine pilas de diferentes tipos, ya que las pilas podrían fugar.
- No combine pilas gastadas y nuevas.
- Retire las pilas cuando se les acabe la carga.
- Si su linterna no va a utilizar durante un período de tiempo prolongado, retire las pilas.

Consejo: Use pilas de litio no recargables o baterías recargables de alta calidad para extender el tiempo de funcionamiento de su linterna.

Uso de su linterna

- 1** Presione el botón On/Off (Encendido/Apagado).
- 2** Presione rápidamente y libere el botón de Modo (*) una o varias veces para seleccionar el nivel de brillo (elevado, mediano o bajo) o mantenga presionado el botón durante 1.5 segundos para seleccionar el modo estroboscópico.
Nota: Para salir del modo estroboscópico, mantenga presionado nuevamente el botón de Modo (*). Su linterna regresa al último nivel de brillo seleccionado.
- 3** Para apagar su linterna, presione el botón de Encendido/Apagado (On/Off).



Localización y corrección de fallas

Mi linterna no se enciende o no puedo seleccionar un nivel de brillo.

- Asegúrese de haber instalado correctamente las pilas.
- Asegúrese de que su linterna esté encendida.
- Reemplace las pilas.

La caja de la linterna se está recalentándose.

Si establece el nivel de brillo a alto, el LED produce una cantidad moderada de calor. Esto es normal. Si no puede llevar su linterna porque está demasiado caliente, apáguela y espere 10 minutos para que se enfríe.

Especificaciones

Dimensiones (Alto x Ancho): 5.5 x 1.3 pulg.
(13.8 x 3.2 cm)

Peso (con las pilas): 5.3 oz. (151 g)

Pila: Tipo AAA (3)

Clasificación IP: IPX4
(resistente a la lluvia y las salpicaduras)

Resistente al choque: 3 pies (1 m)

Modos de selección de haz	Salida	Distancia máxima del haz	Autonomía (con pilas nuevas)
Bajo	35 lm	170 pies (52 m)	25 h
Medio	100 lm	328 pies (100 m)	8 h
High (Alto)	350 lm	541 pies (165 m)	4 h

Información de seguridad

Precauciones con las pilas:

- No mezcle distintos tipos de pilas, ni combine pilas usadas con nuevas, sino las pilas podrían fugar.
- Retire las pilas cuando se les acabe la carga.
- Si su linterna no va a utilizar durante un período de tiempo prolongado, retire las pilas.
- Los químicos de las pilas pueden causar sarpullido. Si las pilas se derraman, limpie el compartimiento de las pilas con un paño. Si los químicos tocan su piel, lávese inmediatamente.
- Asegúrese de que las pilas estén instaladas correctamente. No las queme ni las incinere.

Precauciones con la linterna:

- No encandila la linterna en los ojos de una persona. Esto podría dañar la vista de la persona.
- Cuando su linterna está encendida, no toque su cabezal. El cabezal puede ser suficientemente caliente para quemar su piel.
- Mantenga su linterna fuera del alcance de los niños menores de 18 años

Garantía limitada de un año

Visite www.bestbuy.com/bestbuyessentials para más detalles.

Póngase en contacto con esenciales de Best Buy

Para servicio al cliente, llame al 866-597-8427 (EE.UU. y Canadá)
www.bestbuy.com/bestbuyessentials

esenciales de Best Buy es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2021 Best Buy. Todos los derechos reservados.