


CONTENIDO DEL PAQUETE

- Protector de sobrevoltaje de 12 salidas
- *Guía de instalación rápida*

CARACTERÍSTICAS

- Protege los equipos de los daños de las sobrecargas y de los picos
- El diseño de los MOVs avanzados de Firestop con fusibles integrados reduce los peligros de incendios en caso de sobrecargas importantes
- Incorpora un filtro de ruido para reducir las interferencias EMI/RFI y suministrar una alimentación “limpia” maximizando el desempeño de su equipo.
- Las doce salidas de CA dan una alimentación de CA en continuo.
- Seis salidas con espacio para adaptadores de CA permiten acomodar los adaptadores de CA voluminosos.
- El interruptor de alimentación principal/disjuntor controla la alimentación de todas las salidas de CA del protector de sobrevoltaje y permite restablecer la unidad en caso de que se produzca la sobrecarga de un circuito.
- Dos puertos de carga o de alimentación USB y una intensidad total de carga de 2.1 A para cargar rápidamente smartphones tabletas u otros dispositivos.
- El indicador LED de protección se ilumina cuando la protección de sobrevoltaje funciona correctamente.
Nota: si este indicador LED no se ilumina o se apaga, el dispositivo de protección de sobrevoltaje está a plena capacidad y no puede absorber más sobrecargas o picos. El protector de sobrevoltaje debe reemplazarse si el indicador ya no se ilumina.
- El indicador LED de puesta a tierra se ilumina cuando se detecta un tomacorriente de CA correctamente puesto a tierra.
Nota: si este indicador LED no se ilumina, le recomendamos que consulte con un electricista certificado para verificar su cableado.
- El cable de alimentación de 6 pies (1.8 m) Soft-Flex™ con enchufe de ángulo recto desplazado permite ubicar el protector de sobrevoltaje en el lugar deseado. El enchufe de ángulo recto permite colocar los muebles lo más cerca posible de la pared y no obstruir el segundo tomacorriente de CA.
- La protección de sobrevoltaje de la línea de datos protege su línea entrante RJ11 (teléfono) o RJ45 (Ethernet) de las sobrecargas y picos. Compatible con el Ethernet Gigabit
- La protección de sobrevoltaje del cable coaxial protege dos juegos de líneas de cable coaxial entrante de las sobrecargas y picos.



UTILIZACIÓN DE SU PROTECTOR DE SOBREVOLTAJE

- 1 Enchufe el cable de alimentación del protector de sobrevoltaje en un tomacorriente estándar de 120 V CA. Si los indicadores LED no se iluminan, presione el interruptor principal de alimentación/disjuntor en la parte frontal de la unidad.
- 2 Enchufe los cables de alimentación de hasta doce dispositivos en las salidas de CA en el protector de sobrevoltaje.
- 3 Enchufe sus dispositivos con USB en los puertos USB para alimentarlos o cargarlos.
- 4 Enchufe cables de Ethernet o teléfono en los puertos de protección de la línea de datos contra sobrevoltaje Asegúrese de seguir la orientación correcta para la ENTRADA (lo que viene de la pared o del módem) y la SALIDA (lo que va a un decodificador de cable o reproductor de Blu-ray). Un cable adicional de Ethernet o teléfono se requiere (no se incluye).
- 5 Enchufe un cable coaxial desde la televisión por cable, satélite o la conexión al Internet por cable. 2 juegos se suministran. Cualquier de los dos se puede usar si solamente un dispositivo se conecta. Asegúrese de seguir la orientación correcta para la ENTRADA (lo que viene de la pared) y la SALIDA (lo que va a un decodificador de cable o televisor). Un cable adicional coaxial se requiere (no se incluye).

ESPECIFICACIONES

Dimensiones (Largo × Ancho × Alto) [enchufe no incluido]	12.2 × 4.88 × 1.34 pulg. (310 × 124 × 34 mm)
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:	
Capacidad de carga	15 A
Voltaje de la línea	125 V CA, 60Hz
Protección contra sobrevoltaje	3 líneas (L-N, L-G, N-G)
Corriente de pico máxima	135,000 A
Disipación máxima de energía	4,680 julios
Voltaje de bloqueo	L-N/L-G/N-G = 500 V
Filtro de ruido EMI/RFI	Hasta 47 dB
Certificación del protector de sobrevoltaje	Certificado UL-1449
Salida USB	Total de 2.1 A
OTRAS ESPECIFICACIONES:	
Garantía limitada del equipo conectado	\$350,000 máx.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO – Use sólo en el interior y en lugares secos.
- NO enchufarlo en otro cable de extensión o una barra de alimentación.
- NO enchufe protectores de sobrevoltaje en otros protectores de sobrevoltaje.
- NO utilice este aparato con equipos de acuario.
- NO lo use si los tomacorrientes no están correctamente conectados a tierra.
- NO instale este dispositivo si la distancia de conexión entre el tomacorriente y el tablero eléctrico está inferior a 30 pies (10 metros).
- Este equipo incorpora un dispositivo de protección que desconectará el componente de protección de sobrevoltaje al final de su vida útil. Sin embargo seguirá alimentando los aparatos SIN PROTEGERLOS. Si quiere que su equipo siga protegido, consulte las instrucciones del fabricante de este dispositivo para reemplazarlo.

AVISOS LEGALES

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial.

Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Advertencia: cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO SOBRE EL PRODUCTO

Refiérase al folleto de garantía incluido, visite www.rocketfishproducts.com, o llame el 800-620-2790 para información adicional sobre la garantía del equipo conectado y del producto o para el servicio al cliente.

COMUNÍQUESE CON ROCKETFISH:

Para el servicio al cliente favor llamar al 1-800-620-2790

www.rocketfishproducts.com

ROCKETFISH es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China