



## **USER'S MANUAL**

**Children's Easel**

**TY328031**

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

**Please give us a chance to make it right and do better!**

Contact our friendly customer service department for help first.

Replacements for missing or damaged parts will be shipped ASAP!

**Follow Costway**



**EN**

**DE**

**FR**

**ES**

**IT**

**PL**

# Contact Us!

## **Do NOT return this item.**

Contact our friendly customer service department for help first.



# Before You Start

Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

### **General Warnings:**

- ⚠ **Attention:** To prevent possible injury by entanglement, remove this toy when the child starts trying to get up on its hands and knees in a crawling position.
- ⚠ **Danger!** Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children, otherwise they may pose a choking hazard.
- ⚠ The product must be installed and used under the supervision of an adult.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ Remove all Packaging, separate and count all parts and hardware before Installation.
- ⚠ Please ensure that all parts are correctly installed, incorrect Installation can lead to a Danger.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Ensure a secure surface during construction, and place the product always on a flat, steady and stable surface.




## WARNING

- Assembled by an adult before use, or assembled by a child under the supervision of an adult.
- Small parts included, there may be a danger of suffocation. Children under 36 months should use it under the supervision of an adult.


## Tips

- Both the white board and the green board have a protective film. Please tear off the film before use. It is recommended to use a toothpick or an art knife to make a cut around the board before tearing it off.
- The cap of the whiteboard pen must be covered after writing, otherwise the ink will evaporate and it will not be able to write.

### Open the drawing board



### Install wood bracket on both sides



## Part List



A Main frame

Loosen the screw to adjust the height



B Foot cover x4



C. Toning Cup x4



D. Wood bracket x2



E. Plastic connector x1



F. Screw x4



H. Roller x1



G. Paper roll x1



I. Allen wrench x1

**Welcome to visit our website and purchase our quality products!**

With your inspiring rating, COSTWAY will be more consistent to offer you  
**EASY SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE!**

US office: Fontana, California

UK office: Ipswich



- \* Reward Points
- \* Exclusive Customer Service
- \* Personalized Recommendations
- \* Permanent Shopping Cart
- \* Order History

*5 Star Rating*



We would like to extend our heartfelt thanks to  
all of our customers for taking time to assemble  
this product and giving us valuable feedbacks.





## **HANDBUCH**

### **Kindertafel**

### **TY328031**

DAS HANDBUCH ENTHÄLT **WICHTIGE** SICHERHEITSHINWEISE. BITTE LESEN UND BEWAHREN SIE FÜR DIE ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUF.

**Bitte geben Sie uns eine Chance,  
es zu korrigieren und besser zu machen!**

Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.  
Ersatz für fehlende oder beschädigte Teile wird so schnell wie möglich versendet!

**Folgen Costway**



# Kontaktieren Sie uns!

**Senden Sie diesen Artikel NICHT zurück.**

Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.



## Vor dem Beginnen

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und Bewahren Sie die Anweisungen zur zukünftigen Verwendung auf.

### **Allgemeine Warnhinweise:**

- ⚠ **Achtung!** Um mögliche Verletzungen durch Verheddern zu verhindern, ist dieses Spielzeug zu entfernen, wenn das Kind beginnt, auf allen vieren zu krabbeln.
- ⚠ **Achtung!** Halten Sie alle kleinteile und Verpackungsmaterialien fern von Babys und Kindern, ansonsten besteht Erstickungsgefahr.
- ⚠ **Das Produkt muss unter Aufsicht eines Erwachsenen installiert und verwendet werden.**
- ⚠ **Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.**
- ⚠ **Entfernen Sie alle Verpackungen, separieren und zählen Sie alle Teile und Hardware vor der Montage oder Verwendung.**
- ⚠ **Bitte beachten Sie darauf, alle Teile richtig anzubringen, eine falsche Montage kann zu einer Gefährdung führen.**
- ⚠ **Wir empfehlen, wenn möglich, alle Artikel in der Nähe des Einsatzortes zu montieren, um eine unnötige Bewegung der Artikel zu vermeiden.**
- ⚠ **Achten Sie auf einen sicheren Untergrund während des Aufbaus stellen, und stellen Sie das Produkt immer auf eine glatte, flache und stabile Oberfläche.**



## WARNUNG

- Vor Gebrauch von einem Erwachsenen zusammengebaut oder von einem Kind unter Aufsicht eines Erwachsenen zusammengebaut.
- Kleinteile enthalten, es besteht Erstickungsgefahr. Kinder unter 36 Monaten sollten es unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

## Tipp

- Sowohl die weiße als auch die grüne Tafel haben eine Schutzfolie. Bitte reißen Sie den Film vor Gebrauch ab. Es wird empfohlen, einen Zahnstocher oder ein Kunstmesser zu verwenden, um einen Schnitt um das Brett zu machen, bevor es abgerissen wird.
- Die Kappe des Whiteboard-Stifts muss nach dem Schreiben abgedeckt werden, da sonst die Tinte verdunstet und nicht mehr geschrieben werden kann.

Klappen Sie das Zeichenbrett auf Installieren Sie die Holzhalterung auf beiden Seiten




Zum Öffnen des Zeichenbretts nach oben ziehen

Drücken Sie nach unten, um es zur Aufbewahrung zu falten



Stecken Sie den roten Kunststoffstecker ein und rasten Sie in die Schriftrolle ein



## Teilleiste



A Hauptrahmen

Lösen Sie die Schraube, um die Höhe einzustellen



B Fußabdeckung x4



C. Farbbecher x4



D. Holzhalterung x2



E. Kunststoffstecker x1



F. Schraube x4



H. Schriftrolle x1




G. Rollenpapier x1



I. Innensechskantschlüssel x1

**Ihre Vorschläge und Kommentare für COSTWAY sind wirklich wichtig für uns!**

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung wird COSTWAY konsistenter sein, um Ihnen  
**EIN SCHÖNES EINKAUFSERLEBNIS, GUTE PRODUKTE und EFFIZIENTEN SERVICE** zu bieten!  
DE office:FDS GmbH,Neuer Höltigbaum 36,22143 Hamburg,Deutschland



- \* Belohnungspunkte
- \* Exklusiver Kundendienst
- \* Personalisierte Empfehlungen
- \* Permanenter Einkaufswagen
- \* Bestellverlauf

## *5 Sterne Bewertung*



Wir möchten uns bei allen Kunden herzlich bedanken,  
dass sie sich die Zeit genommen haben, dieses Produkt  
zusammenzubauen und uns wertvolle Bewertung  
zukommen zu lassen.

**VIELEN  
DANK**  
☺



## **MANUEL DE L'UTILISATEUR**

### **Chevalet pour Enfant**

### **TY328031**

CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER POUR LA RÉFÉRENCE FUTURE.

#### **VEUILLEZ NOUS DONNER UNE OCCASION DE L'AMÉLIORER ET FAIRE MIEUX !**

Contactez d'abord notre service à la clientèle amical pour l'aide.  
Les remplacements pour les pièces manquantes ou endommagées seront  
envoyés le plus vite possible!

#### **Suivez Costway**



# Contactez-nous !

## Ne retournez pas cet article.

Contactez d'abord notre service à la clientèle amical pour l'aide.



## Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.

### **Avertissements Généraux :**

- ⚠ **Attention** : pour éviter toute blessure par enchevêtrement, retirez ce jouet lorsque l'enfant commence à essayer de se mettre debout avec les mains et les genoux en rampant.
- ⚠ **Danger !** Éloignez toutes les petites pièces et le matériel d'emballage des bébés et des enfants pour éviter un risque d'étouffement.
- ⚠ **Le produit doit être installé et utilisé sous la surveillance d'un adulte.**
- ⚠ **Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre.**
- ⚠ **Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel avant l'installation.**
- ⚠ **Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement installées. Une installation incorrecte peut entraîner un danger.**
- ⚠ **Assurez une surface sûre pendant l'assemblage et placez le produit toujours sur une surface plane et stable.**




## AVERTISSEMENT

- Ce produit doit être assemblé par un adulte avant l'utilisation, ou assemblé par un enfant sous la surveillance d'un adulte.
- C'est non approprié aux enfants au-dessous de 3 ans dû à de petites pièces pour éviter le risque de suffocation. Les enfants de moins de 36 mois doivent être surveillés par un adulte.

## CONSEIL

- Le tableau blanc et le tableau vert ont tous deux un film de protection. Veuillez déchirer le film avant l'utilisation. Il est recommandé d'utiliser un cure-dent ou un couteau pour faire une coupe autour de tableau avant de déchirer le film.
- Le capuchon du stylo pour tableau blanc doit être recouvert après l'écriture, sinon l'encre s'évaporer.


### Déplier le chevalet



### Installer les supports en bois



Insérez le connecteur en plastique rouge et emboîtez-le dans le rouleau



## Liste des pièces



A. Cadre principal

Desserrez la vis pour régler la hauteur de tableau



B. Couverture de pied x 4



C. Godet à couleur x 4



D. Support en bois x 2



E. Connecteur en plastique x 1



F. Vis x 4



G. Rouleau de papier à dessin x 1



H. Essieu de papier x 1




I. Clé x 1

**Bienvenue pour visiter notre site et acheter nos produits de qualité!**

Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY sera plus professionnel pour vous offrir une **BONNE EXPÉRIENCE D'ACHATS**, de **BONS PRODUITS** et un **SERVICÉ EFFICACE** !

FR office : 26 RUE DU VERTUQUET, 59960 NEUVILLE EN FERRAIN, FRANCE



- \* Points de Récompense
- \* Service à la Clientèle Exclusif
- \* Recommandations Personnalisées
- \* Panier Permanent
- \* Historique des Commandes

*Évaluation de Cinq-étoiles*



Nous tenons à vous présenter nos remerciements sincères à tous nos clients qui prennent beaucoup de temps pour assembler ce produit et nous donner des commentaires précieux.

**MERCI**  
☺



## **MANUAL DEL USUARIO**

**Caballete para Niños**

**TY328031**

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE **IMPORTANTES** INFORMACIONES DE SEGURIDAD, POR FAVOR LO LEA Y GUARDE PARA REFERENCIAS FUTURAS.

**¡Por favor dénos la oportunidad de hacerlo bien y mejorar!**

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda. ¡Los reemplazos de piezas faltas o dañadas se enviarán lo antes posible!

**Siga Costway**



# ¡Contáctenos!

## **NO devuelva este artículo.**

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda.



## Antes de Empezar

Lea todas las instrucciones detenidamente y guárdelas para futuras referencias.

### **Advertencias Generales:**

- ⚠ **Atención:** para evitar posibles lesiones por enredos, retire este juguete cuando el niño comience a levantarse sobre sus manos y rodillas en posición de gateo.
- ⚠ **¡Peligro!** Mantenga todas las piezas pequeñas y materiales de embalaje de este producto fuera del alcance de bebés y niños, de lo contrario, pueden presentar un peligro de asfixia.
- ⚠ El producto debe instalarse y usarse bajo la supervisión de un adulto.
- ⚠ Lea cada paso cuidadosamente y siga el orden correcto.
- ⚠ Retire todo el embalaje, separe y cuente todas las piezas y los accesorios antes de la instalación.
- ⚠ Asegúrese de que todas las piezas estén instaladas correctamente, la instalación incorrecta puede provocar un peligro.
- ⚠ Asegúrese de que esté en una superficie segura durante la construcción y coloque el producto siempre sobre una superficie plana y estable.



## ADVERTENCIA

- Este producto debe ser ensamblado por un adulto antes de su uso, o debe ser ensamblado por un niño bajo la supervisión de un adulto.
- Este producto contiene las piezas pequeñas, puede haber el peligro de asfixia. Los niños menores de 36 meses deben utilizarlo bajo la supervisión de un adulto.

## Consejos

- Tanto la pizarra blanca como la pizarra verde tienen una película protectora. Por favor, arranque la película antes de usarlas. Se recomienda utilizar un palillo o un cuchillo de arte para hacer un corte alrededor de la tabla antes de arrancarla.
- El capuchón del bolígrafo para pizarra blanca debe taparse después de escribir, de lo contrario la tinta se evaporará y no se podrá escribir.

Despliegue el caballete



Tire hacia arriba para desplegar el caballete

Presione hacia abajo para plegarlo y guardarlo

Instale los soportes de madera en ambos lados



Inserte el conector de plástico rojo y encájelo en el rodillo



## Lista de Piezas



A. Marco principal

Afloje el tornillo para ajustar la altura



B. Cubierta de pata x4



C. Vaso para mezclar pinturas x4



D. Soporte de madera x2



E. Conector de plástico x1



F. Tornillo x4



H. Rodillo x1



G. Rollo de papel x1




I. Llave Allen x1

**¡Bienvenido a visitar nuestro sitio web y comprar nuestros productos de alta calidad!**

**¡Con su calificación inspiradora, COSTWAY será más consistente para ofrecerle EXPERIENCIA DE COMPRA CONVENIENTE, BUENOS PRODUCTOS y SERVICIO EFICIENTE!**

**EE.UU.: Fontana, California**

**Reino Unido: Ipswich**



- \* Puntos de recompensa
- \* Servicio al cliente exclusivo
- \* Recomendaciones personalizadas
- \* Carrito de compras permanente
- \* Historial de pedidos

*Calificación de 5 estrellas*



**Nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto y brindarnos valiosos comentarios.**

**GRACIAS**  
😊



## **MANUALE UTENTE**

### **Cavalletto da Pittore per Bambini TY328031**

QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI CONTIENE **IMPORTANTI** INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA. SI PREGA DI LEGGERE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

**Vi preghiamo di darci la possibilità di fare bene e fare di meglio!**

Per prima cosa contatta il nostro servizio di assistenza clienti.  
Sostituzioni per parti mancanti o danneggiate saranno spedite al più presto!

**Seguire Costway**

Visitateci: [www.costway.it](http://www.costway.it)



# Contattaci!

## **NON restituire questo articolo.**

Per prima cosa contatta il nostro servizio di assistenza clienti.



## Prima di iniziare

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per riferimenti futuri.

### **Avvertenze Generali:**

- ⚠ **Attenzione:** Per prevenire possibili lesioni da impigliamento, rimuovere questo giocattolo quando il bambino inizia a cercare di alzarsi sulle mani e sulle ginocchia in una posizione strisciante.
- ⚠ **Pericolo!** Tenere tutte le parti piccole e i materiali di imballaggio per questo prodotto lontano da neonati e bambini, altrimenti potrebbero causare un rischio di soffocamento.
- ⚠ Il prodotto deve essere installato e utilizzato sotto la supervisione di un adulto.
- ⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
- ⚠ Rimuovere tutti gli imballaggi, separare e contare tutte le parti e l'hardware prima dell'installazione.
- ⚠ Assicurarsi che tutte le parti siano installate correttamente, un'installazione errata può causare un pericolo.
- ⚠ Si consiglia, ove possibile, di assemblare tutti gli articoli in prossimità dell'area in cui verranno posti in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
- ⚠ Assicurare una superficie sicura durante la costruzione e posizionare il prodotto sempre su una superficie piana, stabile e solida.



## AVVERTENZA

- Questo prodotto viene assemblato da adulti prima dell'uso o assemblato da bambini sotto la supervisione di adulti.
- Piccole parti incluse, potrebbe esserci pericolo di soffocamento. I bambini sotto i 36 mesi dovrebbero usarlo sotto la supervisione di un adulto.

## Consigli

- Sia la lavagna bianca che quella verde hanno una pellicola protettiva. Si prega di strappare la pellicola prima dell'uso. Si consiglia di utilizzare uno stuzzicadenti o un coltello artistico per fare un taglio attorno alla piastra prima di strapparla.
- Il cappuccio della penna per lavagna bianca deve essere coperto dopo la scrittura, altrimenti l'inchiostro evaporerà e non sarà in grado di scrivere.

Spiegare il cavalletto




Tirare su per aprire il cavalletto

Premere verso il basso per piegare per riporre

Installare il supporto in legno su entrambi i lati



Inserire il connettore in plastica rossa e farlo scattare nel rullo



## Lista delle Parti



A Telaio principale

Allentare la vite per regolare l'altezza



B Copertura del piede x4



C. Tazza di vernice x4



D. Supporto in legno x2



E. Connettore in plastica x1



F. Vite x4



H. Rullo x1



G. Carta da disegno x1



I. Chiave a brugola x1

**Benvenuti a visitare il nostro sito Web e acquistare i nostri prodotti di qualità!**

Con il tuo commento stimolante, COSTWAY continuerà a offrirti **FACILITÀ DI ACQUISTO FACILE, PRODOTTI BUONI e SERVIZIO EFFICIENTE!**

US ufficio: Fontana, California

UK ufficio: Ipswich



- \* Punti del premio
- \* Servizio dei clienti esclusivo
- \* Raccomandazioni personalizzate
- \* Carrello permanente
- \* Storia degli ordini

*Commento di 5 stelle*



Ringraziamo sinceramente tutti i nostri clienti per aver dedicato del tempo per assemblare questo prodotto e fornirci preziosi feedback.

**GRAZIE**  
😊



## **INSTRUKCJA OBSŁUGI**

### **Sztaluga dla dzieci TY328031**

NINIEJSZA INSTRUKCJA ZAWIERA **ISTOTNE** INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIĄ I ZACHOWANIE JEJ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI.

#### **W razie kłopotów skontaktuj się z nami!**

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.

Ewentualne braki elementów zostaną uzupełnione najszybciej jak to możliwe!

#### **Śledź Costway**



# Skontaktuj się z nami!

## Nie zwracaj tego produktu.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.



## Zanim Zaczniesz

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

### Ogólne ostrzeżenia:

- ⚠ **Uwaga:** Aby zapobiec możliwym obrażeniom w wyniku zaplątania, usuń tę zabawkę, gdy dziecko zacznie próbować wstawiać na rękach i kolanach w pozycji pełzającej.
- ⚠ **Niebezpieczeństwo!** Wszystkie małe części i materiały opakowaniowe należy przechowywać z dala od niemowląt i dzieci, w przeciwnym razie mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- ⚠ **Produkt musi być zainstalowany i używany pod nadzorem osoby dorosłej.**
- ⚠ **Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj we właściwej kolejności.**
- ⚠ **Usuń opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie części i elementy montażowe.**
- ⚠ **Upewnij się, że wszystkie części są zainstalowane poprawnie - nieprawidłowa instalacja może prowadzić do wypadków.**
- ⚠ **Zalecamy, aby w miarę możliwości wszystkie elementy były montowane w pobliżu miejsca, w którym będą używane, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia produktu po złożeniu.**
- ⚠ **Zapewnij bezpieczną przestrzeń roboczą podczas montażu i upewnij się, że produkt znajduje się na płaskiej i stabilnej powierzchni.**



## OSTRZEŻENIE!

- Sztaluga musi być montowana przez osobę dorosłą, a w przypadku montażu przez dziecko konieczny jest nadzór osoby dorosłej
- Zawiera drobne elementy, istnieje więc ryzyko uduszenia. Dzieci poniżej 36 miesięcy życia powinny używać przedmiotu pod nadzorem osoby dorosłej.

## UWAGA!

- Zarówno biała, jak i zielona tablica mają folię ochronną. Proszę oderwać folię przed użyciem. Zaleca się użycie wykałaczki lub noża artystycznego do nacięcia wokół deski przed jej oderwaniem.
- Nasadka pisaka do tablic suchościeralnych musi być zakryta po zakończeniu pisania, w przeciwnym razie atrament wyparuje i pisak przestanie działać.

Rozłóż sztalugę



Pociągnij, aby otworzyć deskę kreślarską

Naciśnij w dół, aby złożyć w celu przechowywania

Zainstaluj wspornik drewniany po obu stronach



Włóż czerwone plastikowe złącze i zatrzasknij w rolce



## Lista części



A. Rama główna

Poluzuj śrubę, aby wyregulować wysokość



B. Nakładka na nóżki x4



C. Nakładka tonizująca x4



D. Wspornik drewniany x2



E. Plastikowe złącze x1



F. Śruba x4



G. Papierowa rolka x1



H. Rolka x1



I. Klucz imbusowy x1

**Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej!**

**Twoja ocena nas inspiruje! Dzięki niej COSTWAY będzie dążył do zaoferowania ci WYDAJNEJ OBSŁUGI, DOBRYCH PRODUKTÓW I BEZPROBLEMOWYCH ZAKUPÓW!**

**PL office: Gdańsk**



- \* punkty lojalnościowe
- \* doskonała obsługa klienta
- \* personalizowane rekomendacje
- \* karta stałego klienta
- \* historia zamówień

*Pięciogwiazdkowa Ocena*



**Dziękujemy za dokonanie zakupu w naszym sklepie i zapraszamy do odwiedzenia go w przyszłości!**

**DZIEKUJEMY**  
😊

