

3-Piece Kitchen Dining Set  
Ensemble de Salle à Manger 3 Pièces  
**HW65218**

USA office: Fontana

AUS office: Truganina

FRA office: Saint Vigor d'Ymonville

GBR office: FDS Corporation Limited, Unit 4, Blackacre Road, Great Blakenham, Ipswich, IP6 0FL, United Kingdom

If you're having difficulty, our friendly customer team is always here to help.



USA:cs.us@costway.com  
AUS:cs.au@costway.com  
GBR:cs.uk@costway.com  
FRA:cs.fr@costway.com

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.  
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

EN



## Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

FR



## Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

EN:

### Important note :

- Place all wooden parts on a clean and smooth surface such as a rug or carpet to avoid scratching the parts.
- Kindly follow the assembly instructions step by step.
- Do not tighten all screws and bolts until the table is fully assembled.

FR:


### Remarque Importante :

- Placez toutes les pièces en bois sur une surface propre et lisse comme un tapis ou une moquette pour éviter de rayer les pièces.
- Veuillez suivre les instructions de montage étape par étape.
- Ne serrez pas toutes les vis et tous les boulons tant que la table n'est pas complètement assemblée.

## PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

A

x1



B

x2





TABLE TOP /  
PLATEAU DE LA TABLE

TABLE RACK SUPPORT 1 /  
SUPPORT DE TABLE 1

C

x1



D

x2





TABLE RACK SUPPORT 2 /  
SUPPORT DE TABLE 2


RIGHT TABLE LEGS /  
PIEDS DE TABLE DROITS



## HARDWARE LIST / LISTE DU MATÉRIEL

1	x8	2	x4		
5/16 *63 mm		Ø4 *40 mm			
BIG BOLT / GRAND BOULON		SCREW / VIS			
3	x8	4	x8		
5/16 *13 mm		5/16 *19 mm			
SPRING WASHER / RONDELLE À RESSORT		FLAT WASHER / RONDELLE PLATE			


### 01



---

**02**


---



---

**03**

---

**EN:**

Note: Fully tighten all bolts

Remark: May require two people to turn assembled unit upright

**FR:**

Remarque : serrez complètement tous les boulons


Remarque : Deux personnes peuvent être nécessaires pour remettre l'unité assemblée à l'endroit

**EN:****Important note :**

- Place all wooden parts on a clean and smooth surface such as a rug or carpet to avoid scratching the parts.
- Kindly follow the assembly instructions step by step.
- Do not tighten all screws and bolts until the stool is fully assembled.


**FR:****Remarque Importante :**

- Placez toutes les pièces en bois sur une surface propre et lisse comme un tapis ou une moquette pour éviter de rayer les pièces.
- Veuillez suivre les instructions de montage étape par étape.
- Ne serrez pas toutes les vis et tous les boulons tant que le tabouret n'est pas complètement assemblé.

**PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES**


**G** CHAIR SEAT /  
SIÈGE DE CHAISE

x2




**H** RIGHT CHAIR LEG /  
PIED DE CHAISE DROIT

x4



**I** LEFT CHAIR LEG /  
PIED DE CHAISE LEET

x4



**J** SHORT CHAIR STRETCHER /  
BARRE DE CHAISE COURTE

**K**

x4



**K** LONG CHAIR STRETCHER /  
BARRE DE CHAISE LONGUE

**HARDWARE LIST / LISTE DU MATERIEL****1**

x8



5/16 \*63 mm

**1** BOLT /  
BOULON

**2**

Ø4 \*40 mm

**2** SCREW /  
VIS

**3**

x8



5/16 \*13 mm

**3** SPRING WASHER /  
RONDELLE À RESSORT


**4**

5/16 \*19 mm

**4** FLAT WASHER /  
RONDELLE PLATE

5


x1




M4

ALLEN KEY /  
CLÉ ALLEN


04



05



06





**EN:**

Note: 1. Fully tighten all bolts  
2. The stool can be hung on the shelf under the table to save storage space

**FR:**

Remarque 1.  
Serrez  
complètement  
tous les boulons  
2. Le tabouret  
peut être  
accroché sur  
l'étagère sous la  
table pour  
économiser de  
l'espace de  
stockage

**07**



**EN**



### Return / Damage Claim Instructions

- ⚠ **DO NOT discard the box / original packaging.**  
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
- ⚠ **Take a photo of the box markings.**  
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
- ⚠ **Take a photo of the damaged part (if applicable).**  
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
- ⚠ **Send us an email with the images requested.**  
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

**FR**



### Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- ⚠ **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**  
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ **Prenez une photo des marquages de la boîte.**  
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**  
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**  
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.