

Clavier sans fil

Guide d’installation rapide

BE-PKRFKB



Avant l’utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d’éviter tout dommage.

Contenu de l’emballage

- Clavier sans fil
- Récepteur USB
- 2 piles de type AAA
- *Guide d’installation rapide*


Caractéristiques

- Disposition du clavier complète avec 106 touches
- Raccourcis prédéfinis pour les courriels, la navigation sur le Web et les lecteurs multimédia
- USB prêt à l’emploi
- Le mode veille automatique permet d’économiser les piles

Configuration système requise

- Windows^{MD} 10 ou macOS 10.12 ou supérieur
- Un port USB disponible

Caractéristiques




Touches de raccourcis

Icon	Fonction	Combinaison de fonctions (FN)	Description
	Media Select (Sélection de support)	Fn+F1	Permet de sélectionner le lecteur de médias
	Volume – (voix –)	Fn+F2	Permet de diminuer le volume
	Volume + (voix +)	Fn+F3	Permet d'augmenter le volume
	Sourdine	Fn+F4	Mise en sourdine de la totalité du média
	Précédent	Fn+F5	Rembobinage de la piste du média
	Suivant	Fn+F6	Avance rapide de la piste du média
	Lecture/Pause	Fn+F7	Lecture ou pause du média
	Arrêt (médias)	Fn+F8	Arrêt des médias
	Page d'accueil	Fn+F9	Ouverture de la page d'accueil
	Application de courriels par défaut	Fn+F10	Ouverture de l'application de courriels par défaut
	Cet ordinateur	Fn+F11	Ouverture de cette fenêtre du PC
	Favoris	Fn+F12	Ouverture de la fenêtre des favoris
	Calculatrice		Lance l'application de la calculatrice de l'ordinateur

Installation des piles


- 1 Retirer le couvercle du compartiment des piles.
- 2 Insérer deux piles AAA (fournies) dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et – des piles coïncident avec les repères + et – figurant à l'intérieur du compartiment.
- 3 Remettre le couvercle en place.

Remarque : En raison de l'absence de bouton de marche-arrêt, le clavier s'allume automatiquement quand les piles sont insérées. Au lieu d'un bouton de marche-arrêt, le clavier dispose d'un « mode veille », qui l'éteint automatiquement lorsqu'il est inactif pendant dix secondes et le rallume lorsqu'il est de nouveau utilisé.



Connexion du clavier à l'ordinateur


- Brancher le récepteur USB sur le port USB de l'ordinateur. L'ordinateur détecte automatiquement la souris et celle-ci peut être utilisée immédiatement.



Si le clavier ne fonctionne pas :

- Connecter de nouveau le récepteur USB au port USB de l'ordinateur, puis appuyer sur les touches **ESC+K** du clavier pour jumeler. Le témoin DEL sur le clavier clignote de façon régulière quand il est en mode de couplage (10 secondes). Quand le jumelage est réalisé avec succès, le témoin DEL s'éteint.
- Vérifier les piles du clavier. Le témoin DEL clignote pendant 10 secondes quand les piles sont faibles.

Témoins à DEL



Fonction	Description
Marche	La DEL rouge est allumée pendant 10 secondes, puis s'éteint.
Alerte de pile faible	La DEL rouge clignote pendant 10 secondes.
Jumelage	La DEL rouge clignote pendant 10 secondes après que les touches ESC+K ont été appuyées.
Jumelage réussi	Après avoir appuyé sur la touche Connect, la DEL clignote, puis s'allume en continu pendant 10 secondes.
Échec du jumelage	Après avoir appuyé sur la touche Connect, la DEL clignote pendant 10 secondes, puis s'éteint.

Nettoyage du clavier

Essuyer le clavier avec un chiffon humide non-pelucheux.

Problèmes et solutions

Le clavier ne fonctionne pas.

- Vérifier que le clavier est allumé.
- Rapprocher l'ordinateur et le clavier.
- Vérifier que l'ordinateur est conforme aux spécifications requises du système.
- Vérifier que le clavier et le récepteur USB sont jumelés en appuyant sur les touches **ESC+K** du clavier.
- Remplacer les piles du clavier.
- Essayer de connecter le récepteur USB à un port USB différent de l'ordinateur.
- Enlever ou déplacer les autres périphériques sans fil proches de l'ordinateur pour éviter les interférences.

Caractéristiques

Clavier :

- Dimensions (H x l x P) :** 2 x 14 x 44,1 cm (0,8 x 5,5 x 17,4 po)
- Poids :** 0,5 kg (16,6 oz)
- Tension de service :** 3 V
- Système d'exploitation :** Windows 10 de Microsoft ou macOS 10.12 ou supérieur
- Portée de fonctionnement :** 8 à 10 mètres en espace ouvert

Récepteur USB :

- Dimensions (H x l x P) :** 1,4 x 0,6 x 1,8 cm (0,6 x 0,2 x 0,7 po)
- Poids :** 1,1 g (0,04 oz)
- Interface :** USB 1.1, 2.0, 3.0

Avis juridiques

Tous les autres périphériques afficheront la déclaration suivante sur un emplacement visible du périphérique :
Déclaration de la FCC
Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Operation is subject to the following two conditions: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Avertissement : Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.
Déclaration relative aux normes CNR-Gen et CNR-247
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Déclaration CNR-102 d'IC
This equipment complies with Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. Cet équipement est conforme aux limitations prévues par IC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre.

Garantie limitée d'un an

Aller sur le site www.bestbuy.com/bestbuyessentials pour plus de détails.

Contacter essentiels Best Buy

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-866-597-8427 (États-Unis et Canada)
www.bestbuy.com/bestbuyessentials

essentiels Best Buy est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2021 Best Buy. Tous droits réservés.