


GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Enchufe de pared con luz nocturna y cargador USB

NS-HW48NL19



Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Le recomendamos que utilice un electricista profesional para instalar el enchufe de pared con cargador USB. Para más información sobre las especificaciones eléctricas, refiérase a *ESPECIFICACIONES*.

SEGURIDAD

Advertencias:

- RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO – Use sólo en el interior y en lugares secos.
- Todos los cables deben estar organizados lejos de las aperturas del tomacorriente con cargador.
- NO utilice este aparato con equipos de acuario.
- NO lo instale en una caja de pared que no tiene conexión a tierra.

Notas para el instalador:

- Este equipo debe estar instalado en conformidad con los códigos eléctricos nacionales y locales.
- Para prevenir choques eléctricos severos o electrocución, APAGUE siempre la alimentación antes de trabajar con el cableado.
- Este equipo debe utilizarse SOLO con cables de cobre o de cobre revestido. NO utilice este equipo con cables de aluminio.
- NO conecte este equipo en una caja de pared con poca profundidad. La caja de pared debe tener suficiente profundidad para el tomacorriente con cargador. Si la caja tiene poca profundidad, el tomacorriente con cargador no cabrá bien en la pared.



- Este dispositivo está diseñado para instalarse en una caja de pared de por lo menos $3.9 \times 2.4 \times 2$ pulg. ($99 \times 59.9 \times 50$ mm).
- Use por lo menos un cable de cobre trenzado o sólido de 12 o 14 AWG.
- Este equipo y sus salidas o puertos no están diseñados para soportar un equipo conectado permanentemente.
- Use conectores USB con cables de interconexión.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Enchufe de pared con cargador USB de 4.8 A
- Placa de pared blanca de estilo decora
- Tornillos (dos largos y dos cortos)
- *Guía de instalación rápida*

CARACTERÍSTICAS


- Reemplaza un tomacorriente doble estándar
- Carga dispositivos USB rápidamente
- Tomas a prueba de manipulación para mayor seguridad
- Proporciona dos puertos USB con salida total de 4.8 A
- El sensor de luz enciende la luz nocturna o la apaga automáticamente.
- Tres ajustes de luz nocturna: Alto/Bajo/APAGADO
- Funciona con prácticamente todas instalaciones
- Compatible con su placa de pared existente decora



INSTALACIÓN DEL ENCHUFE DE PARED

- 1 **Advertencia: DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN. De no hacer esto podría resultar en lesiones graves o muerte.** Asegúrese de que desconecte la energía al circuito quitando el fusible de su caja o apagando el cortacircuitos.
- 2 Retire la placa de pared que cubre el tomacorriente viejo y remueva los tornillos de montaje.
- 3 Retire con cuidado el tomacorriente existente de la caja de pared.
- 4 Desconecte los cables del tomacorriente viejo.
- 5 Conecte los cables al tomacorriente con cargador como se indica:
 - El cable negro se fija al cable energizado
 - El cable blanco se fija al cable neutral
 - El cable verde se fija al cable a tierra
 Puede fijar los cables:
 - Insertando los cables derechos en los agujeros.
 - Enrollando los cables 3/4 alrededor de los tornillos de los terminales, asegurándose de que los cables no se superpongan. Luego, apriete cada tornillo y asegúrese de que no alambre de cobre desnudo esté expuesto. Al apretar los tornillos, utilice 14 libras de torque por pulgada.
- 6 Inserte cuidadosamente la salida del cargador en la caja de pared.

- 7 Fije la salida del cargador a la caja de la pared con los dos tornillos largos (suministrados).
- 8 Fije la placa de pared al tomacorriente con cargador con los dos tornillos cortos (suministrados).
- 9 Restablezca la alimentación al reemplazar el fusible o al encender el interruptor del circuito. El tomacorriente con cargador está listo para su uso y la luz nocturna se enciende automáticamente.



UTILIZACIÓN DEL TOMACORRIENTE CON CARGADOR

- Para cargar los dispositivos USB (como los teléfonos móviles o tabletas), conecte los cables USB en los puertos USB del tomacorriente con cargador y en los puertos USB de los dispositivos.
Nota: Se puede cargar un solo dispositivo con un máximo 4.8 A o dos dispositivos con un máximo de 2.4 A cada uno. Refiérase a los documentos que vienen con su televisor para los requisitos de carga.

CONTROL DE LA LUZ NOCTURNA CON LED

- 1 El ajuste predefinido de la luz nocturna con LED es alto.
- 2 Toque el panel de control para alternar el brillo de la luz nocturna entre alto y bajo o apagado.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)

Con la placa:

1.9 x 3 x 4.7 pulg. (47.6 x 76 x 120 mm)

Sin la placa:

1.9 x 1.7 x 4.2 pulg. (47.6 x 44 x 106 mm)

Parte eléctrica

Potencia nominal del receptáculo: 15 A, 125 V CA

Potencia nominal del USB: Máximo de 2.4 A por puerto USB, un total de 4.8 A para dos puertos, 5 V CC

Voltaje: 125 V CA, 60 Hz

Terminales para cables: AWG #12 o #12

AVISOS LEGALES

Declaración de la FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada. Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial.

Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto del a que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Advertencia: Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

ICES-003

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma ICES-003 canadiense.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNIQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2019 Best Buy. Todos los derechos reservados

Hecho en China