




QUICK SETUP GUIDE

RF-G11902, 4-Pack Speaker Cable Banana Plugs

PACKAGE CONTENTS

- Back-end caps (4)
- Black compression collars (4)
- White compression collars (4)
- Banana terminal plugs (4)
- *Quick Setup Guide*



INSTALLING A BANANA PLUG

- 1 Cut the speaker wire to the length you need, then slide a back-end cap onto the speaker wire.
Notes:
 - Make sure that the back-end cap is slid onto the speaker wire with the smaller end first.
 - Make sure that at least .31 in. (8 mm) of the speaker wire is exposed after sliding the back-end cap on.
- 2 Slide a compression collar onto the speaker wire. Use the black collars for smaller (16-18) gauge wire or the white collars for larger (12-14) gauge wire.
Note: Make sure that the compression collar is slid onto the speaker wire with the larger end first.
- 3 Slide the banana terminal plug onto the speaker wire so that the terminal's center pin is firmly inserted into the speaker wire.
Note: Make sure that the banana terminal plug is slid onto the speaker wire with the threaded end first.
- 4 Screw the banana terminal plug and back-end cap together tightly.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Visit www.rocketfishproducts.com for details.

QUEBEC AVAILABILITY GUARANTEE

For Quebec Residents Only: No guarantee of replacement parts, repair services, or maintenance/repair information. Visit www.rocketfishproducts.com for details.

CONTACT ROCKETFISH:

For customer service, call 1-800-620-2790 (U.S. and Canada)
www.rocketfishproducts.com

ROCKETFISH is a trademark of Best Buy and its affiliated companies
BEST BUY Distributed by Best Buy Purchasing, LLC
Richfield, MN 55423
©2025 Best Buy. All rights reserved.

Centerpin®, Centerpin Technology, and the CP Symbol are registered trademarks of Centerpin Technology, Inc.



Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.

V4 ENGLISH 25-0940




GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Paquet de 4 fiches bananes RF-G11902 pour câbles de haut-parleurs

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Capuchons arrière noirs (4)
- Rondelles de compression noires (4)
- Rondelles de compression blanches (4)
- Fiches pour terminal type banane
- *Guide d'installation rapide*



MONTAGE D'UNE FICHE BANANE

- 1 Couper le câble de haut-parleur de façon égale à la longueur souhaitée, puis glisser le capuchon arrière sur le câble de haut-parleur.
Remarques :
 - S'assurer que le capuchon arrière est glissé sur le câble du haut-parleur avec la plus petite extrémité d'abord.
 - S'assurer qu'au moins 8 mm (0,31 po) du câble du haut-parleur est exposé après avoir fait glisser le capuchon arrière.
- 2 Insérer le collier de compression sur le câble de haut-parleur. Utiliser les colliers noirs pour les câbles de petit calibre (16 à 18) ou les colliers blancs pour les câbles de gros calibre (12 à 14).
Remarque : S'assurer que le collier de compression est glissé sur le câble du haut-parleur, avec la plus grande extrémité d'abord.
- 3 Insérer la fiche pour terminal type banane sur le câble de haut-parleur afin que la broche centrale soit fermement insérée dans le câble.
Remarque : S'assurer que la fiche pour terminal de type banane est glissée sur le câble du haut-parleur avec l'extrémité tressée d'abord.
- 4 Visser la fiche pour terminal de type banane et le capuchon arrière ensemble fermement.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.rocketfishproducts.com pour toute information complémentaire.

GARANTIE DE DISPONIBILITÉ AU QUÉBEC

Résidents du Québec seulement : Aucune garantie de pièces de rechange, de services de réparation ou d'informations sur l'entretien ou la réparation. Aller sur le site www.rocketfishproducts.com toute information complémentaire.

POUR CONTACTER ROCKETFISH :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-800-620-2790 (É.-U. et Canada)
www.rocketfishproducts.com

ROCKETFISH est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés.
BEST BUY Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
Richfield, MN 55423
© 2025 Best Buy. Tous droits réservés.

Centerpin^{MD}, Centerpin Technology et le symbole CP sont des marques déposées de Centerpin Technology, Inc.




Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

V4 FRANÇAIS 25-0940

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Tapas posteriores (4)
- Collares de presión negros (4)
- Collares de presión blancos (4)
- Enchufes de terminal tipo banana (4)
- *Guía de instalación rápida*



MONTAJE DE UNA CLAVIJA DE TIPO BANANA

- 1 Corte el cable del altavoz uniformemente a la longitud deseada y luego deslice una tapa posterior sobre el cable del altavoz.
Notas:
 - Asegúrese de que la tapa del extremo posterior se desliza sobre el cable del altavoz con el extremo más pequeño primero.
 - Asegúrese de que al menos 8 mm (0.31 pulg.) del cable del altavoz queden expuestos después de deslizar la tapa posterior.
- 2 Deslice el collar de presión en el cable para altavoz. Use los collares de presión negros para los cables de calibre pequeño (16 a 18) o los collares de presión blancos para cables de calibre mayor (12 a 14).
Nota: Asegúrese de que el collar de compresión se desliza sobre el cable del altavoz con el extremo más grande primero.
- 3 Deslice el enchufe del terminal tipo banana en el cable del altavoz para que la clavija central del terminal se inserte firmemente en el cable del altavoz.
Nota: Asegúrese de que la clavija del terminal banana se desliza sobre el cable del altavoz con el extremo roscado primero.
- 4 Atornille el terminal tipo banana y el capuchón posterior de manera ajustada.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.rocketfishproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON ROCKETFISH:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-800-620-2790 (EE.UU. y Canadá)
www.rocketfishproducts.com

ROCKETFISH es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
BEST BUY Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
Richfield, MN 55423
©2025 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Centerpin®, Centerpin Technology y el símbolo CP son marcas comerciales registradas de Centerpin Technology, Inc.