



GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

V30
SERIES
Chargeur mural

- 20 W
- NS-MW320C1W22
 - NS-MW320C1W22B
 - NS-MW320C1W24B
- 25 W
- NS-MW325C1B22
 - NS-MW325C1B24B


- 30 W
- NS-MW330C1W22B
 - NS-MW330C1W24
 - NS-MW330C1W24B

- 35 W
- NS-MW335C2W22 (deux ports)
- 45 W
- NS-MW345C1B22
 - NS-MW345C1B22B
 - NS-MW345C2W22 (deux ports)



Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

CARACTÉRISTIQUES



SPÉCIFICATIONS

N° DE MODÈLE	POUR APPLE							POUR SAMSUNG				POUR TOUS LES PÉRIPHÉRIQUES MOBILES
	NS-MW320C1W22	NS-MW320C1W22B	NS-MW320C1W24B	NS-MW330C1W24	NS-MW330C1W22B	NS-MW330C1W24B	NS-MW335C2W22	NS-MW325C1B22	NS-MW325C1B24B	NS-MW345C1B22	NS-MW345C1B22B	NS-MW345C2W22
MARCHE-ARRÊT	20 W	20 W (avec câble Lightning)	20 W (avec câble USB-C)	30 W	30 W (avec câble Lightning)	30 W (avec câble USB-C)	35 W (deux ports)	25 W	25 W (avec câble USB-C)	45 W	45 W (avec câble USB-C)	45 W (deux ports)
FUNCTIONNE LE MIEUX AVEC	iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Pro iPhone 15 Plus iPhone 15 iPhone 14 / 13 / 12 / SE Series Montre Apple Watch AirPods Pro et AirPods iPad Pro / iPad Air / iPad / iPad mini	iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 12 Series iPhone SE (2e et 3e génération) AirPods Pro (2e génération) AirPods (3e génération)	iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Pro iPhone 15 Plus iPhone 15 iPad Pro 12,9 po (6e génération) iPad Pro 11 po (4e génération) iPad Air (5e génération) iPad (10e génération) iPad mini (6e génération) AirPods Pro (2e génération, USB-C)	iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Pro iPhone 15 Plus iPhone 15 Montre Apple Watch AirPods Pro et AirPods iPad Pro / iPad Air / iPad / iPad mini MacBook Air	iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 12 Series iPhone SE (2e et 3e génération) AirPods Pro (2e génération) AirPods (3e génération)	iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Pro iPhone 15 Plus iPhone 15 iPad Pro 12,9 po (6e génération) iPad Pro 11 po (4e génération) iPad Air (5e génération) iPad (10e génération) iPad mini (6e génération) AirPods Pro (2e génération, USB-C) MacBook Air	DEUX APPAREILS SIMULTANÉMENT : iPhone 15 Pro Max et Apple Watch OU UN PÉRIPHÉRIQUE : iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Pro iPhone 15 Plus iPhone 15 iPad Pro 12,9 po (6e génération) iPad Pro 11 po (4e génération) iPad Air (5e génération) iPad (10e génération) iPad mini (6e génération) AirPods Pro (2e génération, USB-C) MacBook Air	Galaxy S24 Ultra Galaxy S24+ Galaxy S24 Galaxy S23 Ultra Galaxy S23+ Galaxy S23 Galaxy Z Fold5 Galaxy Z Flip5 Galaxy S22 / S21 / S20 Series Galaxy Z Fold4 / Fold3 / Fold2 Galaxy Z Flip4 / Flip3 / Flip 5G Galaxy Note20 Ultra / Note20 Galaxy Note10+ / Note10 Galaxy Tab S8+ / Note10 Galaxy Tab S8+ Galaxy Tab				

N° DE MODÈLE	POUR APPLE							POUR SAMSUNG				POUR TOUS LES PÉRIPHÉRIQUES MOBILES
	NS-MW320C1W22	NS-MW320C1W22B	NS-MW320C1W24B	NS-MW330C1W24	NS-MW330C1W22B	NS-MW330C1W24B	NS-MW335C2W22	NS-MW325C1B22	NS-MW325C1B24B	NS-MW345C1B22	NS-MW345C1B22B	NS-MW345C2W22
ENTRÉE	100 à 240 V ~ 50/60 Hz	100 à 240 V ~ 50/60 Hz	100 à 240 V ~ 50/60 Hz	100 à 240 V ~ 50/60 Hz	100 à 240 V ~ 50/60 Hz	100 à 240 V ~ 50/60 Hz	100 à 240 V ~ 50/60 Hz	100 à 240 V ~ 50/60 Hz	100 à 240 V ~ 50/60 Hz	100 à 240 V ~ 50/60 Hz	100 à 240 V ~ 50/60 Hz	100 à 240 V ~ 50/60 Hz
SORTIE	5 V===3 A, 9 V===2,22 A	5 V===3 A, 9 V===2,22 A	5 V===3 A, 9 V===2,22 A	5 V===3 A, 9 V===3 A, 15 V==2 A, 20 V==1,5 A	5 V===3 A, 9 V===3 A 15 V==2 A, 20 V==1,5 A	5 V===3 A, 9 V===3 A 15 V==2 A, 20 V===1,5 A	Un port : 35 W 5 V===3 A, 9 V===3 A, 15 V===2,33 A, 20 V==1,75 A Utilise deux ports : 8 W + 27 W USB-C1 : 5 V===1,6 A USB-C2 : 5 V===3 A, 9 V===3 A, 15 V===1,8 A, 20 V===1,35 A	5 V===3 A, 9 V===2,77 A (PPS) 3,3 - 5,9 V/3 A, 3,3 - 11 V/2,75 A, 25 W max.	5 V===3 A, 9 V===2,77 A (PPS) 3,3 - 5,9 V/3 A, 3,3 - 11 V/2,75 A, 25 W max.	5 V===3 A, 9 V===3 A 15 V===3 A, 20 V===2,25 A (PPS) 3,3 - 11 V/4,05 A, 3,3 - 16 V/3 A, 45 W max.	5 V===3 A, 9 V===3 A 15 V===3 A, 20 V===2,25 A (PPS) 3,3 - 11 V/4,05 A, 3,3 - 16 V/3 A, 45 W max.	Utilise un port : 45 W 5 V===3 A, 9 V===3 A, 15 V===3 A, 20 V===2,25 A (PPS) 3,3 - 11 V/4,05 A, 3,3 - 16 V/3 A, 45 W max. Utilise deux ports : 20 W + 20 W 5 V===3 A, 9 V===2,22 A (PPS) 3,3 à 11 V/2,2 A, 20 W max.
DIMENSIONS (L × L × H)	32 × 32 × 33,5 mm (1,2 × 1,2 × 1,3 po)			34 × 34 × 36,5 mm (1,3 × 1,3 × 1,4 po)			39 × 32 × 40 mm (1,5 × 1,2 × 1,5 po)	34 × 34 × 36,5 mm (1,3 × 1,3 × 1,4 po)		38 × 38 × 41,5 mm (1,4 × 1,4 × 1,6 po)		45 × 32 × 47 mm (1,7 × 1,2 × 1,8 po)
POIDS (CHARGEUR UNIQUEMENT, approx.)	40 g (1,4 oz)			50 g (1,7 oz)			60 g (2,1 oz)	50 g (1,7 oz)		70 g (2,4 oz)		80 g (2,8 oz)

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

L'appareil ne charge pas.

- Vérifier que le chargeur est fermement connecté à la prise secteur.
- Vérifier que le périphérique est fermement connecté au chargeur.

L'appareil charge lentement.

- Vérifier que l'alimentation du périphérique correspond à la tension du chargeur.
- Arrêter d'utiliser le périphérique pendant qu'il est en cours de charge.
- Fermer les applications qui continuent de fonctionner en arrière-plan du périphérique.

- Les périphériques peuvent charger moins rapidement au fur et à mesure qu'ils vieillissent. Ceci est normal.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT SON UTILISATION.

- CE PRODUIT N'EST PAS UN CONVERTISSEUR DE TENSION. N'utiliser cet adaptateur que si la tension de la prise secteur correspond à la gamme de tension de celle de l'appareil. L'utilisation de cet adaptateur avec un appareil et une prise secteur incompatible peut être source d'incendie, de choc électrique, de blessures personnelles ou endommager l'appareil.

- Toujours débrancher l’adaptateur et l’appareil de la prise secteur quand l'appareil n'est pas utilisé.
- Ne jamais exposer l'adaptateur à des températures excessives ou un environnement humide.
- Ne pas placer cet appareil dans un feu ou l'immerger dans un liquide.
- Ne pas démonter le produit.
- Éviter les chocs extérieurs.
- Le produit chauffera légèrement pendant la charge et la décharge. Ceci est normal.
- Ne pas faire fonctionner l'adaptateur avec des mains humides.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Usage intérieur uniquement.
- Appareil à protection de catégorie II.

AVIS JURIDIQUES

1. Avertissement FCC :

Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Déclaration de la FCC : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC.

Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si

cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement indésirable.

2. CAN ICES-003 B/NMB-003 B

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler : 1-877-467-4289 (É.-U. et Canada) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées. Distribué par Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U. ©2024 Best Buy. Tous droits réservés.