

17-47/64 in. (450.5 mm)

↑ LEVELING EDGE / BORDE DE NIVELACIÓN ↑


Warning: Improper installation can result in serious personal injury or soundbar damage. If necessary, seek the assistance of a professional.
Advertencia: Una instalación incorrecta puede provocar lesiones personales graves o daños en la barra de sonido. Si es necesario, busque la asistencia de un profesional.
FOR STUD MOUNTING INSTALLATION, USE WALL SCREWS ONLY. FOR CONCRETE, STONE, OR MASONRY INSTALLATIONS, USE ANCHORS. DO NOT INSTALL INTO DRYWALL ALONE.
PARA LA INSTALACIÓN EN VIGAS, UTILICE SÓLO TORNILLOS DE PARED. PARA INSTALACIONES EN HORMIGÓN, PIEDRA O MAMPOSTERÍA, UTILICE ANCLAJES. NO INSTALE SOLO EN PANELES DE YESO.

USING THE MOUNTING TEMPLATE


- 1 Tape the template at your mounting location, making sure that it is level.
- 2 Mark the four mounting holes with a pencil, then remove the template.
- 3 Drill 7/32 in. (5.5–6 mm) holes at the marked location, then insert anchors.
- 4 Align the brackets with the holes and secure each with two screws.
- 5 Remove the screws from the back of your soundbar, then replace with the two wide-head screws.
- 6 Hang the soundbar on the brackets.

USO DE LA PLANTILLA DE MONTAJE

- 1 Fije con cinta adhesiva la plantilla en el lugar de montaje, asegurándose de que esté nivelada.
- 2 Marque los cuatro agujeros de montaje con un lápiz y retire la plantilla.
- 3 Taladre agujeros de 5.5 a 6 mm (7/32 pulg.) en la ubicación marcada y, a continuación, inserte los anclajes.
- 4 Alinee los soportes con los agujeros y fije cada uno con dos tornillos.
- 5 Retire los tornillos de la parte posterior de la barra de sonido y vuelva a colocarlos con los dos tornillos de cabeza ancha.
- 6 Cuelgue la barra de sonido en los soportes.



The grommet from the back of the soundbar slides in the middle. Do not drill a hole here.
La ranura de montaje de la parte posterior de la barra de sonido se desliza en el centro. No taladre un agujero aquí.



V3 ENGLISH/ESPAÑOL 25-0438

20-25/32 in. (528 mm)


INSIGNIA™

Wall Mount for 2.0-Channel Mini Soundbar

Soporte de pared para barra de sonido de 2.0 canales

NS-SB20S

Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.
Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.



The grommet from the back of the soundbar slides in the middle. Do not drill a hole here.
La ranura de montaje de la parte posterior de la barra de sonido se desliza en el centro. No taladre un agujero aquí.

The circle is partially hollowed out.

The circle is partially hollowed out.

3-5/32 in. (80 mm)