

Guía de instalación rápida

Protector de pantalla en vidrio

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Contenido del paquete


- Protector de pantalla
- Herramienta de alineación
- Paño húmedo
- Pano seco
- Paño de limpieza
- Adhesivo para quitar el polvo
- *Guía de instalación rápida*

Características

- Instalación práctica con herramienta de alineación para evitar burbujas
- Compatible con la funda Jitterbug® Smart4

Sujeción del protector de pantalla


- 1** Retire la carcasa del teléfono (para facilitar la instalación).
- 2** Para evitar las burbujas, limpie la pantalla del teléfono con el paño húmedo y después séquela con el paño seco.



- 3** Use el adhesivo para quitar el polvo encima de la pantalla del teléfono repetidamente para limpiar los residuos remanentes.




- 4** Coloque la herramienta de alineación sobre su teléfono hasta que encaje en su lugar.




- 5** Use la lengüeta N.º 1 para despegar la película posterior del protector de pantalla y deséchela.

- 6** Alinee la parte superior del protector de pantalla con la herramienta de alineación, y presione de arriba hacia abajo para pegarlo en la pantalla.



- 7** Retire la herramienta de alineación.



- 8** Si hay burbujas, empújelas hacia los bordes del protector de pantalla.
- 9** Reinstale el estuche de su teléfono (si es necesario) y remueve las huellas digitales con el paño de limpieza.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite lively.com/legal/warranty para obtener más detalles.

Comuníquese con Lively

Para el servicio al cliente llame al:
1.800.733.6632 (EE.UU. y Canadá)
www.lively.com/support

Lively es una marca comercial de Best Buy Health, Inc.
Distribuido por Best Buy
Purchasing LLC Richfield, MN 55423.
©2023 Best Buy. Todos los derechos reservados