



INSIGNIA™

Guía de instalación rápida Combo de teclado y ratón USB | NS-PNC5001/NS-PNC5001-C




Contenido del paquete

- Ratón USB con cable
- Teclado USB con cable
- Guía de instalación rápida

Requisitos del sistema


- Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, o Mac OS 10.X o más reciente
- Dos puertos USB disponibles

Características del ratón



Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.

Características del teclado




Teclas de método abreviado

Icono	Función	Descripción
	Volumen -	Permite bajar el volumen. Mantenga presionada esta tecla para bajar el volumen de manera más rápida.
	Silenciar	Permite silenciar el sonido.
	Volumen +	Permite subir el volumen. Mantenga presionada esta tecla para aumentar el volumen de manera más rápida.
	Anterior	Permite seleccionar la pista de música o video anterior.
	Reproducir/Pausar	Permite reproducir o pausar la reproducción de música o video.
	Siguiente	Permite seleccionar la pista de música o video siguiente.
	Detener	Permite detener la reproducción de música o video.
	Estado de reposo	Permite poner su computadora en el modo de estado de reposo.
	Página principal	Permite abrir la página de inicio en su explorador.
	Actualizar	Presione para actualizar una página Web abierta.




Instalación de su ratón

- Conecte el ratón en cualquier puerto USB disponible en su computadora. Su computadora detectará automáticamente el ratón y se puede usarlo de inmediato.



Preparación de su teclado

- Conecte el teclado en un puerto USB disponible en su computadora. Se podrá usar el teclado en cuanto Windows habrá detectado automáticamente su teclado e instalado el controlador apropiado.



Limpieza de su ratón y teclado

- Limpie el ratón y el teclado con un paño húmedo, sin pelusas.

Localización y corrección de fallas

Mi ratón o el teclado no funcionan.

- Asegúrese de que su computadora cumple con los requisitos de sistema.
- Asegúrese de que sus cables USB del ratón y del teclado estén seguramente enchufados en los puertos USB de su computadora.
- Utilice el ratón únicamente sobre una superficie limpia, plana y antideslizante para garantizar la acción uniforme y exacta del cursor.
- Asegúrese de que sus cables USB del ratón y del teclado estén seguramente enchufados en los puertos USB de su computadora.

Avisos legales

Declaración de la FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Advertencia: cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración del IC

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Garantía limitada de un año

Para los detalles sobre la garantía, visite www.insigniaproducts.com.

Comuníquese con Insignia

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Registrada en ciertos países.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

©2015 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China