

INSIGNIA™

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Tira de luz LED RGB

NS-PCG6RGB18

CONTENIDO DEL PAQUETE


- Tira de luz LED
- Tira de doble cara
- Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS

- Los LEDs de alta calidad producen 20 colores elegibles
- El atenuador de pasos múltiples ajusta el nivel de brillo a lo que gusta.
- El respaldo autoadhesivo se sujeta a monitores, computadoras, televisores, escritorios u otros espacios para una iluminación personalizada rápida
- Reduce la fatiga visual de los monitores y televisores mientras mejora el contraste de la imagen
- Las luces son alimentadas por USB (en su computadora o televisor) o con un adaptador de alimentación USB (no se incluye)

No enchufe sus luces si están enrolladas. Esto puede generar un exceso de calor, lo que podría dañar el producto o el dispositivo conectado.

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.




UTILIZACIÓN DE SU TIRA DE LUZ

Acortamiento de su tira de luz

- Use unas tijeras para cortar una línea de corte. Las líneas de corte están más o menos separadas de 1.3 pulg. (3.3 cm).

Advertencia: No corte las marcas de soldadura de plata. Corte únicamente en el centro de las partes de color de cobre, tal como se muestra.



Instalación de sus luces

- 1 Despegue la película de plástico de las luces y péguelas donde guste.
- 2 **Opcional :** Sujete la tira de doble cara a la parte posterior del control de la luz y péguelo dondequiera.

Conexión a la alimentación

- Coloque la tira de luz donde guste y conecte el enchufe USB a su televisor, computadora u otra fuente de alimentación USB.

Notas:

- Asegúrese de que la tira de luz esté desenrollada, sino podría dañar la tira de luz o causar un incendio.
- Cada superficie es diferente y un adhesivo adicional puede usarse si la tira con LED se despega de la superficie. Pequeños pedazos de adhesivo transparente pueden usarse.

Ajuste de las luces

Nota: Si desconecte o desenchufe su tira de luz, se recordará el último ajuste de luminosidad y de color.

- Presione  (encendido) para encender o apagar la tira de luz.
- Presione repetidamente  (COLOR) para cambiar la combinación de colores. Hay 20 colores disponibles.
- Presione repetidamente  (BRILLO) para ajustar el brillo. Existen ocho niveles de luz.

ESPECIFICACIONES

- Entrada: 5 V CC, 1 A
- Alimentación USB (no se incluye): 5 V CC, 0.5 A mínimo (se recomienda 1 A o más)
- Longitud: 6.5 pies (1.9 m)

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

Los LEDs no se encienden.

- Presione el botón de encendido para asegurarse que la luz esté encendida y presione  (BRILLO) para aumentar el brillo.
- Asegúrese de que sus luces estén conectadas a un puerto USB o tomacorriente de pared que funcione. Si está conectado a una computadora, encienda su computadora.

Los LEDs parpadean o se encienden y apagan.

- Asegúrese de que sus luces estén conectadas a un puerto USB o tomacorriente que funcione. Trate de enchufar el dispositivo en una fuente de alimentación diferente.
- Verifique que el cable no esté dañado.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Para evitar daños a la tira de luz, no la gire ni la doble repentinamente de más de 90°.
- No corte las marcas de soldadura de plata. Corte únicamente en el centro de las partes de color de cobre.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al
1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o
01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China