

DX-KEYPAD2 Keypad I Quick Setup Guide | Pavé numérique DX-KEYPAD2 | Guide d'installation rapide | Teclado numérico DX-KEYPAD2 | Guía de instalación rápida

Congratulations on your purchase of the Dynex DX-KEYPAD2 numeric keypad. Read this guide to become familiar with its operation.

System requirements

- IBM-compatible computer
- Windows XP, Windows Vista, or Windows 7
- Pentium or equivalent processor and above
- One available USB port

Features

- 00, BS (backspace), and TAB keys for efficient data input
- Supports plug and play and hot swapping
- High-quality membrane key switch allows you to operate more comfortably and reduces typing fatigue

Félicitations d'avoir acheté ce pavé numérique DX-KEYPAD2 de Dynex. Prendre connaissance de ce guide pour se familiariser avec son fonctionnement.

Configuration système requise

- Ordinateur compatible IBM
- Windows XP, Windows Vista ou Windows 7
- Processeur Pentium ou équivalent et supérieur
- Un port USB disponible

Caractéristiques

- Touches 00, BS (Retour arrière) et TAB pour faciliter la saisie des données
- Prêt à l'emploi et remplacement à chaud
- Les touches à membrane de haute qualité permettent une utilisation plus confortable et évitent la fatigue lors de la frappe

Felicitaciones por su compra del teclado numérico DX-KEYPAD2 de Dynex. Lea esta guía para familiarizarse con su funcionamiento.

Requisitos del sistema

- Computadora compatible con IBM
- Windows XP, Windows Vista o Windows 7
- Procesador Pentium o equivalente y superior
- Un puerto USB disponible

Características

- Teclas 00, BS (Retrosceso), y TAB para una entrada de datos eficiente
- Posee la capacidad de Plug-and-Play e intercambio en caliente.
- Mecanismo de tecla con membrana de alta calidad que permite un uso más cómodo y reduce el cansancio cuando se escribe a máquina

Safety information

Warning: Some experts believe that prolonged use of a keyboard or a mouse may cause serious injury to your hands, wrists, arms, neck, or back. If you feel pain, fatigue, numbness, or weakness in these areas, see a qualified health care professional for help.


To reduce the risk of such injuries, we recommend that you:

- Take frequent, short breaks from using your computer.
- Avoid using a computer for an hour or more without a break.
- Consult with your family physician for guidelines on proper typing posture.

Warning: Do not use this device in dusty, moist, or oily environments. Doing so may shorten the life of this device and may cause bodily harm.

Warning: This is not an outdoor device. Exposing this device to the elements may cause damage to the device and harm its user(s).

Caution: Do not use petroleum, benzene, or thinner-based solutions to clean this keypad.




Installing the keypad

- 1 Plug the keypad's USB cable into an available USB port on your computer. The computer recognizes the keypad automatically.
- 2 If the keypad's Num Lock indicator is on, you can use the functions printed on the top half of the keys.
- 3 Press **Num Lock** on the keypad to turn off the indicator and then you can use the functions printed on the bottom half of the keys. Some keys do not have printing on the bottom half and do not have function while Num Lock is turned off.

Cable storage

- 1 Wrap the USB cable into the storage slot around the keypad.
- 2 Insert the USB plug into the plug storage compartment.



Specifications

Storage type:	USB cable
Key switch:	Rubber membrane switch
Key travel:	3.0 ± 0.2 mm
Key force:	55 ± 8 g
Key layout:	19 key buttons
Cable length:	23.15 in. (588 ± 4 mm)
Interface:	USB
Power rating:	5VDC, 30mA
Dimensions:	5.78 × 3.77 × .75 inches (147 × 96 × 19 mm)
Weight:	.23 lbs. (105 g)
Safety and Green:	FCC, CE, ICES, RoHS

One-year limited warranty

For complete warranty, visit www.dynexproducts.com.

© 2010 BBY Solutions, Inc., All Rights Reserved. DYNEX is a trademark of BBY Solutions, Inc. Registered in some countries. All other products and brand names are trademarks of their respective owners.

Informations sur la sécurité

Avertissement : D'après certains experts, l'utilisation prolongée d'un clavier ou d'une souris peut être source de blessures pour les mains, les poignets, les bras, le cou ou le dos. En cas de douleurs, de fatigue, d'engourdissement ou de faiblesses dans ces zones, consulter un médecin.


Pour diminuer le risque de blessures de ce type, il est recommandé :

- d'effectuer des pauses fréquentes dans l'utilisation de l'ordinateur;
- d'éviter d'utiliser un ordinateur pendant une heure ou plus sans faire de pause;
- de consulter un médecin de famille pour des conseils sur la position de frappe correcte.

Avertissement : Ne pas utiliser ce produit dans des environnements poussiéreux, humides ou gras. Si cela était le cas, la durée d'utilisation de ce produit serait affectée et ce pourrait être source de lésions corporelles.

Avertissement : Ce n'est pas un produit d'extérieur. L'exposition de ce produit aux éléments extérieurs peut être source de dommages pour le produit et de blessures pour les utilisateurs.

Attention : Ne pas utiliser de solutions à base de pétrole, de benzène ou de diluant pour nettoyer ce pavé numérique.




Installation du pavé numérique

- 1 Connecter le câble USB du pavé numérique à un port USB disponible de l'ordinateur. L'ordinateur reconnaît automatiquement le pavé numérique.
- 2 Si le témoin Verr. num. est allumé, les fonctions gravées sur la moitié supérieure des touches peuvent être utilisées.
- 3 Appuyer sur **Num Lock** (Verr. num.) du pavé numérique pour éteindre le témoin et pouvoir utiliser les fonctions gravées sur la moitié inférieure des touches. Certaines touches n'ont rien de gravées sur la partie inférieure, aussi elles ne sont pas fonctionnelles quand Verr. num. est désactivé.

Rangement du câble

- 1 Enrouler le câble USB dans son logement autour du pavé numérique.
- 2 Insérer la prise USB dans son compartiment de rangement.



Spécifications

Type de rangement :	Pour câble USB
Touches :	Touches à membrane en caoutchouc
Course des touches :	3 ± 0,2 mm
Pression sur les touches :	55 ± 8 g
Dispositions des touches :	19 touches
Longueur du câble :	23,15 po (588 ± 4 mm)
Interface :	USB
Puissance nominale :	5 V c.c. à 30 mA
Dimensions:	5,78 × 3,77 × 0,75 pouces (147 × 96 × 19 mm)
Poids :	0,23 lb (105 g)
Sécurité et écologie :	FCC, CE, NMB, RoHS

Garantie limitée d'un an

Pour le texte complet de la garantie, aller sur le site www.dynexproducts.com.

© 2010 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés. DYNEX est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Información de seguridad


Advertencia: algunos expertos piensan que un uso prolongado del teclado o de un ratón puede causar lesiones graves a sus manos, muñecas, brazos, cuello, o espalda. En caso de dolor, cansancio, entumecimiento, o debilidad en estas partes, consulte un médico. Para reducir el riesgo de lesiones de este tipo, le recomendamos:

- que tome pausas frecuentes cuando usa su computadora.
- que evite usar su computadora más de una hora sin una pausa.
- que consulte su médico para pautas sobre la posición correcta para escribir a máquina.

Advertencia: no use este producto en ambientes húmedos, polvorientos o con grasa. De hacerlo reducirá la vida útil de este producto y puede causar lesiones corporales.

Advertencia: esto no es un producto para uso en el exterior. Una exposición de este producto a los elementos exteriores puede dañar el producto y sus usuarios.

Cuidado: no use soluciones de petróleo, benceno o diluyentes para limpiar su teclado.




Instalación del teclado numérico

- 1 Enchufe el cable USB del teclado numérico en un puerto USB disponible de su computadora. La computadora detecta automáticamente el teclado.
- 2 Si el indicador Bloq núm del teclado está encendido, se puede usar las funciones grabadas en la mitad superior de las teclas.
- 3 Presione **Num Lock** (Bloq núm) en el teclado para apagar el indicador y poder usar las funciones grabadas en la mitad inferior de las teclas. Algunas teclas no están grabadas en la mitad inferior y no tienen ninguna función cuando la tecla Bloq Num está desactivada.

Almacenamiento del cable

- 1 Enrolle el cable de USB en la ranura de almacenamiento alrededor del teclado.
- 2 Inserte el enchufe de USB en su compartimiento de almacenamiento.



Especificaciones

Tipo de almacenamiento:	Para cable de USB
Mecanismo de tecla:	Membrana de caucho
Desplazamiento de las teclas:	3 ± 0.2 mm
Fuerza en la tecla:	55 ± 8 g
Disposición de las teclas:	19 teclas
Longitud del cable:	23.15 pulg. (588 ± 4 mm)
Interfaz:	USB
Consumo de energía:	5 V CC a 30 mA
Dimensiones:	5.78 × 3.77 × 0.75 pulgadas (147 × 96 × 19 mm)
Peso:	0.23 lb. (105 g)
Seguridad y ecología:	FCC, CE, ICES, RoHS

Garantía limitada de un año

Para los detalles sobre la garantía, visite www.dynexproducts.com.

© 2010 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados. DYNEX es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.