


ACCESORIOS INCLUIDOS


Control remoto y
dos pilas AAA




Bases para televisor



Tornillos M4 (longitud 14 mm) (2)



Adaptador de alimentación




¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!
Visite www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio). Ingrese **NS-24D420NA16** o **NS-24D420MX16** en el campo **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guía, Firmware, Controladores e Información del producto), y haga clic en ►. El **NS-24D420MX16** viene con un manual impreso.



¡CUIDADO!
No enchufe el cable de alimentación hasta que los otros equipos sean conectados.

1 PARA EMPEZAR
¿Cómo fijar la base a mi televisor? (no para el montaje en pared)
Necesitará: superficie suave y destornillador Phillips

A Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.




B Alinee los agujeros de los tornillos en las bases del televisor con los agujeros de los tornillos en la parte inferior de su televisor, después fije cada base al televisor con uno de los tornillos M4 de 14 mm suministrados.




MONTAJE EN PARED
¿Cómo preparar mi televisor para montaje en pared?
(no para uso con la base del televisor)
Necesitará: superficie suave y destornillador Phillips

A Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.
B Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información sobre los tornillos que usar y de cómo colgar correctamente su televisor.
Advertencia: este aparato está diseñado para ser soportado por un soporte de montaje en pared listado por UL. Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo montar correctamente su televisor.






B Su televisor tiene cuatro agujeros de montaje VESA en la parte posterior. Si fija un soporte de montaje en pared a la parte posterior de su televisor, **el soporte se debe fijar firmemente, utilizando los cuatro agujeros**. Si usted no utiliza los cuatro orificios de montaje, el televisor podría caerse y causar daños a la propiedad o lesiones personales. Reférase a los documentos que vienen con su montaje en pared para las instrucciones completas de montaje.

CARACTERÍSTICAS



Antes de usar su nuevo producto, lea estas instrucciones para prevenir cualquier daño.

2 REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES
¿Cómo puedo mirar la televisión (receptor de cable, satélite o antena) o conectar un equipo tal como un reproductor de DVD o de discos Blu-ray o una consola de videojuegos?




3 CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS DE AUDIO

¿Cómo conectar mi televisor a altavoces externos?

USANDO EL AUDIO DIGITAL



USANDO EL AUDIO ANALÓGICO




4 ENCENDIDO DE MI TELEVISOR


¿Cuándo puedo encender mi televisor?

CUANDO SU TELEVISOR ESTÁ EN SU LUGAR:

- 1 Conecte el adaptador de CA a la toma de entrada de CC (**DC IN**) de **12 V** en la parte posterior de su televisor.
- 2 Enchufe el adaptador de alimentación en un tomacorriente.




- 3 Instale las pilas del control remoto.



- 4 Presione  (encendido) en su control remoto.
- 5 Siga las instrucciones de pantalla.



USANDO SU CONTROL REMOTO



Ya tengo un control remoto universal. ¿Cómo lo puedo programar para controlar mi televisor?

Si ya tiene un control remoto universal y quiere programarlo para funcionar con su televisor en lugar de usar el control remoto de Insignia suministrado, refiérase a la tabla de los códigos comunes.

CÓDIGOS DE TV PARA CONTROL REMOTO UNIVERSAL	
DECODIFICADOR DE CABLE, RECEPTOR DE SATÉLITE U OTRO DECODIFICADOR	
Cablevision	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002
Cox	1326, 1463
Direct TV	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002
Dish Network	720
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
Tivo	0091
Verizon	0198, 0490
CONTROLES REMOTOS UNIVERSALES	
One for All	0054
Philips	0198, 0490
RCA	135
Sony	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026



Para una lista actualizada de los códigos para otros proveedores de televisión por cable y marcas de controles remotos universales, escanee este **código QR** o visite el sitio www.insigniaproducts.com/remotecodes

INSIGNIA™

Garantía limitada de un año

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

¿Necesita ayuda adicional?

¡Consulte su Guía del usuario en línea! Esta guía completa incluye desde las informaciones básicas hasta las funcionalidades más avanzadas. No le suministramos la **Guía del usuario** con el producto, pero está disponible en línea. Visite www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio). Ingrese **NS-24D420NA16** o **NS-24D420MX16** en el campo Manual, Firmware, Drivers & Product Information (Guía, Firmware, Controladores e Información del producto), y haga clic en ►. El NS-24D420MX16 viene con un manual impreso.

Visite **nuestro Foro de comunidades** <http://community.insigniaproducts.com/> para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un televisor Insignia

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN

www.insigniaproducts.com
Para el servicio al cliente llame al:
877-467-4289 (EE.UU y Canadá)
01800-926-3000 (México)

EE.UU. y Canadá:

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Registrada en ciertos países.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

México:

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Registrada en ciertos países.
Distribuida por Best Buy Imports, S. DE R.L. DE C.V.
Avenida Santa Fe No. 440 Piso 2 Ofna. 202 Y 203 P3 Y P4
Colonia Santa Fe Cuajimalpa, C. P. 05348,
Delegación Cuajimalpa De Morelos,
México, Distrito Federal

© 2015 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China