



EM60946HR-3
FAUTEUIL PRÉSIDENT EN MAILLES AVEC APPUI-TÊTE
INSTRUCTIONS DE MONTAGE


ÉTAPE 1




ÉTAPE 2




ÉTAPE 3




ÉTAPE 4



ÉTAPE 5



ÉTAPE 6



Enlever toutes les pièces du carton, les organiser selon les numéros de pièce indiqués sur la liste et vérifier que les quantités des pièces reçues sont correctes.

ÉTAPE 1 Fixez les bras de base (2) au cadre de base (1) à l'aide de deux vis courtes(12) pour chaque bras de base (2). **SERRER COMPLÈTEMENT LES VIS À L'AIDE DE LA CLE ALLEN (18).**

ÉTAPE 2 Insérer cinq roulettes (2) dans les bras de base (2), les pousser très fort jusqu'à ce que vous entendiez ou sentiez la roulette (2) s'enclencher. Insérer le vérin pneumatique (5) dans la base et glisser les soufflets (6) sur le vérin pneumatique (5).

ÉTAPE 3 Fixez les bras (10L et 10R) au dossier (9) en utilisant deux longues (14) pour chaque bras (10). **NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT LES VIS.**

ÉTAPE 4 Fixez la plaque de siège (7) au coussin de siège (8) avec la flèche dirigée vers l'avant du fauteuil à l'aide de deux vis courtes (12) pour l'arrière et deux vis moyennes (13) pour l'avant. Fixez les bras (10L et 10R) au coussin de siège (8) en utilisant deux vis extra longues (15) pour chaque bras (10). **APPLIQUEZ UNE PRESSION FERMÉE POUR ALIGNER ET SERRER COMPLÈTEMENT TOUTES LES VIS À L'AIDE DE LA CLE ALLEN (18).**

ÉTAPE 5 Placer le siège assemblé sur le dessus du vérin pneumatique (5) et pousser vers le bas. Fixez l'appui-tête (11) au dossier (9) à l'aide de deux vis courtes (12). **SERRER COMPLÈTEMENT LES VIS À L'AIDE DE LA CLE ALLEN (18).**

ÉTAPE 6 Couvrez les trous dans les bras (10L et 10R) en utilisant quatre bouchons en plastique (16) et recouvrez la languette de l'appui-tête (11) à l'aide du cache en plastique (17).

ATTENTION: AVANT D'UTILISER LE FAUTEUIL, S'ASSURER D'AVOIR SERRÉ COMPLÈTEMENT TOUTES LES VIS.

PIÈCE	QTÉ
1. Châssis de base	1
2. Base	5
3. Anneau central	1
4. Roulettes	5
5. Vérin pneumatique	1
6. Souflett	1
7. Plaque du siège	1
8. Coussin du siège	1
9. Dossier	1
10. Bras (10L et 10R)	2
11. Appui-tête	1
12. Vis courtes (M6 x 20)	14
13. Vis moyennes (M6 x 25)	2
14. Vis longues (M6 x 30)	4
15. Vis extra longues (M6 x 35)	4
16. Bouchon en plastique	4
17. Cache plastique	1
18. Clé Allen (non montré)	1

EM60946HR-3
MESH BACK MANAGER'S CHAIR WITH FIXED HEADREST
OPERATING INSTRUCTIONS



FEATURES

- **PNEUMATIC SEAT HEIGHT ADJUSTMENT**
To raise seat remove pressure from seat and pull lever (1) up.To lower seat height sit on chair and pull lever (1) up.
- NOTE:** It is normal for chair to slightly lower under body weight.
- **LOCKING TILT ADJUSTMENT**
For individual comfort, this chair has been equipped with an adjustment that will allow the user to change the tension of the tilting feature. Turn knob (2) clockwise to increase tension and counter-clockwise to decrease or ease the tension. To lock return chair to the upright position and push lever (1) in. To unlock pull lever (1) out.
- NOTE:** Be careful not to loosen back tilt adjustment knob completely.
- **FLIP ARM**
To flip arms up, simply pull up on arm. To lower arm, simply pull down on arm.

WARNING

1. Use this product only one person at a time.
2. Do not use unless all bolts, screws and knobs are securely tightened.
3. Check that all bolts, screws and knobs are tight every three months or as needed.
4. Do not overturn back tilt knob when decreasing tension.
5. Dispose of packing material properly. Do not use plastic cover as head covering. It may cause suffocation.
6. Do not use as a stepladder.
7. Use this product for its intended purpose only.
8. Use mild detergent only for cleaning.

WORK SMART LIMITED WARRANTY

Work Smart chairs are warranted from the date of purchase against failure due to material and workmanship as follows:

- 15 Years on all non-moving metal parts.
- 5 Years on component parts including Control mechanisms, pneumatic cylinders, wood, plastic parts, base and casters.
- 3 Years on upholstery fabric and foam against wear and deterioration.
- Leather is not warranted against routine scratching and scuffing, as leather is subject to minor blemishes in use.


To make a warranty claim, contact Parts Department. Provide model number, proof of purchase, description of the problem and obtain return authorization. At it's option Office Star Products will:

- (a) Supply compatible components of current manufacture.
- (b) Repair the customer's component. The customer must prepay freight on any components returned to the factory. Return freight on components still in warranty will be paid by Office Star Products.

All warranties are limited to the original purchaser for normal commercial usage defined as a standard forty hour work week by persons weighing 275 lbs. or less. The BC9601 is for persons weighing 300 lbs. or less. The BC9602 is for persons weighing 400 lbs. or less. The BC9603 is for persons weighing 500 lbs. or less. EX1098, EC1283C & ECH12801 are for persons weighing 350 lbs. or less. This warranty will not cover labor, freight or damage from misuse, abuse, negligence, alteration, accident, vandalism, rusting, acts of nature or any other event beyond the control of Office Star Products. The warranty does not cover cosmetic damage that may result from normal use. Liability for incidental or consequential damages is excluded. The user assumes all risk of injury resulting from use of this product. When usage is more than 40 hours per week, a two year warranty on all parts applies. Fabric is warranted for one year. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. **All Work Smart chairs are built to meet or exceed ANSI BIFMA standards.*

Our quality standards are among the highest in the industry. Sometimes, no matter how hard we try, there are times when parts are damaged or missing. Our Parts Department will do everything possible to promptly remedy the problem. Contact us via e-mail parts.department@officestar.net, by Fax 1-909-930-5629, or toll free parts number 1-800-950-7262, Monday through Friday 8:00 a.m. - 3:30 p.m. Pacific Time.

 EM60946HR-3
MESH BACK MANAGER'S CHAIR WITH FIXED HEADREST
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Remove all parts from carton, separate by part numbers indicated on parts list, and verify part quantities.

STEP 1 Attach Base Spokes (2) to Base Frame (1) and secure using two Short Screws (12) for each Base Spoke (2). **FULLY TIGHTEN ALL SCREWS USING ALLEN WRENCH (18).**

STEP 2 Insert five Casters (4) into Base Spokes (2), push hard until you feel or hear Caster (4) snap into place. Place Base Ring (3) onto base. Insert Pneumatic Cylinder (5) into base and slip Bellows (6) over Pneumatic Cylinder (5).

STEP 3 Attach Arms (10L & 10R) to rear of Backrest (9) using two Long Screws (14) for each Arm (10). **DO NOT FULLY TIGHTEN SCREWS.**

STEP 4 Attach Seat Plate (7) to Seat Cushion (8) with the arrow towards front of seat. Secure Seat Plate (7) using two Short Screws (12) for the rear and two Medium Screws (13) for the front. Secure Arms (10L & 10R) to Seat Cushion (8) using two Extra Long Screws (15) for each Arm (10). **APPLY FIRM PRESSURE TO ALIGN & FULLY TIGHTEN ALL SCREWS USING ALLEN WRENCH (18).**


STEP 5 Place assembled seat on top of Pneumatic Cylinder (5) and apply downward pressure. Attach Headrest (11) to rear of Backrest (9) using two Short Screws (12). **FULLY TIGHTEN ALL SCREWS USING ALLEN WRENCH (18).**

STEP 6 Cover holes in Arms (10L & 10R) using four Plastic Caps (16) and cover Headrest (11) tab using Plastic Cover (17).

ATTENTION: MAKE SURE ALL SCREWS ARE FULLY TIGHTENED BEFORE USING CHAIR.

PART	QTY
1. Base Frame	1
2. Base Spoke	5
3. Base Ring	1
4. Casters	5
5. Pneumatic Cylinder	1
6. Bellows	1
7. Seat Plate	1
8. Seat Cushion	1
9. Backrest	1
10. Arms (10L & 10R)	2
11. Headrest	1
12. Short Screws (M6 x 20)	14
13. Medium Screws (M6 x 25)	2
14. Long Screws (M6 x 30)	4
15. Extra Long Screws (M6 x 35)	4
16. Plastic Caps	4
17. Plastic Cover	1
18. Allen Wrench (not shown)	1

 EM60946HR-3
FAUTEUIL PRÉSIDENT EN MAILLES AVEC APPUI-TÊTE
MODE D'EMPLOI



CARACTÉRISTIQUES

- **RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE PNEUMATIQUE**
Pour élever le siège, enlever toute pression du siège et lever le levier (1). Pour baisser le siège, s'asseoir sur le fauteuil et lever le levier (1).
- NOTE:** C'est normal que le fauteuil descende un peu lorsqu'on s'assied.
- **RÉGLAGE DE L'INCLINAISON VERROUILLABLE**
Pour assurer le confort de l'individu, ce fauteuil est muni d'un réglage permettant à l'utilisateur de modifier la tension d'inclinaison. Tourner le bouton (2) dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la tension et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer la tension. Pour verrouiller, remettre le fauteuil en position verticale et pousser le levier (1) vers l'intérieur. Pour déverrouiller, tirer le levier (1).
- NOTE:** Prendre garde à ne pas complètement desserrer le bouton de réglage de l'inclinaison du dossier.
- **RETOURNER LE BRAS DE HAUT EN BAS**
Tirez vers le haut sur le bras pour soulever, pousser vers le bas sur le bras pour abaisser.

AVERTISSEMENT

1. Seule une personne à la fois peut utiliser ce produit.
2. Ne pas utiliser ce fauteuil à moins que toutes les vis, boulons et les boutons soient resserrés.
3. Vérifier à tous les trois mois ou au besoin que toutes les vis, boulons et toutes les boutons sont resserrés.
4. Ne pas trop tourner le bouton d'inclinaison du dossier lors de la diminution de la tension.
5. Éliminer les matériaux de conditionnement d'une manière convenable. Ne pas utiliser la couverture en plastique pour couvrir la tête à cause du risque d'étouffement.
6. Ne pas utiliser le fauteuil comme un escabeau.
7. Ce fauteuil ne doit servir qu'à l'usage pour lequel il a été conçu.
8. N'utiliser qu'un détergent liquide doux pour le nettoyage.

GARANTIE LIMITÉE WORKSMART

Les fauteuils Work Smart sont garantis à compter de la date d'achat contre les défaillances entraînées par des vices de matériaux et de fabrication comme suit :

- Garantie de 15 ans sur toutes les pièces métalliques non mobiles.
- Garantie de 5 ans sur les pièces, dont le mécanisme de commande, le vérin pneumatique, le bois, les pièces en plastique, la base et les roulettes.
- Garantie de 3 an sur le tissu d'ameublement et la mousse contre l'usure et la détérioration.
- Nous ne pouvons pas mériter le cuir contre le grattement de routine et érafler, comme tout cuir est sujet aux défauts mineurs dans l'usage.

Pour faire une réclamation de garantie, contacter le service des pièces. Fournir le numéro de modèle, preuve de paiement, et une description du problème. À sa discrétion, Office Star Products:

- (a) fournira des pièces compatibles de produits courants
- (b) réparera la pièce du client. Le client doit payer d'avance les frais de transport de toute pièce retournée à l'usine. Les frais de transport de retour pour des pièces encore sous garantie seront payés par Office Star Products.

Toutes les garanties sont limitées à l'acheteur original et à l'usage commercial normal défini comme l'usage pendant une semaine de travail standard de quarante heures par des personnes pesant 275 lb ou moins. Le BC9601 est pour des personnes pesant 300 lb ou moins. Le BC9602 est pour des personnes pesant 400 lb ou moins. Le BC9603 est pour des personnes pesant 500 lb ou moins. Les EX1098, EC1283C et ECH12801 sont pour des personnes pesant 350 lb ou moins. Cette garantie ne couvre pas la main d'oeuvre, le transport ou les dégâts entraînés par la mauvaise utilisation, la négligence, la modification, les accidents, le vandalisme, la rouille, les catastrophes naturelles ou tout autre événement indépendant de la volonté Produits Office Star. La garantie ne couvre pas des dégâts superficiels qui pourraient se produire au cours de l'utilisation normale. La responsabilité de dommages indirects ou accessoires est exclue. L'utilisateur accepte tout risque de blessure résultant de l'utilisation de ce produit. Si l'usage dépasse 40 heures par semaine, une garantie de deux ans sur toutes les pièces est applicable. Le tissu est garanti pendant un an. Cette garantie vous accorde des droits spécifiques reconnus par la loi, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un état et d'une province à l'autre. **Tous les fauteuils Work Smart répondent ou dépassent les normes ANSI BIFMA.*

Nos normes de qualité sont parmi les plus élevées de l'industrie. De temps en temps, malgré nos efforts, il arrive que des pièces soient endommagées ou manquantes. Notre département de pièces fera tout son possible pour régler le problème promptement. Contactez-nous par courriel à parts.department@officestar.net, par télécopie à 1-909-930-5629 ou à notre numéro sans frais pour le service des pièces à 1-800-950-7262, du lundi au vendredi de 8 h à 15h30, heure du Pacifique.